

SHOTGUN ANTI-WALK TRIGGER HOUSING PIN - BROWNELLS

ANTI-WALK TRIGGER HOUSING PIN REPLACEMENT SCREWS PAIR

[Haulikon osat](#) > [Laukaisukoneiston osat](#) > [Liipasimen osat](#) > [Liipasimen sokat](#)

Estää pinnan ja kotelon liikkuvuuden toistettavalle laukaisusuorituskyvylle

Poistaa pinnan siirtymisen vastaanottimen reijistä, jotta laukaisinkotelo pysyy samassa paikassa jokaisella laukauksella. Uratut, trussipäiset ruuvit pinin kummassakin päässä pitävät laukaisinkotelon oikeassa linjassa ja estävät heilumisen. Auttaa tarjoamaan luotettavaa laukaisusuorituskykyä taktisiin ja kilpailukäyttöisiin aseisiin. Remington sisältää sekä etu- että takapään anti-walk laukaisupinnat.



Ominaisuuudet

- Nimi: [BROWNELLS ANTI-WALK TRIGGER HOUSING PIN REPLACEMENT SCREWS PAIR](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 078000057
- Valm.nro:
- Asetyyppi: Remington
- Malli: 870
- Toimituksen paino: 0.005kg

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [SHOTGUN ANTIWALK TRIGGER HOUSING PIN TURVAOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

SHOTGUN ANTIWALK TRIGGER HOUSING PIN

TURVAOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit SHOTGUN ANTIWALK TRIGGER HOUSING PIN tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu estämään pinnan siirtyminen vastaanottimen reijistä, varmistaen, että laukaisinkotelo pysyy turvallisesti paikoillaan jokaisella laukauksella. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Lue ja ymmärrä ohjeet ennen tuotteen käyttöä.
- Varmista, että tuote on asennettu oikein onnettomuuksien tai toimintahäiriöiden välttämiseksi.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto; vaihda, jos se on vaurioitunut.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuote kokemuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla takaisinvetotiedoista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen kuin yrität asentaa tai säätää laukaisinkotelo.
- Käytä vain suositeltuja työkaluja asennuksessa, jotta et vahingoita tuotetta.
- Älä muokkaa tuotetta tai käytä sitä muulla tavalla kuin tässä oppaassa on määritelty.
- Ole tietoinen pinnan siirtymisen mahdollisuudesta, jos tuotetta ei ole asennettu oikein.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita käsitellessäsi aseita, mukaan lukien silmäsuojia.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien ruuvimeisseli, joka sopii uritettuihin trussipäisiin ruuveihin.

2. Asennusvaiheet

- Poista olemassa oleva laukaisinkotelopinni aseesta.
- Kohdista uusi SHOTGUN ANTIWALK TRIGGER HOUSING PIN vastaanottimen reikiin.
- Aseta pinni siten, että se istuu tiukasti ja turvallisesti.
- Kiinnitä uritetut, trussipäiset ruuvit pinin kummassakin päässä pitämään laukaisinkotelo oikeassa linjassa.
- Tarkista, että laukaisinkotelo ei heilu ja on tiukasti kiinnitetty.

3. Käyttö

- Kun tuote on asennettu, testaa laukaisinkotelo varmistaaksesi, että se toimii sujuvasti.
- Tarkista säännöllisesti laukaisinkotelopinnin linjaus ja turvallisuus aseiden huollon yhteydessä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten metallin ja asekomponenttien hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä pois tavallisen kotitalousjätteen mukana. Tarkista paikallisilta viranomaisilta oikeat hävittämismenetelmät.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita SHOTGUN ANTIWALK TRIGGER HOUSING PIN tuotteen suhteen, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai valmistajan tukiresursseihin.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa SHOTGUN ANTIWALK TRIGGER HOUSING PIN tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että priorisoit turvallisuuden aseharjoituksissasi.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi