

SEMI-AUTO PISTOL COMPENSATOR TAP - .685"-40 TAP

Make & Install Custom Compensators For Reduced Recoil And Better Control

Use die to thread custom and standard barrels to accept recoil compensators.
Use plug tap to chase threads or tap your own custom compensators.
Unthreaded comps should be drilled with 3-5/64" HSS drill then reamed to .551" before threading with either tap. Turn barrels to approximately .002" smaller than thread diameter. .575"-40 thread matches most commercial, tapered-sleeve or integral, cone-style comps. .581"-40 thread is same as used on Wilson, Brown and Storm Lake Machine barrels and bushing style comps. .685"-40 thread is used to fit compensators to threaded Bull and Hybrid barrels.



Attributes

- Name: .685"-40 TAP
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080598685
- Mfr. No.: SP1000642
- Make: -
- Material: High Speed Steel
- Style: Compensator
- Delivery weight: 0.068kg
- Shipping height: 18mm
- Shipping width: 94mm
- Shipping length: 142mm
- UPC: 050806018884

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .685"40 TAP](#)
- [English: SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP .685"40 TAP Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Compensador de Pistola Semiautomática TAP Brownells .685"40](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Compensateur de Pistolet SemiAutomatique TAP Brownells .685"40](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Compensatore SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .685"40 TAP](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .685"40 TAP](#)
- [Suomi: SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .685"40 TAP Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .685"40 TAP](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro kompenzátor závitu SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .685"40](#)

Sicherheitshinweise für den SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .685"40 TAP

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .685"40 TAP! Dieser Gewindeschneider ist ein nützliches Werkzeug zur Anpassung von Rückstoßkompensatoren an Standard und maßgeschneiderte Läufe. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsvorkehrungen befolgen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen ungeschulten Personen.
- Tragen Sie bei der Verwendung geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Gewindeschneider nur mit kompatiblen Läufen.
- Achten Sie darauf, dass der Gewindeschneider gut geschmiert ist, um Überhitzung zu vermeiden.
- Schneiden Sie die Gewinde langsam und gleichmäßig, um ein Reißen oder Brechen des Materials zu verhindern.
- Vermeiden Sie es, übermäßigen Druck auf den Gewindeschneider auszuüben.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, um Dämpfe oder Staub zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass der Lauf sauber und frei von Verunreinigungen ist.
- Messen Sie den Durchmesser des Laufs und wählen Sie den geeigneten Gewindeschneider aus.

2. Vorbohren:

- Ungewindelte Kompensatoren sollten zuerst mit einem 35/64" HSSBohrer vorgebohrt werden.
- Nach dem Vorbohren sollte der Durchmesser auf .551" nachgearbeitet werden.

3. Gewindeschneiden:

- Setzen Sie den Gewindeschneider auf den vorbereiteten Lauf.
- Drehen Sie den Gewindeschneider im Uhrzeigersinn, bis das Gewinde vollständig geschnitten ist.
- Achten Sie darauf, dass der Lauf etwa .002" kleiner als den Gewindedurchmesser ist.

4. Nachbearbeitung:

- Überprüfen Sie das geschnittene Gewinde auf Unregelmäßigkeiten.
- Bei Bedarf können Sie den Stechdorn verwenden, um Gewinde nachzuschneiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie beschädigte oder nicht mehr benötigte Produkte gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern, um sicherzustellen, dass es nicht versehentlich verwendet wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Stellen Sie sicher, dass Sie alle relevanten Informationen über das Produkt zur Hand haben, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit bei der Verwendung des SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .685"40 TAP ist von größter Bedeutung. Durch die Beachtung dieser Sicherheitsrichtlinien können Sie sicherstellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen. Bei Fragen oder Bedenken stehen Ihnen die entsprechenden Kontaktstellen zur Verfügung.

SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP .685"40 TAP

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP .685"40 TAP. This product is designed to thread custom and standard barrels for the attachment of recoil compensators. This safety instruction guide provides essential information to ensure the safe and effective use of this product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the compensator tap by following these guidelines:
 - Always read and understand the instructions before use.
 - Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
 - Use the product only for its intended purpose as described in this guide.
 - Regularly inspect the product for any signs of damage or wear.
 - Do not attempt to modify the product in any way.
 - Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
 - Stay updated on product recalls through the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Before using the SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP, observe the following precautions:
 - Wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves.
 - Ensure that the work area is welllit and free from clutter.
 - Use the tap only with compatible barrels that meet the specified thread sizes.
 - Always drill the unthreaded compensators with a 35/64" HSS drill before reaming to .551" to prevent damage.
 - Ensure that the barrel is turned to approximately .002" smaller than the thread diameter to ensure a secure fit.
 - Be cautious of sharp edges on the tap and compensators to avoid cuts or injuries.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including the SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP, a 35/64" HSS drill, reamer, and appropriate PPE.
- Ensure that the barrel is clean and free of debris.

2. Drilling:

- Use the 35/64" HSS drill to create a pilot hole in the unthreaded compensator.
- Ensure that the drill is perpendicular to the surface of the compensator to maintain accuracy.

3. Reaming:

- After drilling, use a reamer to enlarge the hole to .551".
- Check the reamed hole for uniformity and smoothness.

4. Threading:

- Select the appropriate tap (.575"40, .581"40, or .685"40) based on the type of barrel.
- Carefully thread the tap into the prepared hole, ensuring it is aligned correctly.
- Turn the tap slowly and steadily to avoid crossthreading. If resistance is felt, back off and realign before continuing.

5. Final Checks:

- Inspect the threads to ensure they are clean and free from debris.
- Test fit the compensator to ensure a secure and proper fit.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Check with local waste management authorities for proper disposal methods for metal and industrial materials.

Contact Information for Further Support

- For any inquiries regarding safety or product information, please refer to the appropriate contact points available through your retailer or manufacturer.

By following these safety instructions, you ensure the safe and effective use of the SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP. Always prioritize safety and compliance with regulations. Thank you for your attention to these guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Compensador de Pistola Semiautomática TAP Brownells .685"40

Introducción

Gracias por elegir el Compensador de Pistola Semiautomática TAP Brownells .685"40. Este producto está diseñado para mejorar la precisión y el control de retroceso de su arma. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante que sigas las instrucciones y pautas de seguridad que se presentan en este documento.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Este producto está diseñado para su uso en cañones de pistolas. Asegúrate de seguir todas las instrucciones para evitar lesiones.
- **Advertencias de Peligro:** Siempre maneja las herramientas y productos de forma segura. Mantén el área de trabajo limpia y libre de obstrucciones.
- **Protección Personal:** Utiliza gafas de seguridad y guantes apropiados al trabajar con herramientas y al instalar el compensador.
- **Almacenamiento Seguro:** Guarda el compensador y las herramientas en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Verifica la Compatibilidad:** Asegúrate de que el compensador sea compatible con tu cañón antes de intentar instalarlo.
- **Inspecciona el Producto:** Antes de usar, revisa el compensador en busca de daños visibles. No uses el producto si está dañado.
- **Manejo Adecuado de Herramientas:** Usa las herramientas adecuadas para la instalación y asegúrate de que estén en buen estado.
- **Sigue las Instrucciones de Instalación:** No omitas pasos en el proceso de instalación. Cada paso es importante para la seguridad y el rendimiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener las herramientas necesarias: macho de roscar y broca HSS de 35/64".
- Verifica que el cañón esté limpio y libre de residuos.

2. Taladrado:

- Si el compensador no tiene rosca, taladra un agujero utilizando la broca HSS de 35/64".
- A continuación, realiza un reamed a .551" para preparar el agujero.

3. Roscar:

- Usa el macho de roscar para hacer la rosca en el cañón. Gira el macho de manera uniforme.
- Asegúrate de que el diámetro de la rosca sea aproximadamente .002" más pequeño que el diámetro del cañón.

4. Instalación del Compensador:

- Enrosca el compensador en el cañón asegurándote de que esté bien ajustado.
- Verifica que no haya holgura y que el compensador esté alineado correctamente.

5. Prueba de Funcionamiento:

- Antes de usar el arma, realiza una prueba para asegurarte de que el compensador esté funcionando correctamente.
- Si sientes que algo no está bien, revisa la instalación antes de usar el arma.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Si decides desechar el compensador o cualquier parte asociada, asegúrate de hacerlo de manera responsable. Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de acero y herramientas.
- **Reciclaje:** Siempre que sea posible, recicla los materiales. Verifica si hay programas de reciclaje en tu área.

Información de Contacto para Soporte

Para cualquier consulta adicional o si necesitas asistencia, contacta a tu distribuidor o a un profesional de armas de fuego. Asegúrate de que cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto sea dirigida a un punto de contacto basado en la UE.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad y uso, podrás disfrutar de tu Compensador de Pistola Semiautomática TAP Brownells .685"40 de manera segura y efectiva. Recuerda siempre mantener la seguridad como tu prioridad número uno al manejar armas y accesorios.

Guide de Sécurité pour le Compensateur de Pistolet SemiAutomatique TAP Brownells .685"40

Introduction

Merci d'avoir choisi le compensateur de pistolet semiautomatique TAP Brownells .685"40. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant de procéder à l'installation ou à l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement à des fins pour lesquelles il a été conçu.
- Vérifiez régulièrement l'état du compensateur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalezle aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'installation.
- Évitez de toucher les filetages ou les parties métalliques du compensateur sans protection.
- Ne forcez pas les filetages lors de l'installation pour éviter d'endommager le produit ou l'arme.
- Ne modifiez pas le compensateur de manière non recommandée par le fabricant.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assurezvous que votre arme est déchargée et sécurisée avant de commencer l'installation.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris un foret HSS de 35/64" et un taraud approprié.

2. Installation:

- Si vous utilisez un canon non fileté, percez un trou avec le foret HSS de 35/64".
- Alésez le trou jusqu'à un diamètre de .551".
- Filetez le trou avec l'un des tarauds disponibles (soit .575"40, .581"40 ou .685"40) en fonction de votre compensateur.
- Tournez le canon à environ .002" de moins que le diamètre du filetage pour assurer un ajustement correct.

3. Vérification:

- Une fois le compensateur installé, vérifiez qu'il est bien fixé et qu'il ne présente aucun jeu.
- Testez le fonctionnement de votre arme avec le compensateur pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le compensateur dans les ordures ménagères.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des produits métalliques.
- Si le produit est endommagé ou obsolète, contactez un centre de recyclage approprié pour une élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE. Assurezvous d'avoir les informations de votre produit à portée de main pour faciliter le processus.

Nous espérons que ce guide vous aidera à profiter de votre compensateur de pistolet en toute sécurité. Restez vigilant et suivez toujours les meilleures pratiques de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Compensatore SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .685"40 TAP

Introduzione

Grazie per aver scelto il compensatore SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .685"40 TAP. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza, l'installazione e l'uso del prodotto, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR). È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto del compensatore.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per l'uso previsto.
- Leggi tutte le istruzioni prima di utilizzare il compensatore.
- Mantieni il compensatore e gli strumenti di installazione fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il compensatore se presenta segni di danno o usura.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidente alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del compensatore.
- Utilizza guanti protettivi per evitare lesioni durante la manipolazione del compensatore e degli strumenti.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non forzare mai il compensatore durante l'installazione o l'uso.
- Segui attentamente le istruzioni di installazione per evitare danni al compensatore o alla canna.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione della Canna:

- Prima di installare il compensatore, assicurati che la canna sia pulita e priva di detriti.
- Utilizza il maschio per filettare canne personalizzate e standard per accettare compensatori di rinculo.
- Se i compensatori non sono filettati, forali con un trapano HSS da 35/64" e poi alesali a .551" prima di filettarli.

2. Filettatura della Canna:

- Gira le canne a circa .002" più piccole del diametro della filettatura.
- Utilizza il maschio a spina per rifinire le filettature o per filettare i tuoi compensatori personalizzati.
- Le filettature .575"40 corrispondono alla maggior parte dei compensatori commerciali, a manica conico o integrati.
- La filettatura .581"40 è utilizzata sulle canne Wilson, Brown e Storm Lake Machine e sui compensatori a boccola.
- La filettatura .685"40 è utilizzata per adattare i compensatori a canne Bull e Hybrid filettate.

3. Installazione del Compensatore:

- Una volta completata la filettatura, posiziona il compensatore sulla canna filettata.
- Avvita il compensatore a mano fino a quando non è ben fissato.
- Non utilizzare strumenti per stringere eccessivamente il compensatore, poiché ciò potrebbe danneggiare le filettature.

4. Uso del Compensatore:

- Dopo l'installazione, verifica che il compensatore sia sicuro prima di utilizzare l'arma.
- Monitora il compensatore durante l'uso per eventuali segni di usura o danni.
- Non tentare di smontare o modificare il compensatore durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il compensatore ha raggiunto la fine della sua vita utile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il compensatore nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la descrizione del prodotto quando richiedi assistenza.

Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un'esperienza sicura e soddisfacente con il compensatore SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .685"40 TAP. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .685"40 TAP

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .685"40 TAP. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci.
- Zawsze używaj odpowiednich środków ochrony osobistej (np. okularów ochronnych, rękawic) podczas korzystania z narzędzi.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze oświetlone i wolne od przeszkód.
- Zawsze sprawdzaj narzędzie przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Nie używaj narzędzi w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj gwintu tylko do nawiercania niestandardowych i standardowych luf.
- Upewnij się, że gwinty są odpowiednio nawiercone przed użyciem kompensatorów.
- Niekotwione kompensatory powinny być nawiercone wiertłem HSS 35/64" a następnie rozwiercone do .551" przed gwintowaniem.
- Obróbka luf powinna być wykonana na około .002" mniejsze niż średnica gwintu.
- Używaj odpowiednich gwintów do odpowiednich kompensatorów, aby uniknąć uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotuj narzędzie i miejsce pracy:

- Upewnij się, że masz wszystkie potrzebne narzędzia i materiały.
- Sprawdź, czy miejsce pracy jest czyste i uporządkowane.

2. Nawiercanie luf:

- Użyj gwintu do nawiercenia lufy, aby przyjąć kompensatory odrzutu.
- Użyj gwintu wtykowego, aby poprawić istniejące gwinty lub nawiercić własne niestandardowe kompensatory.

3. Użycie kompensatorów:

- Gwint .575"40 pasuje do większości komercyjnych kompensatorów w stylu stożka.
- Gwint .581"40 jest używany w lufach Wilson, Brown oraz Storm Lake Machine.
- Gwint .685"40 jest przeznaczony do dopasowania kompensatorów do gwintowanych luf Bull i Hybrid.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj narzędzi do zwykłych śmieci, jeśli są one uszkodzone lub niebezpieczne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z autoryzowanym przedstawicielem lub producentem. Upewnij się, że masz pod ręką dane dotyczące zakupu oraz wszelkie informacje dotyczące produktu.

Dodatkowe informacje

- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy udanego korzystania z SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .685"40 TAP.

SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP

BROWNELLS .685"40 TAP Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .685"40 TAP tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja asennusta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain sen suunnitellussa tarkoituksessa.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Käytä tuotetta vain suositeltujen työkalujen ja menetelmien kanssa.
- Noudata kaikkia paikallisia ja kansallisia lakeja ja sääntöjä tuotteen käytössä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä leikkuutyökalua ainoastaan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että piiput ovat puhtaita ja ehjiä ennen kierteittämistä.
- Älä käytä kierteittämättömiä kompensoijia ilman asianmukaista porausta.
- Käytä vain suositeltuja porakokoja ja tyypejä.
- Ole varovainen kierteitä puhdisttaessasi; käytä liitostappia huolellisesti.
- Varmista, että kaikki säädöt ja kierteet ovat oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen käyttö aiheuttaa epävarmuutta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Tarkista, että kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit ovat saatavilla.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu.

2. Kierteittäminen:

- Käytä leikkuutyökalua kierrettämään mukautettuja ja standardeja piippuja.
- Kierteittämättömät kompensoijat tulisi porata 35/64" HSSporalla.
- Reamaa .551" ennen kierteittämistä.

3. Asennus:

- Käännä piippuja noin .002" pienemmiksi kuin kierteiden halkaisija.
- Varmista, että kaikki osat sopivat yhteen ennen lopullista asennusta.

4. Käyttö:

- Käytä tuotetta ainoastaan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja varmista, että se toimii oikein.

Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote mukana, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .685"40 TAP tuotteelle. Muista aina olla varovainen ja tarkkaavainen, kun työskentelet tämänkaltaisten työkalujen kanssa.

Säkerhetsinstruktioner för SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .685"40 TAP

Introduktion

Tack för att du valt SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .685"40 TAP. Denna produkt är utformad för att gånga anpassade och standardpipor för att acceptera rekylkompensatorer. För att säkerställa säker användning och långvarig funktion, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Var uppmärksam på eventuella säkerhetsuppdateringar eller återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar när du arbetar med verktyg och gängor.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp.
- Använd lämplig belysning för att undvika olyckor.
- Kontrollera att alla verktyg och tillbehör är kompatibla med produkten.
- Undvik att använda produkten om du är trött eller distraherad.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av pipor:

- Obehandlade kompensatorer bör borraras med 35/64" HSSborr.
- Bearbeta piporna till .551" innan gängning med någon av tappen.

2. Gängning:

- Vrid piporna till cirka .002" mindre än gängdiametern.
- Använd .575"40gängen för de flesta kommersiella, konformade eller integrerade, konstil kompensatorer.
- Använd .581"40gängen för Wilson, Brown och Storm Lake Machine pipor samt bushingstil kompensatorer.
- Använd .685"40gängen för att passa kompensatorer till gängade Bull och Hybridpipor.

3. Användning av pluggtappen:

- Använd pluggtappen för att jaga gängor eller gånga dina egna anpassade kompensatorer.

Avfallsanvisningar

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den återvinns på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer tillgängligt när du söker hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .685"40 TAP. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro kompenzátor závitu SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .685"40

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili kompenzátor závitu SEMIAUTO PISTOL COMPENSATOR TAP BROWNELLS .685"40. Tento produkt je navržen pro bezpečné a efektivní použití při závitování hlavní pro připojení kompenzátorů zpětného rázu. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon produktu, prosím, pečlivě si přečtete následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro účely, pro které byl navržen.
- Před použitím produktu si důkladně přečtete návod k použití.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě poškození nebo opotřebení produktu jej nepoužívejte a obraťte se na odborníka.
- Při používání produktu noste ochranné brýle a další vhodné ochranné pomůcky.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím kompenzátoru se ujistěte, že je hlaveň čistá a bez nečistot.
- Používejte závitovou tyč pouze s odpovídajícími hlavněmi a kompenzátory.
- Při závitování neaplikujte nadměrnou sílu, abyste se vyhnuli poškození závitů.
- Nezávitové kompenzátory musí být před závitováním vyvrtány vrtákem HSS o průměru 35/64" a poté vyhloubeny na .551".
- Závit .575"40 odpovídá většině komerčních kompenzátorů. Ujistěte se, že používáte správný závit pro váš kompenzátor.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:** Před zahájením procesu závitování se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a materiály.
2. **Vrtání:** Vyrtejte otvor do nezávitového kompenzátoru vrtákem HSS o průměru 35/64".
3. **Vyhlubování:** Po vyvrtání otvoru jej vyhlubte na průměr .551".
4. **Závitování:** Pomocí závitové tyče začněte závitovat otvor na .685"40. Otáčejte hlavně na přibližně .002" menší než průměr závitu.
5. **Kontrola:** Po dokončení závitování zkontrolujte, zda jsou závity čisté a bez poškození.
6. **Instalace kompenzátoru:** Připojte kompenzátor k závitům a ujistěte se, že je pevně uchycen.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt a jeho obaly likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte produkt do běžného odpadu, pokud to není povoleno.
- Zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se prosím obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu, včetně modelu a výrobního čísla.

Děkujeme, že dodržujete tyto pokyny a přispíváte k bezpečnému používání našeho produktu.