

CLUB TIMER III - PACT CLUB TIMER III

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Ratavarusteet](#) > [Ajanottolaitteet](#)

Kompakti, ergonominen muotoilu on helppo käyttää; ihanteellinen klubeille tai yksittäisille käyttäjille

Kompakti, kevyt laite mahtuu käteen; tarjoaa erittäin tarkkoja ajastintoimintoja, jotka on suunniteltu tekemään sinusta paremman ja nopeamman ampujan. Yksi parhaista valinnoista kerhoammuntoihin, koska se on niin yksinkertainen ja tarkka käyttää. Kestävä, iskunkestävä kotelo on ergonomisesti muotoiltu, joten se on helppo kantaa, tai ruostumattomasta teräksestä valmistettu klipsi pitää laitteen tukevasti vyölläsi henkilökohtaisia harjoitussessioita varten. Suuri, mahdoton ohittaa GO-nappi voidaan asettaa joko viive- tai välitöntä toimintaa varten. Viive-tila sallii viiveen 0,01 sekunnista jopa 99,99 sekuntiin ennen kuin erittäin kova hälytysääni soi. Välitöntä tilassa Go-nappia painetaan ja pidetään Are You Ready? -komennolla, ja hälytysääni soi heti, kun GO-nappi vapautetaan. Kaikki tärkeät laukaus tiedot näkyvät digitaalisessa, helposti luettavassa näytössä, joka voidaan nopeasti asettaa toimimaan yhdessä kolmesta eri tilasta. Ajastustila: Näyttää laukausmäärän ja ajan laukauksien välillä, ensimmäisestä viimeiseen. Tarkastustila: Näyttää aikavälejä ensimmäisestä viimeiseen laukaukseen. Asetustila: Käytetään vaihtamaan viiveen ja välittömän välillä ja syöttämään tai tyhjentämään PAR-aika. Käyttää yhtä 9 voltin paristoa (mukana), automaattinen virrankatkaisu 15 minuutin jälkeen.



Ominaisuudet

- Nimi: [PACT CLUB TIMER III](#)
- Valmistaja: [PACT](#)
- Tuotenro: 100002498
- Valm.nro: CT3
- Tyyli: Timer
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.227kg
- Toimituksen korkeus: 61mm
- Toimituksen leveys: 122mm
- Toimituksen pituus: 147mm
- UPC: 891028000055

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [CLUB TIMER III PACT Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

CLUB TIMER III PACT Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit CLUB TIMER III PACTin. Tämä kompakti ja kevyt ajastin on suunniteltu parantamaan ampumaharjoitustasi tarjoamalla erittäin tarkkoja ajastintoimintoja. Varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata näitä turvaohjeita huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista CLUB TIMER III PACTin turvallinen käyttö noudattamalla näitä yleisiä turvaohjeita:
 - Pidä ajastin aina poissa vedestä ja kosteudesta vahinkojen estämiseksi.
 - Älä altista ajastinta äärimmäisille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle pitkiä aikoja.
 - Pidä ajastin lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
 - Tarkista laite säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta. Jos havaitset vahinkoa, lopeta käytön välittömästi.
 - Käytä vain määrättyä 9 voltin paristoa käyttöön. Älä käytä vaurioituneita tai vanhentuneita paristoja.
 - Noudata kaikkia käyttöohjeita välttääksesi väärinkäytöksiä ja mahdollisia vaaroja.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- CLUB TIMER III PACTia käytettäessä noudata seuraavia turvatoimia:
 - Varmista, että ajastin on kiinnitetty tukevasti vyöhösi tai turvalliseen paikkaan käytön aikana.
 - Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että alue on esteetön ja vaaraton.
 - Älä yritä muokata tai korjata ajastinta. Mahdollisissa ongelmissa viittaa ohjeisiin tai hae ammattilaisapua.
 - Vältä GOnapin painamista, kun ajastin on taskussasi tai laukussasi, estääksesi vahingossa tapahtuvan aktivoinnin.
 - Käytä Viivetilaa vastuullisesti välttääksesi sekaannusta harjoitussessioiden aikana. Varmista, että olet valmis ennen kuin hälytysääni soi.

Asennus ja Käyttöohjeet

- Noudata seuraavia vaiheita CLUB TIMER III PACTin oikeaa asennusta ja käyttöä varten:

1. Pariston Asennus:

- Avaa paristokotelo, joka sijaitsee ajastimen takana.
- Aseta uusi 9 voltin paristo paikoilleen varmistaen, että napaisuus on oikea.
- Sulje paristokotelo tiiviisti.

2. Ajastimen Asettaminen:

- Paina GOnappia kytkeäksesi ajastimen päälle.
- Valitse haluamasi tila (Viive tai Välitön) käyttämällä Aseta Tila toimintoa.
- Viivetilassa aseta viiveaika 0,01 sekunnista 99,99 sekuntiin.
- Välitöntilassa paina ja pidä GOnappia, kunnes olet valmis aloittamaan.

3. Ajastimen Käyttö:

- Varmista, että olet turvallisessa ja esteettömässä paikassa ennen harjoituksen aloittamista.
- Kun olet valmis, paina GOnappia aloittaaksesi ajastimen.
- Ajastin laskee alas tai alkaa laskea laukauksia valitun tilan mukaan.
- Seuraa digitaalista näyttöä laukaisutietojen ja aikarajan tarkistamiseksi.

4. Virran Katkaisu:

- Ajastin sammuu automaattisesti 15 minuutin käyttämättömyyden jälkeen akun säästämiseksi.
- Voit sammuttaa ajastimen manuaalisesti painamalla ja pitämällä GOnappia, kunnes näyttö sammuu.

Hävikki Ohjeet

- CLUB TIMER III PACTin ja sen osien asianmukainen hävittäminen on tärkeää ympäristön turvallisuuden vuoksi:
 - Hävitä ajastin paikallisten sähköjätteiden sääntöjen mukaisesti.
 - Poista paristo ennen hävittämistä ja kierrätä se paikallisten ohjeiden mukaan.
 - Älä heitä ajastinta tai paristoa tavalliseen kotitalousjätteeseen.

Lisätietoja Tukea Varten

- Mahdollisten turvallisuuskysymysten tai CLUB TIMER III PACTin tuen osalta viittaa tuotepakkauksessa tai käyttöohjeessa annettuihin yhteystietoihin.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen CLUB TIMER III PACTin kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi