

TRIGGER HOUSING PIN FOR GLOCK® - TRIGGER HOUSING PIN FOR GLOCK 17, 19, 20, 21, 22, 23 BLACK

[Pistoolin osat](#) > [Laukaisukoneiston osat](#) > [Liipasimen osat](#) > [Liipasimen sokat](#)

OSANUMERO 1774 /BROWNELLS SKU 100002707: Liipaisinkotelo-pinni - Polymeeri - sopii Glock® Gen4:lle ilman MBS:ää (MOLEMMAT) sekä Gen3 G36:lle ja G30S:lle OSANUMERO 427 /BROWNELLS SKU 100002695: Liipaisinkotelo-pinni - Polymeeri - sopii kaikille Glock® malleille, lukuun ottamatta G36:ta.



Ominaisuuudet

- Nimi: [TRIGGER HOUSING PIN FOR GLOCK 17, 19, 20, 21, 22, 23 BLACK](#)
- Valmistaja: [GLOCK](#)
- Tuotenro: 100002695
- Valm.nro:
- Asetyyppi: Glock
- Malli: 17,19,20,21,22,23,26,27,29,30,31,32,33,34,35,37,38
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 3mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TRIGGER HOUSING PIN FOR GLOCK® Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

TRIGGER HOUSING PIN FOR GLOCK® Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa TRIGGER HOUSING PIN FOR GLOCK® tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Huomioithan, että tuotteen turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää, ja ohjeiden noudattaminen auttaa välttämään vahinkoja.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva aseesi mallin kanssa ennen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä puutteita.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja purkamatta ennen asennusta tai huoltoa.
- Käytä suojakäsineitä ja silmäsuojaa asennuksen aikana.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten erittäin korkeissa tai matalissa lämpötiloissa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelut

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet.
- Lue kaikki mukana tulevat ohjeet ennen aloittamista.

2. Asennus

- Poista aseesta kaikki patruunat ja varmista, että se on tyhjennetty.
- Aseta TRIGGER HOUSING PIN oikeaan kohtaan Glock®-aseessa.
- Varmista, että pinni on kunnolla paikallaan ja ettei siinä ole liikkuvuutta.
- Tarkista, että kaikki osat ovat oikein asennettu ja että ase toimii normaalisti.

3. Käyttö

- Käytä tuotetta ainoastaan sen suunnitellussa käyttötarkoituksessa.
- Suorita säännölliset tarkastukset varmistaaksesi, että tuote on hyvässä kunnossa.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Ota yhteys paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoja turvallisista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja Tukeen

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedotteet tai turvallisuushälytykset.

Yhteenveto

TRIGGER HOUSING PIN FOR GLOCK® on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa ja turvallista käyttöä. Noudattamalla tässä ohjeessa annettuja turvaohjeita ja asennusohjeita voit varmistaa tuotteen turvallisen käytön. Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia kaikessa aseiden käytössä ja huollossa.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi