

AR-15 STANDARD FIRING PIN - RUBBER CITY ARMORY ENHANCED FIRING PIN

[Kiväärin osat](#) > [Lukon osat](#) > [Iskupiikin osat](#) > [Iskupiikit](#)

Ominaisuudet: Ruostumattomasta teräksestä valmistettu Musta nitride-käsittely
Suunniteltu kestäämään koko eliniän Yhteensopiva minkä tahansa standardin
AR15 tai M16 kanssa



Ominaisuudet

- Nimi: [RUBBER CITY ARMORY ENHANCED FIRING PIN](#)
- Valmistaja: [RUBBER CITY ARMORY](#)
- Tuotenro: 100012435
- Valm.nro: BNSSFP15
- Asetyyppi: AR-15
- Toimituksen paino: 0.023kg
- Toimituksen korkeus: 8mm
- Toimituksen leveys: 74mm
- Toimituksen pituus: 108mm

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet AR15 Standard Firing Pinille](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet AR15 Standard Firing Pinille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Rubber City Armoryn AR15 Standard Firing Pinin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi, että tuotetta käytetään turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen kuin käytät iskupiikkiä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että iskupiikki on yhteensopiva AR15 tai M16 lukon kantajaryhmien kanssa.
- Käsittele aina aseita ja niiden osia huolellisesti ja kunnioituksella.
- Pidä iskupiikki ja kaikki aseiden osat lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti iskupiikki vaurioiden tai kulumisen merkkejä ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat aseiden ja niiden osien käyttöä.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Älä käytä iskupiikkiä, jos siinä on vaurioita tai liiallista kulumista.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, mukaan lukien silmäsuojaa, aseita käsitellessäsi.
- Varmista, että ase on tyhjennetty, kun asennat tai poistat iskupiikin.
- Käytä vain valmistajan hyväksymiä osia aseesi kanssa, jotta vältät yhteensopivuusongelmat.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ympäristö aseita käyttäessäsi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty ja lukon kantajaryhmä on poistettu aseesta.
- Aseta AR15 Standard Firing Pin lukon kantajaryhmään, kohdistamalla se iskupiikin kanavaan.
- Varmista, että iskupiikki on oikein paikallaan ja liikkuu vapaasti kanavassa.
- Kokoa lukon kantajaryhmä uudelleen ja varmista, että kaikki osat on kiinnitetty kunnolla.

2. Käyttö

- Tarkista aina, että ase on turvallisessa kunnossa ennen patruunoiden lataamista.
- Noudata valmistajan ohjeita aseesi lataamisessa ja ampumisessa.
- Ammuttuaan tarkista iskupiikki vaurioiden tai epänormaalin kulumisen merkkien varalta.
- Puhdista iskupiikki ja lukon kantajaryhmä säännöllisesti optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet iskupiikit paikallisten vaarallisten materiaalien hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä iskupiikkiä tavallisessa kotitalousjätteessä. Ota sen sijaan yhteyttä paikalliseen jätehuoltolaitokseen oikeiden hävittämismenetelmien saamiseksi.

Lisätietoja Ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita AR15 Standard Firing Pinistä, viittaa tuotepakkauksessa annettuihin valmistajan yhteystietoihin.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja käytäntöjä voit varmistaa AR15 Standard Firing Pinin turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina tulee priorisoida turvallisuus ja vastuullisuus aseita ja niiden osia käsitellessä. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuusmenettelyihin.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi