

AR-15 SAFETY SELECTOR - CMMG AR15 AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR

Gives Safety Ambidextrous Function

Safety selector drops in to standard AR-15 and DPMS-pattern .308 lower receivers to give ambidextrous function. Opposite-side lever secures with set screw and can be easily installed or removed. Ridges give positive purchase for fast operation.



Attributes

- Name: CMMG AR15 AMBIDEXTROUS SAFETY SELECTOR
- Manufacturer: CMMG
- Product no.: 100014542
- Mfr. No.: 55CA6D9
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.029kg
- UPC: 852005002639

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: AR15 Sicherheitsselector Benutzerhandbuch](#)
- [English: AR15 Safety Selector User Manual](#)
- [Español: Manual de Usuario del Selector de Seguridad AR15](#)
- [Français: Manuel d'utilisation du sélecteur de sécurité AR15](#)
- [Italiano: Manuale Utente Selettore di Sicurezza AR15](#)
- [Polski: Instrukcja obsługi selektora bezpieczeństwa AR15](#)
- [Suomi: AR15 Turvavalitsin Käyttöopas](#)
- [Svenska: AR15 Säkerhetsväljare Användarmanual](#)
- [Český: Uživatelský manuál pro bezpečnostní selektor AR15](#)

AR15 Sicherheitsselector Benutzerhandbuch

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den CMMG AR15 Ambidextrous Safety Selector entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Funktionalität deines AR15 und DPMSMuster .308 unteren Empfängers zu verbessern und bietet eine beidhändige Bedienung für sowohl Links als auch Rechtshänder. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Sicherheitsselector mit deinem AR15 oder LR308 unteren Empfänger kompatibel ist.
- Handle deine Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen, selbst wenn der Sicherheitsselector aktiviert ist.
- Halte die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung gerichtet.
- Bewahre die Feuerwaffe und ihre Komponenten an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Sicherheitsselector und andere Komponenten der Feuerwaffe auf Abnutzung oder Beschädigungen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vergewissere dich, dass der Sicherheitsselector sicher installiert ist, bevor du ihn benutzt.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Bedienen des Sicherheitsselectors.
- Modifiziere den Sicherheitsselector oder andere Komponenten der Feuerwaffe nicht, ohne einen qualifizierten Büchsenmacher zu konsultieren.
- Wenn du auf Fehlfunktionen oder Probleme mit dem Sicherheitsselector stößt, stelle die Nutzung sofort ein und suche professionelle Hilfe.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
2. Entferne den vorhandenen Sicherheitsselector, falls zutreffend.
3. Richte den CMMG Ambidextrous Safety Selector mit dem Sicherheitsselectorloch im unteren Empfänger aus.
4. Sichere den Hebel auf der gegenüberliegenden Seite mit der mitgelieferten Schraube.
5. Ziehe die Schraube bis sie fest sitzt, aber überdrehe sie nicht, um Beschädigungen zu vermeiden.

Nutzung

- Um die Sicherheit zu aktivieren, drehe den Selector in die Position "SAFE".
- Um die Sicherheit zu deaktivieren, drehe den Selector in die Position "FIRE".
- Übe den Umgang mit dem Sicherheitsselector, während die Feuerwaffe entladen ist, um mit seiner Funktion vertraut zu werden.

Entsorgungsanweisungen

Beim Entsorgen des Sicherheitsselectors oder anderer Komponenten der Feuerwaffe befolge die örtlichen Vorschriften zu gefährlichen Materialien und Elektroschrott. Stelle sicher, dass alle entsorgten Gegenstände unbrauchbar gemacht werden, um eine unbefugte Nutzung zu verhindern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zum Sicherheitsselector oder um unsichere Produkte zu melden, wende dich bitte an deine lokalen Behörden oder überprüfe die EUSicherheitsgatePlattform für Updates und Rückrufinformationen.

Vielen Dank, dass du Sicherheit in deinen Waffenpraktiken priorisierst. Genieße deinen CMMG AR15 Ambidextrous Safety Selector verantwortungsbewusst.

AR15 Safety Selector User Manual

Introduction

Thank you for choosing the CMMG AR15 Ambidextrous Safety Selector. This product is designed to enhance the functionality of your AR15 and DPMSpattern .308 lower receivers, providing ambidextrous operation for both left and righthanded users. Please read this manual carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the safety selector is compatible with your AR15 or LR308 lower receiver.
- Always treat your firearm as if it is loaded, even when the safety selector is engaged.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store the firearm and its components in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the safety selector and other firearm components for wear or damage.

Specific Safety Precautions for Use

- Verify that the safety selector is securely installed before use.
- Avoid using excessive force when operating the safety selector.
- Do not modify the safety selector or any firearm components without consulting a qualified gunsmith.
- If you experience any malfunctions or issues with the safety selector, cease use immediately and seek professional assistance.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. Remove the existing safety selector if applicable.
3. Align the CMMG Ambidextrous Safety Selector with the safety selector hole in the lower receiver.
4. Secure the oppositeside lever with the set screw provided.
5. Tighten the set screw until snug, but do not overtighten to avoid damage.

Usage

- To engage the safety, rotate the selector to the "SAFE" position.
- To disengage the safety, rotate the selector to the "FIRE" position.
- Practice operating the safety selector while the firearm is unloaded to become familiar with its function.

Disposal Instructions

When disposing of the safety selector or any firearm components, follow local regulations regarding hazardous materials and electronic waste. Ensure that any disposed items are rendered unusable to prevent unauthorized use.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety selector or to report unsafe products, please contact your local authorities or check the EU's Safety Gate platform for updates and recall information.

Thank you for prioritizing safety in your firearm practices. Enjoy your CMMG AR15 Ambidextrous Safety Selector responsibly.

Manual de Usuario del Selector de Seguridad AR15

Introducción

Gracias por elegir el Selector de Seguridad Ambidextro CMMG AR15. Este producto está diseñado para mejorar la funcionalidad de tus receptores inferiores AR15 y .308 de patrón DPMS, proporcionando una operación ambidiestra tanto para usuarios diestros como zurdos. Por favor, lee este manual cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el selector de seguridad sea compatible con tu receptor inferior AR15 o LR308.
- Siempre trata tu arma de fuego como si estuviera cargada, incluso cuando el selector de seguridad esté activado.
- Mantén el arma apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Almacena el arma y sus componentes en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el selector de seguridad y otros componentes del arma por desgaste o daño.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Verifica que el selector de seguridad esté instalado de manera segura antes de usarlo.
- Evita usar fuerza excesiva al operar el selector de seguridad.
- No modifiques el selector de seguridad ni ningún componente del arma sin consultar a un armero calificado.
- Si experimentas algún mal funcionamiento o problema con el selector de seguridad, cesa el uso de inmediato y busca asistencia profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
2. Retira el selector de seguridad existente si es aplicable.
3. Alinea el Selector de Seguridad Ambidextro CMMG con el orificio del selector de seguridad en el receptor inferior.
4. Asegura la palanca del lado opuesto con el tornillo de fijación proporcionado.
5. Aprieta el tornillo de fijación hasta que esté ajustado, pero no lo aprietes en exceso para evitar daños.

Uso

- Para activar la seguridad, rota el selector a la posición "SAFE".
- Para desactivar la seguridad, rota el selector a la posición "FIRE".
- Practica operar el selector de seguridad mientras el arma está descargada para familiarizarte con su función.

Instrucciones de Eliminación

Cuando dispongas del selector de seguridad o de cualquier componente del arma, sigue las regulaciones locales sobre materiales peligrosos y residuos electrónicos. Asegúrate de que cualquier artículo desechado sea inutilizable para prevenir su uso no autorizado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con el selector de seguridad o para reportar productos inseguros, por favor contacta a las autoridades locales o consulta la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones e información sobre retiros.

Gracias por priorizar la seguridad en tus prácticas de armas. Disfruta de tu Selector de Seguridad Ambidextro CMMG AR15 de manera responsable.

Manuel d'utilisation du sélecteur de sécurité AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le sélecteur de sécurité ambidextre CMMG pour AR15. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité de vos récepteurs inférieurs AR15 et DPMS .308, offrant une opération ambidextre pour les utilisateurs gauchers et droitiers. Veuillez lire ce manuel attentivement pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que le sélecteur de sécurité est compatible avec votre récepteur inférieur AR15 ou LR308.
- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée, même lorsque le sélecteur de sécurité est engagé.
- Gardez toujours l'arme pointée dans une direction sûre.
- Rangez l'arme et ses composants dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le sélecteur de sécurité et les autres composants de l'arme pour détecter toute usure ou dommage.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Vérifiez que le sélecteur de sécurité est correctement installé avant de l'utiliser.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'utilisation du sélecteur de sécurité.
- Ne modifiez pas le sélecteur de sécurité ou d'autres composants de l'arme sans consulter un armurier qualifié.
- Si vous rencontrez des dysfonctionnements ou des problèmes avec le sélecteur de sécurité, cessez immédiatement son utilisation et demandez de l'aide professionnelle.

Instructions d'installation et d'utilisation

Installation

1. Assurez-vous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
2. Retirez le sélecteur de sécurité existant, si applicable.
3. Alignez le sélecteur de sécurité ambidextre CMMG avec le trou du sélecteur de sécurité dans le récepteur inférieur.
4. Fixez le levier de l'autre côté avec la vis de réglage fournie.
5. Serrez la vis de réglage jusqu'à ce qu'elle soit bien en place, mais ne serrez pas trop pour éviter d'endommager le produit.

Utilisation

- Pour engager la sécurité, faites pivoter le sélecteur vers la position "SAFE".
- Pour désengager la sécurité, faites pivoter le sélecteur vers la position "FIRE".
- Entraînez-vous à utiliser le sélecteur de sécurité lorsque l'arme est déchargée pour vous familiariser avec son fonctionnement.

Instructions d'élimination

Lorsque vous vous débarrassez du sélecteur de sécurité ou de tout composant d'arme à feu, suivez les réglementations locales concernant les matériaux dangereux et les déchets électroniques. Assurez-vous que les éléments éliminés sont rendus inutilisables pour éviter toute utilisation non autorisée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant le sélecteur de sécurité ou pour signaler des produits dangereux, veuillez contacter vos autorités locales ou consulter la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour et des informations sur les rappels.

Merci de prioriser la sécurité dans vos pratiques avec les armes à feu. Profitez de votre sélecteur de sécurité ambidextre CMMG AR15 de manière responsable.

Manuale Utente Selettore di Sicurezza AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto il Selettore di Sicurezza Ambidestro CMMG AR15. Questo prodotto è progettato per migliorare la funzionalità dei ricevitori inferiori AR15 e DPMSpattern .308, fornendo un'operazione ambidestra sia per utenti mancini che destri. Si prega di leggere attentamente questo manuale per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il selettore di sicurezza sia compatibile con il tuo ricevitore inferiore AR15 o LR308.
- Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica, anche quando il selettore di sicurezza è inserito.
- Tieni l'arma puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Conserva l'arma e i suoi componenti in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il selettore di sicurezza e altri componenti dell'arma per usura o danni.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il selettore di sicurezza sia installato saldamente prima dell'uso.
- Evita di usare una forza eccessiva durante l'operazione del selettore di sicurezza.
- Non modificare il selettore di sicurezza o alcun componente dell'arma senza consultare un armaiolo qualificato.
- Se riscontri malfunzionamenti o problemi con il selettore di sicurezza, interrompi immediatamente l'uso e cerca assistenza professionale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
2. Rimuovi il selettore di sicurezza esistente, se applicabile.
3. Allinea il Selettore di Sicurezza Ambidestro CMMG con il foro del selettore di sicurezza nel ricevitore inferiore.
4. Fissa la leva sul lato opposto con la vite di bloccaggio fornita.
5. Serrare la vite di bloccaggio fino a quando non è ben salda, ma non stringere eccessivamente per evitare danni.

Uso

- Per inserire la sicurezza, ruota il selettore nella posizione "SAFE".
- Per disinserire la sicurezza, ruota il selettore nella posizione "FIRE".
- Esercitati a operare il selettore di sicurezza mentre l'arma è scarica per familiarizzare con la sua funzione.

Istruzioni per lo Smaltimento

Quando smaltisci il selettore di sicurezza o qualsiasi componente dell'arma, segui le normative locali riguardanti i materiali pericolosi e i rifiuti elettronici. Assicurati che gli oggetti smaltiti siano resi inutilizzabili per prevenire usi non autorizzati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande relative al selettore di sicurezza o per segnalare prodotti non sicuri, ti invitiamo a contattare le autorità locali o a controllare la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti e informazioni sui richiami.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza nelle tue pratiche con le armi. Goditi il tuo Selettore di Sicurezza Ambidestro CMMG AR15 in modo responsabile.

Instrukcja obsługi selektora bezpieczeństwa AR15

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ambidextrous safety selector CMMG AR15. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia funkcjonalności twojego AR15 oraz dolnych receiverów DPMSpattern .308, oferując ambidextrous operację dla użytkowników zarówno lewo, jak i praworęcznych. Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że selektor bezpieczeństwa jest kompatybilny z twoim dolnym receiverem AR15 lub LR308.
- Zawsze traktuj swoją broń jakby była załadowana, nawet gdy selektor bezpieczeństwa jest włączony.
- Zawsze trzymaj broń skierowaną w bezpiecznym kierunku.
- Przechowuj broń i jej elementy w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj selektor bezpieczeństwa oraz inne elementy broni pod kątem zużycia lub uszkodzeń.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Zweryfikuj, czy selektor bezpieczeństwa jest prawidłowo zainstalowany przed użyciem.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas obsługi selektora bezpieczeństwa.
- Nie modyfikuj selektora bezpieczeństwa ani żadnych elementów broni bez konsultacji z wykwalifikowanym rusznikarzem.
- Jeśli doświadczysz jakichkolwiek awarii lub problemów z selektorem bezpieczeństwa, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z profesjonalistą.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
2. Usuń istniejący selektor bezpieczeństwa, jeśli to konieczne.
3. Wyreguluj ambidextrous safety selector CMMG w otworze selektora bezpieczeństwa w dolnym receiverze.
4. Zabezpiecz dźwignię po przeciwnej stronie za pomocą dostarczonej śruby regulacyjnej.
5. Dokładnie dokręć śrubę regulacyjną, ale nie przesadzaj, aby uniknąć uszkodzenia.

Użytkowanie

- Aby włączyć zabezpieczenie, obróć selektor do pozycji "SAFE".
- Aby wyłączyć zabezpieczenie, obróć selektor do pozycji "FIRE".
- Ćwicz obsługę selektora bezpieczeństwa, gdy broń jest rozładowana, aby zapoznać się z jego funkcją.

Instrukcje dotyczące utylizacji

Podczas utylizacji selektora bezpieczeństwa lub jakichkolwiek elementów broni, przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących materiałów niebezpiecznych i odpadów elektronicznych. Upewnij się, że wszelkie wyrzucone przedmioty są unieszkodliwione, aby zapobiec ich nieautoryzowanemu użyciu.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących selektora bezpieczeństwa lub zgłaszania niebezpiecznych produktów, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprawdź platformę Safety Gate UE w celu uzyskania aktualnych informacji i informacji o wycofaniu produktów.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w praktykach związanych z bronią. Ciesz się odpowiedzialnym użytkowaniem ambidextrous safety selector CMMG AR15.

AR15 Turvalitsin Käyttöopas

Johdanto

Kiitos, että valitsit CMMG AR15 Ambidextrous Turvalitsimen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan AR15 ja DPMSmallin .308alustojen toiminnallisuutta, tarjoten ambidextroustoiminnon sekä vasen että oikeakätisille käyttäjille. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että turvalitsin on yhteensopiva AR15 tai LR308alustasi kanssa.
- Käsittele aina asetta ikään kuin se olisi ladattu, vaikka turvalitsin olisi kytketty päälle.
- Pidä ase aina turvallisessa suunnassa.
- Säilytä ase ja sen osat turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti turvalitsin ja muut aseeseen osat kulumisen tai vaurioiden varalta.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Varmista, että turvalitsin on kunnolla asennettu ennen käyttöä.
- Vältä liiallista voimaa turvalitsinta käytettäessä.
- Älä muokkaa turvalitsinta tai mitään aseeseen osia ilman pätevän aseurakentäjän konsultointia.
- Jos kohtaat turvalitsimen kanssa ongelmia tai vikoja, lopeta käyttö heti ja hae ammattiapua.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että ase on tyhjennetty ja suunnattu turvalliseen suuntaan.
2. Poista olemassa oleva turvalitsin tarvittaessa.
3. Aseta CMMG Ambidextrous Turvalitsin turvalitsin reikään alareunassa.
4. Kiinnitä vastakkaisen puolen vipu mukana tulevalla kiinnitysruuvilla.
5. Kiristä kiinnitysruuvi tiukaksi, mutta älä ylitä tiukkuutta vaurioiden välttämiseksi.

Käyttö

- Kytkeäksesi turvalitsimen päälle, käännä valitsin "SAFE" asentoon.
- Poistaaksesi turvalitsimen päältä, käännä valitsin "FIRE" asentoon.
- Harjoittele turvalitsimen käyttöä, kun ase on tyhjennetty, jotta opit sen toiminnan.

Hävittämisohjeet

Kun hävität turvalitsinta tai muita aseeseen osia, noudata paikallisia sääntöjä vaarallisten materiaalien ja sähköisen jätteen hävittämisestä. Varmista, että kaikki hävitettävät osat tehdään käyttökelvottomiksi estääkseen valtuuttamattoman käytön.

Yhteystiedot Lisätuen Saamiseksi

Jos sinulla on kysymyksiä turvalitsimesta tai haluat ilmoittaa vaarallisista tuotteista, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai tarkista EU:n Safety Gate alustalta päivityksiä ja takaisinvetotietoja.

Kiitos, että priorisoi turvallisuutta asekäytössäsi. Nauti CMMG AR15 Ambidextrous Turvalitsimestasi vastuullisesti.

AR15 Säkerhetsväljare Användarmanual

Introduktion

Tack för att du valt CMMG AR15 Ambidextrous Safety Selector. Denna produkt är designad för att förbättra funktionaliteten hos din AR15 och DPMSmönster .308 nedre mottagare, vilket ger ambidextrös användning för både vänster och högerhänta användare. Vänligen läs denna manual noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att säkerhetsväljaren är kompatibel med din AR15 eller LR308 nedre mottagare.
- Behandla alltid ditt vapen som om det är laddat, även när säkerhetsväljaren är aktiverad.
- Håll alltid vapnet riktat i en säker riktning.
- Förvara vapnet och dess komponenter på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Inspektera regelbundet säkerhetsväljaren och andra vapendelar för slitage eller skador.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Verifiera att säkerhetsväljaren är ordentligt installerad innan användning.
- Undvik att använda överdriven kraft när du hanterar säkerhetsväljaren.
- Modifiera inte säkerhetsväljaren eller några vapendelar utan att rådfråga en kvalificerad vapensmed.
- Om du upplever några funktionsstörningar eller problem med säkerhetsväljaren, avbryt användningen omedelbart och sök professionell hjälp.

Instruktioner för Installation och Användning

Installation

1. Säkerställ att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
2. Ta bort den befintliga säkerhetsväljaren om det är tillämpligt.
3. Justera CMMG Ambidextrous Safety Selector med säkerhetsväljaren i nedre mottagaren.
4. Säkra den motsatta sidan av spaken med den medföljande skruven.
5. Dra åt skruven tills den sitter fast, men överdriv inte för att undvika skador.

Användning

- För att aktivera säkerheten, rotera väljaren till "SAFE"-läget.
- För att avaktivera säkerheten, rotera väljaren till "FIRE"-läget.
- Öva på att använda säkerhetsväljaren medan vapnet är oladdat för att bli bekant med dess funktion.

Avfallshanteringsinstruktioner

När du gör dig av med säkerhetsväljaren eller några vapendelar, följ lokala föreskrifter angående farligt avfall och elektroniskt avfall. Se till att alla avfallsgrejer görs obrukbara för att förhindra obehörig användning.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor angående säkerhetsväljaren eller för att rapportera osäkra produkter, vänligen kontakta dina lokala myndigheter eller kontrollera EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar och återkallningsinformation.

Tack för att du prioriterar säkerhet i dina vapens användning. Njut av din CMMG AR15 Ambidextrous Safety Selector på ett ansvarsfullt sätt.

Uživatelský manuál pro bezpečnostní selektor AR15

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali oboustranný bezpečnostní selektor CMMG AR15. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil funkčnost vašich spodních částí AR15 a DPMSpattern .308, a poskytl oboustrannou obsluhu pro uživatele s pravou i levou rukou. Před použitím tohoto produktu si prosím pečlivě přečtete tento manuál, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl bezpečnostní selektor kompatibilní s vaší spodní částí AR15 nebo LR308.
- Vždy zacházejte se svým palným zbraněm, jako by bylo nabitě, i když je bezpečnostní selektor zapnutý.
- Držte palnou zbraň vždy směrem do bezpečné oblasti.
- Ukládejte palnou zbraň a její komponenty na zabezpečeném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte bezpečnostní selektor a další komponenty zbraně na opotřebení nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ověřte, že je bezpečnostní selektor bezpečně nainstalován před použitím.
- Vyhněte se použití nadměrné síly při obsluze bezpečnostního selektoru.
- Neprovádějte žádné úpravy bezpečnostního selektoru nebo jakýchkoli komponentů zbraně bez konzultace s kvalifikovaným zbrojířem.
- Pokud zaznamenáte jakékoli poruchy nebo problémy se bezpečnostním selektorem, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte odbornou pomoc.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. Ujistěte se, že je palná zbraň vybitá a směřuje do bezpečné oblasti.
2. Odstraňte stávající bezpečnostní selektor, pokud je to relevantní.
3. Zarovnejte oboustranný bezpečnostní selektor CMMG s otvorem pro bezpečnostní selektor ve spodní části.
4. Zajistěte páčku na opačné straně pomocí dodaného šroubu.
5. Dotáhněte šroub, dokud nebude pevně, ale nepřetahujte, abyste zabránili poškození.

Používání

- Chceteli zapnout bezpečnost, otočte selektor do polohy "SAFE".
- Chceteli bezpečnost vypnout, otočte selektor do polohy "FIRE".
- Cvičte obsluhu bezpečnostního selektoru, když je palná zbraň vybitá, abyste se seznámili s jeho funkcí.

Pokyny pro likvidaci

Při likvidaci bezpečnostního selektoru nebo jakýchkoli komponentů zbraně dodržujte místní předpisy týkající se nebezpečných materiálů a elektronického odpadu. Ujistěte se, že jakékoli vyřazené položky jsou zneužitelné, aby se zabránilo neoprávněnému použití.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnostního selektoru nebo pro hlášení nebezpečných produktů se prosím obraťte na místní úřady nebo zkontrolujte platformu EU Safety Gate pro aktualizace a informace o stažení výrobků.

Děkujeme, že prioritizujete bezpečnost ve svých praktikách s palnými zbraněmi. Užijte si svůj oboustranný bezpečnostní selektor CMMG AR15 zodpovědně.