

AK-47 3/4" CHEEK RISER - MAGPUL AK CHEEK RISER 3/4" POLYMER FOR AK-47/74 FDE

Tool-less clip-on cheek risers for the MOE AK and Zhukov-S Stocks. Gives the user the option to raise the cheek weld .75 inches in height. Will not interfere with storage access on MOE Stock or the folding mechanism on the Zhukov-S Stock.



Attributes

- Name: MAGPUL AK CHEEK RISER 3/4" POLYMER FOR AK-47/74 FDE
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100016661
- Mfr. No.: MAG447-FDE
- Finish: Flat Dark Earth
- Make: AK-47,AK-74
- Material: Polymer
- Delivery weight: 0.073kg
- UPC: 840815100683

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: AK47 3/4" Wangenstütze Sicherheitsanleitung](#)
- [English: AK47 3/4" Cheek Riser Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Elevador de Mejilla AK47 3/4"](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Riser de Joue AK47 3/4"](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Riser per Guancia AK47 3/4"](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Risera Policzkowego AK47 3/4"](#)
- [Suomi: AK47 3/4" Poskipalan Turvaohjeet](#)
- [Svenska: AK47 3/4" Kindstöd Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: AK47 3/4" Cheek Riser Bezpečnostní Pokyny](#)

AK47 3/4" Wangenstütze Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die AK47 3/4" Wangenstütze von Magpul entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es eine verstellbare Wangenauflage bietet. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle dein Feuerwaffen und Zubehör immer mit Sorgfalt.
- Stelle sicher, dass die Wangenstütze vor der Benutzung sicher befestigt ist.
- Überprüfe regelmäßig die Wangenstütze auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Bleibe über Rückrufe und Sicherheitsupdates über die EU Safety Gate Plattform informiert.

Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Stelle sicher, dass die Wangenstütze mit deinem spezifischen Schaftmodell (MOE AK oder ZhukovS) kompatibel ist.
- Verwende die Wangenstütze nicht, wenn sie beschädigt ist oder Anzeichen von Abnutzung zeigt.
- Vermeide die Nutzung der Wangenstütze bei extremen Wetterbedingungen, die ihre Leistung beeinträchtigen könnten.
- Achte auf die Höhenverstellung der Wangenstütze und stelle sicher, dass sie deinen Komfort und Sicherheitsbedürfnissen beim Zielen entspricht.
- Versuche nicht, die Wangenstütze auf irgendeine Weise zu modifizieren, da dies ihre Sicherheit und Effektivität beeinträchtigen könnte.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Suche den CliponMechanismus an der Wangenstütze.
- Richte die Wangenstütze mit dem vorgesehenen Bereich an deinem MOE AK oder ZhukovS Schaft aus.
- Drücke fest, um die Wangenstütze zu befestigen, bis du ein Klicken hörst, das anzeigt, dass sie sicher angebracht ist.
- Überprüfe, dass die Wangenstütze nicht den Klappmechanismus des Schaftes oder den Zugang zum Stauraum beeinträchtigt.

2. Benutzung:

- Stelle die Wangenstütze auf die gewünschte Höhe (0,75 Zoll) für optimalen Komfort ein.
- Halte eine ordentliche Schießhaltung ein und stelle sicher, dass die Wangenauflage sicher gegen die Wangenstütze gedrückt wird.
- Überprüfe regelmäßig die Befestigung der Wangenstütze während der Nutzung, um sicherzustellen, dass sie sicher bleibt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Wangenstütze gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll.
- Ziehe Recyclingmöglichkeiten in deiner Umgebung für Polymermaterialien in Betracht.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Nutzung der AK47 3/4" Wangenstütze besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere den Kundenservice direkt. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails zur Hand hast.

Durch das Befolgen dieser Richtlinien trägst du dazu bei, deine Sicherheit und die Sicherheit anderer bei der Verwendung der AK47 3/4" Wangenstütze zu gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen wichtigen Sicherheitsanweisungen.

AK47 3/4" Cheek Riser Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the AK47 3/4" Cheek Riser by Magpul. This product is designed to enhance your shooting experience by providing an adjustable cheek weld. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always handle your firearm and accessories with care.
- Ensure the cheek riser is securely attached before use.
- Regularly inspect the cheek riser for signs of wear or damage.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates via the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the cheek riser is compatible with your specific stock model (MOE AK or ZhukovS).
- Do not use the cheek riser if it is damaged or shows signs of wear.
- Avoid using the cheek riser in extreme weather conditions that may affect its performance.
- Be mindful of the cheek riser's height adjustment and ensure it meets your comfort and safety needs while aiming.
- Do not attempt to modify the cheek riser in any way, as this may compromise its safety and effectiveness.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Locate the clipon mechanism on the cheek riser.
- Align the cheek riser with the designated area on your MOE AK or ZhukovS stock.
- Press firmly to attach the cheek riser until you hear a click, indicating it is securely in place.
- Verify that the cheek riser does not interfere with the stock's folding mechanism or storage access.

2. Usage:

- Adjust the cheek riser to your desired height (0.75 inches) for optimal comfort.
- Maintain a proper shooting stance and ensure the cheek weld is secure against the riser.
- Regularly check the attachment of the cheek riser during use to ensure it remains secure.

Disposal Instructions

- Dispose of the cheek riser in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Consider recycling options available in your area for polymer materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and usage of the AK47 3/4" Cheek Riser, please refer to the manufacturer's website or contact customer service directly. Ensure you have your product details available for reference.

By following these guidelines, you help ensure your safety and the safety of others while using the AK47 3/4" Cheek Riser. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Elevador de Mejilla AK47 3/4"

Introducción

Gracias por elegir el Elevador de Mejilla AK47 3/4" de Magpul. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar una posición de mejilla ajustable. Para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja tu arma de fuego y accesorios con cuidado.
- Asegúrate de que el elevador de mejilla esté fijado de manera segura antes de usarlo.
- Inspecciona regularmente el elevador de mejilla en busca de signos de desgaste o daño.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre retiradas de productos y actualizaciones de seguridad a través de la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el elevador de mejilla sea compatible con tu modelo específico de culata (MOE AK o ZhukovS).
- No uses el elevador de mejilla si está dañado o muestra signos de desgaste.
- Evita usar el elevador de mejilla en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento.
- Ten en cuenta el ajuste de altura del elevador de mejilla y asegúrate de que cumpla con tus necesidades de comodidad y seguridad al apuntar.
- No intentes modificar el elevador de mejilla de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su seguridad y efectividad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Localiza el mecanismo de clip en el elevador de mejilla.
- Alinea el elevador de mejilla con el área designada en tu culata MOE AK o ZhukovS.
- Presiona firmemente para fijar el elevador de mejilla hasta que escuches un clic, lo que indica que está en su lugar de manera segura.
- Verifica que el elevador de mejilla no interfiera con el mecanismo de plegado de la culata o con el acceso al almacenamiento.

2. Uso:

- Ajusta el elevador de mejilla a la altura deseada (0.75 pulgadas) para mayor comodidad.
- Mantén una postura de tiro adecuada y asegúrate de que la mejilla esté segura contra el elevador.
- Revisa regularmente la fijación del elevador de mejilla durante su uso para asegurarte de que permanezca seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el elevador de mejilla de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica.
- Considera las opciones de reciclaje disponibles en tu área para materiales de polímero.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad y el uso del Elevador de Mejilla AK47 3/4", consulta el sitio web del fabricante o contacta directamente al servicio al cliente. Asegúrate de tener a mano los detalles de tu producto para referencia.

Al seguir estas pautas, ayudas a garantizar tu seguridad y la de los demás mientras usas el Elevador de Mejilla AK47 3/4". Gracias por tu atención a estas importantes instrucciones de seguridad.

Guide de Sécurité pour le Riser de Joue AK47 3/4"

Introduction

Merci d'avoir choisi le Riser de Joue AK47 3/4" de Magpul. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en fournissant un appuijoue ajustable. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Manipulez toujours votre arme à feu et ses accessoires avec soin.
- Assurez-vous que le riser de joue est solidement fixé avant utilisation.
- Inspectez régulièrement le riser de joue pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signalez toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme EU Safety Gate.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que le riser de joue est compatible avec votre modèle de crosse spécifique (MOE AK ou ZhukovS).
- N'utilisez pas le riser de joue s'il est endommagé ou montre des signes d'usure.
- Évitez d'utiliser le riser de joue dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter ses performances.
- Faites attention à l'ajustement en hauteur du riser de joue et assurez-vous qu'il répond à vos besoins de confort et de sécurité lors du tir.
- N'essayez pas de modifier le riser de joue de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation :

1. Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
2. Localisez le mécanisme de clip sur le riser de joue.
3. Alignez le riser de joue avec la zone désignée sur votre crosse MOE AK ou ZhukovS.
4. Appuyez fermement pour fixer le riser de joue jusqu'à ce que vous entendiez un clic, indiquant qu'il est solidement en place.
5. Vérifiez que le riser de joue n'interfère pas avec le mécanisme de pliage de la crosse ou l'accès au stockage.

Utilisation :

1. Ajustez le riser de joue à la hauteur souhaitée (0,75 pouces) pour un confort optimal.
2. Maintenez une position de tir adéquate et assurez-vous que l'appuijoue est bien en contact avec le riser.
3. Vérifiez régulièrement l'attachement du riser de joue pendant son utilisation pour vous assurer qu'il reste sécurisé.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez le riser de joue conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Envisagez les options de recyclage disponibles dans votre région pour les matériaux en polymère.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation du Riser de Joue AK47 3/4", veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter directement le service client. Assurez-vous d'avoir les détails de votre produit à portée de main pour référence.

En suivant ces directives, vous contribuez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Riser de Joue AK47 3/4". Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Riser per Guancia AK47 3/4"

Introduzione

Grazie per aver scelto il Riser per Guancia AK47 3/4" di Magpul. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo un supporto per la guancia regolabile. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre la tua arma da fuoco e gli accessori con cura.
- Assicurati che il riser per guancia sia saldamente attaccato prima dell'uso.
- Controlla regolarmente il riser per segni di usura o danni.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti riguardanti i richiami e la sicurezza tramite la piattaforma EU Safety Gate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il riser per guancia sia compatibile con il tuo modello di calcio specifico (MOE AK o ZhukovS).
- Non utilizzare il riser per guancia se è danneggiato o presenta segni di usura.
- Evita di utilizzare il riser per guancia in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero influenzare le sue prestazioni.
- Fai attenzione all'altezza di regolazione del riser per guancia e assicurati che soddisfi le tue esigenze di comfort e sicurezza durante la mira.
- Non tentare di modificare il riser per guancia in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sua sicurezza e efficacia.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Individua il meccanismo clipon sul riser per guancia.
- Allinea il riser per guancia con l'area designata sul tuo calcio MOE AK o ZhukovS.
- Premi saldamente per attaccare il riser fino a sentire un clic, che indica che è saldamente in posizione.
- Verifica che il riser per guancia non interferisca con il meccanismo di piegatura del calcio o con l'accesso allo stoccaggio.

2. Uso:

- Regola il riser per guancia all'altezza desiderata (0,75 pollici) per un comfort ottimale.
- Mantieni una postura di tiro corretta e assicurati che il supporto per la guancia sia sicuro contro il riser.
- Controlla regolarmente l'attacco del riser per guancia durante l'uso per garantire che rimanga sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il riser per guancia in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Considera le opzioni di riciclaggio disponibili nella tua area per i materiali in polimero.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza e l'uso del Riser per Guancia AK47 3/4", ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o contattare direttamente il servizio clienti. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del tuo prodotto per riferimento.

Seguendo queste linee guida, contribuisce a garantire la tua sicurezza e quella degli altri durante l'uso del Riser per Guancia AK47 3/4". Grazie per la tua attenzione a queste importanti istruzioni di sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Riseru Policzkowego AK47 3/4"

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór risera policzkowego AK47 3/4" od firmy Magpul. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy komfortu strzelania, oferując regulowane miejsce oparcia policzka. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z bronią palną i akcesoriami ostrożnie.
- Upewnij się, że riser policzkowy jest prawidłowo zamocowany przed użyciem.
- Regularnie sprawdzaj riser policzkowy pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub incydenty odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów i bezpieczeństwa za pośrednictwem platformy EU Safety Gate.

Szczególne środki ostrożności dotyczące użycia

- Upewnij się, że riser policzkowy jest zgodny z Twoim modelem kolby (MOE AK lub ZhukovS).
- Nie używaj risera policzkowego, jeśli jest uszkodzony lub wykazuje oznaki zużycia.
- Unikaj używania risera policzkowego w ekstremalnych warunkach pogodowych, które mogą wpłynąć na jego wydajność.
- Zwróć uwagę na regulację wysokości risera policzkowego i upewnij się, że spełnia Twoje potrzeby komfortu i bezpieczeństwa podczas celowania.
- Nie próbuj modyfikować risera policzkowego w jakikolwiek sposób, ponieważ może to wpłynąć na jego bezpieczeństwo i skuteczność.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zlokalizuj mechanizm klipsowy na riserze policzkowym.
- Wyrównaj riser policzkowy z wyznaczonym miejscem na kolbie MOE AK lub ZhukovS.
- Naciśnij mocno, aby zamocować riser policzkowy, aż usłyszysz kliknięcie, co oznacza, że jest on prawidłowo zamocowany.
- Sprawdź, czy riser policzkowy nie koliduje z mechanizmem składania kolby ani dostępem do schowków.

2. Użytkowanie:

- Dostosuj wysokość risera policzkowego do pożądanego poziomu (0,75 cala) dla optymalnego komfortu.
- Utrzymuj prawidłową postawę strzelecką i upewnij się, że oparcie policzka jest pewnie przylegające do risera.
- Regularnie sprawdzaj mocowanie risera policzkowego podczas użycia, aby upewnić się, że pozostaje on bezpieczny.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj riser policzkowy zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych.
- Rozważ opcje recyklingu dostępne w Twoim rejonie dla materiałów polimerowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania risera policzkowego AK47 3/4", prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub bezpośredni kontakt z obsługą klienta. Upewnij się, że masz dostępne szczegóły dotyczące swojego produktu w celu odniesienia.

Przestrzegając tych wytycznych, przyczyniasz się do zapewnienia własnego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa innych podczas korzystania z risera policzkowego AK47 3/4". Dziękujemy za uwagę do tych ważnych instrukcji bezpieczeństwa.

AK47 3/4" Poskipalan Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit AK47 3/4" poskipalan Magpulilta. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi tarjoamalla säädettävän poskipalan. Varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata tässä oppaassa esitettyjä turvaohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele aina aseita ja lisävarusteita huolellisesti.
- Varmista, että poskipala on turvallisesti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti poskipalan kunto ja mahdolliset vauriot.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista ja turvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että poskipala on yhteensopiva oman tukimallisi (MOE AK tai ZhukovS) kanssa.
- Älä käytä poskipalaa, jos se on vaurioitunut tai osoittaa kulumisen merkkejä.
- Vältä poskipalan käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, jotka saattavat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Huomioi poskipalan korkeuden säätö ja varmista, että se vastaa mukavuus ja turvallisuusvaatimuksiasi tähtäyksessä.
- Älä yritä muokata poskipalaa millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa sen turvallisuuden ja tehokkuuden.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Etsi poskipalan klipsikiinnitys.
- Kohdista poskipala MOE AK tai ZhukovStukisi merkittyyn alueeseen.
- Paina lujasti kiinnittääksesi poskipalan, kunnes kuulet napsahduksen, mikä osoittaa, että se on turvallisesti paikallaan.
- Varmista, että poskipala ei häiritse tukimekanismin taittumista tai varastointiin pääsyä.

2. Käyttö:

- Säädä poskipala haluamaasi korkeuteen (0,75 tuumaa) optimaalista mukavuutta varten.
- Pidä oikea ampumaasento ja varmista, että poskipala on tiukasti kiinni.
- Tarkista säännöllisesti poskipalan kiinnitys käytön aikana varmistaaksesi, että se pysyy turvallisesti paikallaan.

Hävittämisohteet

- Hävitä poskipala paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia alueellasi polymeerimateriaaleille.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita AK47 3/4" poskipalan turvallisuudesta ja käytöstä, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota suoraan yhteyttä asiakaspalveluun. Varmista, että sinulla on tuotetiedot saatavilla viitteenä.

Noudattamalla näitä ohjeita autat varmistamaan oman ja muiden turvallisuuden käyttäessäsi AK47 3/4" poskipalaa. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvaohjeisiin.

AK47 3/4" Kindstöd Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt AK47 3/4" Kindstöd från Magpul. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutupplevelse genom att erbjuda ett justerbart kindstöd. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid ditt vapen och tillbehör med omsorg.
- Se till att kindstödet är ordentligt fäst innan användning.
- Inspektera regelbundet kindstödet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att kindstödet är kompatibelt med din specifika kolvmotell (MOE AK eller ZhukovS).
- Använd inte kindstödet om det är skadat eller visar tecken på slitage.
- Undvik att använda kindstödet i extrema väderförhållanden som kan påverka dess prestanda.
- Var medveten om justeringen av kindstödet och se till att det uppfyller dina komfort och säkerhetsbehov vid siktnings.
- Försök inte att modifiera kindstödet på något sätt, eftersom detta kan äventyra dess säkerhet och effektivitet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Lokalisera klämmonteringsmekanismen på kindstödet.
- Justera kindstödet med det angivna området på din MOE AK eller ZhukovS kolv.
- Tryck fast för att fästa kindstödet tills du hör ett klick, vilket indikerar att det är säkert på plats.
- Verifiera att kindstödet inte stör kolvens vikmekanism eller åtkomst till förvaringsutrymmet.

2. Användning:

- Justera kindstödet till önskad höjd (0,75 tum) för optimal komfort.
- Upprätthåll en korrekt skjutställning och se till att kindstödet är säkert mot kindstödet.
- Kontrollera regelbundet fästet av kindstödet under användning för att säkerställa att det förblir säkert.

Avfallsinstruktioner

- Kassera kindstödet i enlighet med lokala regler.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall.
- Överväg återvinningsoalternativ som finns i ditt område för polymermaterial.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av AK47 3/4" Kindstödet, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta kundservice direkt. Se till att du har dina produktuppgifter tillgängliga för referens.

Genom att följa dessa riktlinjer bidrar du till att säkerställa din säkerhet och andras säkerhet vid användning av AK47 3/4" Kindstödet. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsinstruktioner.

AK47 3/4" Cheek Riser Bezpečnostní Pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AK47 3/4" Cheek Riser od společnosti Magpul. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek ze střelby tím, že poskytuje nastavitelné lícní opření. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání tohoto produktu, prosím, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto průvodci.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Vždy zacházejte se svým střelným arzenálem a doplňky s opatrností.
- Ujistěte se, že je lícní podložka bezpečně připevněna před použitím.
- Pravidelně kontrolujte lícní podložku na známky opotřebení nebo poškození.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným úřadům.
- Sledujte aktualizace o odvoláních výrobků a bezpečnostních informacích prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

- Ujistěte se, že je lícní podložka kompatibilní s vaším konkrétním modelem pažby (MOE AK nebo ZhukovS).
- Nepoužívejte lícní podložku, pokud je poškozená nebo vykazuje známky opotřebení.
- Vyhněte se používání lícní podložky v extrémních povětrnostních podmínkách, které mohou ovlivnit její výkon.
- Buďte opatrní ohledně výškového nastavení lícní podložky a ujistěte se, že splňuje vaše potřeby pohodlí a bezpečnosti při míření.
- Nepokoušejte se lícní podložku jakkoli upravit, protože to může ohrozit její bezpečnost a účinnost.

Pokyny pro Instalaci a Použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá a míří bezpečným směrem.
- Najděte klipový mechanismus na lícní podložce.
- Zarovnejte lícní podložku s vyhrazenou oblastí na vaší pažbě MOE AK nebo ZhukovS.
- Pevně stiskněte, aby se lícní podložka připevnila, dokud neuslyšíte cvaknutí, což znamená, že je bezpečně na svém místě.
- Ověřte, že lícní podložka nezasahuje do skládacího mechanismu pažby nebo do přístupu k úložnému prostoru.

2. Použití:

- Nastavte lícní podložku na požadovanou výšku (0,75 palce) pro optimální pohodlí.
- Udržujte správnou střeleckou pozici a ujistěte se, že je lícní opření bezpečné proti podložce.
- Pravidelně kontrolujte upevnění lícní podložky během používání, abyste zajistili, že zůstává bezpečná.

Pokyny pro Likvidaci

- Likvidujte lícní podložku v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte produkt do domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace dostupné ve vaší oblasti pro polymerní materiály.

Kontakt pro Další Podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti a používání AK47 3/4" Cheek Riser se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte zákaznický servis přímo. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu pro referenci.

Dodržováním těchto pokynů přispíváte k vlastní bezpečnosti a bezpečnosti ostatních při používání AK47 3/4" Cheek Riser. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním pokynům.