SPRING LOADED BEARING FOR GLOCK® GEN 3 - SHADOW SYSTEMS
SPRING LOADED BEARING FOR GLOCK® GEN 3

Pistoolin osat > Koneiston osat > Iskupiikin osat > Iskupiikin lukot

Shadow Gunworksin nailonista valmistettu jousikuormitteinen laakeri sopii Glock Gen 3 -pistoolin extractor depressor plunger -kokoonpanoon. Osa on muovattu Nylon 6 -materiaalista. Sopii Glock Gen 3:een, mallit 17, 19, 22, 23, 26, 27, 34, 35.

Ominaisuudet

- Nimi: SHADOW SYSTEMS SPRING LOADED BEARING FOR GLOCK® GEN 3
- Valmistaja: SHADOW SYSTEMS
- Tuotenro: 100024247
- Valm.nro: SG9C-01-14
- Asetyyppi: Glock
- Malli: 19,23,26,34,35,27,17,22
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 25mm
- Toimituksen pituus: 25mm
- UPC: 853687007530

Tuotekuvaus

Made in USA
USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- Etusivu
- Turvaohjeet SPRING LOADED BEARING FOR GLOCK® GEN 3
- Tietoa meistä

Turvaohjeet SPRING LOADED BEARING FOR GLOCK® GEN 3

Johdanto

Kiitos, että valitsit SPRING LOADED BEARING FOR GLOCK® GEN 3 Shadow Gunworksilta. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja, asennusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön ja ylläpidon. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glock Gen 3 mallisi (17, 19, 22, 23, 26, 27, 34, 35) kanssa.
- Käsittele aina aseita ja niiden osia varovasti ja noudata kaikkia sovellettavia lakeja ja sääntöjä.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi aseita käyttäessäsi ja varmista, että ase on osoitettu turvalliseen suuntaan koko ajan.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista takaisinvetotiedot EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Älä yritä muokata Spring Loaded Bearingia tai mitään osaa aseestasi.
- Käytä aina asianmukaisia suojavarusteita, kuten silmäsuojia, käsitellessäsi aseita.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen Spring Loaded Bearingin asentamista tai poistamista.
- Noudata valmistajan ohjeita oman Glockmallisi osalta Spring Loaded Bearingin asentamisessa.
- Ole varovainen mahdollisten puristuskohtien suhteen asennuksen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Valmistelu:**
    - Varmista, että Glock Gen 3 pistoolisi on täysin tyhjennetty.
    - Kerää tarvittavat työkalut asennusta varten (jos tarpeen).
2. **Asennusvaiheet:**
    - Poista liukusuoja pistoolin rungosta valmistajan ohjeiden mukaan.
    - Etsi extractor depressor plunger kokoonpano.
    - Poista varovasti olemassa oleva laakeri, jos se on tarpeen.
    - Aseta uusi Spring Loaded Bearing extractor depressor plunger kokoonpanoon.
    - Varmista, että laakeri on kunnolla ja tiukasti paikallaan.
    - Kokoa liukusuoja takaisin rungolle valmistajan ohjeiden mukaan.
3. **Käyttö:**
    - Asennuksen jälkeen suorita toimintatarkastus varmistaaksesi, että ase toimii oikein.
    - Tarkista säännöllisesti Spring Loaded Bearing kulumisen varalta ja vaihda tarvittaessa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten muovimateriaalien hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita SPRING LOADED BEARING FOR GLOCK® GEN 3:sta, suosittelemme vierailemaan valmistajan verkkosivustolla tai ottamaan yhteyttä asiakastukeen saadaksesi apua.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi