

EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® 42/43/43X/48 - EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK 42, 43

The Ghost Extended Slide Release for the 42/43/ 43X and 48 is designed for more aggressive manipulations for positive slide releases and slide stopping power under most adverse conditions. Larger is better and faster! Larger gives you a definite advantage! Large enough for fast controlled executions but streamlined to be unobtrusive.



Attributes

- Name: EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK 42, 43
- Manufacturer: GHOST
- Product no.: 100025711
- Mfr. No.: GHO_ESR4243
- Caliber: 9 mm (.355-.356)
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 42,43
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 813978020495

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Ghost Extended Slide Release für Glock® 42/43/43X/48](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Ghost Extended Slide Release for Glock 42/43/43X/48](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le GHOST Extended Slide Release pour GLOCK® 42/43/43X/48](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Ghost Extended Slide Release per Glock® 42/43/43X/48](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Przedłużonego Zwolniacza Zamka Ghost do GLOCK® 42/43/43X/48](#)
- [Suomi: EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® 42/43/43X/48 KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSINNOSTUKSET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Ghost Förlängda Släppknapp för Glock® 42/43/43X/48](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® 42/43/43X/48](#)

Sicherheitshinweise für den Ghost Extended Slide Release für Glock® 42/43/43X/48

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Ghost Extended Slide Release für die Glock® 42, 43, 43X und 48. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Handhabung Ihrer Waffe zu verbessern und eine schnellere und kontrollierte Schlitzauslösung zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung und optimale Leistung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur von Personen verwendet wird, die mit den Sicherheitsbestimmungen für Schusswaffen vertraut sind.
- Halten Sie das Produkt und alle damit verbundenen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob das Produkt in einwandfreiem Zustand ist und keine sichtbaren Schäden aufweist.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit den angegebenen GlockModellen (42, 43, 43X und 48).
- Achten Sie darauf, dass Sie die Waffe immer in einem sicheren Zustand behandeln und niemals auf etwas zielen, das Sie nicht beabsichtigen zu treffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Vergewissern Sie sich, dass die Waffe vor der Installation des Slide Release entladen ist.
- Verwenden Sie beim Umgang mit der Waffe immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Augenschutz.
- Installieren Sie das Produkt gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Produkt fest sitzt und keine Anzeichen von Verschleiß aufweist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Waffe entladen:** Stellen Sie sicher, dass die Waffe vollständig entladen ist.
2. **Altes Slide Release entfernen:** Entfernen Sie vorsichtig das vorhandene Slide Release von der Waffe. Dies kann durch Drücken des Hebels und Ziehen des Release erfolgen.
3. **Neues Slide Release einsetzen:** Setzen Sie das Ghost Extended Slide Release an der vorgesehenen Stelle ein und drücken Sie es vorsichtig, bis es einrastet.
4. **Funktionsprüfung:** Überprüfen Sie nach der Installation, ob das Slide Release ordnungsgemäß funktioniert, indem Sie die Waffe betätigen.

Nutzung

- Verwenden Sie das Slide Release, um den Schlitten Ihrer Glock® schnell und effizient zu betätigen.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Finger immer außerhalb des Abzugsbereichs sind, während Sie das Slide Release verwenden.
- Üben Sie die Nutzung des Slide Release in einer sicheren Umgebung, um sich mit der Funktion vertraut zu machen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt und alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbrauchbar gemacht werden, um eine versehentliche Verwendung zu verhindern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte konsultieren Sie die Website des Herstellers oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, sich über mögliche Rückrufe und Sicherheitswarnungen zu informieren. Halten Sie sich über die EU Safety Gate Plattform auf dem Laufenden und melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden. Ihre Sicherheit ist unsere oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for Ghost Extended Slide Release for Glock 42/43/43X/48

Introduction

Thank you for choosing the Ghost Extended Slide Release for your Glock 42, 43, 43X, or 48. This product is designed to enhance your firearm's functionality by providing a more aggressive slide release mechanism. To ensure your safety and the proper use of this product, please read and follow the instructions and safety guidelines outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the slide release.
- Always handle firearms with care and respect, following the basic rules of firearm safety.
- Store the product in a safe place, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for wear and tear. If any damage is found, discontinue use immediately.
- Be aware of your surroundings when using the firearm to prevent accidents.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the Ghost Extended Slide Release only with compatible Glock models: 42, 43, 43X, and 48.
- Do not modify the slide release or use it in a manner not intended by the manufacturer.
- Ensure that the slide release is securely installed before use.
- Avoid using excessive force when operating the slide release.
- Be cautious of the potential for accidental discharge when manipulating the firearm.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Ensure Safety:** Confirm that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove the Slide:** Follow the manufacturer's instructions to remove the slide from the frame of the Glock.
3. **Remove the Existing Slide Release:** Use appropriate tools to carefully remove the factory-installed slide release.
4. **Install the Ghost Extended Slide Release:**
 - Align the new slide release with the designated slot.
 - Firmly press it into place until it clicks securely.
5. **Reassemble the Firearm:** Reattach the slide to the frame, ensuring everything is properly aligned.
6. **Test the Slide Release:** Before use, test the new slide release to ensure it functions correctly.

Usage Instructions

- To operate the slide release, use your thumb to push the release lever downwards.
- Practice using the extended slide release to become familiar with its operation.
- Always ensure that the firearm is pointed in a safe direction when performing any manipulations.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic and firearm accessories.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Instead, consult your local waste management authority for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please refer to the manufacturer's website or customer support channels. Ensure you have your product details ready for any inquiries.

By following these guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of the Ghost Extended Slide Release for your Glock firearm. Always prioritize safety and responsible handling of your firearm.

Guide de Sécurité pour le GHOST Extended Slide Release pour GLOCK® 42/43/43X/48

Introduction

Merci d'avoir choisi le GHOST Extended Slide Release pour votre GLOCK 42, 43, 43X ou 48. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant une manipulation plus agressive et des libérations de glissière positives. Pour assurer votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement avec les modèles GLOCK spécifiés.
- Ne modifiez pas le produit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et sa fonctionnalité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement le produit pour des signes d'usure ou de dommages.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de votre arme.
- Ne pointez jamais le canon de l'arme vers vous ou vers d'autres personnes.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler le GHOST Extended Slide Release.
- En cas de dysfonctionnement, ne tentez pas de réparer le produit vous-même. Contactez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Déchargez l'Arme:** Assurez-vous que votre GLOCK est complètement déchargé.
2. **Retirez l'Ancien Slide Release:** Utilisez un outil approprié pour retirer l'ancien slide release de votre GLOCK.
3. **Installer le GHOST Extended Slide Release:**
 - Alignez le nouveau slide release avec l'emplacement prévu.
 - Appliquez une pression douce jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
4. **Vérifiez l'Installation:** Assurez-vous que le slide release est correctement installé et fonctionne en toute sécurité.

Utilisation

- Pour libérer la glissière, appuyez sur le GHOST Extended Slide Release avec votre pouce.
- Pratiquez des mouvements de libération dans un environnement sécurisé avant une utilisation réelle.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suivez les réglementations locales pour le recyclage ou l'élimination des pièces d'armement.
- Consultez un centre de recyclage local pour des instructions spécifiques sur l'élimination sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région. Assurez-vous de conserver tous les documents d'achat et les informations relatives à votre produit pour référence future.

En suivant ces directives, vous contribuez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du GHOST Extended Slide Release. Merci de votre attention et restez en sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Ghost Extended Slide Release per Glock® 42/43/43X/48

Introduzione

Grazie per aver scelto il Ghost Extended Slide Release per il tuo Glock 42, 43, 43X o 48. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di utilizzo, offrendo un rilascio e un arresto del carrello più efficaci. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un funzionamento sicuro e ottimale.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per il fine previsto e in conformità con le istruzioni fornite.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di altre persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di problemi o malfunzionamenti, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il Ghost Extended Slide Release se presenta segni di danni o usura.
- Assicurati che la tua Glock sia scarica prima di installare o rimuovere il prodotto.
- Durante l'uso, mantieni sempre il dito al di fuori del grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Non forzare il meccanismo del rilascio; se non funziona correttamente, verifica l'installazione.
- Utilizza occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che la Glock sia completamente scarica.
2. **Rimozione del Carrello:** Sgancia il carrello dalla pistola secondo le istruzioni del produttore.
3. **Rimozione del Rilascio Originale:** Utilizza un attrezzo appropriato per rimuovere il rilascio originale del carrello.
4. **Installazione del Ghost Extended Slide Release:**
 - Posiziona il nuovo rilascio nel suo alloggiamento.
 - Assicurati che sia ben fissato e che non ci siano spazi vuoti.
5. **Ricollocazione del Carrello:** Rimonta il carrello sulla pistola seguendo le istruzioni del produttore.

Uso

- Utilizza il Ghost Extended Slide Release per rilasciare e bloccare il carrello durante l'uso della pistola.
- Assicurati che il rilascio funzioni correttamente prima di ogni utilizzo.
- Effettua delle prove in un ambiente sicuro e controllato per familiarizzare con il nuovo meccanismo.

Istruzioni per il Recupero e Smaltimento

- In caso di malfunzionamento o danneggiamento del prodotto, non tentare di ripararlo da solo. Rivolgiti a un professionista per assistenza.
- Per lo smaltimento, segui le normative locali riguardanti i rifiuti di prodotti non più utilizzabili. Non gettare il prodotto nell'ambiente.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto e per eventuali domande, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Ricorda che la sicurezza è la tua responsabilità. Segui queste istruzioni con attenzione per garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del tuo Ghost Extended Slide Release.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Przedłużonego Zwolniacza Zamka Ghost do GLOCK® 42/43/43X/48

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Przedłużonego Zwolniacza Zamka Ghost do modeli GLOCK 42, 43, 43X i 48. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o poprawie ergonomii i funkcjonalności, jednak ważne jest, aby korzystać z niego w sposób bezpieczny. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania oraz konserwacji produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny produktu przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości do producenta.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Przed montażem upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Unikaj używania produktu w warunkach ekstremalnych, które mogą wpłynąć na jego działanie.
- Nie dokonuj modyfikacji w produkcie bez konsultacji z producentem.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej podczas użytkowania broni.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Montaż:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana.
- Zdejmij oryginalny zwolniacz zamka, postępując zgodnie z instrukcją producenta.
- Zamontuj przedłużony zwolniacz zamka, upewniając się, że jest prawidłowo osadzony.
- Sprawdź, czy zwolniacz działa poprawnie przed pierwszym użyciem.

2. Użytkowanie:

- Korzystaj z przedłużonego zwolniacza zamka w sposób kontrolowany.
- Regularnie kontroluj produkt pod kątem zużycia i uszkodzeń.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek problemów, nie używaj produktu i skontaktuj się z producentem.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt powinien być utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów. Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi w celu uzyskania informacji na temat odpowiednich metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Podsumowanie

Zastosowanie się do powyższych wytycznych zapewni bezpieczne i efektywne korzystanie z Przedłużonego Zwolniacza Zamka Ghost do GLOCK 42, 43, 43X i 48. Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy satysfakcji z jego użytkowania.

EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK®

42/43/43X/48 KÄYTTÖOHJEET JA

TURVALLISUUSINNOSTUKSET

Johdanto

Tervetuloa EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® 42/43/43X/48 käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan liukureleasing ja liukupysäytysominaisuuksia Glockipistoolille. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glockmallisi kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai se ei toimi odotetusti.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista turvallisuusongelmista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen tuotteen asennusta tai käyttöä.
- Vältä liiallista voimaa asennuksessa, sillä se voi vahingoittaa tuotetta tai asetta.
- Noudata paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käsittelyssä ja käytössä.
- Jos sinulla on kysymyksiä tuotteen käytöstä, ota yhteyttä asiantuntevaan henkilöön.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
2. Poista alkuperäinen liukurele, jos tarpeen.
3. Asenna Ghostin laajennettu liukurele paikalleen varmistaen, että se on kunnolla kiinnitetty.
4. Testaa liukurele varmistaaksesi, että se toimii oikein ennen käyttöä.

Käyttö

- Käytä tuotetta vain, kun ase on turvallinen ja tyhjennetty.
- Harjoittele liukureleasing ja liukupysäytysominaisuuksia turvallisessa ympäristössä.
- Tarkista tuotteen toiminta säännöllisesti.

Hävittämisohtoehdot

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai asiantuntevaan jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja valmistusnumero valmiina.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Käytä tuotetta vastuullisesti ja noudata kaikkia annettuja ohjeita.

Säkerhetsinstruktioner för Ghost Förlängda Släppknapp för Glock® 42/43/43X/48

Introduktion

Tack för att du valt Ghost Förlängda Släppknapp för Glock® 42/43/43X/48. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse och säkerhet vid användning av din Glockpistolen. För att säkerställa en trygg och korrekt användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten med kompatibla Glockmodeller (42, 43, 43X, 48).
- Se till att pistolen är avstängd och inte laddad innan du installerar eller justerar släppknappen.
- Undvik att använda produkten under ogynnsamma väderförhållanden som extrem kyla eller fuktighet, vilket kan påverka funktionaliteten.
- Träna på att använda släppknappen i en säker miljö innan du använder den i en verklig situation.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av släppknappen:

- Se till att din Glock är avstängd och inte laddad.
- Ta bort den gamla släppknappen genom att följa tillverkarens anvisningar.
- Placera den nya Ghost Förlängda Släppknappen på rätt plats.
- Säkerställ att den är ordentligt på plats innan du återmonterar eventuella andra delar.
- Testa släppknappen för att säkerställa att den fungerar korrekt innan du använder pistolen.

2. Användning av släppknappen:

- När du behöver släppa sliden, tryck på den förlängda släppknappen med ett fast grepp.
- Öva på att använda knappen i kontrollerade miljöer för att bli bekväm med dess funktion.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt bortskaffande av produkter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om säker användning av Ghost Förlängda Släppknappen, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabb hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är vår högsta prioritet.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro EXTENDED SLIDE RELEASE FOR GLOCK® 42/43/43X/48

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili rozšířenou uvolňovací páku závěru Ghost pro modely Glock 42, 43, 43X a 48. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil manipulaci se zbraní a poskytoval bezpečné a efektivní uvolnění závěru. Před použitím tohoto výrobku si prosím pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a pokyny k použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Tento produkt je určen pouze pro použití s modely Glock 42, 43, 43X a 48.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň v bezpečném stavu a zda je zcela vybitá.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a osob, které nemají zkušenosti s používáním zbraní.
- Používejte výrobek pouze v souladu s pokyny výrobce a platnými zákony.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s pistolí vždy mějte prsty mimo spoušť.
- Ujistěte se, že máte správný úchop a pozici při používání uvolňovací páky.
- Vyhněte se používání výrobku v nepříznivých podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho funkčnost.
- Pokud si nejste jisti správným použitím, vyhledejte odbornou pomoc nebo školení.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Odstraňte zbraň z režimu střelby a ujistěte se, že je vybitá.
- Pomocí vhodného nástroje odstraňte původní uvolňovací páku.
- Nainstalujte rozšířenou uvolňovací páku závěru Ghost na stejné místo.
- Ujistěte se, že je páka správně usazena a pevně drží.

2. Použití:

- Při používání uvolňovací páky se ujistěte, že máte správný úchop.
- Při potřebě uvolnění závěru použijte páku s dostatečným tlakem pro efektivní funkčnost.
- Po použití vždy zkontrolujte, zda je zbraň v bezpečném stavu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy týkající se odpadu.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu. Zvažte recyklaci nebo předání do specializovaného sběrného místa.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se produktu, bezpečnostních pokynů nebo dalších informací, prosím, obraťte se na autorizovaného prodejce nebo servisní středisko.

Tímto způsobem zajistíte, že používání rozšířené uvolňovací páky závěru Ghost bude bezpečné a efektivní. Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám mnoho úspěchů při používání vašeho produktu.