

LWD SLIDE ADAPTER, GEN 4 TO GEN 4 - LONE WOLF DIST. LWD SLIDE ADAPTER, GEN 4 TO GEN 4

[Pistoolin osat](#) > [Luistin osat](#) > [Luistin varusteet](#) > [Luistin insertit](#)

Nyt voit muuntaa tavallisen Gen 4 G19, G23 tai G32 pistoolisi aidoksi pitkän liukusäätimen. Tämä muunnos toimii Glockin tehtaalla valmistettujen liukujen, Lone Wolfin mukautettujen ruostumattomasta teräksestä valmistettujen liukujen tai AlphaWolf-liukujen kanssa. Hyödyt sisältävät: Parannettu tähtäysväli, Lisääntynyt nopeus, Erinomainen tasapaino ja käsiteltävyys verrattuna vakioehtoan pistooliin. Muunnos vaatii Lone Wolf SA4-4:n ja Lone Wolfin pidennetyn piipun. Ne muuntavat helposti Gen4 Glock-mallin 19 rungon hyväksymään Gen4 G17 tai G34 liukuja. Muuntaa myös Gen4 Glock-mallit G23/G32 rungot hyväksymään Gen4 G22/31 tai G35 liukuja. Lisäksi voit asentaa Gen4 G19/23/32 liukusäätimen Gen3/4 G26/27/33 runkoon.



Ominaisuudet

- Nimi: [LONE WOLF DIST. LWD SLIDE ADAPTER, GEN 4 TO GEN 4](#)
- Valmistaja: [LONE WOLF DIST.](#)
- Tuotenro: 100033155
- Valm.nro: LWD-SA4-4
- Asetyyppi: Glock
- Malli: 32,23,19,Gen 4
- Toimituksen paino: 0.009kg
- Toimituksen korkeus: 13mm
- Toimituksen leveys: 13mm
- Toimituksen pituus: 25mm
- UPC: 639737066708

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [LWD SLIDE ADAPTER, GEN 4 TO GEN 4 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

LWD SLIDE ADAPTER, GEN 4 TO GEN 4 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa LWD SLIDE ADAPTER, GEN 4 TO GEN 4 käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu muuntamaan tavallisen Gen 4 G19, G23 tai G32 pistoolisi aidoksi pitkän liukusäätimen. On tärkeää, että käytät tuotetta turvallisesti ja noudatat alla olevia ohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva käyttämiesi liukujen kanssa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä liittyen aseiden käyttöön ja muuntamiseen.
- Ota yhteys asiantuntevaan ammattilaiseen, jos et ole varma tuotteen käytöstä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä ainoastaan Lone Wolf SA44:ää ja Lone Wolfin pidennettyä piippua muunnoksessa.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat kunnossa ja oikein asennettu.
- Varmista, että liuku on täysin kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat epänormaaleja ääniä tai tärinää ampumisen aikana.
- Harjoittele turvallista ampumista ja käytä aina suojavarusteita.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
- Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen asennusta.

2. Asennus

- Poista ensin kaikki osat pistoolista, joita ei tarvita muunnoksessa.
- Asenna Lone Wolf SA44 runkoon seuraamalla mukana tulevia ohjeita.
- Kiinnitä pidennetty piippu huolellisesti.
- Asenna liuku tarkistaen, että se on kunnolla paikallaan.

3. Käyttö

- Kun asennus on valmis, tarkista kaikki osat ennen ensimmäistä käyttöä.
- Suorita testiammunta turvallisessa ympäristössä.
- Varmista, että kaikki toimii odotetusti ennen laajempaa käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vanhat tai vaurioituneet osat ympäristöystävällisesti.
- Noudata paikallisia sääntöjä ja määräyksiä, kun hävität tuotteen tai sen osia.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä asiantuntevaan ammattilaiseen tai jälleenmyyjään. Varmista, että saat oikeaa ja ajankohtaista tietoa tuotteesta ja sen turvallisesta käytöstä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että LWD SLIDE ADAPTER, GEN 4 TO GEN 4 toimii turvallisesti ja tehokkaasti. Kiitos, että valitsit tämän tuotteen!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi