

AR-15 AMBIDEXTROUS POSI-LOCK SAFETY - AR-15 AMBI POSI-LOCK SAFETY

An Upgraded Safety Selector for Your AR-15

Ever been annoyed by the soft, mushy engagement of a mil-spec safety selector? If you're looking for that definite, tactile "Click!" that gives you a solid indication of your gun snapping into position during engagement, then the Geissele Posi-Lock Ambidextrous Safety is a must-have for your rifles. Not only does the Geissele Posi-Lock Ambidextrous Safety provide a secure, tactile feel when locked into position, it's also designed for easy access with either shooting hand, and the unit's 400 Series stainless-steel construction ensures that it'll provide dependable service through harsh conditions, if needed.



Attributes

- Name: AR-15 AMBI POSI-LOCK SAFETY
- Manufacturer: GEISSELE AUTOMATICS
- Product no.: 100037958
- Mfr. No.: 05-887
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.029kg
- Shipping height: 6mm
- Shipping width: 108mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 817953026878

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Geissele PosiLock Ambidextrous Safety](#)
- [English: AR15 Ambidextrous PosiLock Safety User Manual](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Geissele Automatics AR15 Ambidextrous PosiLock Safety](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sélecteur de Sécurité Ambidextre Geissele PosiLock](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Geissele Automatics AR15 Ambidextrous PosiLock Safety](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Geissele PosiLock Ambidextrous Safety](#)
- [Suomi: AR15 Ambidextrous PosiLock Safety Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Geissele Automatics AR15 Ambidextrous PosiLock Safety](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Geissele AMBIDEXTROUS POSILOCK SAFETY](#)

Sicherheitshinweise für die Geissele PosiLock Ambidextrous Safety

Einführung

Die Geissele PosiLock Ambidextrous Safety ist ein innovatives Produkt für AR15 Gewehre, das ein sicheres und taktiles Gefühl beim Einsatz bietet. Diese Anleitung gibt dir wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte beachte alle Hinweise, um die Sicherheit zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen. Bei Anzeichen von Schäden, verwende das Produkt nicht.
- Berichte unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwende die Geissele PosiLock Ambidextrous Safety nur in Verbindung mit AR15 Gewehren.
- Achte darauf, dass das Gewehr immer in einem sicheren Zustand ist, wenn du die Sicherung betätigst.
- Betätige die Sicherung nur, wenn das Gewehr nicht auf eine Person oder ein Tier gerichtet ist.
- Verwende die Sicherung nicht, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.
- Beachte, dass die Sicherheit nicht als Ersatz für verantwortungsbewusste Handhabung des Gewehrs dient.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation

- Entferne die alte Sicherung gemäß der Bedienungsanleitung deines Gewehrs.
- Setze die Geissele PosiLock Ambidextrous Safety an der vorgesehenen Stelle ein.
- Stelle sicher, dass die Sicherung richtig sitzt und sich leicht betätigen lässt.
- Überprüfe die Funktion der Sicherung, bevor du das Gewehr verwendest.

2. Verwendung

- Um die Sicherung zu aktivieren, drücke den Hebel in die "Sicher"Position.
- Um die Sicherung zu deaktivieren, drücke den Hebel in die "Feuer"Position.
- Achte darauf, dass du während der Betätigung der Sicherung den Abzug nicht berührst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und ElektronikAltgeräte.
- Stelle sicher, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn du es entsorgst.
- Bei Fragen zur Entsorgung wende dich an die örtlichen Entsorgungsbehörden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder besuche die offizielle Website. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen bereithältst, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Schlussfolgerung

Die Geissele PosiLock Ambidextrous Safety ist ein hochwertiges Produkt, das dir Sicherheit und Zuverlässigkeit bietet. Indem du diese Sicherheitsrichtlinien befolgst, trägst du dazu bei, die Sicherheit für dich und andere zu gewährleisten.

AR15 Ambidextrous PosiLock Safety User Manual

Introduction

Thank you for choosing the AR15 Ambidextrous PosiLock Safety. This manual provides important safety guidelines and instructions for the proper use and maintenance of your safety selector. Please read this manual thoroughly before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your firearm before installing or using the AR15 Ambidextrous PosiLock Safety.
- Always treat your firearm as if it is loaded, and never point it at anything you do not intend to shoot.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store your firearm and safety selector in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect your firearm and safety selector for signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and ownership of firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the AR15 Ambidextrous PosiLock Safety with compatible AR15 platforms.
- Ensure that the safety selector is fully engaged in either the "safe" or "fire" position before handling your firearm.
- Do not attempt to modify or alter the safety selector in any way, as this may compromise its functionality and safety.
- If you experience any issues with the safety selector, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Safety First:** Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Remove the Old Selector:** Use a punch tool to remove the existing safety selector from the receiver.
3. **Install the PosiLock Safety:** Insert the new AR15 Ambidextrous PosiLock Safety into the receiver. Ensure that it is properly aligned.
4. **Secure the Selector:** Reinsert the detent spring and detent pin to secure the safety selector in place.
5. **Test Functionality:** Move the selector between "safe" and "fire" positions to ensure smooth operation and proper engagement.

Usage

- To engage the safety, rotate the selector to the "safe" position, ensuring it clicks into place.
- To disengage the safety, rotate the selector to the "fire" position until it clicks.
- Always check the selector's engagement before handling or firing the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of the AR15 Ambidextrous PosiLock Safety in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the safety selector in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the AR15 Ambidextrous PosiLock Safety, please reach out to the manufacturer or your local firearms dealer for assistance.

Conclusion

Your safety is paramount. By following these guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of the AR15 Ambidextrous PosiLock Safety. Always prioritize safety and responsible firearm ownership.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Geissele Automatics AR15 Ambidextrous PosiLock Safety

Introducción

El Geissele Automatics AR15 Ambidextrous PosiLock Safety es un componente esencial para tu rifle AR15, diseñado para proporcionar una sensación táctil segura y un fácil acceso con ambas manos. Esta guía está destinada a ayudarte a utilizar y mantener el producto de manera segura y efectiva, cumpliendo con las normativas de seguridad de la UE.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre verifica que el rifle esté descargado antes de manipular el selector de seguridad.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Inspecciona regularmente el selector de seguridad para detectar signos de desgaste o daño.
- Si notas algún funcionamiento inusual, deja de usar el producto y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el selector de seguridad esté en la posición "seguro" cuando no estés disparando.
- Evita aplicar fuerza excesiva al manipular el selector; un movimiento suave es suficiente.
- Utiliza siempre el selector de seguridad con ambas manos en un entorno seguro y controlado.
- No modifiques el selector de seguridad de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su funcionamiento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado.
2. Retira el antiguo selector de seguridad si es necesario.
3. Inserta el Geissele PosiLock Safety en la posición adecuada.
4. Asegúrate de que el selector se mueva libremente entre las posiciones "seguro" y "disparo".
5. Realiza una prueba de funcionamiento para asegurarte de que el selector esté funcionando correctamente.

Uso

- Para activar la posición "seguro", empuja el selector hacia la posición marcada como "S".
- Para desactivar el seguro y preparar el rifle para disparar, empuja el selector hacia la posición marcada como "F".
- Siempre verifica que el selector esté en la posición correcta antes de disparar.

Instrucciones de Descarte

- No deseches el producto de manera irresponsable. Sigue las normativas locales para la eliminación de productos de acero inoxidable.
- Si el producto está dañado o ya no es utilizable, contacta a un centro de reciclaje adecuado para su eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta adicional sobre la seguridad del producto, asegúrate de tener a mano la información del fabricante y busca el contacto adecuado en la documentación proporcionada con el producto.

Recuerda que la seguridad es lo más importante. Mantente informado sobre cualquier actualización o aviso de seguridad relacionado con tu Geissele Automatics AR15 Ambidextrous PosiLock Safety y actúa de acuerdo con las recomendaciones de seguridad.

Guide de Sécurité pour le Sélecteur de Sécurité Ambidextre Geissele PosiLock

Introduction

Merci d'avoir choisi le sélecteur de sécurité ambidextre Geissele PosiLock pour votre fusil AR15. Ce produit est conçu pour offrir une sécurité accrue et une utilisation facile. Ce guide vous fournira des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation appropriée et sûre de votre produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Ne laissez jamais un fusil non sécurisé à la portée d'enfants ou de personnes non autorisées.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre sélecteur de sécurité pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Utilisez le produit uniquement dans les conditions pour lesquelles il a été conçu.
- En cas de doute sur la sécurité de votre produit, contactez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne forcez jamais le sélecteur de sécurité lorsqu'il est en position verrouillée.
- Assurez-vous que le sélecteur de sécurité est en position "SAFE" (sécurisé) lorsque vous ne tirez pas.
- Évitez de manipuler le fusil lorsque le sélecteur de sécurité est en position "FIRE" (tir).
- Ne modifiez pas le produit sans l'avis d'un professionnel.
- Si vous ressentez un fonctionnement anormal du sélecteur, cessez immédiatement son utilisation et consultez un expert.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assurez-vous que le fusil est déchargé et que le sélecteur de sécurité est en position "SAFE".
2. **Retrait de l'ancien sélecteur** : Si applicable, retirez l'ancien sélecteur de sécurité en suivant les instructions du fabricant.
3. **Installation du Geissele PosiLock** :
 - Insérez le sélecteur dans le récepteur du fusil.
 - Assurez-vous qu'il est bien en place et qu'il fonctionne correctement.
4. **Test** : Vérifiez que le sélecteur de sécurité se déplace facilement entre les positions "SAFE" et "FIRE".

Utilisation

- **Pour passer en position "SAFE"** : Faites pivoter le sélecteur vers la position "SAFE" jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- **Pour passer en position "FIRE"** : Faites pivoter le sélecteur vers la position "FIRE" jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- **Vérification** : Toujours vérifier visuellement que le sélecteur est en position correcte avant de tirer.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements de sécurité et des pièces d'armement.
- Si le produit est endommagé, assurez-vous de le détruire de manière à ce qu'il ne puisse pas être réutilisé.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de votre sélecteur de sécurité Geissele PosiLock, veuillez consulter un professionnel qualifié ou le fabricant.

En suivant ces instructions et directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre sélecteur de sécurité ambidextre Geissele PosiLock. Merci de rester vigilant et de prioriser la sécurité lors de l'utilisation de votre fusil.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Geissele Automatics AR15 Ambidextrous PosiLock Safety

Introduzione

Il Geissele Automatics AR15 Ambidextrous PosiLock Safety è un selettore di sicurezza progettato per migliorare l'esperienza di utilizzo dei fucili AR15. Questo dispositivo offre un feedback tattile chiaro e sicuro, garantendo che la tua arma sia bloccata in posizione. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il selettore di sicurezza solo per l'uso previsto e seguendo le istruzioni fornite.
- Conserva il prodotto fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Controlla regolarmente il selettore di sicurezza per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla le aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non forzare il selettore di sicurezza. Se non si muove liberamente, controlla per eventuali ostruzioni.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il selettore di sicurezza.
- Utilizza sempre il selettore di sicurezza in modo che sia facilmente accessibile con entrambe le mani di sparo.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o malfunzionamenti.
- Segui sempre le procedure di sicurezza standard per l'uso delle armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Verifica il fucile:** Assicurati che il fucile AR15 sia scarico e privo di munizioni.
2. **Rimuovi il vecchio selettore:** Se stai sostituendo un selettore esistente, rimuovilo seguendo le istruzioni del produttore.
3. **Posiziona il Geissele PosiLock Safety:** Inserisci il nuovo selettore nella posizione corretta.
4. **Fissa il selettore:** Assicurati che il selettore sia ben fissato e che si muova liberamente.
5. **Controllo finale:** Verifica che il selettore di sicurezza funzioni correttamente prima di utilizzare il fucile.

Uso

- Quando si utilizza il fucile, assicurati di attivare il selettore di sicurezza quando non si è pronti a sparare.
- Utilizza il selettore di sicurezza per passare dalla modalità "Sicuro" a "Focola" e viceversa, prestando attenzione a non forzare il meccanismo.
- Controlla frequentemente il funzionamento del selettore durante l'uso per garantire che non ci siano problemi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il selettore di sicurezza con i rifiuti domestici. Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del Geissele Automatics AR15 Ambidextrous PosiLock Safety, contatta il tuo rivenditore o un esperto di armi da fuoco. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del tuo Geissele Automatics AR15 Ambidextrous PosiLock Safety.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Geissele PosiLock Ambidextrous Safety

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Geissele PosiLock Ambidextrous Safety. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o poprawie bezpieczeństwa i funkcjonalności Twojego karabinu AR15. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj swoją broń jako załadowaną, nawet jeśli wiesz, że jest pusta.
- Nigdy nie kieruj broni w stronę, w którą nie chcesz strzelać.
- Używaj Geissele PosiLock Ambidextrous Safety zgodnie z instrukcjami, aby zminimalizować ryzyko przypadkowego wystrzału.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny swojego karabinu oraz elementów bezpieczeństwa.
- Przechowuj broń w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że Geissele PosiLock Ambidextrous Safety jest prawidłowo zainstalowany przed użyciem broni.
- Zawsze sprawdzaj, czy selektor bezpieczeństwa jest w odpowiedniej pozycji przed załadowaniem broni.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać Geissele PosiLock Ambidextrous Safety samodzielnie.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowe działanie, natychmiast przestań używać broni i skontaktuj się z profesjonalnym serwisem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Zdejmij stary selektor bezpieczeństwa z broni.
- Umieść Geissele PosiLock Ambidextrous Safety w odpowiednim miejscu.
- Upewnij się, że jest prawidłowo zamocowany, a jego działanie jest płynne.

2. Użytkowanie:

- Aby zablokować broń, przesuń selektor bezpieczeństwa w pozycję "safe" (zablokowana).
- Aby odblokować broń, przesuń selektor bezpieczeństwa w pozycję "fire" (gotowa do strzału).
- Zawsze upewnij się, że masz pewne i wyraźne odczucie "kliknięcia" przy zmianie pozycji selektora.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- W przypadku, gdy Geissele PosiLock Ambidextrous Safety nie jest już potrzebny, należy go zutylizować w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat prawidłowej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania Geissele PosiLock Ambidextrous Safety, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Twoim kraju.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z broni.

AR15 Ambidextrous PosiLock Safety Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa AR15 Ambidextrous PosiLock Safety tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja noudata kaikkia turvallisuusohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on näkyviä vikoja.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja varmista, että se toimii oikein.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Käytä tuotetta vain sen tarkoituksen mukaisesti.
- Varmista, että ase on lukittu ennen tuotteen asentamista tai poistamista.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiä tai eläimiä kohti, vaikka ase olisi lukittu.
- Harjoittele tuotteen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen varsinaista käyttöä.
- Jos tunnet epä mukavuutta tai epävarmuutta tuotteen käytössä, pyydä apua asiantuntevalta henkilöltä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja lukittu ennen asennusta.
- Poista vanha turvalukko, jos sellainen on.
- Asenna Geissele PosiLock Ambidextrous Safety seuraavien vaiheiden mukaan:
 - Aseta uusi turvalukko paikalleen.
 - Varmista, että se on tukevasti kiinni.
 - Tarkista, että turvalukko liikkuu sujuvasti.

2. Käyttö:

- Tarkista, että ase on turvallisessa tilassa ennen turvalukon käyttöä.
- Käännä turvalukko "lukittu" tilaan ennen aseiden säilyttämistä.
- Käännä turvalukko "avattu" tilaan ennen laukaisua.
- Kuuntele "Klik!" ääni varmistaaksesi, että turvalukko on kunnolla paikallaan.

Hävitysohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuolto- ja palveluihin saadaksesi ohjeita turvallisesta hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuote ja sen malli valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista, että turvallisuus on ensisijaisen tärkeää. Noudata aina ohjeita ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för Geissele Automatics AR15 Ambidextrous PosiLock Safety

Introduktion

Tack för att du valt Geissele Automatics AR15 Ambidextrous PosiLock Safety. Denna produkt är designad för att ge en säker och pålitlig användning av ditt gevär. För att säkerställa säkerheten och korrekt användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan användning.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att ditt vapen är oladdat innan installation eller justering av säkerhetsväljaren.
- Använd alltid säkerhetsväljaren i enlighet med vapenets bruksanvisning.
- Undvik att trycka på säkerhetsväljaren med överdrivet tryck, vilket kan orsaka skador.
- Kontrollera att säkerhetsväljaren är korrekt låst innan du använder vapnet.
- Om du upplever problem med säkerhetsväljaren, avbryt användningen omedelbart och kontakta en professionell.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att ditt gevär är helt oladdat och säkrat.
2. **Ta bort den gamla säkerhetsväljaren:** Följ tillverkarens instruktioner för att ta bort den befintliga säkerhetsväljaren.
3. **Installera Geissele PosiLock Safety:**
 - Placera den nya säkerhetsväljaren i det avsedda utrymmet.
 - Se till att den sitter ordentligt på plats.
4. **Testa säkerhetsväljaren:** Innan du använder vapnet, kontrollera att säkerhetsväljaren fungerar som den ska.

Användning

- Aktivera säkerhetsväljaren genom att vrida den till "S" (safety) läge när vapnet inte används.
- För att avaktivera, vrid den till "F" (fire) läge när du är redo att använda vapnet.
- Kontrollera alltid att säkerhetsväljaren är i rätt läge innan du laddar ditt vapen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshandling av metallprodukter.
- Om du behöver kassera produkten, se till att den är oanvänd och säkert förpackad för att förhindra skador.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du valde Geissele Automatics. Din säkerhet är vår högsta prioritet!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro Geissele AMBIDEXTROUS POSILOCK SAFETY

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Geissele AMBIDEXTROUS POSILOCK SAFETY pro vaši zbraň AR15. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a hmatatelné zajištění. Před jeho použitím si prosím přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro účely, pro které byl navržen.
- Před použitím zkontrolujte, zda je výrobek v dobrém stavu a funkční.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě poškození výrobku přestaňte výrobek používat a kontaktujte výrobce.
- Dodržujte všechny místní a národní zákony a nařízení týkající se používání zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před manipulací se zbraní se vždy ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Používejte Geissele AMBIDEXTROUS POSILOCK SAFETY pouze v souladu s pokyny výrobce.
- Zajistěte, aby byl bezpečnostní selektor vždy v poloze "zabezpečeno", když zbraň není používána.
- Při zapínání a vypínání bezpečnostního selektoru dbejte na to, abyste se vyhnuli neúmyslnému výstřelu.
- Pokud máte jakékoli pochybnosti o použití výrobku, obraťte se na odborníka.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá a bezpečná k manipulaci.

2. Instalace:

- Odstraňte starý bezpečnostní selektor podle pokynů výrobce vaší zbraně.
- Nainstalujte Geissele AMBIDEXTROUS POSILOCK SAFETY podle pokynů dodaných s výrobkem.
- Ujistěte se, že je bezpečnostní selektor správně umístěn a zajištěn.

3. Použití:

- Při používání zbraně se ujistěte, že je bezpečnostní selektor ve správné poloze.
- Při přepínání mezi "zabezpečeno" a "nebezpečeno" dbejte na opatrnost.

Pokyny pro likvidaci

- V případě, že výrobek již není použitelný, zlikvidujte ho podle místních předpisů o odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Je důležité mít k dispozici kontakt pro případ, že byste potřebovali další podporu nebo informace o bezpečnosti.

Děkujeme, že jste si vybrali Geissele AMBIDEXTROUS POSILOCK SAFETY. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho výrobku.