

MINI CAMERA TRIPOD - LONGSHOT TARGET CAMERAS MINI CAMERA TRIPOD

[Optiikka](#) > [Toimintakamerat](#) > [Lisävarusteet](#)

Sen sijaan, että etsisit vakaata maata kohdekamerallesi, on järkevämpää varustaa alasuuntautuva järjestelmäsi vakaalla jalustalla, joka pitää sen turvallisesti kohdistettuna maaliisi kaikissa olosuhteissa. Esittelyssä LONGSHOT Mini Camera Tripod. Tämä Mini Camera Tripod on suunniteltu pitämään kamerasi oikeassa paikassa koko päivän ampumista varten, ja se on myös tarpeeksi pieni ja kevyt, jotta sitä on helppo kuljettaa syrjäisiin ampumapaikkoihin.



Ominaisuudet

- Nimi: [LONGSHOT TARGET CAMERAS MINI CAMERA TRIPOD](#)
- Valmistaja: [LONGSHOT TARGET CAMERAS](#)
- Tuotenro: 100038724
- Valm.nro: TV-AT100
- Toimituksen paino: 0.313kg
- Toimituksen korkeus: 76mm
- Toimituksen leveys: 76mm
- Toimituksen pituus: 229mm
- UPC: 649070997652

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [LONGSHOT Mini Camera Tripod Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

LONGSHOT Mini Camera Tripod Turvallisuusohjeet

Johdanto

LONGSHOT Mini Camera Tripod on suunniteltu tarjoamaan vakaata tukea kamerallesi ampumisen aikana. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, joita on noudatettava tuotteen turvallisen käytön varmistamiseksi. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on ehjä ennen käyttöä. Tarkista, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sen osat puuttuvat.
- Käytä jalustaa vain sen tarkoitetuissa tarkoituksissa.
- Varmista, että jalusta on asetettu vakaalle ja tasaiselle pinnalle ennen käyttöä.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei se ole tarkoitettu lapsille.
- Älä käytä tuotetta äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa tuulessa tai sateessa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että kamera on kunnolla kiinnitetty jalustaan ennen kuvaamista.
- Älä ylitä jalustan maksimaalista kantokykyä. Tarkista kamerasen paino ja varmista, että se on yhteensopiva jalustan kanssa.
- Älä jätä jalustaa valvomatta, kun se on käytössä.
- Käytä jalustaa vain tasaisilla pinnoilla, jotta vältät kaatumisen.
- Vältä äkillisiä liikkeitä tai tärinää, kun kamera on jalustassa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta jalusta tasaiselle pinnalle.
- Avaa jalustan jalat ja varmista, että ne ovat tukevasti maassa.
- Kiinnitä kamera jalustaan varmistaen, että se on tiukasti paikallaan.

2. Käyttö:

- Säädä jalustan korkeus tarpeen mukaan.
- Käynnistä kamera ja varmista, että se on valmis kuvaamiseen.
- Ota kuvia tai videoita haluamallasi tavalla.
- Kun olet valmis, sammuta kamera ja irrota se jalustasta.

Jätteiden hävittäminen

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset ohjeet ja kierrätysohjeet.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää akkuja tai muita vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta saatavilla olevat resurssit. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Huomioitavaa

- Tuotteen käyttö on omalla vastuullasi. Noudata aina turvallisuusohjeita ja käytä tervettä järkeä.
- Mikäli havaitset tuotteen olevan vaarallinen tai vaurioitunut, ilmoita siitä välittömästi viranomaisille.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön LONGSHOT Mini Camera Tripodille.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi