

EDGE BAG ORIGINAL STD 3-1/2" HIGH 3/8" SPREAD BLACK CORDURA

The Original bag is the most common Edgewood bag used by benchrest shooters. Filled with heavy sand, it weighs between 10 and 14 lbs. depending on body height and has a footprint of about 6" x 8". We build it with reinforced leather sides and heavy nylon top and ears along with a multi-layered donut base which allows the bag to sit firmly on the bench and minimizes any rocking back and forth. EDGE model includes the following upgrades: Extra rigid, super flat bag base made with a unique material resists deformation over time "Overlay Ears" - Whether you choose slick material or cordura, a durable layer of leather is added underneath the material which contributes to consistency in shape and performance as well as extreme longevity and resistance to wear. Flatter ear space means the riding surface at the base of the ears has been redesigned to practically eliminate inconsistencies in the transition between the riding surface and the ear base. This remedies any potential drag or grabbing and increases longevity by removing an inherent wear point. Reinforced ear base isolates the ear set from the shape of the bag, contributing to consistency in the contact surface and ear spread. Embroidered cordura tops showcase our brand new logo and highlight the evolution of our designs.



Attributes

- Name: EDGE BAG ORIGINAL STD 3-1/2" HIGH 3/8" SPREAD BLACK CORDURA
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045526
- Mfr. No.: EDGE STD ORIG 3
- Color: Black/ Tan
- Material: Leather, Cordura
- Style: Rabbit, Rear Bag
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 127mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 229mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SCHIEßAUFLAGE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EDGEBAG ORIGINAL](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sac de Tir EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto: EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania torby EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD](#)
- [Suomi: EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání tašky EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD](#)

Sicherheitshinweise für die EDGE BAG ORIGINAL EDGEWOOD SCHIEßAUFLAGE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der EDGE BAG ORIGINAL EDGEWOOD SCHIEßAUFLAGE! Diese Tasche wurde entwickelt, um Ihnen beim Schießen Stabilität und Komfort zu bieten. Um eine sichere Nutzung zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe die Tasche vor jedem Gebrauch auf sichtbare Schäden oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwende die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halte die Tasche von Kindern und Haustieren fern, wenn sie nicht in Gebrauch ist.
- Achte darauf, dass die Tasche auf einer stabilen und ebenen Fläche platziert ist, um ein Umkippen zu verhindern.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Stelle sicher, dass die Tasche mit dem richtigen Material gefüllt ist (z. B. schwerem Sand), um die gewünschte Stabilität zu erreichen.
- Vermeide übermäßige Belastung der Tasche, um Verformungen zu verhindern.
- Achte darauf, dass du die Tasche nicht über einen längeren Zeitraum in direktem Sonnenlicht oder extremen Wetterbedingungen lässt, um Materialschäden zu vermeiden.
- Nutze die Tasche nicht, wenn du Anzeichen von Beschädigungen an den Leder oder Nylonbereichen bemerkst.

Anweisungen für Installation und Verwendung

- Stelle die Tasche auf eine stabile Unterlage, die für das Schießen geeignet ist.
- Fülle die Tasche gleichmäßig mit schwerem Sand, um eine optimale Stabilität zu gewährleisten.
- Positioniere die Tasche so, dass sie den gewünschten Winkel für dein Schießen bietet.
- Überprüfe vor dem Schießen, ob die Tasche sicher platziert ist und keine Bewegungen zeigt.

Entsorgungsanweisungen

- Die Tasche sollte am Ende ihrer Lebensdauer umweltgerecht entsorgt werden.
- Informiere dich über lokale Vorschriften zur Entsorgung von Kunststoffen und Leder.
- Versuche, die Tasche zu recyceln, wo dies möglich ist, um die Umweltbelastung zu minimieren.

Kontaktinformation für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt, wende dich bitte an den entsprechenden Kontakt in der EU. Weitere Informationen findest du auf der offiziellen EUWebsite oder bei den zuständigen Behörden.

Bitte beachte, dass die Sicherheit und der verantwortungsvolle Umgang mit deinem Produkt von größter Bedeutung sind. Halte dich an diese Richtlinien, um eine sichere und angenehme Nutzung der EDGE BAG ORIGINAL EDGEWOOD SCHIEßAUFLAGE zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for EDGE BAG ORIGINAL

Introduction

Thank you for choosing the EDGE BAG ORIGINAL. This bag is designed for benchrest shooters to enhance your shooting experience. To ensure your safety and the longevity of your product, please read and follow the safety guidelines and instructions provided in this guide.

General Safety Guidelines

- Always inspect the bag before use for any signs of wear or damage.
- Use the bag only for its intended purpose as a shooting rest.
- Keep the bag out of reach of children and pets when not in use.
- Avoid using the bag in wet or damp conditions to prevent material degradation.
- Ensure that the bag is placed on a stable surface to prevent tipping.
- Do not exceed the recommended weight limit of 14 lbs when filling the bag.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the sand or filling used is clean and free from contaminants.
- When filling the bag, do so in a controlled environment to avoid spilling.
- Avoid placing your hands or body near the bag while it is being filled to prevent injury from sudden movements.
- If using the bag with a firearm, always follow firearm safety rules and guidelines.
- Make sure that the bag is securely placed before resting any equipment on it to prevent slipping.

Instructions for Installation and Usage

1. Filling the Bag:

- Use heavy sand as the filling material for optimal weight and stability.
- Fill the bag to a weight between 10 to 14 lbs depending on your body height and preference.
- Ensure that the filling is evenly distributed within the bag.

2. Setting Up the Bag:

- Place the bag on a flat and stable surface, such as a shooting bench.
- Adjust the position of the bag to ensure it is level and secure before use.

3. Using the Bag:

- Position your firearm on the bag, ensuring it is stable and secure.
- Use the bag to support your shooting position and improve accuracy.
- Avoid sudden movements that may cause the bag to shift or tip.

4. After Use:

- Remove any debris or contaminants from the bag.
- Store the bag in a dry and cool place to maintain its integrity.
- Avoid stacking heavy objects on top of the bag when storing.

Disposal Instructions

- When disposing of the bag, consider the following:
 - Check local regulations for disposal of materials such as sand and fabric.
 - If the bag is damaged beyond repair, dispose of it in accordance with local waste management guidelines.
 - Recycle materials where possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any further questions or concerns regarding the EDGEBAG ORIGINAL, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance. Ensure that you have the product information ready for a more efficient inquiry.

By following the guidelines and instructions in this safety instruction guide, you can ensure a safe and enjoyable experience with your EDGEBAG ORIGINAL. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guide de Sécurité pour le Sac de Tir EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le sac de tir EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD. Ce document vous fournira des informations essentielles pour utiliser le produit en toute sécurité, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le sac est en bon état avant chaque utilisation. Vérifiez s'il y a des déchirures, des fuites ou des signes d'usure.
- Ne pas utiliser le sac pour d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Gardez le sac hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Évitez de placer le sac sur des surfaces instables ou glissantes.
- En cas d'accident ou d'incident, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas dépasser le poids recommandé du sac. Le sac pèse entre 10 et 14 lbs selon la taille.
- Utilisez le sac uniquement sur une surface plane et stable pour éviter tout basculement.
- Évitez d'exposer le sac à des températures extrêmes ou à des conditions météorologiques défavorables.
- Ne pas utiliser le sac si vous remarquez des dommages ou des défauts.
- Manipulez le sac avec soin pour éviter les blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation du Sac

- Assurez-vous que le sac est rempli de sable lourd comme recommandé.
- Vérifiez que le sac est bien scellé pour éviter toute fuite.

2. Placement du Sac

- Placez le sac sur une table de tir stable.
- Assurez-vous que la base est bien à plat pour minimiser le mouvement.

3. Utilisation du Sac

- Positionnez votre arme sur le sac de manière à ce qu'elle soit bien soutenue.
- Ajustez la position de l'arme pour un confort optimal lors du tir.
- Évitez de tirer sur le sac directement. Utilisez-le uniquement comme support.

4. Après Utilisation

- Nettoyez le sac avec un chiffon sec pour enlever la poussière ou les débris.
- Rangez le sac dans un endroit sec et frais, à l'abri de l'humidité.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le sac avec les déchets ménagers.
- Recyclez les matériaux lorsque cela est possible. Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en cuir et en nylon.
- Si le sac est endommagé au point de ne plus être utilisable, contactez un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre sac de tir EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié pour obtenir de l'aide.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre sac de tir EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD. Veuillez toujours rester vigilant et respecter les mesures de sécurité.

Guida alla Sicurezza del Prodotto: EDGE BAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduzione

Grazie per aver scelto la borsa EDGE BAG ORIGINAL EDGEWOOD. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. Si prega di leggere attentamente questa guida alla sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini senza supervisione.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare la borsa solo su superfici stabili e piane per evitare ribaltamenti.
- Assicurati che la borsa sia riempita correttamente con sabbia pesante prima dell'uso.
- Non sovraccaricare la borsa oltre il peso raccomandato di 14 lbs.
- Evita di esporre la borsa a fonti di calore o fiamme libere.
- Non utilizzare la borsa se danneggiata o se le cuciture mostrano segni di usura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione della Borsa

- Riempire la borsa con sabbia pesante, assicurandosi che sia ben distribuita.
- Controllare che la borsa sia sigillata correttamente.

2. Posizionamento

- Posizionare la borsa su una superficie piana e stabile.
- Assicurati che la borsa non sia inclinata e che abbia una base sicura.

3. Utilizzo

- Utilizzare la borsa per supportare l'arma durante il tiro.
- Regolare la posizione della borsa per ottenere il miglior supporto e stabilità.

4. Manutenzione

- Controllare periodicamente la borsa per eventuali danni o usura.
- Pulire la borsa con un panno umido e lasciare asciugare all'aria.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Riciclare quando possibile.
- Contattare i servizi di smaltimento locali per informazioni specifiche.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE per ottenere assistenza. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti pronte per facilitare la tua richiesta.

Grazie per aver scelto EDGE BAG ORIGINAL EDGEWOOD. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania torby EDGE BAG ORIGINAL EDGEWOOD

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby EDGE BAG ORIGINAL EDGEWOOD. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj torby zgodnie z jej przeznaczeniem, unikając wszelkich działań, które mogą prowadzić do uszkodzenia produktu lub obrażeń.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń lub zużycia, które mogą wpłynąć na jej bezpieczeństwo.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Używaj torby tylko w warunkach zgodnych z jej specyfikacją, unikając ekstremalnych temperatur i warunków atmosferycznych.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie używaj torby, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, takie jak pęknięcia, przetarcia lub inne wady.
- W przypadku wypełnienia torby piaskiem, upewnij się, że piasek jest czysty i suchy, aby uniknąć zanieczyszczeń.
- Podczas użytkowania torby na stole, upewnij się, że jest stabilnie umieszczona, aby uniknąć przewrócenia.
- Unikaj przeciążania torby ponad jej maksymalny udźwig, aby zapobiec uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie torby do użycia:

- Sprawdź, czy torba jest w dobrym stanie, bez widocznych uszkodzeń.
- Wypełnij torbę piaskiem, jeśli to konieczne, zgodnie z instrukcjami producenta.

2. Użytkowanie torby:

- Umieść torbę na stabilnej powierzchni, takiej jak stół.
- Upewnij się, że torba jest stabilna przed rozpoczęciem strzelania.
- Używaj torby do podparcia broni, aby poprawić celność i stabilność.

3. Po zakończeniu użytkowania:

- Oczyszcz torbę z zanieczyszczeń, jeśli to konieczne.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniu materiałów.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- W przypadku, gdy torba stanie się nieużyteczna, należy ją zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj torby do ogólnych odpadów, jeśli zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

- W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania torby, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dystrybutorem.

Uwaga: Proszę pamiętać, że niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania torby EDGE BAG ORIGINAL EDGEWOOD. Przestrzeganie tych wytycznych pomoże zminimalizować ryzyko wypadków i zapewnić długotrwałą satysfakcję z użytkowania produktu.

EDGE BAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa EDGE BAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit nauttia tuotteestasi turvallisesti ja tehokkaasti. Huomioithan, että nämä ohjeet noudattavat EU:n yleistä tuoteturvallisuusasetusta (GPSR).

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käyttöösi ja että noudatat kaikkia valmistajan ohjeita.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa, ellei se ole erityisesti suunniteltu lapsille.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedot.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä EDGE BAG laukkuja vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että laukku on täytetty oikein ja että se on riittävän painava (1014 lbs) ennen käyttöä.
- Älä käytä laukkuja epävakailta tai liukkailla pinnoilla, jotka voivat aiheuttaa liukastumisen.
- Varmista, että laukku on tukevasti paikoillaan ennen ampumista, jotta vältät heilumisen.
- Tarkista, että "Overlay Ears" materiaali on ehjä ja että se ei ole kulunut.

Asennus ja käyttöohjeet

- Aseta laukku tasaiselle pinnalle, joka on riittävän tukeva.
- Täytä laukku raskaalla hiekalla, jos se ei ole jo täytetty. Varmista, että hiekka on tasaisesti jakautunut.
- Sijoita laukku niin, että sen pohja on tasaisesti maata vasten ja "Overlay Ears" ovat riittävän tukevasti kiinni.
- Varmista, että laukku on oikealla korkeudella (31/2") ja että se on yhteensopiva käyttämäsi ase tai ampumatarvikkeen kanssa.
- Käytä laukkuja vain ammuntaan, äläkä käytä sitä muuhun tarkoitukseen.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaan.
- Varmista, että tuote ei päädy kaatopaikalle, jos se on vaarallinen tai sisältää kierrätettäviä materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja oikeista hävittämistavoista.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Muista, että kaikki tuotteet on varustettava EUpohjaisella yhteyshenkilöllä turvallisuuskysymyksiä varten.

Kiitos, että valitsit EDGE BAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS tuotteen. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Säkerhetsanvisningar för EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduktion

Tack för att du valt EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAG. Denna produkt är designad för att ge stabilitet och komfort under skytte. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risken för skador.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador. Använd inte produkten om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Vid användning av produkten, se till att området runt dig är fritt från hinder och andra personer.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAG på en stabil och jämn yta för att förhindra att den rör sig eller välter.
- Undvik att överbelasta påsen. Den är designad att stödja en viss vikt och att överskrida denna kan leda till instabilitet.
- Vid justering av påsen, se till att händerna är fria från andra föremål som kan orsaka olyckor.
- Använd inte produkten i ogynnsamma väderförhållanden, såsom stark vind eller regn, som kan påverka stabiliteten.

Instruktioner för installation och användning

1. **Förberedelse:** Kontrollera att alla delar av påsen är intakta och fria från skador innan användning.
2. **Placering:** Placera EDGEBAG på en stabil yta där du planerar att skjuta. Se till att området är fritt från hinder.
3. **Fyllning:** Om påsen behöver fyllas, använd tung sand som rekommenderas av tillverkaren. Fyll påsen till önskad vikt, mellan 10 och 14 lbs.
4. **Användning:** Justera påsen så att den passar din sittställning och skjutposition. Använd den för att stabilisera ditt vapen under skytte.
5. **Underhåll:** Rengör påsen med en fuktig trasa och mild tvål vid behov. Låt den torka helt innan den förvaras.

Avfallshantering

- När produkten inte längre används, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Separera material som kan återvinnas och följ lokala riktlinjer för avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerheten kring EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAG, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkaren.

Vi tackar för att du valt EDGEBAG och önskar dig en säker och framgångsrik skytteupplevelse!

Návod k bezpečnému používání tašky EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašku EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečnosti, používání a likvidaci produktu, abyste zajistili jeho správné a bezpečné používání. Prosím, přečtěte si tento dokument pečlivě a uchovejte ho pro budoucí potřebu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že produkt používáte v souladu s jeho určením.
- Nezapomínejte, že taška je určena pro střelce benchrest a měla by být používána pouze k tomuto účelu.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození tašky, přestaňte ji okamžitě používat a kontaktujte prodejce.
- Udržujte tašku mimo dosah dětí a zvířat.
- Při používání tašky dbejte na to, abyste se vyhnuli jakýmkoli potenciálním úrazům nebo škodám.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Taška by měla být vždy naplněna těžkým pískem, jak je doporučeno, aby se zajistila její stabilita.
- Při manipulaci s taškou se ujistěte, že ji uchopíte za vyztužené části, abyste se vyhnuli zranění.
- Nikdy neprovádějte úpravy na tašce, které nejsou doporučeny výrobcem.
- Při používání tašky na nerovném povrchu dbejte na opatrnost, abyste předešli převrnutí.
- Pokud používáte tašku v kombinaci s jinými zařízeními, ujistěte se, že jsou kompatibilní a bezpečné.

Pokyny pro instalaci a používání

- Před prvním použitím zkontrolujte, zda je taška správně naplněna a zda není poškozená.
- Umístěte tašku na stabilní a rovný povrch.
- Ujistěte se, že jsou uši tašky správně umístěny a že nedochází k žádnému tření nebo zachycení.
- Při střelbě se ujistěte, že je taška stabilní a že se během používání nehýbe.
- Po použití tašku důkladně zkontrolujte a případně ji vyčistěte.

Pokyny pro likvidaci

- Tašku likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je taška poškozená nebo již není použitelná, zvažte její recyklaci, pokud je to možné.
- Nepalte tašku, pokud obsahuje materiály, které by mohly být nebezpečné při spalování.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti produktu nebo pro další informace se obraťte na svého prodejce, nebo navštivte oficiální webové stránky výrobce.

Děkujeme, že jste si vybrali tašku EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD. Vaše bezpečnost je naší prioritou.