

EDGEBAG ORIGINAL STD 3-1/2" HIGH 3/4" SPREAD 3M SLICK

The Original bag is the most common Edgewood bag used by benchrest shooters. Filled with heavy sand, it weighs between 10 and 14 lbs. depending on body height and has a footprint of about 6" x 8". We build it with reinforced leather sides and heavy nylon top and ears along with a multi-layered donut base which allows the bag to sit firmly on the bench and minimizes any rocking back and forth. EDGE model includes the following upgrades: Extra rigid, super flat bag base made with a unique material resists deformation over time ""Overlay Ears"" - Whether you choose slick material or cordura, a durable layer of leather is added underneath the material which contributes to consistency in shape and performance as well as extreme longevity and resistance to wear. Flatter ear space means the riding surface at the base of the ears has been redesigned to practically eliminate inconsistencies in the transition between the riding surface and the ear base. This remedies any potential drag or grabbing and increases longevity by removing an inherent wear point. Reinforced ear base isolates the ear set from the shape of the bag, contributing to consistency in the contact surface and ear spread. Embroidered cordura tops showcase our brand new logo and highlight the evolution of our designs.



Attributes

- Name: EDGEBAG ORIGINAL STD 3-1/2" HIGH 3/4" SPREAD 3M SLICK
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045529
- Mfr. No.: EDGE STD ORIG 3
- Color: Black/ Tan
- Material: 3M Slick,Leather
- Style: Rabbit,Rear Bag
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 127mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 203mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EDGEBAG ORIGINAL](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sac de Tir EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania torby EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD](#)
- [Suomi: EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)

Sicherheitshinweise für die EDGE BAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der EDGE BAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Diese Tasche wurde für Benchrest-Schützen entwickelt und bietet eine hervorragende Unterstützung und Stabilität. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck zu verwenden.
- Halten Sie die Tasche von Kindern und Haustieren fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie die Tasche regelmäßig auf Schäden, um sicherzustellen, dass sie in einwandfreiem Zustand ist.
- Verwenden Sie die Tasche nicht, wenn sie beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Lagern Sie die Tasche an einem trockenen Ort, um Schimmel und Beschädigungen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die Tasche nur auf stabilen und ebenen Untergründen, um ein Umkippen oder Verrutschen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass die Tasche sicher platziert ist, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
- Vermeiden Sie es, die Tasche während des Schießens zu bewegen.
- Wenn Sie die Tasche transportieren, stellen Sie sicher, dass sie sicher verpackt ist, um Schäden zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht überlastet wird, um eine Beschädigung zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Platzierung der Tasche:

- Stellen Sie die Tasche auf eine stabile und gerade Oberfläche.
- Überprüfen Sie, ob die Tasche fest steht und nicht wackelt.

2. Befüllen der Tasche:

- Füllen Sie die Tasche mit schwerem Sand, um das Gewicht zu erhöhen (10 bis 14 lbs je nach Körpergröße).
- Achten Sie darauf, dass der Sand gleichmäßig verteilt ist, um eine stabile Basis zu gewährleisten.

3. Verwendung der Tasche:

- Legen Sie Ihr Gewehr oder Ihre Ausrüstung sicher auf die Tasche.
- Überprüfen Sie die Positionierung, um sicherzustellen, dass alles stabil ist.

4. Reinigung der Tasche:

- Reinigen Sie die Oberflächen mit einem feuchten Tuch.
- Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien, die das Material beschädigen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfälle.
- Wenn die Tasche nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass sie umweltgerecht entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass alle Produkte eine EUbasierte Kontaktstelle für Sicherheitsanfragen haben.

Schlussfolgerung

Die EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS sind ein hervorragendes Hilfsmittel für Schützen. Durch die Beachtung dieser Sicherheitshinweise können Sie die Sicherheit und Langlebigkeit Ihres Produkts gewährleisten. Bei Fragen oder Bedenken zögern Sie nicht, sich an die entsprechenden Stellen zu wenden.

Safety Instruction Guide for EDGEBAG ORIGINAL

Introduction

Thank you for choosing the EDGEBAG ORIGINAL. This guide provides important safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document carefully before using the EDGEBAG ORIGINAL.

General Safety Guidelines

- Ensure that the EDGEBAG ORIGINAL is used only for its intended purpose as a shooting bag for benchrest shooters.
- Always inspect the bag for any damage or wear before each use. Do not use a damaged bag.
- Keep the bag out of reach of children and pets to prevent accidents or injuries.
- Be aware of your surroundings while using the bag to ensure a safe shooting environment.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of shooting equipment.

Specific Safety Precautions for Use

- **Weight Awareness:** The bag weighs between 10 and 14 lbs when filled with sand. Ensure that you can safely lift and position the bag without straining.
- **Surface Stability:** Place the bag on a stable and level surface to avoid tipping or rolling during use.
- **Proper Handling:** Use both hands when lifting or moving the bag to maintain control and prevent dropping.
- **Avoid Overloading:** Do not exceed the recommended weight capacity of the bag. Overloading may lead to deformation or damage.
- **Environmental Considerations:** Avoid using the bag in wet or damp conditions, as this may affect the material integrity and performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Filling the Bag:

- Use heavy sand to fill the bag. Ensure the sand is clean and dry.
- Fill the bag to the desired weight, typically between 10 and 14 lbs, based on your body height and comfort.

2. Positioning the Bag:

- Place the EDGEBAG ORIGINAL on a stable shooting bench.
- Adjust the position of the bag to ensure it is firmly sitting on the bench without rocking.

3. Using the Bag:

- Rest your firearm on the bag, ensuring that it is securely supported.
- Make any necessary adjustments to the position of the bag to achieve optimal stability and comfort.

4. PostUse Care:

- After use, remove any debris or dirt from the bag.
- Store the bag in a dry, cool place to maintain its condition.

Disposal Instructions

- When disposing of the EDGEBAG ORIGINAL, follow local regulations for disposal of shooting equipment and materials.
- If the bag is damaged beyond repair, consider recycling the components if possible, particularly the leather and nylon materials.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the EDGEBAG ORIGINAL, please reach out to the manufacturer or retailer from whom you purchased the product. They will provide you with the necessary support and information.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your EDGEBAG ORIGINAL. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guide de Sécurité pour le Sac de Tir EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD

Introduction

Merci d'avoir choisi le sac de tir EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD. Ce produit est conçu pour offrir une expérience de tir stable et sécurisée. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son objectif prévu, c'est-à-dire comme support pour les armes à feu lors du tir de précision.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Évitez d'utiliser le sac si vous constatez des dommages visibles, tels que des déchirures ou des fuites de sable.
- Gardez le sac hors de portée des enfants et des animaux domestiques lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Ne laissez jamais le sac sans surveillance lorsqu'il est utilisé avec des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lorsque vous remplissez le sac de sable, portez des gants pour éviter tout contact direct avec la poussière de sable.
- Ne surchargez pas le sac au-delà de son poids recommandé de 10 à 14 lbs.
- Utilisez le sac sur une surface plane et stable pour éviter tout basculement.
- Assurez-vous que le sac est correctement positionné avant de placer une arme à feu dessus.
- Ne tirez pas avec l'arme à feu si le sac est en mouvement ou instable.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Sac :

- Placez le sac sur une surface stable et plane.
- Assurez-vous que le sac est bien rempli de sable lourd pour garantir sa stabilité.

2. Utilisation du Sac :

- Positionnez votre arme à feu sur le sac, en vous assurant qu'elle est stable.
- Ajustez la position de l'arme à feu pour un alignement optimal avec votre cible.
- Lorsque vous avez terminé, retirez l'arme à feu du sac avant de le déplacer.

Instructions de Mise au Rebut

- Si vous devez jeter le sac, assurez-vous de le faire conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le sac dans des lieux non autorisés ou dans la nature.
- Si le sac est endommagé, envisagez de le recycler si possible, ou de le jeter de manière responsable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter le service client. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main pour faciliter le processus.

Ce guide a été conçu pour vous aider à utiliser le sac de tir EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD en toute sécurité. En suivant ces instructions, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de vos activités de tir.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGE BAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduzione

Grazie per aver scelto l'EDGE BAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAG. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni eccellenti per i tiratori benchrest. È essenziale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e ottimale del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Leggi e comprendi tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve.
- Non lasciare il prodotto incustodito in luoghi accessibili ai bambini o agli animali domestici.
- Segnala immediatamente qualsiasi malfunzionamento o danno al prodotto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il prodotto come supporto per oggetti pesanti o instabili.
- Assicurati che la superficie su cui si trova la borsa sia stabile e piana.
- Non riempire la borsa con materiali diversi da quelli raccomandati (sabbia pesante).
- Evita di sovraccaricare la borsa oltre il peso massimo raccomandato (14 lbs).
- Non utilizzare la borsa per scopi diversi da quelli previsti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione della Borsa

- Riempi la borsa con sabbia pesante fino a raggiungere il peso desiderato (tra 10 e 14 lbs).
- Assicurati che la sabbia sia asciutta e priva di detriti.

2. Posizionamento della Borsa

- Colloca la borsa su una superficie piana e stabile.
- Verifica che la borsa sia ben posizionata per evitare dondoli.

3. Utilizzo della Borsa

- Posiziona l'arma sulla borsa in modo che sia ben bilanciata.
- Utilizza la borsa per supportare l'arma durante il tiro, evitando movimenti bruschi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per il corretto smaltimento della borsa.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Se non è più utilizzabile, portalo presso un centro di raccolta autorizzato.
- Rimuovi eventuali materiali di riempimento (sabbia) prima dello smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o il punto vendita dove hai acquistato il prodotto. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova d'acquisto.

Grazie per aver scelto EDGE BAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Seguendo queste linee guida, contribuirai a garantire la tua sicurezza e quella degli altri durante l'uso del prodotto.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania torby EDGE BAG ORIGINAL EDGEWOOD

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup torby EDGE BAG ORIGINAL EDGEWOOD. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Niniejszy dokument zawiera niezbędne informacje o użytkowaniu, instalacji oraz utylizacji torby, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem torby, dokładnie sprawdź, czy nie ma uszkodzeń. W przypadku zauważenia jakichkolwiek wad, nie używaj torby.
- Używaj torby zgodnie z jej przeznaczeniem. Torba została zaprojektowana do użytku w strzelectwie benchrest i nie powinna być używana do innych celów.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniom materiału.
- Zawsze monitoruj dzieci i osoby niepełnosprawne podczas korzystania z torby.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Upewnij się, że torba jest stabilnie umieszczona przed użyciem. Niestabilne umiejscowienie może prowadzić do przewrócenia się torby.
- Nie przeciążaj torby, aby uniknąć uszkodzenia materiałów lub deformacji.
- Unikaj kontaktu torby z ostrymi przedmiotami, aby zapobiec uszkodzeniom.
- W przypadku zauważenia jakiegokolwiek zużycia lub uszkodzenia, przestań używać torby i skontaktuj się z producentem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie torby do użycia:

- Wyjmij torbę z opakowania i sprawdź, czy nie ma uszkodzeń.
- Upewnij się, że torba jest wypełniona odpowiednim materiałem (ciężkim piaskiem), aby zapewnić stabilność.

2. Umiejscowienie torby:

- Ustaw torbę na stabilnej, równej powierzchni, aby zminimalizować ryzyko przewrócenia się.
- Upewnij się, że torba nie znajduje się w pobliżu krawędzi stołu lub innej niebezpiecznej strefy.

3. Użycie torby:

- Użyj torby jako wsparcia dla broni w trakcie strzelania.
- Monitoruj stabilność torby podczas użytkowania i dostosowuj jej położenie w razie potrzeby.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Torbę EDGE BAG należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- W przypadku, gdy torba jest uszkodzona lub nie nadaje się do dalszego użytku, skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją odpadów, aby uzyskać informacje na temat odpowiednich procedur.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania torby EDGE BAG, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia.

Zgłaszanie niebezpiecznych produktów

- W przypadku zauważenia jakichkolwiek niebezpiecznych produktów lub wypadków, zgłoś to odpowiednim organom.
- Sprawdzaj regularnie aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

EDGE BAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa EDGE BAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita sekä ohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön ja huoltoon. Tuote on suunniteltu erityisesti benchrestampujille, ja sen tarkoituksena on tarjota vakautta ja tarkkuutta ampumatilanteissa.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan ampumiseen ja että se on käytössäsi turallisessa ympäristössä.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että siinä ei ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa. Tuote ei ole lelu, ja sen käyttö vaatii aikuisen valvontaa.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä ampumiseen liittyen.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä EDGE BAG laukkuja vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että laukku on täytetty oikein raskaalla hiekalla, jotta se saavuttaa optimaalisen painon (1014 lbs).
- Älä yritä muuttaa tai muokata laukun rakennetta tai materiaaleja.
- Varmista, että laukku on sijoitettu tasaiselle pinnalle, jotta se pysyy vakaana ampumisen aikana.
- Vältä liukastumista tai kaatumista, kun siirrät laukkuja tai asetat sen paikalleen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Tuotteen tarkastus:**
 - Tarkista, että laukku on ehjä ja puhdas ennen käyttöä.
2. **Täyttö:**
 - Täytä laukku raskaalla hiekalla. Varmista, että hiekka on tiiviisti pakattu, jotta laukku pysyy vakaana.
3. **Sijoitus:**
 - Aseta laukku tasaiselle ja vakaalle pinnalle. Varmista, että se ei pääse liikkumaan ampumisen aikana.
4. **Käyttö:**
 - Käytä laukkuja tukena ampumisen aikana. Aseta ase tukevasti laukun päälle ja varmista, että se on tasapainossa.
5. **Huolto:**
 - Puhdista laukku säännöllisesti pölystä ja roskista. Vältä voimakkaita kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa materiaaleja.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset ohjeet ja säännöt tuotteen hävittämiseksi.
- Jos laukku on vaurioitunut tai ei ole enää käyttökelpoinen, varmista, että se hävitetään turallisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kysymyksesi tai huolesi käsitellään asianmukaisesti.

Noudattamalla näitä ohjeita varmistat EDGE BAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit tuotteemme!

Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduktion

Tack för att du valt EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Denna produkt är designad för att ge stabilitet och precision vid bänkskytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Inspektera produkten före varje användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella defekter eller skador till tillverkaren eller återförsäljaren.
- Håll produkten borta från öppen eld eller extrem värme.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid påsen på en stabil och jämn yta för att minimera risken för att den välter.
- Undvik att överbelasta påsen med mer vikt än vad som rekommenderas (10 till 14 lbs).
- Var försiktig när du fyller påsen med sand för att undvika spill och olyckor.
- Se till att påsen är korrekt placerad innan du använder den för att skjuta.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter för att skydda dig mot eventuella skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera EDGEBAG på en stabil yta.
- Kontrollera att påsen är i rätt läge och att den inte lutar.

2. Användning:

- Fyll påsen med tung sand till önskad vikt.
- Se till att påsen är jämnt fylld för att säkerställa stabilitet.
- Justera påsen efter behov för att passa din skjutställning.
- Använd påsen som stöd för din bössa, se till att den är i kontakt med både påsen och ditt skjutområde.

Avfallshantering

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den avfallshanteras på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt bortskaffande av materialet.

Kontaktinformation för vidare support

För mer information eller frågor om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig när du kontaktar dem.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner säkerställer du en säker och effektiv användning av EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Tack för att du bidrar till en säker skjutmiljö!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašku EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval maximální stabilitu a podporu pro střelce benchrest. Abychom zajistili vaši bezpečnost a správné používání produktu, prosíme, abyste si pečlivě přečetli následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby taška byla používána pouze k určenému účelu, tedy jako podpěra pro zbraň.
- Před použitím zkontrolujte tašku na jakékoli poškození. Pokud je taška poškozená, nepoužívejte ji.
- Tašku uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat, aby nedošlo k nehodám.
- Nepoužívejte tašku na površích, které nejsou stabilní nebo rovné.
- V případě jakýchkoli zranění nebo nehod, které se vyskytly při používání produktu, informujte příslušné orgány.

Specifické bezpečnostní pokyny pro používání

- Před použitím tašky se ujistěte, že je správně naplněná těžkým pískem, aby se zajistila její stabilita.
- Při manipulaci s taškou se vyvarujte ostrých předmětů, které by mohly poškodit materiál.
- Pokud používáte tašku na kluzkém povrchu, dbejte na to, aby nedošlo k jejímu sklouznutí.
- Při umísťování zbraně na tašku se ujistěte, že je zbraň zabezpečena a stabilní.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava tašky:

- Zkontrolujte, zda je taška čistá a bez poškození.
- Naplňte tašku těžkým pískem podle pokynů výrobce.

2. Umístění tašky:

- Umístěte tašku na stabilní a rovný povrch.
- Ujistěte se, že je taška umístěna tak, aby minimalizovala houpání a pohyb.

3. Použití tašky:

- Položte zbraň na tašku a ujistěte se, že je stabilní.
- Při střelbě se vyhněte jakémukoli pohybu, který by mohl způsobit pád zbraně.

Pokyny pro likvidaci

- Tašku likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je taška poškozená nebo nebezpečná, zlikvidujte ji tak, aby se minimalizovalo riziko zranění.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na svého místního prodejce nebo výrobce.

Děkujeme, že jste si vybrali EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Vaše bezpečnost je naší prioritou.