

EDGE BAG ORIGINAL TALL 4" HIGH 3/8" SPREAD BLACK CORDURA

The Original bag is the most common Edgewood bag used by benchrest shooters. Filled with heavy sand, it weighs between 10 and 14 lbs. depending on body height and has a footprint of about 6" x 8". We build it with reinforced leather sides and heavy nylon top and ears along with a multi-layered donut base which allows the bag to sit firmly on the bench and minimizes any rocking back and forth. EDGE model includes the following upgrades: Extra rigid, super flat bag base made with a unique material resists deformation over time ""Overlay Ears"" - Whether you choose slick material or cordura, a durable layer of leather is added underneath the material which contributes to consistency in shape and performance as well as extreme longevity and resistance to wear. Flatter ear space means the riding surface at the base of the ears has been redesigned to practically eliminate inconsistencies in the transition between the riding surface and the ear base. This remedies any potential drag or grabbing and increases longevity by removing an inherent wear point. Reinforced ear base isolates the ear set from the shape of the bag, contributing to consistency in the contact surface and ear spread. Embroidered cordura tops showcase our brand new logo and highlight the evolution of our designs.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: EDGE BAG ORIGINAL TALL 4" HIGH 3/8" SPREAD BLACK CORDURA
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045530
- Mfr. No.: EDGE TALL ORIG
- Color: Black/ Tan
- Material: Leather, Cordura
- Style: Rabbit, Rear Bag
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 127mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 203mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EDGEBAG ORIGINAL](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le sac EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu: EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Suomi: EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání tašky EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD](#)

Sicherheitshinweise für EDGE BAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der EDGE BAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Diese Tasche ist speziell für Benchrest-Schützen konzipiert und bietet eine hervorragende Stabilität und Langlebigkeit. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Tasche vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel überprüft wird.
- Verwenden Sie die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck. Die EDGE BAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAG ist nicht für andere Anwendungen geeignet.
- Halten Sie die Tasche von Kindern und Haustieren fern, um das Risiko von Verletzungen zu minimieren.
- Verwenden Sie die Tasche nicht, wenn Sie müde oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie beim Füllen der Tasche mit Sand darauf, dass der Sand trocken und frei von Verunreinigungen ist.
- Vermeiden Sie übermäßiges Füllen der Tasche, um eine sichere Handhabung zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass die Tasche stabil auf der Bank steht, um Wackeln während des Schießens zu minimieren.
- Überprüfen Sie regelmäßig die verstärkten Lederseiten und den Nylon-Oberteil auf Abnutzung oder Schäden.
- Achten Sie darauf, dass die Auflagefläche an der Basis der Ohren sauber und frei von Ablagerungen ist, um die Leistung zu optimieren.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- Füllen Sie die Tasche mit schwerem Sand, bis das gewünschte Gewicht erreicht ist (zwischen 10 und 14 lbs).
- Platzieren Sie die Tasche auf einer stabilen Schießbank und stellen Sie sicher, dass sie sicher steht.
- Positionieren Sie Ihre Waffe auf der Tasche und überprüfen Sie die Stabilität, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
- Nach dem Gebrauch reinigen Sie die Tasche mit einem feuchten Tuch, um Schmutz und Staub zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Textilien und Kunststoffen.
- Achten Sie darauf, alle Füllmaterialien sicher zu entsorgen, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrer EDGE BAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAG wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu befolgen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for EDGE BAG ORIGINAL

Introduction

Thank you for choosing the EDGE BAG ORIGINAL. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of your bag. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always inspect the bag before use for any signs of damage or wear.
- Ensure that the bag is filled with the correct material (heavy sand) and within the recommended weight range of 10 to 14 lbs.
- Keep the bag out of reach of children to prevent accidental injury.
- Do not use the bag for any purpose other than its intended use in benchrest shooting.
- Familiarize yourself with the product features to understand its operation and safety measures.

Specific Safety Precautions for Use

- **Stability:** Ensure the bag is placed on a flat, stable surface to prevent tipping or rolling.
- **Weight Distribution:** When using the bag, ensure that it is loaded evenly to maintain balance and stability.
- **Handling:** Always lift the bag using both hands to prevent strain or injury.
- **Environmental Conditions:** Avoid using the bag in wet or slippery conditions to reduce the risk of accidents.
- **Wear and Tear:** Regularly check the reinforced leather sides and nylon top for signs of wear. Replace the bag if you notice significant damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Filling the Bag:

- Open the filling compartment.
- Fill the bag with heavy sand until it reaches the desired weight (10 to 14 lbs).
- Ensure the filling is evenly distributed to maintain stability.

2. Setting Up the Bag:

- Place the bag on a flat surface, ensuring it is stable.
- Adjust the position of the bag as needed for your shooting setup.

3. Using the Bag:

- Position your firearm on the bag.
- Ensure that the firearm is securely placed to prevent any accidental movement.
- Use the bag to support your shooting position, adjusting as necessary for comfort and stability.

4. After Use:

- Carefully remove the firearm from the bag.
- Store the bag in a dry place to prevent material degradation.

Disposal Instructions

- Dispose of the bag in accordance with local regulations.
- If the bag is damaged beyond repair, consider recycling the materials where possible.
- Do not dispose of the bag in regular household waste if it contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the EDGEBAG ORIGINAL, please refer to the appropriate contact points as outlined by your local regulations. Always ensure that you are following the guidelines set forth by the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety is our priority, and we hope you enjoy using your EDGEBAG ORIGINAL.

Guide de sécurité pour le sac EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD

Introduction

Merci d'avoir choisi le sac EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD. Ce sac est conçu pour les tireurs de benchrest et offre une stabilité et une durabilité exceptionnelles. Il est important de suivre les directives de sécurité ci-dessous pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Directives de sécurité générales

- Avant d'utiliser le sac, lisez attentivement toutes les instructions fournies.
- Vérifiez l'intégrité du sac avant chaque utilisation. Assurez-vous qu'il n'y a pas de déchirures ou de dommages.
- Gardez le sac hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne pas utiliser le sac pour des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Évitez d'exposer le sac à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Lorsque vous remplissez le sac de sable, portez des gants pour éviter les coupures ou les irritations.
- Ne pas soulever le sac par le haut. Utilisez les côtés renforcés pour le soulever afin d'éviter toute déformation.
- Utilisez le sac uniquement sur des surfaces planes et stables pour éviter les accidents.
- Ne pas laisser le sac sans surveillance lorsqu'il est utilisé avec des armes à feu.
- Évitez d'utiliser le sac sur des surfaces glissantes qui pourraient provoquer un glissement.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Remplissage du sac:

- Utilisez du sable lourd pour remplir le sac. Assurez-vous que le sable est propre et sec.
- Remplissez le sac jusqu'à ce qu'il atteigne le poids souhaité (entre 10 et 14 lbs).
- Fermez soigneusement le sac après le remplissage pour éviter les fuites de sable.

2. Placement du sac:

- Placez le sac sur une table de tir stable et assurez-vous qu'il est bien en place.
- Ajustez le sac selon vos besoins pour une position de tir confortable.

3. Utilisation lors du tir:

- Assurez-vous que le sac est bien positionné avant de tirer.
- Vérifiez régulièrement la stabilité du sac pendant l'utilisation.

4. Nettoyage et entretien:

- Nettoyez le sac avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs.
- Inspectez régulièrement le sac pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.

Instructions de mise au rebut

- Lorsque le sac arrive en fin de vie, assurez-vous de le jeter de manière responsable.
- Si possible, recyclez les matériaux en suivant les directives locales.
- Ne jetez pas le sac dans des lieux non désignés pour les déchets.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez consulter les ressources disponibles en ligne ou contacter le point de contact approprié dans votre région. Assurez-vous de rester informé des mises à jour sur les rappels de produits via les plateformes officielles.

Merci de respecter ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du sac
EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduzione

Grazie per aver scelto la borsa EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza importanti per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le informazioni e di seguire le indicazioni fornite.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controllare regolarmente la borsa per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare la borsa se è danneggiata o presenta segni di usura eccessiva.
- Tenere la borsa lontana da fonti di calore e umidità.
- Non utilizzare materiali di riempimento non raccomandati, come polvere o materiali chimici.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che la borsa sia riempita solo con sabbia pesante, come specificato. Altri materiali potrebbero compromettere la stabilità e la sicurezza.
- Quando si posiziona la borsa su un tavolo o un banco, assicurarsi che la superficie sia piana e stabile per evitare ribaltamenti.
- Non sovraccaricare la borsa oltre il peso consigliato (1014 lbs) per mantenere la stabilità.
- Durante l'uso, mantenere una distanza di sicurezza da altri tiratori e oggetti.
- In caso di qualsiasi malfunzionamento o problema, interrompere immediatamente l'uso e contattare il supporto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Riempimento della Borsa:**
 - Utilizzare solo sabbia pesante per riempire la borsa.
 - Assicurarsi che la borsa sia ben chiusa e sigillata dopo il riempimento per evitare fuoriuscite.
- **Posizionamento:**
 - Posizionare la borsa su una superficie piana e stabile.
 - Assicurarsi che la borsa non sia esposta a correnti d'aria forti che possano influenzarne la stabilità.
- **Utilizzo:**
 - Utilizzare la borsa per supportare il proprio fucile durante le sessioni di tiro.
 - Evitare movimenti bruschi o improvvisi che possano far cadere o rovesciare la borsa.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare la borsa nell'ambiente. Se non è più utilizzabile, portarla presso un centro di raccolta autorizzato.
- Assicurarsi che i materiali di riempimento siano smaltiti in modo appropriato e in conformità con le normative.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, si prega di contattare il punto di contatto dell'Unione Europea per la sicurezza.

Conclusione

La sicurezza è fondamentale per un'esperienza di tiro positiva. Seguire queste linee guida aiuterà a garantire un uso sicuro e responsabile della borsa EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD. Assicurati di rimanere informato su eventuali aggiornamenti o richiami attraverso le piattaforme ufficiali.

Instrukcja Bezpieczeństwa Produktu: EDGE BAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup EDGE BAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAG. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa i komfortu podczas strzelania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj torby tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Zawsze sprawdzaj torbę przed użyciem pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń materiału.
- Używaj torby w bezpiecznym otoczeniu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Nie przeciążaj torby ponad jej zalecaną wagę.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje związane z produktem odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że torba jest stabilnie umieszczona na stole przed rozpoczęciem strzelania.
- Nie używaj torby jako podparcia dla ciała podczas strzelania, aby uniknąć kontuzji.
- Unikaj kontaktu torby z ostrymi przedmiotami, które mogą uszkodzić materiał.
- Regularnie sprawdzaj, czy skórzane boki i nylonowy wierzch są w dobrym stanie.
- Nie używaj torby, jeśli zauważysz jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia, takie jak rozdarcia lub pęknięcia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie torby do użycia:

- Upewnij się, że torba jest w dobrym stanie.
- Wypełnij torbę ciężkim piaskiem, aby uzyskać odpowiednią wagę (od 10 do 14 funtów).

2. Ustawienie torby:

- Umieść torbę na stabilnym, płaskim stole.
- Upewnij się, że torba stoi stabilnie i nie ma tendencji do przewracania się.

3. Użycie torby podczas strzelania:

- Użyj torby jako wsparcia dla broni, upewniając się, że jest stabilna.
- Zmieniaj pozycję torby w razie potrzeby, aby zapewnić najlepszą stabilność.

4. Czyszczenie torby:

- Regularnie czyść torbę z piasku i zanieczyszczeń.
- Używaj wilgotnej szmatki do czyszczenia zewnętrznych powierzchni.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj torbę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli torba jest uszkodzona i nie nadaje się do dalszego użytku, rozważ jej recykling, jeśli to możliwe.
- Nie wyrzucaj torby do ogólnych odpadów, jeśli zawiera materiały, które mogą być szkodliwe dla środowiska.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania torby, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia. Możesz również sprawdzić aktualizacje dotyczące ewentualnych akcji przypominających na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Zachowanie tych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z EDGEBAG ORIGINAL
EDGEWOOD SHOOTING BAG. Dziękujemy za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa!

EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja ja ohjeita tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisuuden ja optimaalisen suorituskyvyn.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain suunniteltuun käyttöön, eli benchrestammuntaan.
- Tarkista tuote ennen jokaista käyttöä. Varmista, että siinä ei ole näkyviä vaurioita tai kulumista.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai ei toimi oikein.
- Säilytä tuote kuivassa ja puhtaassa paikassa, suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei sitä käytetä aikuisen valvonnassa.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Varmista, että laukku on täytetty ainoastaan suositelluilla materiaaleilla, kuten raskaalla hiekalla, painon varmistamiseksi.
- Käytä laukkuja vain tasaisilla ja vakaila pinoilla. Vältä epätasaisia tai liukkaita pintoja.
- Älä käytä laukkuasi, jos se on liian raskas nostettavaksi. Noudata painorajaa 1014 lbs.
- Varmista, että laukku on tukevasti paikallaan ennen ampumista. Tämä vähentää heilumista ja parantaa tarkkuutta.
- Tarkista, että korvaväli on oikea ja ettei siinä ole esteitä, jotka voisivat aiheuttaa kitkaa tai tarttumista.

Asennus ja käyttöohjeet

- Aseta laukku tasaiselle pinnalle ennen käyttöä.
- Täytä laukku suositellulla materiaalilla (raskas hiekka) ja varmista, että se on tiivis.
- Säädä korvaväli niin, että se on mukava ja turvallinen käyttää.
- Käytä laukkuasi ampumisen tukena, varmistaen, että se pysyy paikallaan.
- Puhdista laukku säännöllisesti, jotta se pysyy hyvässä kunnossa. Käytä tarvittaessa kosteaa liinaa ja mietoa pesuainetta.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja säännökset tuotteen hävittämisestä.
- Vältä tuotteen hävittämistä tavallisessa kotitalousjätteessä, erityisesti jos se sisältää vahingoittavia materiaaleja.

Lisätietoja ja tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautus tai varoitustiedotteet.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduktion

Tack för att du valt EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAG. Denna produkt är designad för att ge stabilitet och stöd under skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs alltid bruksanvisningen innan du använder produkten.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad produkt.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid produkten på en stabil och jämn yta för att minimera risken för att den välter.
- Undvik att överbelasta produkten. Fyllningens vikt bör inte överskrida 14 lbs.
- Kontrollera att påsen är ordentligt placerad innan du börjar skjuta.
- Använd endast avsedda material för påsfyllning, såsom tung sand.
- Var försiktig med kanterna på läder och nylonmaterialen för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Placera EDGEBAG på en stabil bänk eller plattform.
- Se till att påsen är centrerad och stabil innan användning.

2. Användning:

- Fyll påsen med tung sand till önskad vikt (mellan 10 och 14 lbs).
- Justera påsens position för att säkerställa bästa möjliga stöd för ditt skytte.
- Använd öronen på påsen för att stabilisera ditt vapen under skytte.

Avfallsanvisningar

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Separera material som läder och nylon för återvinning där det är möjligt.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för riktlinjer för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren direkt. Det är viktigt att ha en EUbaserad kontakt för säkerhetsfrågor relaterade till produkten.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och bidrar till en säker användning av EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS.

Návod na bezpečné používání tašky EDGE BAG ORIGINAL EDGEWOOD

Úvod

Tento dokument poskytuje důležité informace o bezpečném používání tašky EDGE BAG ORIGINAL EDGEWOOD, která je určena pro střelce benchrest. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečnost svou i ostatních uživatelů.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zkontrolujte tašku před každým použitím na známky poškození nebo opotřebení.
- Používejte tašku pouze k určenému účelu, tj. jako podpěru pro střelbu.
- Udržujte tašku mimo dosah dětí a zvířat, aby se předešlo nehodám.
- Pokud je taška poškozená, přestaňte ji používat a kontaktujte výrobce pro další pokyny.
- Informujte se o případných zpětných výzvách prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Před naplněním tašky těžkým pískem se ujistěte, že je taška čistá a suchá.
- Naplňte tašku pískem pomalu a opatrně, abyste předešli rozliti.
- Tašku umístěte na stabilní a rovný povrch, aby se minimalizovalo riziko převrnutí.
- Při manipulaci s taškou dbejte na to, aby se nedostala do kontaktu s ostrými předměty, které by mohly poškodit materiál.
- Při používání tašky jako podpory pro střelbu se ujistěte, že je správně umístěna a stabilní.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava tašky:

- Zkontrolujte, zda jsou všechny švy a materiály v pořádku.
- Ujistěte se, že je taška naplněná pískem v požadovaném množství (1014 lb).

2. Umístění tašky:

- Položte tašku na pevný a rovný povrch stolu.
- Ujistěte se, že je taška umístěna na místě, kde nebude narušena.

3. Použití tašky:

- Umístěte zbraň na tašku tak, aby byla stabilní.
- Dbejte na to, aby nedošlo k žádnému pohybu během střelby.

4. Údržba tašky:

- Pravidelně kontrolujte tašku na známky opotřebení.
- Čistěte tašku podle pokynů výrobce, abyste zajistili její dlouhou životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Tašku likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je taška poškozená nebo nebezpečná, zlikvidujte ji bezpečným způsobem, abyste předešli riziku úrazu.

Kontakt pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti a používání tašky EDGE BAG ORIGINAL EDGEWOOD se obraťte na výrobce nebo prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání tašky EDGE BAG ORIGINAL EDGEWOOD.