

EDGEBAG ORIGINAL TALL 4" HIGH 3/8" SPREAD 3M SLICK

The Original bag is the most common Edgewood bag used by benchrest shooters. Filled with heavy sand, it weighs between 10 and 14 lbs. depending on body height and has a footprint of about 6" x 8". We build it with reinforced leather sides and heavy nylon top and ears along with a multi-layered donut base which allows the bag to sit firmly on the bench and minimizes any rocking back and forth. EDGE model includes the following upgrades: Extra rigid, super flat bag base made with a unique material resists deformation over time ""Overlay Ears"" - Whether you choose slick material or cordura, a durable layer of leather is added underneath the material which contributes to consistency in shape and performance as well as extreme longevity and resistance to wear. Flatter ear space means the riding surface at the base of the ears has been redesigned to practically eliminate inconsistencies in the transition between the riding surface and the ear base. This remedies any potential drag or grabbing and increases longevity by removing an inherent wear point. Reinforced ear base isolates the ear set from the shape of the bag, contributing to consistency in the contact surface and ear spread. Embroidered cordura tops showcase our brand new logo and highlight the evolution of our designs.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: EDGEBAG ORIGINAL TALL 4" HIGH 3/8" SPREAD 3M SLICK
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045531
- Mfr. No.: EDGE TALL ORIG
- Color: Black/ Tan
- Material: 3M Slick,Leather
- Style: Rabbit,Rear Bag
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 127mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 229mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung der EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SCHIEßAUFLAGEN](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EDGEBAG ORIGINAL TALL](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sac EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Suomi: EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost produktu: EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung der EDGE BAG ORIGINAL EDGEWOOD SCHIEßAUFLAGEN

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die EDGE BAG ORIGINAL EDGEWOOD SCHIEßAUFLAGEN entschieden hast. Diese Tasche wurde speziell für Benchrest-Schützen entwickelt und bietet eine sichere und stabile Unterstützung beim Schießen. Um die Sicherheit und optimale Nutzung des Produkts zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Tasche vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel überprüft wird.
- Verwende die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halte die Tasche außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze sie vor unsachgemäßer Verwendung.
- Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Schießens und der Verwendung von Schießauflagen.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitsupdates über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Vermeide es, die Tasche übermäßig zu belasten, um ein Verformen oder Beschädigen der Tasche zu verhindern.
- Achte darauf, dass die Tasche auf einer stabilen und ebenen Fläche platziert wird, um ein Umkippen oder Wackeln zu vermeiden.
- Verwende die Tasche nicht, wenn sie sichtbare Risse oder andere Schäden aufweist.
- Halte die Tasche sauber und trocken, um die Langlebigkeit zu gewährleisten und Schimmelbildung zu vermeiden.
- Bei der Verwendung von schwerem Sand als Füllmaterial, stelle sicher, dass die Tasche ordnungsgemäß verschlossen ist, um ein Auslaufen des Sands zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Überprüfung vor der Verwendung

- Untersuche die Tasche auf Risse, Löcher oder andere Beschädigungen.
- Stelle sicher, dass der Füllstoff (Sand) in der Tasche gleichmäßig verteilt ist.

2. Platzierung der Tasche

- Stelle die Tasche auf eine feste, stabile Oberfläche.
- Achte darauf, dass die Tasche nicht auf unebenem oder rutschigem Untergrund steht.

3. Verwendung der Tasche

- Positioniere die Waffe sicher auf der Tasche.
- Achte darauf, dass die Tasche nicht überlastet wird, um ihre Form und Funktionalität zu erhalten.

4. Nach der Verwendung

- Reinige die Tasche regelmäßig, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.
- Lagere die Tasche an einem trockenen Ort, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Tasche gemäß den lokalen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Wenn die Tasche nicht mehr verwendet werden kann, stelle sicher, dass sie sicher und umweltgerecht entsorgt wird.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten für Materialien, die in der Tasche verwendet wurden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitsrichtlinien und zur Verwendung der EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SCHIEßAUFLAGEN, wende dich bitte an den zuständigen Ansprechpartner in der EU.

Safety Instruction Guide for EDGEBAG ORIGINAL TALL

Introduction

Thank you for choosing the EDGEBAG ORIGINAL TALL. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before using the bag.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** The EDGEBAG is designed for safe use by benchrest shooters. Ensure that you follow all usage guidelines to minimize any risks.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about product recalls. If you receive a recall notice, follow the instructions provided to return or remedy the product.
- **Online Shopping:** If you purchased this product online, ensure that the seller complies with safety requirements similar to those in physical stores.
- **Special Consumer Focus:** The EDGEBAG is not intended for use by children. Ensure that it is kept out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the contact information provided by the retailer or manufacturer.
- **Rapid Alerts:** Regularly check the EU Safety Gate platform for updates on product safety and recall information.

Specific Safety Precautions for Use

- **Weight Awareness:** The bag weighs between 10 and 14 lbs. Ensure that you can safely lift and position the bag without risk of injury.
- **Surface Stability:** Always place the bag on a stable and flat surface to prevent tipping or rolling.
- **Proper Handling:** Avoid dragging or dropping the bag, as this may damage the material and affect its performance.
- **Inspect Before Use:** Check the bag for any signs of wear or damage before each use. Do not use if damaged.
- **Avoid Overloading:** Do not exceed the weight limits specified for the bag to ensure safe and effective performance.

Instructions for Installation and Usage

1. Setting Up the Bag:

- Place the bag on a flat, stable surface.
- Ensure that the base of the bag is fully in contact with the surface to prevent movement.

2. Using the Bag:

- Adjust the position of the bag to suit your shooting stance.
- Ensure that the bag is stable and does not rock when in use.
- Utilize the reinforced ear base for consistent contact with your firearm.

3. Maintenance:

- Regularly inspect the bag for wear and tear, especially the reinforced leather sides and nylon top.
- Clean the bag with a damp cloth to remove dirt and debris. Avoid harsh chemicals that may damage the material.

4. Storage:

- Store the bag in a cool, dry place when not in use.
- Avoid exposure to extreme temperatures or moisture, as this may affect the integrity of the materials.

Disposal Instructions

- **Disposal of the Bag:** When the bag is no longer usable, dispose of it responsibly. Check local regulations for guidance on the disposal of materials such as leather and nylon.
- **Recycling:** If possible, recycle components of the bag to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the EDGEBAG ORIGINAL TALL, please refer to the contact details provided by your retailer or manufacturer. They will be able to assist you with any safety inquiries or product support.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your shooting experience with the EDGEBAG ORIGINAL TALL!

Guide de Sécurité pour le Sac EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD

Introduction

Merci d'avoir choisi le sac EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD. Ce sac a été conçu pour offrir une performance optimale lors de vos sessions de tir. Afin d'assurer une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le sac est en bon état avant chaque utilisation.
- Évitez d'utiliser le sac si vous remarquez des signes d'usure ou de dommage.
- Ne laissez jamais le sac à la portée des enfants sans surveillance.
- Utilisez le sac uniquement pour son usage prévu, qui est de servir de support lors du tir.
- Gardez le sac éloigné de toute source de chaleur ou d'humidité excessive.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation sur des surfaces stables** : Placez toujours le sac sur une surface plane et stable pour éviter tout basculement.
- **Manipulation** : Lorsque vous déplacez le sac, assurez-vous de le soulever correctement pour éviter des blessures.
- **Remplissage** : Ne remplissez pas le sac avec des matériaux autres que ceux recommandés (sable lourd).
- **Conditions météorologiques** : Évitez d'utiliser le sac dans des conditions climatiques extrêmes (pluie, neige) qui pourraient l'endommager.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Déballage :

- Retirez le sac de son emballage avec précaution.
- Vérifiez l'intégrité du sac avant utilisation.

2. Placement :

- Trouvez un endroit approprié pour placer le sac, de préférence sur une table de tir.
- Assurez-vous que le sac est stable et ne risque pas de glisser.

3. Utilisation :

- Placez votre arme sur le sac pour un soutien optimal.
- Ajustez la position de l'arme si nécessaire pour assurer un bon équilibre.

4. Entretien :

- Nettoyez le sac avec un chiffon humide pour enlever la poussière.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le matériau.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque vous n'utilisez plus le sac, envisagez de le recycler si possible.
- Ne jetez pas le sac dans des décharges non contrôlées.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en cuir et en nylon.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation de votre sac, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE pour des informations supplémentaires.

En suivant ces directives, vous contribuerez à assurer non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres autour de vous. Pour toute préoccupation ou incident, n'hésitez pas à signaler les produits dangereux aux autorités compétentes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduzione

Grazie per aver scelto il prodotto EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Questa guida fornisce informazioni essenziali per garantire un uso sicuro e corretto della borsa. Seguire attentamente queste istruzioni per garantire la sicurezza e la longevità del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare la borsa solo per gli scopi previsti.
- Controllare regolarmente la borsa per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare la borsa se presenta segni di danneggiamento.
- Tenere la borsa lontana da fonti di calore e umidità eccessiva.
- Non lasciare la borsa in luoghi accessibili ai bambini senza supervisione.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare la borsa solo su superfici stabili e piane per evitare ribaltamenti.
- Assicurarsi che la borsa sia ben riempita e che il peso sia distribuito uniformemente per garantire stabilità.
- Non sovraccaricare la borsa oltre il peso consigliato di 14 lbs.
- Evitare di posizionare oggetti pesanti o appuntiti sulla borsa.
- Non utilizzare la borsa per scopi diversi da quelli per cui è progettata.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione della Borsa

- Assicurarsi che la borsa sia completamente riempita con sabbia pesante.
- Controllare che la superficie della borsa sia liscia e priva di crepe o strappi.

2. Posizionamento della Borsa

- Collocare la borsa su una superficie piana e stabile.
- Assicurarsi che la borsa sia posizionata in modo che non possa scivolare o ribaltarsi.

3. Uso della Borsa

- Utilizzare la borsa per supportare il proprio fucile o attrezzatura da tiro.
- Regolare la posizione della borsa se necessario per ottenere una migliore stabilità e precisione durante il tiro.

4. Manutenzione della Borsa

- Pulire la borsa con un panno umido per rimuovere polvere o sporco.
- Non utilizzare detergenti aggressivi o solventi chimici.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire la borsa in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Se la borsa è danneggiata oltre la riparazione, contattare un centro di raccolta rifiuti autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, contattare il punto di contatto dell'Unione Europea per la sicurezza dei prodotti. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti del prodotto.

Seguire queste linee guida di sicurezza contribuirà a garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente con il prodotto EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Nasza torba została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu stabilności i wygody podczas strzelania. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj torby wyłącznie do zamierzonych celów, jakim jest wsparcie podczas strzelania.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj torby, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, które mogą wpłynąć na jej stabilność i bezpieczeństwo.
- Zawsze stosuj się do zasad bezpieczeństwa dotyczących strzelania oraz lokalnych przepisów.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że torba jest prawidłowo wypełniona ciężkim piaskiem przed użyciem, aby zapewnić jej stabilność.
- Nie przeciążaj torby ponad jej maksymalną wagę (od 10 do 14 funtów), aby uniknąć uszkodzeń.
- Zawsze ustawiaj torbę na stabilnej, płaskiej powierzchni, aby zminimalizować ryzyko przewrócenia.
- Nie używaj torby w warunkach ekstremalnych, takich jak silny wiatr lub deszcz, które mogą wpłynąć na jej stabilność.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie torby:

- Upewnij się, że torba jest w dobrym stanie przed pierwszym użyciem.
- Wypełnij torbę ciężkim piaskiem, upewniając się, że nie ma luzu.

2. Ustawienie torby:

- Umieść torbę na stabilnej powierzchni, takiej jak stół strzelecki.
- Sprawdź, czy torba stoi stabilnie i nie kołysze się.

3. Użycie torby:

- Używaj torby jako wsparcia dla broni, aby poprawić celność strzałów.
- Regularnie sprawdzaj, czy torba nie przesuwa się podczas użytkowania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj torbę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli torba jest uszkodzona, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.
- Nie wrzucaj torby do ognia ani nie narażaj jej na wysokie temperatury.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania torby, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub punktem sprzedaży, gdzie dokonano zakupu.

Podsumowanie

Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy udanych strzałów.

EDGE BAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa EDGE BAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Ole hyvä ja lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain siihen käyttöön, johon se on suunniteltu.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huonovointinen.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät ampumiseen ja ampumatarvikkeisiin.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että laukku on täytetty oikein ja että käytät oikeaa painoa.
- Käytä laukkuja vain tasaisella ja vakaalla pinnalla.
- Vältä äkillisiä liikkeitä tai voimakasta heilumista laukun kanssa, kun se on käytössä.
- Varmista, että laukku on kunnolla asetettu penkille ennen ampumista.
- Tarkista säännöllisesti laukun kunto ja varmista, että kaikki osat ovat ehjiä.

Asennus ja käyttöohjeet

- Aseta laukku tasaiselle pinnalle.
- Täytä laukku raskaalla hiekalla, kunnes se saavuttaa halutun painon (1014 lbs).
- Varmista, että laukku on tukevasti paikoillaan ennen käyttöä.
- Käytä laukkuja vain ampumiseen tarkoitettujen aseiden tukena.
- Huolehdi, että laukku on puhdas ja kuiva käytön jälkeen.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Tarkista paikalliset ohjeet ja suositukset turvallisesta hävittämisestä.

Lisätiedot

Mikäli tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteys myyjään tai valmistajaan.

Kiitos, että valitsit EDGE BAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS tuotteen. Toivomme, että nautit sen käytöstä turvallisesti ja tehokkaasti!

Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduktion

Tack för att du valt EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs igenom hela dokumentet noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Säker användning:** Använd alltid produkten enligt de angivna instruktionerna för att minimera risker.
- **Inspektion:** Kontrollera produkten för skador eller defekter innan användning. Använd inte produkten om den är skadad.
- **Barnsäkerhet:** Håll produkten utom räckhåll för barn. Den är inte avsedd för användning av barn.
- **Rapportera faror:** Om du upptäcker en potentiell fara eller en defekt produkt, rapportera detta till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att placera produkten nära värmekällor eller i direkt solljus under längre perioder.
- Använd produkten på en stabil och plan yta för att förhindra att den välter.
- Fyll påsen med tung sand enligt anvisningarna för att säkerställa optimal stabilitet.
- Undvik att använda produkten för andra ändamål än vad den är avsedd för.
- Se till att inga föremål blockerar öronen eller basen under användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Fyllning av påse:

- Använd tung sand för att fylla påsen. Väg påsen efter fyllning för att säkerställa att den ligger mellan 10 och 14 lbs.
- Se till att fyllningen är jämnt fördelad för att undvika obalanser.

2. Användning:

- Placera påsen på en stabil bänk eller yta.
- Justera positionen så att den ligger i en bekväm och stabil vinkel för skytte.
- Använd öronen för att stödja ditt vapen och säkerställ att det inte finns några hinder.

3. Underhåll:

- Rengör ytan med en fuktig trasa och mild tvål vid behov.
- Kontrollera regelbundet för slitage på läder och nylonmaterialet.

Avfallshantering

- När produkten inte längre är i bruk, kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Separera materialen om möjligt (läder, nylon och sand) och följ lokala riktlinjer för avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Tack för att du bidrar till en säker användning av produkter.

Pokyny pro bezpečnost produktu: EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašku EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní použití pro střelce benchrest. Před použitím prosím pečlivě prostudujte následující pokyny pro bezpečnost, abyste zajistili bezpečnost vás i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Před použitím zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a zda nejsou žádné viditelné poškození.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se střelby a používání střeleckého vybavení.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před naplněním tašky se ujistěte, že používáte pouze doporučený materiál (těžký písek).
- Nepřetěžujte tašku nad doporučenou hmotnost (1014 lb).
- Při umístění tašky na stůl se ujistěte, že je stabilní a neklouže.
- Vyhněte se používání tašky na nerovném povrchu, abyste minimalizovali riziko převrnutí.
- Udržujte tašku čistou a suchou, aby se zajistila její dlouhá životnost.

Pokyny pro instalaci a používání

- Před použitím tašky ji naplňte těžkým pískem podle pokynů výrobce.
- Umístěte tašku na stabilní a rovný povrch, například na pracovní stůl nebo střelecký stůl.
- Ujistěte se, že je taška správně umístěna a že je stabilní, než začnete se střelbou.
- Při manipulaci s taškou se ujistěte, že máte čisté a suché ruce, abyste předešli sklouznutí.
- Po použití tašku důkladně vyčistěte a uložte na suchém místě.

Pokyny pro likvidaci

- Tašku likvidujte v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu.
- Pokud je taška poškozená nebo nefunkční, zvažte její recyklaci, pokud to místní předpisy umožňují.
- Nepohazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Zajistěte si, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, abyste mohli získat správnou pomoc.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a užíváte si produkt EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS!