

EDGEBAG ORIGINAL TALL 4" HIGH 3/4" SPREAD 3M SLICK

The Original bag is the most common Edgewood bag used by benchrest shooters. Filled with heavy sand, it weighs between 10 and 14 lbs. depending on body height and has a footprint of about 6" x 8". We build it with reinforced leather sides and heavy nylon top and ears along with a multi-layered donut base which allows the bag to sit firmly on the bench and minimizes any rocking back and forth. EDGE model includes the following upgrades: Extra rigid, super flat bag base made with a unique material resists deformation over time ""Overlay Ears"" - Whether you choose slick material or cordura, a durable layer of leather is added underneath the material which contributes to consistency in shape and performance as well as extreme longevity and resistance to wear. Flatter ear space means the riding surface at the base of the ears has been redesigned to practically eliminate inconsistencies in the transition between the riding surface and the ear base. This remedies any potential drag or grabbing and increases longevity by removing an inherent wear point. Reinforced ear base isolates the ear set from the shape of the bag, contributing to consistency in the contact surface and ear spread. Embroidered cordura tops showcase our brand new logo and highlight the evolution of our designs.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: EDGEBAG ORIGINAL TALL 4" HIGH 3/4" SPREAD 3M SLICK
- Manufacturer: EDGEWOOD SHOOTING BAGS
- Product no.: 100045533
- Mfr. No.: EDGE TALL ORIG
- Color: Black/ Tan
- Material: 3M Slick,Leather
- Style: Rear Bag,Rabbit
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 127mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 229mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EDGEBAG ORIGINAL TALL](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit pour le Sac de Tir Edgewood Original](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Suomi: EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání tašky EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS](#)

Sicherheitshinweise für die EDGE BAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der EDGE BAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Dieses Produkt wurde entwickelt, um sicher in der Anwendung zu sein. Achten Sie darauf, alle Anweisungen zu befolgen, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- **Erweiterte Rückrufe:** Im Falle eines Rückrufs werden Sie über die offiziellen Kanäle informiert. Es ist wichtig, regelmäßig nach Rückrufinformationen zu suchen.
- **OnlineShopping:** Wenn Sie das Produkt online erworben haben, gelten die gleichen Sicherheitsanforderungen wie für den Kauf in physischen Geschäften.
- **Besondere Verbraucherfokus:** Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt. Es ist für Erwachsene und erfahrene Schützen gedacht.
- **EUKontaktstelle:** Für Sicherheitsanfragen steht Ihnen eine EUbasierte Kontaktstelle zur Verfügung.
- **Schnelle Warnungen:** Informieren Sie sich über unsichere Produkte über das Safety GateSystem der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck als Schießauflage.
- Stellen Sie sicher, dass die Tasche stabil auf der Bank sitzt, um Wackeln zu vermeiden.
- Überprüfen Sie vor jeder Nutzung die Tasche auf Risse oder Beschädigungen.
- Füllen Sie die Tasche nur mit dem empfohlenen Material (schwerer Sand), um das Gewicht und die Stabilität zu gewährleisten.
- Halten Sie die Tasche von offenen Flammen und extremen Temperaturen fern.
- Verwenden Sie die Tasche nicht, wenn Sie müde oder unkonzentriert sind.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Installation:**
 1. Stellen Sie die Tasche auf eine stabile, flache Oberfläche (z.B. eine Schießbank).
 2. Achten Sie darauf, dass die Tasche sicher und fest steht, um ein Wackeln zu vermeiden.
- **Nutzung:**
 1. Legen Sie Ihr Gewehr oder Ihre Waffe vorsichtig auf die Tasche.
 2. Positionieren Sie die Waffe so, dass sie gut abgestützt ist und Stabilität gewährleistet ist.
 3. Nehmen Sie die Schussposition ein und stellen Sie sicher, dass Sie eine bequeme Haltung haben.
 4. Nach dem Schießen, entfernen Sie die Waffe vorsichtig von der Tasche und bewahren Sie sie sicher auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Textilprodukten.
- Wenn die Tasche beschädigt ist oder nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass sie sicher entsorgt wird, um Umweltverschmutzung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich der EDGE BAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS wenden Sie sich bitte an die zuständige EUKontaktstelle.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Schießauflagen von größter Bedeutung ist. Befolgen Sie diese Richtlinien, um ein sicheres und effektives Schießen zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for EDGE BAG ORIGINAL TALL

Introduction

Thank you for choosing the EDGE BAG ORIGINAL TALL. This guide provides important safety information to ensure the safe use of this product. Please read this manual carefully before using the bag. Adhering to these guidelines will help prevent accidents and ensure optimal performance.

General Safety Guidelines

- Always inspect the bag before each use for any signs of wear or damage.
- Ensure that the bag is filled with the appropriate weight (between 10 and 14 lbs) using heavy sand as specified.
- Use the bag only for its intended purpose: as a shooting rest for benchrest shooting.
- Keep the bag out of reach of children and vulnerable individuals when not in use.
- Store the bag in a dry place to prevent degradation of materials.
- Do not use the bag if it shows signs of significant wear or damage.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the bag is placed on a stable and flat surface to prevent tipping or rolling.
- Avoid placing excessive weight or pressure on the bag beyond its designed capacity.
- Do not use the bag in wet or slippery conditions as it may affect stability.
- When adjusting the bag during use, do so carefully to avoid sudden movements that could cause accidents.
- The reinforced ear base is designed for stability; do not attempt to modify or remove it.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Fill the bag with heavy sand to achieve the desired weight.
- Ensure the sand is packed tightly to maintain the shape and stability of the bag.

2. Placement:

- Position the bag on a flat, stable surface. Ensure it is not on an incline or loose ground.
- Check that the bag is level to minimize rocking or shifting during use.

3. Using the Bag:

- Place your firearm securely on the bag. Ensure it is stable and positioned correctly for shooting.
- Adjust the position of the bag as needed, but do so slowly and carefully to maintain stability.
- Use the bag to support your firearm only; do not use it for other purposes.

4. PostUse:

- After use, remove the firearm from the bag and store it safely.
- Check the bag for any signs of wear or damage before storing it.
- Store the bag in a dry, cool place away from direct sunlight to prolong its lifespan.

Disposal Instructions

- When the bag reaches the end of its useful life, dispose of it in accordance with local regulations.
- If the bag is damaged beyond repair, consider recycling materials where possible.
- Do not dispose of the bag in regular household waste if it contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the EDGEBAG ORIGINAL TALL, please refer to the contact information provided with your product packaging or visit the manufacturer's website for further assistance.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your EDGEBAG ORIGINAL TALL. Thank you for choosing our product, and happy shooting!

Guide de Sécurité du Produit pour le Sac de Tir Edgewood Original

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité du produit pour le sac de tir Edgewood Original. Ce sac est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en garantissant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide afin de vous familiariser avec les consignes de sécurité essentielles et les meilleures pratiques d'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le sac est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Ne laissez jamais le sac à la portée des enfants sans surveillance.
- Vérifiez régulièrement l'état du sac pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le sac d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou ses performances.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez immédiatement son utilisation et contactez le support.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le sac uniquement pour le tir de benchrest et pour les applications prévues.
- Ne surchargez pas le sac au-delà de son poids recommandé (10 à 14 lbs).
- Assurez-vous que la surface sur laquelle le sac est placé est stable et sécurisée.
- Évitez d'utiliser le sac dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Portez des lunettes de sécurité et d'autres équipements de protection appropriés lors de l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Placez le sac sur une surface plane et stable.
- Assurez-vous que la base en donut est bien en contact avec la surface pour éviter tout mouvement.

2. Utilisation

- Chargez le sac avec le poids approprié de sable lourd.
- Positionnez le sac de manière à ce qu'il soutienne correctement votre arme.
- Ajustez la position de votre arme pour assurer un bon équilibre et une meilleure stabilité.

3. Entretien

- Inspectez régulièrement le sac pour des signes de dommages.
- Nettoyez le sac avec un chiffon humide et laissez-le sécher à l'air libre.
- Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le matériau.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le sac arrive en fin de vie, veillez à le jeter de manière responsable.
- Vérifiez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en cuir et en nylon.
- Si possible, recyclez les matériaux ou apportez-les à un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou pour signaler un produit défectueux, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié ou consulter la plateforme Safety Gate de l'Union Européenne pour des mises à jour sur les rappels de produits.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. Votre sécurité est notre priorité, et nous espérons que vous profiterez pleinement de votre sac de tir Edgewood Original en toute sécurité.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduzione

Grazie per aver scelto la borsa EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali durante l'uso. Per garantire la tua sicurezza e quella degli altri, ti invitiamo a seguire attentamente le linee guida di sicurezza riportate in questo documento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente la borsa per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo materiali di riempimento raccomandati (sabbia pesante).
- Non sovraccaricare la borsa oltre il peso massimo raccomandato (14 lbs).
- Evita di utilizzare la borsa su superfici irregolari o instabili.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Segui le istruzioni di utilizzo per garantire una stabilità adeguata durante le sessioni di tiro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione della Borsa

- Riempi la borsa con sabbia pesante fino a raggiungere il peso desiderato (tra 10 e 14 lbs).
- Assicurati che la borsa sia ben chiusa e che non ci siano perdite di materiale.

2. Posizionamento della Borsa

- Posiziona la borsa su una superficie piana e stabile.
- Verifica che la borsa sia ben ancorata e non si muova durante l'uso.

3. Uso della Borsa

- Utilizza la borsa per supportare il tuo fucile durante il tiro.
- Assicurati che la borsa sia posizionata correttamente per evitare oscillazioni indesiderate.

4. Controllo PostUso

- Dopo ogni utilizzo, controlla la borsa per eventuali danni o usura.
- Riponi la borsa in un luogo asciutto e sicuro quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Se la borsa è danneggiata e non può essere riparata, smaltiscila in modo responsabile.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; cerca centri di raccolta per materiali tessili o plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

In caso di domande o necessità di supporto, ti invitiamo a contattare un rappresentante del servizio clienti o a visitare il sito web del produttore per ulteriori informazioni.

Seguendo queste linee guida, contribuirai a garantire un uso sicuro e responsabile della tua borsa EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD. Grazie per la tua attenzione e buon tiro!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór torby EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Nasze produkty są zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i wydajności. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z torby.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj torby zgodnie z jej przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj torbę w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Nie używaj torby, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, które mogą wpłynąć na jej funkcjonalność.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Upewnij się, że torba jest prawidłowo wypełniona ciężkim piaskiem, aby zapewnić stabilność podczas użycia.
- Nie przeciążaj torby ponad jej zalecaną wagę (1014 funtów).
- Używaj torby tylko na stabilnych powierzchniach, aby uniknąć przewrócenia.
- Zawsze kontroluj, czy torba jest stabilna przed rozpoczęciem strzelania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie torby:

- Upewnij się, że torba jest w dobrym stanie przed użyciem.
- Wypełnij torbę ciężkim piaskiem zgodnie z instrukcjami producenta.

2. Użycie torby:

- Umieść torbę na stabilnej powierzchni, takiej jak stół strzelecki.
- Ustaw torbę w odpowiedniej pozycji, aby zapewnić wygodę i stabilność podczas strzelania.
- Używaj torby jako wsparcia dla broni, aby poprawić celność i wygodę.

3. Po zakończeniu użycia:

- Opróżnij torbę z piasku, jeśli to konieczne, i przechowuj ją w suchym miejscu.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem zużycia i uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj torbę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj torby do ognia ani nie wystawiaj jej na działanie wysokich temperatur.
- W przypadku uszkodzenia, które uniemożliwia dalsze użytkowanie, zniszcz torbę w sposób, który uniemożliwi jej ponowne użycie.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania torby, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w UE.

Zakończenie

Zachowanie bezpieczeństwa jest kluczowe podczas korzystania z produktów, takich jak EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Przestrzeganie powyższych wytycznych pomoże zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z torby. Dziękujemy za zaufanie do naszych produktów!

EDGE BAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS

TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit EDGE BAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAG laukun. Tämä opas tarjoaa tärkeitä tietoja tuotteen turvallisesta käytöstä ja huollosta. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että laukku on ehjä ja hyvässä kunnossa ennen käyttöä.
- Älä käytä laukkua, jos siinä on näkyviä vaurioita tai kulumia.
- Säilytä laukku kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta.
- Varmista, että laukku on aina tukevasti paikallaan käytön aikana.
- Ole varovainen, kun käsittelet laukkuun liittyviä materiaaleja, kuten hiekkaa, varmistaen, etteivät ne pääse silmiin tai ihoon.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Käytä laukkua vain sen tarkoitetussa käyttötarkoituksessa, eli ampumapenkillä.
- Varmista, että laukku on täytetty oikein ja että sen paino on tasapainoinen.
- Tarkista, että laukku on asetettu tukevasti penkille, jotta se ei liiku käytön aikana.
- Älä käytä laukkua, jos se on liian raskas tai epätasapainoinen.
- Vältä laukkuun kohdistuvaa äkillistä tai voimakasta liikettä, joka voi aiheuttaa sen kaatumisen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta laukku tasaiselle pinnalle.
- Varmista, että laukku on täytetty raskaalla hiekalla, ja tarkista, että sen paino on 1014 lbs kehon korkeuden mukaan.
- Tarkista, että laukun pohja on ehjä ja puhdas ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Aseta laukku penkille siten, että se on tukevasti paikallaan.
- Aseta ase tai muu ammuntaan liittyvä varuste laukun päälle.
- Varmista, että laukku ei liiku tai heiluta ammunnan aikana.
- Käytä laukkuun liittyviä osia, kuten "Overlay Ears", vain ohjeiden mukaisesti.

Hävittämisohejeet

- Hävitä laukku ympäristöystävällisesti, kun se ei ole enää käyttökelpoinen.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämisestä.
- Vältä tuotteen polttamista tai hävittämistä tavalla, joka voi aiheuttaa ympäristön saastumista.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista viralliset verkkosivut. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautukset tai turvallisuuteen liittyvät ilmoitukset.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen EDGE BAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAG laukun kanssa.

Säkerhetsinstruktioner för EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Introduktion

Tack för att du valt EDGEBAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS. Denna produkt är designad för att ge stabilitet och precision under skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter direkt till tillverkaren.
- Var medveten om din omgivning när du använder produkten för att undvika olyckor.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten för avsett ändamål, dvs. som ett bänkskyttestöd.
- Kontrollera att påsen är korrekt fylld och inte har några läckor innan användning.
- Undvik att placera påsen på ojämna ytor för att förhindra att den rullar eller välter.
- Använd inte påsen om den är skadad eller om materialet visar tecken på slitage.
- Var försiktig när du hanterar tunga föremål, såsom ammunition, i närheten av produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Placera påsen på en stabil och jämn yta.
2. Se till att påsen är fylld med tung sand enligt specifikationerna.
3. Justera påsen så att den sitter stadigt och inte rör sig när den används.
4. Använd påsen för att stödja ditt vapen i en bekväm och säker position.
5. Efter användning, ta bort eventuella skräp eller smuts från påsen för att förlänga dess livslängd.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna fyllmaterialet på ett miljövänligt sätt.
- Kasta påsen i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Om produkten är skadad, se till att återvinna materialet där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet eller support, vänligen kontakta tillverkaren direkt via deras officiella kontaktkanaler. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är vår prioritet.

Návod k bezpečnému používání tašky EDGE BAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAGS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili tašku EDGE BAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAG. Tento produkt je navržen tak, aby splnil vysoké standardy bezpečnosti a výkonu pro střelce benchrest. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální užitek z produktu, prosím, pečlivě si přečtete následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím tašky si vždy zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a zda nejsou přítomny žádné viditelné poškození.
- Používejte tašku pouze k jejímu určenému účelu, tedy jako oporu pro střelecké zbraně.
- Udržujte tašku mimo dosah dětí a zvířat.
- Pokud si nejste jisti, zda je produkt bezpečný k použití, kontaktujte výrobce nebo prodejce.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při plnění tašky pískem dodržujte doporučenou hmotnost (mezi 10 a 14 lb) a zajistěte, aby byl písek suchý a čistý.
- Při používání tašky na stole se ujistěte, že je povrch stabilní a rovný, aby se minimalizovalo riziko převrnutí.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda jsou všechny švy a úchyty v pořádku a nepoškozené.
- Při manipulaci s taškou se vyvarujte ostrých předmětů a nadměrného tlaku, které by mohly způsobit poškození materiálů.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava tašky:

- Ujistěte se, že je taška správně naplněna pískem. Písek by měl být rozložen rovnoměrně.

2. Umístění tašky:

- Položte tašku na stabilní a rovný povrch, jako je stůl nebo střílná plošina.
- Ujistěte se, že taška je umístěna tak, aby byla zajištěna stabilita a minimalizovalo se houpání.

3. Použití tašky:

- Umístěte zbraň na tašku tak, aby byla pevně podepřena.
- Při střelbě se ujistěte, že máte dostatečný prostor kolem sebe a že jste v bezpečné vzdálenosti od ostatních osob.

Pokyny pro likvidaci

- Tašku likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je taška poškozená nebo již není použitelná, zvažte její recyklaci, pokud to je možné.
- Vždy se ujistěte, že taška je zcela vyprázdněná a čistá před jejím vyhozením.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu, doporučujeme kontaktovat výrobce nebo prodejce. Všechny produkty by měly mít kontakt pro dotazy týkající se bezpečnosti.

Děkujeme vám za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vaší tašky EDGE BAG ORIGINAL EDGEWOOD SHOOTING BAG.