

FLASH HIDER FOR RUGER™ 10/22™ - FLASH HIDER FOR RUGER 10/22 STAINLESS STEEL

This flash hider slips on to the standard 10/22® rifle barrel is secured with a single set screw... no gunsmithing required.



Attributes

- Name: FLASH HIDER FOR RUGER 10/22 STAINLESS STEEL
- Manufacturer: SAMSON MANUFACTURING CORP
- Product no.: 100047444
- Mfr. No.: 04-06062-00
- Caliber: 22 Caliber (.223-.224)
- Finish: Stainless Steel
- Make: Ruger
- Material: Stainless Steel
- Model: 10/22
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 850006871780

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den FLASH HIDER FÜR RUGER™ 10/22™](#)
- [English: FLASH HIDER FOR RUGER™ 10/22™ Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le CacheFlamme pour Ruger™ 10/22™](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del FLASH HIDER PER RUGER™ 10/22™](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania tłumika płomienia FLASH HIDER dla Ruger™ 10/22™](#)
- [Suomi: FLASH HIDER FOR RUGER™ 10/22™ Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för FLASH HIDER FÖR RUGER™ 10/22™](#)

Sicherheitsanleitung für den FLASH HIDER FÜR RUGER™ 10/22™

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des FLASH HIDER FÜR RUGER™ 10/22™ von SAMSON MANUFACTURING CORP. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen.
- Bewahren Sie alle Teile und Zubehörteile an einem sicheren Ort auf.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr vor der Installation des Flash Hiders entladen ist.
- Verwenden Sie den Flash Hider nicht, wenn er beschädigt oder verrostet ist.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Gewehr immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.
- Halten Sie beim Schießen stets einen sicheren Abstand zu anderen Personen und Tieren ein.
- Verwenden Sie nur Munition, die für das Modell 10/22 geeignet ist (Kaliber: 22 Caliber (.223.224)).

Anleitung zur Installation und Verwendung

1. Installation des Flash Hiders:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Schieben Sie den Flash Hider auf den Standardlauf des 10/22 Gewehrs.
- Sichern Sie den Flash Hider mit der mitgelieferten Schraube.
- Überprüfen Sie, ob der Flash Hider fest sitzt, bevor Sie das Gewehr verwenden.

2. Verwendung des Flash Hiders:

- Verwenden Sie das Gewehr gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Achten Sie darauf, dass der Flash Hider während des Gebrauchs nicht blockiert oder beschädigt wird.
- Reinigen Sie den Flash Hider regelmäßig, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Flash Hider gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsanfragen an eine EUbasierte Kontaktstelle zu richten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsanleitung gemäß den EUVorgaben für Produktsicherheit erstellt wurde. Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer hat höchste Priorität.

FLASH HIDER FOR RUGER™ 10/22™ Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the FLASH HIDER FOR RUGER™ 10/22™. This product is designed to enhance your shooting experience while ensuring safety in its use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product safely and effectively in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the FLASH HIDER is installed correctly before use.
- Always handle firearms with care and follow standard firearm safety practices.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the FLASH HIDER for any signs of damage or wear.
- If you experience any issues with the product, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:** Improper installation may lead to malfunction or injury. Misuse of the FLASH HIDER can cause unwanted noise or flash.
- **Avoiding Hazards:** Always ensure the firearm is unloaded before installation. Use only compatible firearms (Ruger 10/22) with this product. Do not attempt to modify or alter the FLASH HIDER.
- **Age Restrictions:** This product is intended for use by individuals aged 18 years and older.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Make sure your Ruger 10/22 rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
- Locate the standard 10/22 rifle barrel.
- Slide the FLASH HIDER onto the barrel.
- Secure the FLASH HIDER using the included set screw.
- Ensure it is tightly secured before proceeding.

2. Usage:

- Always check that the FLASH HIDER is properly installed before firing.
- Maintain a safe distance from others when firing the firearm.
- Be aware of your surroundings and follow all local laws regarding firearm use.

Disposal Instructions

- Dispose of the FLASH HIDER in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact your local waste management facility for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the FLASH HIDER, including safety concerns or product issues, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Conclusion

Your safety is our priority. By following these guidelines, you can enjoy the benefits of the FLASH HIDER FOR RUGER™ 10/22™ while minimizing risks. Always prioritize safety and responsible usage. Thank you for your attention to these important instructions.

Guide de Sécurité pour le CacheFlamme pour Ruger™ 10/22™

Introduction

Merci d'avoir choisi le CacheFlamme pour Ruger™ 10/22™ de Samson Manufacturing Corp. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en assurant votre sécurité. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement avec le fusil Ruger™ 10/22™.
- Ne modifiez pas le cacheflamme ou le fusil de quelque manière que ce soit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état du cacheflamme pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne l'utilisez pas si vous remarquez des pièces endommagées ou manquantes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation :**
 - Assurez-vous que le fusil est déchargé avant de procéder à l'installation.
 - Utilisez uniquement la vis de réglage fournie pour fixer le cacheflamme.
- **Utilisation :**
 - Ne tirez pas avec le cacheflamme installé si vous n'êtes pas familiarisé avec son fonctionnement.
 - Ne pointez jamais le canon vers une personne ou un animal.
- **Entretien :**
 - Nettoyez régulièrement le cacheflamme pour éviter l'accumulation de résidus.
 - Vérifiez que la vis de réglage est bien serrée avant chaque utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Préparation :**
 - Assurez-vous que le fusil Ruger™ 10/22™ est complètement déchargé.
 - Rassemblez les outils nécessaires, notamment un tournevis approprié.
2. **Installation :**
 - Alignez le cacheflamme sur le canon du fusil.
 - Utilisez le tournevis pour serrer la vis de réglage jusqu'à ce que le cacheflamme soit solidement fixé.
 - Vérifiez que le cacheflamme est bien en place avant d'utiliser le fusil.
3. **Utilisation :**
 - Avant de tirer, assurez-vous que le champ de tir est dégagé et sécurisé.
 - Suivez toutes les pratiques de sécurité habituelles lors de l'utilisation d'armes à feu.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le cacheflamme à la poubelle ordinaire.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage des métaux.
- Si le produit est endommagé, contactez un professionnel pour des conseils sur l'élimination.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web de Samson Manufacturing Corp ou contacter votre revendeur local.

Veillez garder ce guide à portée de main pour référence future. Votre sécurité et celle des autres sont primordiales.

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del FLASH HIDER PER RUGER™ 10/22™

Introduzione

Grazie per aver scelto il FLASH HIDER PER RUGER™ 10/22™ di SAMSON MANUFACTURING CORP. Questo dispositivo è progettato per migliorare le prestazioni del tuo fucile Ruger 10/22, offrendo una soluzione semplice e sicura per l'installazione. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questo manuale.
- Non utilizzare il flash hider su armi che non siano specificamente compatibili, come il Ruger 10/22.
- Verifica sempre che il prodotto sia in buone condizioni prima dell'uso. Non utilizzare il flash hider se presenta segni di danni o usura.
- Tieni il prodotto e tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di modificare il flash hider o di utilizzarlo in un modo non previsto dal produttore.
- Utilizza sempre protezioni adeguate per gli occhi e le orecchie quando utilizzi il fucile.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o rimuovere il flash hider.
- Non utilizzare il flash hider per scopi diversi da quelli previsti.
- Segui sempre le normative locali relative all'uso delle armi e dei loro accessori.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. Preparazione:

- Assicurati che il fucile Ruger 10/22 sia completamente scarico e privo di munizioni.
- Raccogli gli strumenti necessari: una chiave a brugola per la vite di bloccaggio.

2. Installazione:

- Posiziona il flash hider sull'estremità del barilotto standard del fucile.
- Allinea il foro della vite di bloccaggio con il foro corrispondente sul barilotto.
- Inserisci la vite di bloccaggio e stringila saldamente con la chiave a brugola, assicurandoti che il flash hider sia fissato in modo sicuro.
- Controlla che il flash hider sia ben fissato prima di utilizzare il fucile.

3. Utilizzo:

- Dopo l'installazione, il flash hider è pronto per l'uso. Segui le procedure standard di sicurezza per l'utilizzo del fucile.
- Non tentare di rimuovere o regolare il flash hider durante l'uso del fucile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il flash hider e i suoi componenti in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il flash hider nell'ambiente. Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni relative alla sicurezza e all'uso del FLASH HIDER PER RUGER™ 10/22™, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti del produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo FLASH HIDER PER RUGER™ 10/22™. La sicurezza è la nostra priorità, e ti ringraziamo per aver scelto il nostro prodotto.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania tłumika płomienia FLASH HIDER dla Ruger™ 10/22™

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup tłumika płomienia FLASH HIDER dla Ruger™ 10/22™ od SAMSON MANUFACTURING CORP. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz zgodności z regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa produktów. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że jest on odpowiedni dla Twojego modelu karabinu Ruger™ 10/22™.
- Tłumik płomieni jest przeznaczony do użytku przez osoby dorosłe. Nie należy go używać w obecności dzieci.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących używania broni palnej oraz akcesoriów.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny tłumika płomieni i natychmiast wymień go w przypadku jakichkolwiek uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty do odpowiednich organów.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany przed zamontowaniem tłumika płomieni.
- Zawsze korzystaj z tłumika w dobrze wentylowanym miejscu, aby uniknąć inhalacji szkodliwych oparów.
- Nie kieruj broni w stronę ludzi ani zwierząt podczas użytkowania.
- Unikaj korzystania z tłumika w niewłaściwy sposób, co może prowadzić do uszkodzenia broni lub obrażeń.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Montaż tłumika płomieni:

- Upewnij się, że karabin Ruger™ 10/22™ jest rozładowany.
- Zdejmij wszelkie akcesoria z lufy.
- Umieść tłumik płomieni na końcu lufy.
- Zabezpiecz tłumik płomieni za pomocą dołączonej śruby, dokręcając ją zgodnie z instrukcją.
- Sprawdź, czy tłumik jest prawidłowo zamocowany i nie ma luzów.

2. Użytkowanie tłumika:

- Używaj tłumika płomieni tylko podczas strzelania z karabinu Ruger™ 10/22™.
- Regularnie kontroluj tłumik podczas użytkowania, aby upewnić się, że nie występują żadne uszkodzenia.
- Po zakończeniu strzelania, odczekaj, aż karabin ostygnie przed demontażem tłumika.

3. Demontaż tłumika płomieni:

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany.
- Odkręć śrubę zabezpieczającą tłumik.
- Ostrożnie zdejmij tłumik płomieni z lufy.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Tłumik płomieni powinien być utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj tłumika płomieni do zwykłych śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją odpadów w celu uzyskania informacji na temat właściwej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa użytkowania lub wątpliwości dotyczących produktu, prosimy o kontakt z odpowiednimi służbami zajmującymi się bezpieczeństwem produktów w Twoim kraju.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa. Używaj swojego tłumika płomieni odpowiedzialnie i z rozwagą.

FLASH HIDER FOR RUGER™ 10/22™

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa FLASH HIDER FOR RUGER™ 10/22™ tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennus ja käyttöohjeita sekä tietoja tuotteen hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain Ruger 10/22® kiväärin kanssa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden ja niiden lisävarusteiden käyttöä.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä aina suojalaseja ja kuulosuojaimia, kun käytät kivääriä.
- Varmista, että kiväärin piippu on tyhjennetty ennen FLASH HIDERIN asentamista.
- Älä suuntaa kivääriä kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Tarkista, että FLASH HIDER on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos et ole perehtynyt aseiden turvalliseen käsittelyyn.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kiväärin on tyhjennetty ja turvallinen.
- Liukuta FLASH HIDER standardin 10/22® kiväärin piippuun.
- Kiinnitä FLASH HIDER yhdellä ruuvilla, varmistaen, että se on tiukasti paikallaan.
- Tarkista, että FLASH HIDER on kunnolla asennettu ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Käytä FLASH HIDERIA vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Varmista, että kiväärin piippu on puhdas ja esteetön ennen käyttöä.
- Seuraa kaikkia turvallisuusohjeita ja paikallisia lakeja asetta käytettäessä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Lisätietoja ja tuki

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän käyttökokemuksen FLASH HIDER FOR RUGER™ 10/22™ tuotteen kanssa.

Säkerhetsinstruktioner för FLASH HIDER FÖR RUGER™ 10/22™

Introduktion

Tack för att du valt FLASH HIDER FÖR RUGER™ 10/22™ från SAMSON MANUFACTURING CORP. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkter enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad produkt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast FLASH HIDER FÖR RUGER™ 10/22™ med den avsedda modellen (Ruger 10/22).
- Kontrollera att flash hider är korrekt installerad innan användning.
- Undvik att rikta vapnet mot människor eller djur.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Var medveten om omgivningen och säkerhetsavståndet vid avfyrning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av FLASH HIDER:

- Ta bort eventuella föregående tillbehör från gevärspipan.
- Placera flash hider på den standard 10/22® gevärspipan.
- Säkra flash hider med den medföljande skruven. Kontrollera att den sitter fast ordentligt.
- Kontrollera installationen genom att dra i flash hider för att säkerställa att den är ordentligt fäst.

2. Användning:

- Ladda alltid vapnet enligt tillverkarens anvisningar.
- Rikta alltid vapnet i en säker riktning.
- Utför en säkerhetskontroll innan du avfyrar vapnet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala lagar och föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsdatum tillgängligt för snabbare support.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare och mer njutbar skytteupplevelse.