

MCR FEED CAM LEVER ARM - FIGHTLITE INDUSTRIES MCR FEED CAM LEVER ARM

[Kiväärin osat](#) > [Lukkorungon osat](#) > [Latausportin osat](#)

Vara- tai vaihtokappale MCR® syöttäjän vivulle. Ohjaa vyösyöttömekanismin ajoitusta. Sopii kaikkiin MCR® -malleihin, Shrike 5.56™ ja sotilas AMG 2:een.



Ominaisuuudet

- Nimi: [FIGHTLITE INDUSTRIES MCR FEED CAM LEVER ARM](#)
- Valmistaja: [FIGHTLITE INDUSTRIES](#)
- Tuotenro: 100075016
- Valm.nro: 15083
- Asetyyppi: Fightlite Industries
- Malli: MCR
- Toimituksen paino: 0.059kg
- Toimituksen korkeus: 13mm
- Toimituksen leveys: 54mm
- Toimituksen pituus: 140mm
- UPC: 854118002087

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MCR FEED CAM LEVER ARM Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

MCR FEED CAM LEVER ARM Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MCR FEED CAM LEVER ARM tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja ohjeita tuotteen asianmukaiseen käyttöön. Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan suunniteltuun käyttöön.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vahinkojen varalta. Älä käytä, jos tuote on vahingoittunut.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät tuotteen käyttöön.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käyttöön

- Varmista, että kaikki asennus ja käyttöohjeet on noudatettu tarkasti.
- Käytä vain MCR® malleihin, Shrike 5.56™ ja sotilas AMG 2:een suunniteltuja osia.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos et ole varma sen turvallisuudesta tai toiminnasta.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse, ellei se ole nimenomaisesti sallittua ohjeissa.
- Käytä suojavarusteita, kuten käsineitä, asennettaessa tai käytettäessä tuotetta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
- Poista vanha syöttäjän vivun osa ennen uuden asentamista.
- Asenna uusi MCR FEED CAM LEVER ARM varovasti paikoilleen.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat kunnolla paikoillaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Käynnistä laite ja tarkista, että syöttömekanismi toimii oikein.
- Seuraa käyttöohjeita varmistaaksesi, että tuote toimii suunnitellusti.
- Jos havaitset ongelmia, keskeytä käyttö ja tarkista tuote.

Hävittäminen

- Tuote on hävitettävä paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoon saadaksesi lisätietoja.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, kuten tuotteen malli ja valmistusnumero, kun otat yhteyttä.

Tämä ohje on laadittu EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti ja sisältää kaikki tarvittavat turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet MCR FEED CAM LEVER ARM tuotteen turvalliseen käyttöön.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi