

FLIP-OPEN OBJECTIVE LENS COVERS - BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #34 2.100" (53.3MM)

[Optiikka](#) > [Optiikan varusteet](#) > [Linssinsuojat](#)

Estää Haitallisten Jätteiden Naarmuttamasta Tai Vahingoittamasta Linssejä

Säänkestävät, pölytiivit ja kosteudenkestävät tähtäinkotelot suojaavat tähtäimesi linssejä vaurioilta taktisten ja metsästystilanteiden aikana. Kansi avautuu helposti sormipaineella ja nousee pois tieltä. Silmä- ja objektiivisuoja myydään erikseen. Oikean tähtäinkotelon määrittämiseksi mittaa tähtäimen okulaarin tai objektiivin halkaisija ja käytä taulukkoa.



Ominaisuuudet

- Nimi: [BUTLER CREEK OBJECTIVE LENS COVER #34 2.100" \(53.3MM\)](#)
- Valmistaja: [BUTLER CREEK](#)
- Tuotenro: 120000026
- Valm.nro: 30340
- End Fit: Objective
- Koko: 2.1
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.045kg
- Toimituksen korkeus: 38mm
- Toimituksen leveys: 71mm
- Toimituksen pituus: 122mm
- UPC: 051525303404

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet FLIPOPEN OBJIEKTIIVILINSSEILLE](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet FLIPOPEN OBJIEKTIIVILINSSELLE

Johdanto

Kiitos, että valitsit FLIPOPEN OBJIEKTIIVILINSSEJÄ Butler Creekilta. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet, jotta voit käyttää ja ylläpitää linssikansia turvallisesti. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä maksimoidaksesi turvallisuuden ja tuotteen suorituskyvyn.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että linssikannet ovat yhteensopivia tähtäimesi kanssa ennen käyttöä. Mittaa tähtäimen okulaarin tai objektiivin halkaisija valitaksesi oikean kannen koon.
- Käytä linssikansia vain niiden tarkoitetussa tarkoituksessa: suojaamaan tähtäimesi linssejä taktisten ja metsästystilanteiden aikana.
- Tarkista säännöllisesti linssikansien kunto kulumisen tai vaurioiden varalta. Vaihda ne, jos ne osoittavat merkkejä kulumisesta varmistaaksesi jatkuvan suojan.
- Pidä linssikannet lasten ulottumattomissa estääksesi vahinkokäytön tai käsittelyn.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Älä pakota kantta auki tai kiinni. Käytä hellää sormipainetta kannen avaamiseen ja anna sen nousta luonnollisesti ylös.
- Vältä terävien esineiden käyttöä linssikansien käsittelyssä, sillä se voi vahingoittaa kantta tai tähtäintä.
- Varmista, että linssikannet ovat tiukasti kiinni tähtäimessä ennen käyttöä estääksesi niiden irtoamisen käsittelyn tai kuljetuksen aikana.
- Jos ilmenee mitään vikaa tai jos linssikansi ei toimi kuten on tarkoitettu, lopeta käyttö ja ota yhteyttä valmistajaan saadaksesi lisäapua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Tähtäimen mittaaminen:

- Mittaa tähtäimesi okulaarin tai objektiivin halkaisija valitaksesi oikean koon linssikannelle.
- Tarkista annettu kokotaulukko varmistaaksesi yhteensopivuus.

2. Linssikansien asentaminen:

- Kohdista linssikansi tähtäimen okulaarin tai objektiivin kanssa.
- Paina kantta linssille, kunnes se istuu tiukasti. Varmista, ettei väliä jää.

3. Linssikansien käyttäminen:

- Avataksesi kannen, käytä hellää sormipainetta kanteen reunalla.
- Anna kannen nousta ylös ja pois tieltä. Varmista, ettei kansi estä näkyvyyttä tähtäimessä.
- Käytön jälkeen sulje kansi painamalla se alas, kunnes se napsahtaa paikoilleen.

4. Säännöllinen ylläpito:

- Puhdista linssikannet pehmeällä, kuivalla liinalla pölyn ja roskien poistamiseksi.
- Vältä voimakkaiden kemikaalien tai hankaavien materiaalien käyttöä, jotka voivat vahingoittaa kansia.

Hävittämisohteet

- Hävitä linssikannet paikallisten muovijäteohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä linssikansia tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne ovat vaurioituneet tai kuluneet. Tarkista kierrätysmahdollisuudet alueellasi.

Lisätuki

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset lisätukea FLIPOPEN OBJIEKTIIVILINSSEJEN osalta, tarkista valmistajan yhteystiedot tuotepakkauksesta.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi