

REPLACEMENT BULLET POINTS - CRATEX POINT, MEDIUM, #8 BULLET, 1/16" ARBOR

[Tuotteet aseseipille](#) > [Sähkötyökalut ja varusteet](#) > [Kumiset hiontatyökalut](#) > [Kumiset, luodinmuotoiset hiomakärjet](#)

Esimuotoillut Hiontapyörät Kaikkia Kiillotus/Hiomistarpeita Varten

Määräalennuspakkaus, jossa on 25 kappaletta. #8 Bullet Point, 9/32" (7,1 mm) halkaisija, 1" (2,5 cm) pitkä. #11 Bullet Point, 3/8" (9,5 mm) halkaisija, 1" pitkä. #15 Bullet Point, 1/2" (12,7 mm) halkaisija, 7/8" pitkä.



Ominaisuuudet

- Nimi: [CRATEX POINT, MEDIUM, #8 BULLET, 1/16" ARBOR](#)
- Valmistaja: [CRATEX](#)
- Tuotenro: 190025082
- Valm.nro:
- Toimituksen paino: 0.059kg
- Toimituksen korkeus: 1mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet Cratex Pointin Vaihtopisteille, Keskikoko, #8 Piste, 1/16" Arbor](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet Cratex Pointin Vaihtopisteille, Keskikoko, #8 Piste, 1/16" Arbor

Johdanto

Kiitos, että valitsit Cratex Pointin vaihtopisteet. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi oman ja muiden turvallisuuden.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti vaihtepisteet kulumisen ja vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Jos huomaat vikoja tai epäsäännöllisyyksiä, lopeta käyttö heti.
- Noudata kaikkia tässä oppaassa annettuja asennus ja käyttöohjeita.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Käytä aina asianmukaista henkilökohtaista suojausvälineistöä (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käytät vaihtepisteitä.
- Varmista, että käyttämäsi työkalu on yhteensopiva vaihtepisteiden kanssa.
- Älä ylitä suositeltuja nopeusrajoja työkalun käytön aikana vaihtepisteiden kanssa.
- Vältä vaihtepisteiden käyttöä materiaaleilla, jotka ovat liian kovia tai liian pehmeitä niiden spesifikaatioiden mukaan.
- Älä pakota vaihtepisteitä työkalun sisään; varmista oikea istuvuus onnettomuuksien välttämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että työkalu on irrotettu sähköverkosta tai sammutettu ennen asennusta.
- Poista kaikki olemassa olevat vaihtepisteet työkalusta.
- Valitse sopiva Cratex vaihtepiste (esim. #8, #11 tai #15) projektisi vaatimusten mukaan.
- Aseta vaihtepiste työkalun arboriin tukevasti.
- Kiristä arbori varmistaaksesi, että vaihtepiste on tiukasti paikallaan.

2. Käyttö:

- Kytke työkalu päälle tai liitä se sähköverkkoon vasta, kun vaihtepiste on asennettu tukevasti.
- Aloita työkalu matalalla nopeudella vakauttaaksesi sen.
- Lisää nopeutta asteittain tarpeen mukaan pitäen tiukasti kiinni työkalusta.
- Käytä vaihtepisteitä vain tarkoitetuilla materiaaleilla noudattaen spesifikaatioita:
 - #8 Bullet Point: 9/32" (7,1 mm) halkaisija, 1" (2,5 cm) pitkä.
 - #11 Bullet Point: 3/8" (9,5 mm) halkaisija, 1" pitkä.
 - #15 Bullet Point: 1/2" (12,7 mm) halkaisija, 7/8" pitkä.
- Pidä aina turvallinen etäisyys työskentelyalueelta, jotta vältät roskat ja pölyn.

Hävitysohjeet

- Hävitä käytetyt tai vaurioituneet vaihtepisteet paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä kotitalousjätteiden mukana. Tarkista paikalliset kierrätysmahdollisuudet.
- Varmista, että kaikki terävät reunat on turvallisesti pakattu estääksesi vammoja hävittämisen aikana.

Lisätietoja Tukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Cratex Pointin vaihtopisteistä, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalvelukanaviin saadaksesi apua. Varmista aina, että sinulla on tuotetiedot käsillä tukea hakiessasi.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Cratex Pointin vaihtopisteiden kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi