

BERETTA STAINLESS STEEL GUIDE ROD - CYLINDER & SLIDE S/S BERETTA GUIDE ROD

[Pistoolin osat](#) > [Rekyyliosat](#) > [Rekyylijousen ohjurit](#)

Helppo korvaus tehdasmuoville

Ei vaadi asekorjausta parantaaksesi Beretta Malli 92 tai 96 toimintaa ja luotettavuutta. Yhden kappaleen ruostumaton teräs ohjainvarsi korvataan kaksiosaisella muovilla Beretta tehdasohjainvarsilla; toimii tehdasjousesi kanssa.



Ominaisuuudet

- Nimi: [CYLINDER & SLIDE S/S BERETTA GUIDE ROD](#)
- Valmistaja: [CYLINDER & SLIDE](#)
- Tuotenro: 206000021
- Valm.nro: CS0323
- Asetyyppi: Beretta
- Malli: 92,96
- Toimituksen paino: 0.005kg
- UPC: 000000003230

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.x

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [BERETTA RUOSTUMATON TERÄS OHJAINSARJA TURVAOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

BERETTA RUOSTUMATON TERÄS OHJAINSARJA

TURVAOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit BERETTA RUOSTUMATON TERÄS OHJAINSARJAN. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Beretta Malli 92 tai 96 suorituskykyä ja luotettavuutta. On tärkeää noudattaa tässä oppaassa esitettyjä turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Beretta Malli 92 tai 96 kanssa ennen käyttöä.
- Käsittele aina aseita ja niihin liittyviä komponentteja huolellisesti ja standardien mukaisesti.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista ohjainvarsi säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen asennusta tai huoltoa.
- Käytä ohjainvarsia vain yhdessä tehtaan valmistaman rekyylijousten kanssa, joka on suunniteltu Beretta malliin.
- Vältä liiallista voimaa asennuksen aikana vaurioiden estämiseksi ohjainvarsille tai aseelle.
- Älä muokkaa ohjainvarsia tai käytä sitä tavalla, jota valmistaja ei ole tarkoittanut.
- Jos havaitset toimintahäiriöitä tai epänormaaleja ilmiöitä käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä pätevään asehuoltajaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että Beretta Malli 92 tai 96 on täysin tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien tasainen pinta asennusta varten.

2. Asennus

- Poista tehtaan kaksiosainen muovinen ohjainvarsi noudattamalla valmistajan ohjeita.
- Ota uusi ruostumaton teräs ohjainvarsi ja kohdistaa se rekyylijousten kanssa.
- Työnnä ohjainvarsi varovasti aseeseen ohjainvarsikanavaan.
- Varmista, että ohjainvarsi on oikein paikallaan eikä estä liikkuvia osia.

3. Käyttö

- Asennuksen jälkeen suorita toimintatarkastus varmistaaksesi oikean toiminnan.
- Pidä ohjainvarsi puhtaana ja huolla säännöllisesti korroosion estämiseksi ja pitkäikäisyyden varmistamiseksi.
- Noudata aina turvallisia käsittelykäytäntöjä käytettäessä asetta.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai toimimattomat osat paikallisten määräysten mukaisesti.
- Varmista, että kaikki komponentit hävitetään tavalla, joka estää lasten tai valtuuttamattomien käyttäjien pääsyn niihin.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen BERETTA RUOSTUMATON TERÄS OHJAINSARJAAN, ota yhteyttä valmistajan asiakaspalveluun tai tukikanaviin. Varmista, että sinulla on tuoteinformaatio valmiina tehokasta apua varten.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Noudattamalla näitä ohjeita voit auttaa varmistamaan turvallisen ja miellyttävän kokemuksen BERETTA RUOSTUMATON TERÄS OHJAINSARJAN kanssa.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi