

5.56MM MAXIMUM HEADSPACE GAUGE - BROWNELLS COLT FIELD

5.56X45MM HEADSPACE GAUGE 1.4736

[Tuotteet asesepille](#) > [Mittalaitteet](#) > [Sulkuvälitulkit](#)

Tehtaan Mitoittama Koko Mittaa M16/AR-15 Maksimipäähän

Valmistettu Colt-tehtaan erityismittojen mukaan M16/AR-15 -kiväärille. Se mittaa maksimitehtaan hyväksyttävän headspace-mittauksen; olennainen tarkistus aseille, jotka ovat kokeneet laajaa palvelua tai jotka on varustettu uudelleen.



Ominaisuudet

- Nimi: [BROWNELLS COLT FIELD 5.56X45MM HEADSPACE GAUGE 1.4736](#)
- Valmistaja: [BROWNELLS](#)
- Tuotenro: 319418033
- Valm.nro:
- Patruuna: 5.56 mm NATO
- Tyyli: Field Gauge
- Toimituksen paino: 0.068kg
- Toimituksen korkeus: 18mm
- Toimituksen leveys: 86mm
- Toimituksen pituus: 157mm
- UPC: 757253992421

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet 5.56MM Maksimi Headspace Gauge tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet 5.56MM Maksimi Headspace Gauge tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownellsin 5.56MM Maksimi Headspace Gauge tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu varmistamaan turvallinen ja tarkka headspacemittaus M16/AR15 kivääreissä. Oikea käyttö ja turvallisuusohjeiden ymmärtäminen ovat olennaisia turvallisuutesi ja aseesi suorituskyvyn kannalta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele aina aseita ja niihin liittyviä työkaluja varoen.
- Varmista, että mittari käytetään turvallisessa ympäristössä, joka on vapaa häiriötekijöistä.
- Pidä mittari lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista mittari säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Jos huomaat vikoja, älä käytä mittaria ja ota yhteyttä valmistajaan neuvojen saamiseksi.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä mittaria vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa (headspacemittaus 5.56 mm NATO aseissa).
- Älä yritä muokata tai muuttaa mittaria millään tavalla.
- Käytä asianmukaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, mittaria käyttäessäsi.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan ennen headspacemittauksen tekemistä.
- Noudata aseiden valmistajan ohjeita headspacemittauksista.

Asennus ja käyttöohjeet

- Ennen mittarin käyttöä varmista, että sinulla on seuraavat asiat:
 - Puhtaat ja turvalliset työskentelytilat.
 - Ase, jota aiot mitata.
 - 5.56MM Maksimi Headspace Gauge mittari.

- Seuraa näitä vaiheita käytössä:

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty.
- Poista kaikki patruunat lähistöltä.

2. Headspacemittauksen tekeminen:

- Aseta mittari aseeseen patruunapesään.
- Varmista, että se istuu tiukasti eikä vaadi liiallista voimaa.
- Tarkista mittarin lukema. Sen tulisi osoittaa, onko headspace hyväksyttävissä rajoissa.

3. Käytön jälkeen:

- Poista mittari patruunapesästä.
- Puhdista mittari tarvittaessa ja säilytä se turvallisessa paikassa.

Hävittämisohteet

- Hävitä mittari paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä mittaria tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on vaurioitunut.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi oikeat hävittämismenetelmät.

Lisätietoja ja tuki

Tuotteen turvallisuuteen, käyttöön tai muihin huolenaiheisiin liittyvissä kysymyksissä, viittaattehan valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessanne.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi on meille ensisijainen asia.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi