

SPOT SHOT WIFI SPOTTING SCOPE CAMERA - SHOOTING MADE EASY

SPOT SHOT WIFI SPOTTING SCOPE CAMERA

[Optiikka](#) > [Toimintakamerat](#) > [Kamerat](#)

Yhteensopiva Wifi-kiikarin kamera, jossa on tai ilman 2,4" korkean resoluution näyttöä. Yhteensopiva useiden kiikareiden kanssa ja tarjoaa suoratoistoa HD-videonäytöllä. OMINAISUUDET YHTEENSOPIVA KIIKARIKAMERA WIFI:LLA 2,4" KORKEAN RESOLUUTION NÄYTTÖ ELÄVÄ SUORATOISTO HD-VIDEONÄYTTÖ YHTEENSOPIVA LAJITELMA OLEMASSA OLEVISTA KIIKAREISTA (1,0 – 1,5 TUUMAN SILMÄREIKÄ) KALTEVA LCD-NÄYTTÖ VARJOLLA LATAUSKELPOINEN LIPO AKKU (ARVIOITU 1500MAH – 8-10 TUNNIN AKUN KESTO) MICRO USB LATAUSPORTTI VIRTA-NAPPI ALHAISEN AKUN ILMAISIMELLA ILMAINEN SPOTSHOT-SOVELLUS SAATAVILLA GOOGLE PLAYSSÄ TAI APPLE IOS APP STORESSA. MICRO USB-JOHTO (VAIN VIRRAN SIIRTÄMISEEN) MICROKUITULIINA MUSTA KANTOLAUKKU



Ominaisuuudet

- Nimi: [SHOOTING MADE EASY SPOT SHOT WIFI SPOTTING SCOPE CAMERA](#)
- Valmistaja: [SHOOTING MADE EASY](#)
- Tuotenro: 430100855
- Valm.nro: SME-SCPCAM
- Väri: Black/ Tan
- Toimituksen paino: 0.549kg
- Toimituksen korkeus: 140mm
- Toimituksen leveys: 108mm
- Toimituksen pituus: 140mm
- UPC: 888151020500

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [SPOT SHOT WIFI SPOTTING SCOPE CAMERA Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

SPOT SHOT WIFI SPOTTING SCOPE CAMERA

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa SPOT SHOT WIFI SPOTTING SCOPE CAMERA tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai sen osat puuttuvat.
- Pidä laite lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että käytät laitetta vain sen tarkoitukseen.
- Tarkista, että kaikki liitännät ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Vältä laitteen käyttöä kosteissa tai märissä olosuhteissa.
- Älä altista laitetta äärimmäisille lämpötiloille tai voimakkaille iskuille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- **Kameran käyttö:**
 - Varmista, että objektiivi on puhdas ennen käyttöä.
 - Älä katso suoraan voimakkaaseen valoon kameran läpi.
- **Akku:**
 - Käytä vain mukana tulevaa laturia.
 - Älä ylikuormita akkua tai jätä sitä latautumaan valvomatta.
 - Poista akku, jos laite ei ole käytössä pitkään aikaan.
- **Langaton yhteys:**
 - Varmista, että käytät laitetta turvallisessa ympäristössä, jossa on hyvä WiFisignaali.
 - Suojaa laite luvattomalta käytöltä asettamalla vahva salasana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Aseta laite vakaalle pinnalle tai kiinnitä se kiikarin kiinnityspisteeseen.
- Liitä laite virtalähteeseen käyttämällä mukana tulevaa micro USB kaapelia.
- Lataa laite täysin ennen ensimmäistä käyttöä.

2. Käyttö:

- Käynnistä laite painamalla virtanappia.
- Valitse haluamasi asetukset 2,4 tuuman korkearesoluutiodisplayltä.
- Käynnistä suoratoisto sovelluksessa, joka on ladattu Google Playsta tai Apple iOS App Storesta.
- Seuraa käyttöohjeita sovelluksessa suoratoiston aloittamiseksi.

Hävittämishojeet

- Hävitä laite ja sen osat paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä hävitä akkua tavallisen jätteen mukana. Ota yhteys paikallisiin kierrätyspisteisiin akun hävittämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteys tuotteen myyjään tai tarkista valmistajan verkkosivustolta. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit SPOT SHOT WIFI SPOTTING SCOPE CAMERA tuotteen! Käytä sitä turvallisesti ja nauti sen tarjoamista ominaisuuksista.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi