

ALPHA TRIGGER FOR GLOCK®GEN 3/4 G17/19/34 3LBS - ALPHA TRIGGER FOR GLOCK GEN 3/4 G17/19/34 3 LBS SILVER

A Reliable Aftermarket Trigger for Your Gen 3 and Gen 4 Glocks

Sure, there are plenty of aftermarket Glock triggers out there, but how many of them are built to maintain the legendary reliability that your Glock handguns are known to provide? This Timney Alpha Trigger has been purpose-built to give you an enhanced trigger without sacrificing any of the reliability, safety or durability built into your gun. Each Timney Alpha Trigger is purposely designed to maintain the legendary reliability and safety of the Glock operating system, all while enhancing the trigger pull for greater performance. This trigger includes a Teflon-nickel-treated trigger bar and sear, along with an anodized-aluminum straight trigger blade. The factory-tuned components are built to give you a crisp, clean trigger pull that measures in at three pounds. Other than these components, the Timney Alpha Glock trigger uses all of Glock's OEM components and springs. The trigger parts are easy to install, so you'll need no gunsmith to enhance your go-to Glock. You'll be making precision shots in no time. The trigger is designed to fit Gen 3-4 models of the G17, G19, G22, G23 and G34.



Attributes

- Name: ALPHA TRIGGER FOR GLOCK GEN 3/4 G17/19/34 3 LBS SILVER
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: 430102329
- Mfr. No.: ALPHA GLOCK 3-4
- Finish: Silver
- Make: Glock
- Model: 17,34,19,Gen 4,Gen 3
- Style: Drop-In
- Delivery weight: 0.006kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 191mm
- UPC: 081950613717

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Timney Alpha Trigger für Glock Gen 3/4 G17/19/34](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ALPHA TRIGGER FOR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34 3 LBS](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le Déclencheur ALPHA TRIGGER POUR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34 3LBS TIMNEY](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto Alpha per Glock](#)
- [Suomi: ALPHA TRIGGER FOR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34 3LBS Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Timney Alpha Trigger för Glock® Gen 3/4 G17/19/34 3LBS](#)

Sicherheitshinweise für den Timney Alpha Trigger für Glock Gen 3/4 G17/19/34

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Timney Alpha Triggers für Ihre Glock! Dieser Abzug wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Leistung zu bieten, während die legendäre Zuverlässigkeit Ihrer GlockHandfeuerwaffe aufrechterhalten wird. Um sicherzustellen, dass Sie den Abzug sicher und effektiv nutzen, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Glock und die spezifischen Anweisungen für den Timney Alpha Trigger vollständig verstanden haben.
- Verwenden Sie den Abzug nur mit den dafür vorgesehenen GlockModellen (Gen 3 und Gen 4, G17, G19, G22, G23, G34).
- Halten Sie den Abzug und die Waffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Abzugs und der Waffe auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Abzug nur in einer sicheren Umgebung, die für den Umgang mit Feuerwaffen geeignet ist.
- Tragen Sie beim Umgang mit der Waffe immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Installation des Abzugs vollständig entladen ist.
- Überprüfen Sie den Abzug nach der Installation auf ordnungsgemäße Funktion, bevor Sie die Waffe verwenden.
- Vermeiden Sie es, den Abzug zu manipulieren oder zu modifizieren, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, und entfernen Sie alle Magazine.
- Bereiten Sie die notwendigen Werkzeuge vor (z.B. Schraubendreher, Zangen).

2. Installation des Timney Alpha Triggers:

- Entfernen Sie den alten Abzug gemäß der Bedienungsanleitung Ihrer Glock.
- Installieren Sie den Timney Alpha Trigger, indem Sie die mitgelieferten Anweisungen befolgen.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile korrekt sitzen und keine Teile lose sind.

3. Überprüfung der Funktion:

- Führen Sie einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass der Abzug ordnungsgemäß funktioniert.
- Überprüfen Sie die Abzugskraft und stellen Sie sicher, dass sie bei drei Pfund liegt.

4. Nutzung:

- Verwenden Sie die Waffe nur, wenn Sie sich in einem sicheren Bereich befinden und die geltenden Gesetze und Vorschriften einhalten.
- Halten Sie den Abzug und die Waffe immer in einem sicheren Zustand, bis Sie bereit sind zu schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien und nicht mehr benötigte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Stellen Sie sicher, dass keine Teile des Abzugs oder der Waffe in die Hände von Unbefugten gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des Timney Alpha Triggers wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Risiken abdecken können. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie alle Sicherheitsvorkehrungen treffen und die Waffe verantwortungsbewusst verwenden.

Safety Instruction Guide for ALPHA TRIGGER FOR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34 3 LBS

Introduction

Thank you for choosing the ALPHA TRIGGER FOR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34 3 LBS. This product is designed to enhance your shooting experience while maintaining the reliability and safety of your Glock handgun. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and proper use of the product.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Never point your firearm at anything you do not intend to shoot.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Store your firearm and ammunition in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your firearm and trigger for any signs of wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the trigger is compatible with your specific Glock model (Gen 3 and Gen 4 models of G17, G19, G22, G23, and G34).
- Do not modify or alter the trigger in any way.
- Always use the trigger in conjunction with a properly maintained Glock firearm.
- Be aware of the reduced trigger pull weight (3 pounds) and practice safe handling to avoid accidental discharges.
- If you experience any malfunctions or irregularities in performance, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the slide from the Glock handgun.
- Follow the manufacturer's instructions for the installation of the Timney Alpha Trigger, ensuring that all components are securely fitted.
- Verify that all factory components and springs are intact and properly installed.

2. Usage:

- Once installed, perform a function check to ensure that the trigger operates correctly.
- Practice dry firing in a safe environment to become accustomed to the new trigger pull.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using your firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials responsibly, following local recycling guidelines.
- If you need to dispose of the trigger itself, check with local authorities for proper disposal methods to ensure environmental safety.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the ALPHA TRIGGER FOR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34 3 LBS, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product documentation.

By following these guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of your ALPHA TRIGGER FOR GLOCK. Thank you for your attention to safety.

Guide de sécurité pour le Déclencheur ALPHA TRIGGER POUR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34 3LBS TIMNEY

Introduction

Merci d'avoir choisi le Déclencheur ALPHA TRIGGER pour votre Glock. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Assurez-vous de lire attentivement chaque section avant l'utilisation.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assurez-vous que votre arme est toujours traitée comme si elle était chargée.
- Ne pointez jamais l'arme vers quelque chose que vous ne souhaitez pas détruire.
- Gardez l'arme hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Vérifiez régulièrement le déclencheur pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le déclencheur ou d'autres composants de l'arme, sauf si spécifiquement recommandé par le fabricant.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Évitez de tirer avec le déclencheur si vous êtes sous l'influence de drogues ou d'alcool.
- Utilisez toujours des lunettes de protection lors de l'utilisation de votre arme.
- Ne tirez pas dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter la performance du déclencheur.
- Ne laissez jamais le déclencheur ou l'arme sans surveillance.
- En cas de dysfonctionnement, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un professionnel.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. **Sécurité d'abord** : Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de commencer l'installation.
2. **Retrait de l'ancien déclencheur** :
 - Retirez le chargeur et vérifiez que la chambre est vide.
 - Suivez les instructions du fabricant pour retirer le déclencheur d'origine.
3. **Installation du déclencheur Timney Alpha** :
 - Insérez le nouveau déclencheur dans le mécanisme de votre Glock.
 - Assurez-vous que tous les composants sont correctement alignés et fixés.
 - Vérifiez que le déclencheur fonctionne correctement avant de remettre l'arme en service.

Utilisation

- Effectuez un tir de test dans un environnement contrôlé pour vérifier le fonctionnement du déclencheur.
- Familiarisez-vous avec la course du déclencheur et la sensation de tir avant d'utiliser l'arme dans des situations réelles.

Instructions de mise au rebut

- Ne jetez pas le déclencheur ou d'autres composants dans des décharges ordinaires.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armes à feu.
- Si vous devez vous débarrasser de votre déclencheur, contactez un professionnel pour vous assurer qu'il est éliminé en toute sécurité.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant votre déclencheur Timney Alpha, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter leur service client.

En suivant ces lignes directrices et précautions, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre Déclencheur ALPHA TRIGGER.

Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto Alpha per Glock

Introduzione

Grazie per aver scelto il Grilletto Alpha per Glock. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro senza compromettere la sicurezza e l'affidabilità. Si prega di seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di installare o maneggiare il grilletto.
- Non utilizzare il grilletto se noti segni di danno o usura.
- Conserva il grilletto e l'arma in un luogo sicuro, fuori dalla portata dei bambini.
- Segui sempre le leggi locali e nazionali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il grilletto Alpha solo con modelli Glock Gen 3 e Gen 4 (G17, G19, G22, G23, G34).
- Non tentare di modificare il grilletto o i suoi componenti.
- Assicurati di avere una buona comprensione del funzionamento del tuo Glock prima di utilizzare il grilletto.
- Indossa sempre protezioni per gli occhi e le orecchie durante il tiro.
- Non utilizzare il grilletto in condizioni meteorologiche avverse o in ambienti non sicuri.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia completamente scarica. Rimuovi il caricatore e controlla la camera.
2. **Rimozione del Grilletto Originale:** Segui le istruzioni del produttore per rimuovere il grilletto originale.
3. **Installazione del Grilletto Alpha:**
 - Inserisci il grilletto Alpha nel suo alloggiamento.
 - Assicurati che tutti i componenti siano correttamente allineati.
 - Fissa il grilletto seguendo le istruzioni specifiche per il tuo modello di Glock.
4. **Controllo:** Dopo l'installazione, verifica che il grilletto funzioni correttamente e che non ci siano problemi di movimento.

Uso

- Prima di utilizzare l'arma, effettua un controllo di sicurezza.
- Pratica in un ambiente controllato per familiarizzare con il nuovo grilletto.
- Assicurati di seguire sempre le linee guida di sicurezza durante il tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il grilletto e i suoi componenti secondo le normative locali riguardanti i rifiuti pericolosi.
- Non gettare il grilletto o i suoi componenti nell'ambiente. Contatta un centro di raccolta per rifiuti pericolosi se necessario.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di serie del prodotto a portata di mano per facilitare la comunicazione.

Grazie per aver scelto il Grilletto Alpha per Glock. La tua sicurezza è la nostra priorità.

ALPHA TRIGGER FOR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34

3LBS Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa ALPHA TRIGGER FOR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34 3LBS liipaisimen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Varmistathan, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glockipistoolisi mallin kanssa ennen asennusta.
- Käytä liipaisinta vain laillisissa ja turvallisissa olosuhteissa.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista liipaisimen kunto säännöllisesti ja varmista, että se toimii oikein.
- Jos huomaat vikoja tai ongelmia, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys asiantuntevaan ammattilaiseen.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Vältä liipaisimen käyttöä, jos olet väsynyt tai häiriintynyt.
- Harjoittele liipaisimen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen sen käyttöä todellisissa olosuhteissa.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen liipaisimen asennusta tai säätämistä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Käytä aina suojarusteita, kuten kuulosuojaimia ja suojalaseja, ampumisen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut

- Varmista, että Glockipistoolisi on tyhjennetty ja turvallinen.
- Kerää tarvittavat työkalut asennusta varten.

2. Asennus

- Poista alkuperäinen liipaisin seuraamalla valmistajan ohjeita.
- Asenna Timney Alpha Trigger seuraavasti:
 - Aseta liipaisinjalan ja kohdistimen osat paikalleen.
 - Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni ja paikoillaan.
 - Tarkista, että liipaisin liikkuu vapaasti ilman esteitä.

3. Käyttö

- Kun liipaisin on asennettu, testaa se huolellisesti tyhjällä aseella.
- Varmista, että liipaisimen veto on sujuva ja tarkka.
- Harjoittele liipaisimen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen ampumarajoituksia.

Hävittämisohteet

- Hävitä vanhat liipaisinosat ja komponentit paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, vaan käytä asianmukaisia kierrätys tai vaarallisten jätteiden käsittelymenetelmiä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä asiantuntevaan ammattilaiseen tai tarkista valmistajan verkkosivut. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvedot tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit Timney Alpha Triggerin. Käytä tuotetta vastuullisesti ja turvallisesti!

Säkerhetsinstruktioner för Timney Alpha Trigger för Glock® Gen 3/4 G17/19/34 3LBS

Introduktion

Tack för att du valt Timney Alpha Trigger för din Glock. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutupplevelse samtidigt som den upprätthåller den pålitlighet och säkerhet som Glock är känd för. Det är viktigt att följa säkerhetsanvisningarna för att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du hanterar vapen.
- Kontrollera att vapnet är avsäkrat och tomt innan du installerar eller hanterar avtryckaren.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för installation och användning.
- Förvara alltid vapen och ammunition på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Denna avtryckare är endast avsedd för användning med Glock Gen 3 och Gen 4 modeller: G17, G19, G22, G23 och G34.
- Använd inte avtryckaren om den har synliga skador eller om den inte fungerar som avsett.
- Utför alltid en säkerhetskontroll efter installation för att säkerställa att avtryckaren fungerar korrekt.
- Om du är osäker på installationen eller användningen, kontakta en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är avsäkrat och tomt.
- Samla nödvändiga verktyg för installationen.

2. Installation av avtryckaren:

- Ta bort den gamla avtryckaren enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera den nya Timney Alpha Trigger genom att följa stegen nedan:
 - Montera Teflonnickelbehandlad avtryckarstång och avtryckarsäkring.
 - Fäst anodiseradaluminium rak avtryckarblad på plats.
 - Kontrollera att alla komponenter sitter ordentligt och är korrekt installerade.

3. Säkerhetskontroll:

- Innan du använder vapnet, utför en säkerhetskontroll:
 - Kontrollera avtryckets funktion genom att trycka på avtryckaren utan ammunition.
 - Se till att avtryckaren återgår till sitt ursprungliga läge efter att den har tryckts ned.

4. Användning:

- Använd vapnet på ett säkert och ansvarsfullt sätt.
- Följ alltid gällande lagar och förordningar för vapenanvändning i ditt område.

Avfallshantering

- Avfall från den gamla avtryckaren ska hanteras enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Försök att återvinna material där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabb hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Timney Alpha Trigger för Glock. Tack för att du tar ansvar för din säkerhet och andras.