

HOB KNOB CHARGING HANDLES FOR AK-47 - AK-47 HOB KNOB CHARGING HANDLE BLACK

Description Hob Knob™ Enhanced Charging Handle Better Grip More Secure Faster Handling The absolute best AK charging handle available. The TWS exclusive 3-Bolt design is guaranteed to never come loose and fall off. Other makes use a single tiny screw resulting in stripped Allen wrenches, frequent loosening, and potential loss after just a few shots. Unlike others, the Hob Knob™ uses three beefy ¼-20 set screws for the most secure attachment. The 3-Bolt design also lets you adjust tilt for the perfect comfortable angle. Light weight anodized aluminum keeps weight down. The meaty size feels positive and comfortable in the hand while axial grooves improve grip. Guaranteed for life. Specs Universal fit on most AK variants* Weight: 0.6 oz Length: 1.200" Diameter: 0.800" Material: anodized aluminum 6061-T6 Fasteners: (3X) set screw ¼-20 Available in Black, Red, Blue or Gold * Tested to fit on most Russian, Romanian, and Yugo pattern AK rifles. May require custom fitting on some rifles.



Attributes

- Name: AK-47 HOB KNOB CHARGING HANDLE BLACK
- Manufacturer: TEXAS WEAPON SYSTEMS
- Product no.: 430105017
- Mfr. No.: 38101
- Finish: Black
- Hand: Ambidextrous
- Make: AK-47
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 89mm
- Shipping length: 76mm
- UPC: 857740007413

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Hob Knob™ Ladegriff](#)
- [English: HOB KNOB CHARGING HANDLE SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Poignée de Chargement Hob Knob™ pour AK47](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per HOB KNOB CHARGING HANDLE](#)
- [Suomi: HOB KNOB CHARGING HANDLE TURVALLISUUSSTRUKTIOIT](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HOB KNOB CHARGING HANDLE](#)

Sicherheitshinweise für den Hob Knob™ Ladegriff

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Hob Knob™ Ladegriff für das AK47 Texas Weapon Systems entschieden haben. Dieser Ladegriff wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Handhabung und Sicherheit zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen wenden Sie sich an den Kundenservice.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Hob Knob™ Ladegriff nur mit kompatiblen AKVarianten.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, dass der Ladegriff sicher und fest montiert ist.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände trocken und sauber sind, um einen sicheren Halt zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie übermäßige Gewaltanwendung beim Laden und Entladen der Waffe.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie den Ladegriff installieren.
2. **Montage:**
 - Entfernen Sie den alten Ladegriff, falls vorhanden.
 - Befestigen Sie den Hob Knob™ Ladegriff mit den drei mitgelieferten ¼20 SetSchrauben.
 - Überprüfen Sie, ob der Ladegriff fest sitzt und sich nicht lockert.
3. **Neigungsverstellung:** Passen Sie den Ladegriff an den gewünschten Winkel an, um maximalen Komfort zu gewährleisten.

Nutzung

- Halten Sie die Waffe immer in sicherem Zustand.
- Nutzen Sie den Hob Knob™ Ladegriff für ein sicheres und schnelles Handling beim Laden und Entladen.
- Achten Sie darauf, dass der Ladegriff während der Nutzung nicht beschädigt wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoffabfällen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Ladegriffs sicher entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung hinsichtlich der Sicherheit und Nutzung des Hob Knob™ Ladegriffs wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von Texas Weapon Systems.

HOB KNOB CHARGING HANDLE SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the Hob Knob™ Enhanced Charging Handle for your AK47. This product is designed to improve your handling experience while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand the proper usage, installation, and disposal of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is compatible with your specific AK variant before installation.
- Always handle firearms responsibly and in accordance with all local laws and regulations.
- Keep the charging handle and all firearms out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the charging handle regularly for any signs of wear or damage.
- In case of any malfunction or unusual behavior, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the charging handle if it appears damaged or compromised.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the charging handle.
- Avoid applying excessive force when using the charging handle to prevent damage.
- Be aware of your surroundings and ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Use protective eyewear when handling firearms to protect against potential debris or accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your AK47 is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing charging handle if applicable.
- Align the Hob Knob™ Enhanced Charging Handle with the charging handle slot on your firearm.
- Secure the handle using the three beefy ¼20 set screws provided. Tighten them evenly to ensure a secure fit.
- Adjust the tilt of the handle to your preferred angle for comfortable usage.
- Doublecheck that the handle is securely attached before use.

2. Usage:

- Grip the Hob Knob™ Enhanced Charging Handle firmly with your hand.
- Pull the handle back to chamber a round, ensuring your fingers are clear of the ejection port.
- Release the handle smoothly to allow it to return to its original position.
- Practice using the handle in a safe environment to become familiar with its operation.

Disposal Instructions

- Dispose of the Hob Knob™ Enhanced Charging Handle in accordance with local regulations regarding electronic and metal waste.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling it at a designated facility to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, product support, or warranty information, please contact the manufacturer directly. Ensure you have the product details ready for a prompt response.

Thank you for prioritizing safety while using the Hob Knob™ Enhanced Charging Handle. Your responsible handling contributes to a safer shooting experience.

Guide de Sécurité pour la Poignée de Chargement Hob Knob™ pour AK47

Introduction

Merci d'avoir choisi la Poignée de Chargement Hob Knob™ pour le système d'arme AK47 de Texas Weapon Systems. Cette poignée est conçue pour améliorer la prise et la manipulation de votre arme. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant l'utilisation.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que votre arme est déchargée avant d'installer ou d'utiliser la poignée.
- Ne laissez jamais votre arme sans surveillance, surtout si elle est chargée.
- Tenez toujours votre arme de manière à ce que le canon soit pointé dans une direction sûre.
- Gardez la poignée et l'arme hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Vérifiez régulièrement l'état de la poignée et de l'arme pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur l'utilisation, consultez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement la Poignée de Chargement Hob Knob™ avec des variantes AK compatibles.
- Ne forcez pas la poignée si elle ne s'ajuste pas correctement. Cela pourrait endommager la poignée ou l'arme.
- Évitez de toucher la poignée ou l'arme lorsque vous êtes dans une zone à risque élevé ou lorsque vous êtes distrait.
- Ne modifiez pas la poignée de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre la sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assurez-vous que l'arme est déchargée.
2. **Alignement** : Alignez la Poignée de Chargement Hob Knob™ avec le rail de l'arme.
3. **Fixation** : Utilisez les trois vis de réglage ¼20 fournies pour fixer la poignée. Serrez chaque vis de manière uniforme.
4. **Ajustement** : Ajustez l'inclinaison de la poignée selon votre confort.
5. **Vérification** : Assurez-vous que la poignée est solidement fixée avant d'utiliser l'arme.

Utilisation

- Tenez la poignée avec une prise ferme.
- Utilisez la poignée pour charger l'arme en toute sécurité et rapidement.
- Après utilisation, vérifiez que la poignée est toujours bien fixée.

Instructions de Mise au Rebut

- Si la Poignée de Chargement Hob Knob™ est endommagée ou ne fonctionne plus correctement, ne l'utilisez pas.
- Disposez de la poignée conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques ou les équipements de sécurité.
- Ne jetez pas la poignée dans des poubelles ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la Poignée de Chargement Hob Knob™, veuillez consulter le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité. Assurez-vous de signaler tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

En suivant ces directives, vous contribuez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de la Poignée de Chargement Hob Knob™. Merci de votre attention et restez en sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per HOB KNOB CHARGING HANDLE

Introduzione

Grazie per aver scelto la maniglia di carica Hob Knob™ per il sistema d'arma AK47 di Texas Weapon Systems. Questo prodotto è progettato per migliorare la maneggevolezza e la sicurezza del tuo fucile AK47. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente tutte le istruzioni.
- Controllare regolarmente la maniglia di carica per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o malfunzionamento.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Seguire sempre le normative locali relative all'uso delle armi.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere la maniglia di carica.
- Utilizzare solo viti e fissaggi forniti con il prodotto per garantire la compatibilità e la sicurezza.
- Non forzare la maniglia di carica durante l'uso; ciò potrebbe causare danni.
- Evitare l'uso del prodotto in condizioni estreme, come temperature molto elevate o basse, che potrebbero compromettere la sua integrità.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogliere gli strumenti necessari: cacciavite a croce e chiave esagonale.

2. Rimozione della Maniglia Esistente:

- Allentare la vite di serraggio della maniglia di carica esistente utilizzando il cacciavite.
- Rimuovere la maniglia di carica esistente dal fucile.

3. Installazione della Hob Knob™:

- Posizionare la maniglia di carica Hob Knob™ sull'arma.
- Utilizzare le tre viti di serraggio ¼20 fornite per fissare la maniglia in posizione.
- Assicurarsi che le viti siano ben serrate, ma senza forzare.

4. Regolazione dell'Inclinazione:

- Regolare l'inclinazione della maniglia per trovare l'angolo di presa più confortevole.
- Verificare che la maniglia sia saldamente fissata dopo la regolazione.

Uso

- Utilizzare la maniglia di carica per armare e disarmare l'arma in modo sicuro e controllato.
- Assicurarsi di avere una presa salda sulla maniglia durante l'uso.
- Evitare movimenti bruschi che potrebbero compromettere il controllo dell'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Se possibile, riciclare il materiale in alluminio anodizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore o il produttore. Assicurarsi di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Conclusione

La maniglia di carica Hob Knob™ è progettata per migliorare la tua esperienza con il fucile AK47. Seguendo queste istruzioni di sicurezza e utilizzo, puoi garantire un funzionamento sicuro e affidabile del tuo prodotto. Grazie per aver scelto Hob Knob™!

HOB KNOB CHARGING HANDLE

TURVALLISUUSTRUKTIOT

Johdanto

HOB KNOB CHARGING HANDLE on suunniteltu parantamaan AK47 aseiden latausprosessia. Tämä käyttöopas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja suosituksia tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuotteen kunto säännöllisesti. Vaurioitunut tuote voi aiheuttaa vaaratilanteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata paikallisia lakeja ja määräyksiä aseiden käytössä.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Käytä aina suojaruuvareita, kuten käsineitä ja suojalaseja, kun käsittelet asetta.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen latauskahvan asentamista tai irrottamista.
- Älä koskaan osoita asetta ihmisiin tai eläimiin.
- Varmista, että latauskahva on kunnolla kiinnitetty ennen ampumista.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen toiminnasta tai turvallisuudesta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista vanha latauskahva, jos sellainen on.
- Varmista, että kaikki osat ovat puhtaita ja ehjiä.
- Kiinnitä Hob Knob™ latauskahva kolmeen 1/420 asennusruuviin. Varmista, että ruuvit ovat tiukasti kiinni.
- Säädä kahvan kallistusta haluamasi mukavuuden mukaan.

2. Käyttö

- Tarkista, että ase on tyhjennetty ennen kuin käytät latauskahvaa.
- Käytä latauskahvaa aina turvallisessa ympäristössä.
- Varmista, että ote on hyvä, ja että kätesi ovat kaukana mahdollisista vaarallisista osista.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämiseksi.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja ja Tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, kuten tuotteen malli ja sarjanumero.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia kaikessa aseiden käytössä. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi itsesi ja ympärilläsi olevat.

Säkerhetsinstruktioner för HOB KNOB CHARGING HANDLE

Introduktion

Tack för att du valt HOB KNOB CHARGING HANDLE för AK47 från TEXAS WEAPON SYSTEMS. Denna produkt är designad för att förbättra din upplevelse och säkerhet vid användning av ditt vapen. Det är viktigt att följa dessa säkerhetsinstruktioner för att säkerställa trygg och effektiv användning.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage och skador.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Kontrollera att HOB KNOB CHARGING HANDLE är korrekt installerad innan användning.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Undvik att rikta vapnet mot något du inte avser att skjuta på.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Förvara alltid ammunition och vapen på ett säkert sätt.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation av HOB KNOB CHARGING HANDLE:

- Ta bort det befintliga laddhandtaget på ditt AK47.
- Fäst HOB KNOB CHARGING HANDLE med de medföljande ¼20 skruvarna.
- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna ordentligt för att säkerställa stabilitet.
- Justera lutningen för att hitta den mest bekväma vinkeln.

2. Användning av HOB KNOB CHARGING HANDLE:

- Använd ett fast grepp för att ladda vapnet.
- Se till att du har full kontroll över vapnet under laddning.
- När du är klar, kontrollera att vapnet är i säkert läge.

Avfallsinstruktioner

- Kasta inte produkten i vanlig hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metallprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, överväg att återvinna den på en godkänd återvinningsstation.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av HOB KNOB CHARGING HANDLE, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Det är viktigt att ha tillgång till korrekt information för att säkerställa säker användning av produkten.

Vi tackar för ditt köp och hoppas att du får en säker och tillfredsställande upplevelse med HOB KNOB CHARGING HANDLE.