

WB-4 BIPODS - WB-4 WIDE BODY BIPOD QUICK DETACH FOR PICATINN RAIL MATT BLK

ACCU-TAC WB-4 BIPODS The WB-4 Wide Body bipod was designed to provide desired height and extra stability. This bipod style is ideal for long-range, extreme long-range, bench-rest, and for the airsoft platform. The wide, lowered center allows the rifle to sit between the legs which supports accuracy and helps reduce movement from recoil. This is only a suggested use, this model is not exclusive for these applications. To engage or adjust leg position, simply pull the spring-loaded leg downward to move each leg independently. Leg position can be deployed to 90° or 45°, locking securely into 4 positions. Please keep in mind the cant adjustment lever can be repositioned, DO NOT use a tool to tighten the canting tension. All are black with anodized finish. Choose: Quick Detach for Picatinny rail mount that is simple, quick, and very secure, it attaches to a 1913 Picatinny rail and mounts in seconds without the need to use extra tools for tightening. Quick Detach for Arca Swiss or Arca Style rail that mounts in seconds without the need to use extra tools for tightening. Model WBB-0400 Quick Detach Picatinny Specs: Min. Height (Legs at 45°) 4.5" / 114.3 mm Min. Height (Legs at 90°) 6.0" / 152.4 mm Max. Height (Legs at 90°) 7.5" / 190.5 mm Min. Stance (Legs at 45°) 10.0" / 254 mm Max. Stance (Legs at 90°) 14.0" / 355.6 mm Closed Position Width 5.0" / 127 mm Closed Position Length 7.5" / 190 mm Weight 22.08 oz Model WBASQD-0400 Arca Speck Quick Detach Specs: Min. Height (Legs at 45°) 4.75" / 120.65 mm Min. Height (Legs at 90°) 6.25" / 158.75 mm Max. Height (Legs at 90°) 7.75" / 196.85 mm Min. Stance (Legs at 45°) 10.0" / 254 mm Max. Stance (Legs at 90°) 14.0" / 355.6 mm Closed Position Width 5.0" / 127 mm Closed Position Length 7.5" / 190 mm Weight 22.08 oz



Attributes

- Name: WB-4 WIDE BODY BIPOD QUICK DETACH FOR PICATINN RAIL MATT BLK
- Manufacturer: ACCU-TAC
- Product no.: 430105236
- Mfr. No.: WBB-0400
- Attachment: Picatinny
- Color: Black
- Feet Material: Aluminum
- Height: 2.56
- Weight: 1.38 lbs
- Delivery weight: 2.268kg
- Shipping height: 127mm
- Shipping width: 267mm
- Shipping length: 330mm
- UPC: 858520006329

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den WB4 Wide Body Bipod](#)
- [English: Safety Instruction Guide for WB4 Wide Body Bipod](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bipied WB4 Wide Body](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bipiede WB4 Wide Body](#)
- [Suomi: WC4 BIPODS ACCUTAC WB4 WIDE BODY BIPOD Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för WC4 BIPODS ACCUTAC WB4 WIDE BODY BIPOD](#)

Sicherheitshinweise für den WB4 Wide Body Bipod

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den WB4 Wide Body Bipod von ACCUTAC entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsinformationen, die du vor der Verwendung des Produkts beachten solltest. Bitte lies die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Bipod nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch verwendet wird.
- Überprüfe vor jeder Benutzung den Zustand des Bipods auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte den Bipod außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze ihn vor unsachgemäßer Verwendung.
- Verwende den Bipod nicht in gefährlichen Umgebungen, wie z. B. in der Nähe von Feuer oder Wasser.
- Achte darauf, dass der Bipod auf einer stabilen und ebenen Fläche positioniert ist, um ein Umkippen oder Abrutschen zu verhindern.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Vermeide es, den Bipod mit übermäßiger Kraft zu belasten, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass alle Verriegelungsmechanismen sicher eingerastet sind, bevor du das Gewehr auflegst.
- Verwende den Bipod nicht, wenn du Anzeichen von Beschädigungen oder Fehlfunktionen feststellst.
- Halte die Beine des Bipods von der Bewegungsfläche des Gewehrs fern, um Verletzungen zu vermeiden.
- Bei der Verwendung des Quick Detach Mechanismus, stelle sicher, dass er korrekt und sicher an der Picatinny Schiene befestigt ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. Befestigung an der Picatinny Schiene:

- Positioniere den Bipod so, dass die Halterung auf der Picatinny Schiene ausgerichtet ist.
- Drücke den Quick Detach Mechanismus, um den Bipod sicher an der Schiene zu befestigen.
- Überprüfe, ob der Bipod fest sitzt und sich nicht lösen lässt.

2. Beinpositionierung:

- Ziehe das federbelastete Bein nach unten, um es unabhängig zu bewegen.
- Stelle die Beine auf die gewünschte Höhe ein (90° oder 45°) und lasse sie einrasten.

Nutzung

- Stelle sicher, dass der Bipod auf einer stabilen und ebenen Fläche steht.
- Platziere dein Gewehr vorsichtig auf dem Bipod.
- Überprüfe die Stabilität des Bipods, bevor du mit dem Schießen beginnst.
- Nach der Benutzung, entferne das Gewehr vorsichtig und klappe die Beine des Bipods zusammen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Bipod gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achte darauf, dass du den Bipod nicht im normalen Hausmüll entsorgst.
- Bringe den Bipod zu einer autorisierten Sammelstelle für die umweltgerechte Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit deines Produkts, wende dich bitte an die zuständige Stelle in deinem Land. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zur Produktnummer und zum Kaufdatum bereithältst, um eine schnelle Bearbeitung zu ermöglichen.

Bitte bewahre diesen Leitfaden an einem sicheren Ort auf und konsultiere ihn regelmäßig, um sicherzustellen, dass du alle Sicherheitsvorkehrungen beachtest. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und sichere Nutzung des WB4 Wide Body Bipod!

Safety Instruction Guide for WB4 Wide Body Bipod

Introduction

Thank you for choosing the ACCUTAC WB4 Wide Body Bipod. This guide provides essential safety instructions, usage guidelines, and contact information to ensure your safe and effective use of the product. Please read this document carefully before using the bipod.

General Safety Guidelines

- Ensure that the bipod is used only for its intended purpose as described in this guide.
- Always inspect the bipod for any damage or wear before each use.
- Use the bipod on stable ground to prevent tipping or instability.
- Keep the bipod out of reach of children and vulnerable individuals when not in use.
- Report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Height Adjustment:** When adjusting the leg height, ensure that all legs are locked securely in position before use.
- **Leg Positioning:** Deploy legs to either 90° or 45° angles to maintain stability. Do not exceed these angles.
- **Cant Adjustment:** Do not use tools to tighten the cant adjustment lever; it is designed to be adjusted by hand only.
- **Weight Limit:** Ensure that the total weight supported by the bipod does not exceed its specifications to avoid failure.
- **Environmental Conditions:** Avoid using the bipod in extreme weather conditions that may affect its performance or safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- For **Picatinny Rail Mount:**
 - Align the bipod's mount with the 1913 Picatinny rail.
 - Slide the bipod onto the rail until it is securely positioned.
 - Ensure that it is locked in place without the need for additional tools.
- For **Arca Swiss Rail:**
 - Align the bipod's mount with the Arca Swiss rail.
 - Slide the bipod onto the rail until it is securely positioned.
 - Ensure that it is locked in place without the need for additional tools.

2. Adjusting Leg Position:

- To adjust the leg position, pull the springloaded leg downward to move each leg independently.
- Choose the desired height (45° or 90°) and ensure that the legs are locked securely.

3. Using the Bipod:

- Position the rifle between the bipod legs to enhance stability and accuracy.
- Ensure that the bipod is firmly planted on the ground before taking any shots.

Disposal Instructions

- Dispose of the bipod in accordance with local regulations for electronic and metal waste.
- Do not dispose of the bipod in regular household waste.
- Consider recycling the bipod components where possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or product support, please reach out to your local ACCUTAC representative or visit the official ACCUTAC website for contact details.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your WB4 Wide Body Bipod. Thank you for your attention to safety and enjoy your experience with our product.

Guide de Sécurité pour le Bipied WB4 Wide Body

Introduction

Merci d'avoir choisi le bipied WB4 Wide Body d'ACCUTAC. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour utiliser ce produit en toute sécurité. Assurez-vous de lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le bipied est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du bipied pour détecter d'éventuels dommages ou usure.
- Ne laissez pas le bipied à la portée des enfants sans surveillance.
- Évitez d'utiliser le bipied dans des conditions extrêmes (pluie, neige, etc.) qui pourraient affecter sa performance.
- Ne modifiez pas le bipied d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou son efficacité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le bipied uniquement avec des armes à feu compatibles et conformes aux spécifications du fabricant.
- Ne placez pas le bipied sur une surface instable ou inégale.
- Assurez-vous que le bipied est correctement fixé au rail Picatinny avant de l'utiliser.
- Ne forcez pas les jambes du bipied lors de l'ajustement.
- Utilisez le levier d'ajustement avec précaution pour éviter tout risque de pincement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation sur le Rail Picatinny :

- Alignez le bipied avec le rail Picatinny.
- Appuyez sur le mécanisme de détachement rapide pour le fixer en place.
- Assurez-vous que le bipied est solidement fixé avant de l'utiliser.

2. Ajustement de la Hauteur :

- Tirez la jambe à ressort vers le bas pour ajuster la hauteur.
- Déployez les jambes à 90° ou 45° selon vos besoins.
- Vérifiez que chaque jambe est bien verrouillée en place avant d'utiliser le bipied.

3. Inclinaison :

- Utilisez le levier ajustable pour incliner le bipied.
- Assurez-vous que l'inclinaison est sécurisée avant de tirer.

4. Démontage :

- Pour retirer le bipied, appuyez sur le mécanisme de détachement rapide.
- Rangez le bipied dans un endroit sûr après utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le bipied dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales sur le recyclage des matériaux en aluminium.
- Si le bipied est endommagé, contactez les autorités locales pour des conseils sur l'élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre bipied, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits.

Merci de votre attention et de votre vigilance pour assurer une utilisation sécurisée de votre bipied WB4 Wide Body.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bipiede WB4 Wide Body

Introduzione

Grazie per aver scelto il bipiede WB4 Wide Body di ACCUTAC. Questo prodotto è stato progettato per offrire stabilità e precisione durante l'uso. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo fornite in questo manuale per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il bipiede sia utilizzato solo per le applicazioni per cui è stato progettato.
- Controlla regolarmente il bipiede per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il bipiede se presenta parti danneggiate o usurate.
- Tieni il bipiede lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Stabilità:** Assicurati che il bipiede sia posizionato su una superficie piana e stabile prima dell'uso.
- **Regolazione delle gambe:** Utilizza la leva di regolazione per bloccare saldamente la posizione delle gambe. Non forzare la leva.
- **Inclinazione:** La capacità di inclinazione deve essere utilizzata con cautela. Non utilizzare strumenti per stringere la tensione di inclinazione.
- **Montaggio:** Segui le istruzioni di montaggio per assicurarti che il bipiede sia fissato correttamente alla guida Picatinny o Arca Swiss.
- **Uso di attrezzature:** Non utilizzare il bipiede con attrezzature non compatibili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Montaggio del Bipiede:

- Scegli il tipo di attacco (Picatinny o Arca Swiss).
- Allinea il bipiede con la guida e premi il meccanismo di Quick Detach per fissarlo.
- Assicurati che il bipiede sia ben fissato prima di utilizzare l'attrezzatura.

2. Regolazione dell'Altezza:

- Tirare verso il basso la gamba a molla per regolare l'altezza desiderata.
- Blocca la gamba in posizione una volta raggiunta l'altezza desiderata.

3. Posizionamento delle Gambe:

- Le gambe possono essere dispiegate a 90° o 45°.
- Assicurati che le gambe siano bloccate saldamente in una delle 4 posizioni disponibili.

4. Inclinazione:

- Per inclinare il bipiede, regola la leva di inclinazione.
- Ricorda di non utilizzare strumenti per stringere la tensione di inclinazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio.
- Non smaltire il bipiede nell'ambiente naturale.
- Contatta un centro di riciclaggio locale per informazioni sul corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti relative al tuo prodotto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza e istruzioni, potrai utilizzare il bipiede WB4 Wide Body in modo sicuro ed efficace. La tua sicurezza è la nostra priorità, e ci impegniamo a fornirti un prodotto di alta qualità.

WC4 BIPODS ACCUTAC WB4 WIDE BODY BIPOD

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit WC4 BIPODS ACCUTAC WB4 WIDE BODY BIPODin. Tämä jalusta on suunniteltu tarjoamaan maksimaalista vakautta ja monipuolisuutta eri käyttötarkoituksiin. Ennen käyttöä, lue tämä käyttöohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista jalustan kaikki osat ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei niissä ole vaurioita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei käytössä ole aikuisten valvontaa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että jalustan jalat ovat tukevasti maassa ennen käyttöä.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että jalustan korkeussäätö on oikein ennen käyttöä.
- Älä käytä työkaluja kallistussäätövivun kiristämiseen, sillä se voi vahingoittaa tuotetta.
- Huomioi, että jalkasija voidaan asettaa vain 90° tai 45° kulmaan.
- Vältä äkillisiä liikkeitä tai voimakasta painetta jalustaan käytön aikana.
- Käytä jalustaa vain tasaisilla ja vakailla pinnoilla.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus Picatinnyrautakiskoon:

- Aseta jalusta Picatinnyrautakiskolle.
- Varmista, että kiinnitys on tukevasti paikallaan.
- Tarkista, että jalusta on helppo irrottaa ja kiinnittää ilman työkaluja.

2. Asennus Arca Swiss raille:

- Aseta jalusta Arca Swiss raille.
- Varmista, että kiinnitys on tukevasti paikallaan.
- Tarkista, että jalusta on helppo irrottaa ja kiinnittää ilman työkaluja.

3. Korkeuden säätäminen:

- Vedä jousikuormitteista jalkaa alaspäin säätääksesi korkeutta.
- Varmista, että kukin jalka liikkuu itsenäisesti.

4. Kallistussäätö:

- Säädä kallistusta halutulle tasolle.
- Varmista, että kallistussäätövivun lukitus on paikallaan.

5. Käyttö:

- Aseta jalusta tasaiselle pinnalle.
- Varmista, että jalat ovat tukevasti maassa ennen käyttöä.
- Käytä jalustaa vain suunnitellussa kulmassa.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet kierrätyksestä ja vaarallisista materiaaleista.

Lisätietoja Tukea Varten

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
- Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoamukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit WC4 BIPODS ACCUTAC WB4 WIDE BODY BIPODin. Turvallinen ja tehokas käyttö varmistaa parhaan mahdollisen kokemuksen.

Säkerhetsinstruktioner för WC4 BIPODS ACCUTAC WB4 WIDE BODY BIPOD

Introduktion

Tack för att du valt WC4 BIPODS ACCUTAC WB4 Wide Body Bipod. Denna produkt är designad för att ge stabilitet och precision vid skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av bipoden, vänligen läs igenom och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid bipoden enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera regelbundet bipoden för skador eller slitage innan användning.
- Håll bipoden och dess delar borta från barn och andra sårbara grupper.
- Använd endast bipoden för avsedda ändamål.
- Rapportera eventuella skador eller problem med produkten till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att bipoden är korrekt monterad på Picatinnyskenan innan användning.
- Undvik att använda bipoden på ojämna eller instabila ytor.
- Justera benpositionerna noggrant för att undvika plötsliga rörelser.
- Använd inte verktyg för att justera lutningstensionen; detta kan orsaka skador.
- Säkerställ att lutningsjusteringsspaken är i rätt läge innan du skjuter.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Montering på Picatinnyskena:

- Fäst bipoden på en 1913 Picatinnyskena.
- Se till att snabbkopplingen är ordentligt låst.
- Kontrollera att bipoden sitter fast och inte kan lossna.

2. Justering av benpositioner:

- Dra det fjädrade benet nedåt för att justera varje ben oberoende.
- Benpositionerna kan fällas ut till 90° eller 45° och låser sig i fyra positioner.

3. Lutning:

- Justera lutningen med den justerbara spaken.
- Kontrollera att lutningen är korrekt låst innan användning.

Användning

- Ställ in önskad höjd och benposition beroende på skytteavstånd och underlag.
- Vid långdistansskytte, se till att bipoden ger stabilitet för att minska rekylens påverkan.
- Om du använder bipoden för airsoft, följ säkerhetsanvisningarna för den specifika plattformen.

Avfallshantering

- Avyttra bipoden och dess delar på ett ansvarsfullt sätt.
- Återvinn material där det är möjligt, i enlighet med lokala föreskrifter för avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För mer information eller support, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Kontrollera tillverkarens webbplats för kontaktuppgifter och eventuella säkerhetsuppdateringar.

Slutord

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din WC4 BIPODS ACCUTAC WB4 Wide Body Bipod. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter.