

SIG SAUER P320 AMBIDEXTROUS SIDE CHARGING HANDLE - AMBIDEXTROUS SIDE CHARGING HANDLE FOR SIG SAUER P320

The Strike Industries Ambidextrous Side Charging Handle for SIG SAUER P320 is a user configured to be installed on either the left or right side of the slide. The length of the CH is designed to be compatible with most red dots on the market. A quick and easy installation with the steel rear Slide Cover Mount. Included rubber pads installed on the back side facing the slide help prevent marring of the slide finish/coating. No permanent modification of the weapon or slide required to install or use this P320 CH. Steel mount with lightweight aluminum charging handle. The Strike Industries Ambidextrous Side Charging Handle for SIG SAUER P320 is a stand-alone charging handle that adds an easy way of racking your P320 slide

Package Contents: x1 Ambidextrous Side Charging Handle for SIG SAUER P320 x1 Slide Cover Mount x1 Set screw (M4x8mm) x2 Rubber pad for Ambidextrous Side Charging Handle bar [back side facing slide] x1 Torx tool [T20]

Product Features: Configured to be installed on either left or right side Stand-alone P320 ambidextrous side charging handle Charging handle length design to be compatible with most red dots on the market Quick and easy installation with steel rear Slide Cover Mount Included rubber pads to prevent marring of slide finish/coating No permanent modification of weapon required Slide Cover Mount made from S45C steel with HRC40-45 heat treatment and black oxide finish Charging Handle made from 6061-T6 aluminum

COMPATIBILITY: SIG SAUER P320 slides with rear dovetail

DISCLAIMER: "SIG SAUER", "SIG", "P320" is a federally registered trademark of SIG SAUER, Inc. and is one of many trademarks owned by SIG SAUER, Inc. Neither Strike Industries Inc. nor this site are affiliated in any manner with, or otherwise endorsed by, SIG SAUER, Inc. The use of "SIG SAUER" on this page is merely to advertise the sale of SIG SAUER pistols, parts, or components. -CALIFORNIA PROPOSITION 65 WARNING:- WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information: www.P65Warnings.ca.gov



Attributes

- Name: AMBIDEXTROUS SIDE CHARGING HANDLE FOR SIG SAUER P320
- Manufacturer: STRIKE INDUSTRIES
- Product no.: 430105347
- Mfr. No.: SI-P320-CH
- Make: Sig Sauer
- Model: P320
- Delivery weight: 0.042kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 76mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 793811766110

Item details

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Strike Industries Ambidextrous Side Charging Handle für die SIG SAUER P320](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SIG SAUER P320 Ambidextrous Side Charging Handle](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Poignée de Chargement Ambidextre SIG SAUER P320](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Manico di Carica Laterale Ambidestro Strike Industries per SIG SAUER P320](#)
- [Suomi: SIG SAUER P320 Ambidextrinen Sivulatauskahva Käyttöohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Strike Industries Ambidextrous Side Charging Handle för SIG SAUER P320](#)

Sicherheitshinweise für den Strike Industries Ambidextrous Side Charging Handle für die SIG SAUER P320

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den Strike Industries Ambidextrous Side Charging Handle für die SIG SAUER P320 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Handhabung deiner Waffe zu verbessern und eine einfache Bedienung zu ermöglichen. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf Beschädigungen oder Mängel überprüft wird.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Handhabung.
- Informiere dich über lokale Gesetze und Vorschriften im Umgang mit Feuerwaffen und Zubehör.
- Achte darauf, dass alle Sicherheitsvorkehrungen beim Umgang mit deiner Waffe beachtet werden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Produkt nur mit der SIG SAUER P320, um sicherzustellen, dass es ordnungsgemäß funktioniert.
- Vermeide es, das Charging Handle zu verwenden, wenn du unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehst.
- Achte darauf, dass der Schlitten der Waffe vor der Installation des Charging Handles leer ist.
- Überprüfe regelmäßig, ob das Charging Handle fest sitzt, um ein versehentliches Lösen während des Gebrauchs zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und der Schlitten sicher ist.
2. **Positionierung:** Wähle die gewünschte Seite (links oder rechts) für die Montage des Charging Handles.
3. **Befestigung:**
 - Verwende die mitgelieferte M4x8mm Schraube, um das Charging Handle am Schlitten zu befestigen.
 - Stelle sicher, dass die Stahlrückseite des Slide Cover Mounts richtig ausgerichtet ist.
4. **Gummipads:** Installiere die Gummipads auf der Rückseite des Charging Handles, um das Finish des Schlittens zu schützen.
5. **Überprüfung:** Überprüfe, ob alles sicher befestigt ist, bevor du die Waffe verwendest.

Verwendung

- Um den Schlitten zu racken, ziehe das Charging Handle nach hinten und lasse es dann los, damit der Schlitten in die Ausgangsposition zurückkehrt.
- Achte darauf, dass deine Finger immer von der Mündung der Waffe entfernt sind, während du das Charging Handle benutzt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.
- Achte darauf, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen während der Entsorgung zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Verwendung des Produkts, wende dich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Sie können dir die benötigte Unterstützung bieten.

Bitte beachte, dass die Verwendung von "SIG SAUER" und "P320" eine eingetragene Marke ist und dass dieses Produkt keine dauerhaften Modifikationen an der Waffe erfordert. Halte dich an alle relevanten Gesetze und Vorschriften beim Umgang mit Feuerwaffen und Zubehör.

Safety Instruction Guide for SIG SAUER P320 Ambidextrous Side Charging Handle

Introduction

Thank you for choosing the SIG SAUER P320 Ambidextrous Side Charging Handle from Strike Industries. This product is designed to enhance the functionality of your SIG SAUER P320 while ensuring safety and ease of use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the SIG SAUER P320 Ambidextrous Side Charging Handle by following these guidelines:
 - Always treat your firearm as if it is loaded.
 - Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
 - Store the product and your firearm in a secure location, away from children and unauthorized users.
 - Regularly inspect the charging handle for any signs of wear or damage before use.
 - Do not modify the product in any way that is not specified in this guide.
- In case of any accidents or unsafe product performance, report it to the relevant authorities immediately.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform to stay informed about product safety.

Specific Safety Precautions for Use

- Before using the charging handle, ensure that:
 - The firearm is unloaded.
 - You are in a safe environment, away from people and pets.
 - You are wearing appropriate personal protective equipment (PPE), such as ear protection and safety glasses.
- When installing or using the charging handle:
 - Do not force the charging handle into place; ensure it fits correctly.
 - Avoid placing your hands or fingers in the path of moving parts during operation.
 - Do not attempt to use the charging handle if it appears damaged or malfunctioning.
- This product is not intended for use by children. Ensure that only qualified adults handle the firearm and its accessories.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. Gather Required Tools:

- Torx tool (T20)
- Set screw (M4x8mm)

2. Prepare the Firearm:

- Ensure the SIG SAUER P320 is unloaded and pointed in a safe direction.

3. Remove the Existing Slide Cover:

- Carefully remove the existing slide cover from the firearm.

4. Install the Slide Cover Mount:

- Position the steel rear Slide Cover Mount onto the firearm.
- Secure it using the provided set screw (M4x8mm). Ensure it is tightened properly.

5. Attach the Charging Handle:

- Align the Ambidextrous Side Charging Handle with the Slide Cover Mount.
- Gently press the charging handle into place, ensuring it is securely attached.

6. Install Rubber Pads:

- Attach the included rubber pads on the back side of the charging handle, facing the slide, to prevent marring of the slide finish.

Usage Instructions

- To operate the Ambidextrous Side Charging Handle:
 - Grip the charging handle firmly with your hand.
 - Pull the handle back smoothly to rack the slide.
 - Release the charging handle to allow it to return to its original position.
- Always ensure that the firearm is pointed in a safe direction when using the charging handle.

Disposal Instructions

- When disposing of the SIG SAUER P320 Ambidextrous Side Charging Handle:
 - Follow local regulations for the disposal of metal and plastic waste.
 - Do not dispose of the product in regular household waste.
 - Consider recycling the materials if possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SIG SAUER P320 Ambidextrous Side Charging Handle, please refer to the manufacturer's website or contact their customer support for assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and the safety of those around you are of utmost importance. Enjoy your enhanced shooting experience with the SIG SAUER P320 Ambidextrous Side Charging Handle.

Guide de Sécurité pour la Poignée de Chargement Ambidextre SIG SAUER P320

Introduction

Merci d'avoir choisi la poignée de chargement ambidextre de Strike Industries pour votre SIG SAUER P320. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des instructions claires et des conseils pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser la poignée.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que votre arme est déchargée avant d'installer ou d'utiliser la poignée de chargement.
- Ne laissez pas la poignée à la portée des enfants ou des personnes non autorisées.
- Vérifiez régulièrement l'état de la poignée et des composants pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Évitez d'utiliser la poignée dans des conditions extrêmes (températures très élevées ou basses, humidité excessive, etc.).
- En cas d'accident ou de défaillance, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement la poignée de chargement pour le SIG SAUER P320. Ne l'utilisez pas avec d'autres modèles ou marques d'armes.
- Ne forcez pas la poignée lors de l'installation ou de l'utilisation. Suivez les instructions fournies pour éviter d'endommager le produit ou l'arme.
- Portez des lunettes de protection lorsque vous manipulez des armes à feu pour éviter les blessures oculaires.
- Ne manipulez pas votre arme lorsque vous êtes fatigué ou distrait.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que l'arme est déchargée et qu'aucune munition n'est présente.
2. **Choix du côté:** Décidez si vous souhaitez installer la poignée sur le côté gauche ou droit de la glissière.
3. **Fixation:**
 - Placez le support de couverture sur la glissière.
 - Fixez la poignée de chargement en utilisant la vis de réglage (M4x8mm) fournie.
 - Assurez-vous que les pads en caoutchouc sont correctement positionnés pour éviter les rayures.
4. **Vérification:** Testez la poignée pour vous assurer qu'elle est solidement fixée et fonctionne correctement.

Utilisation

- Pour charger votre SIG SAUER P320, tirez la poignée de chargement vers l'arrière pour armer l'arme.
- Relâchez doucement la poignée pour la remettre en position initiale.
- Assurez-vous que l'arme est en sécurité avant de la manipuler.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas la poignée de chargement avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Si vous ne savez pas comment éliminer le produit, contactez votre autorité locale pour obtenir des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre région. Assurez-vous d'avoir le numéro de série de votre produit à portée de main lorsque vous demandez de l'aide.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité lors de l'utilisation de votre poignée de chargement ambidextre SIG SAUER P320. Votre sécurité est notre priorité.

Istruzioni di Sicurezza per il Manico di Carica Laterale Ambidestro Strike Industries per SIG SAUER P320

Introduzione

Grazie per aver scelto il manico di carica laterale ambidestro Strike Industries per SIG SAUER P320. Questo prodotto è progettato per migliorare l'esperienza di utilizzo della vostra arma, garantendo al contempo la massima sicurezza. Si prega di seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e di utilizzo fornite in questo documento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi sempre che l'arma sia scarica prima di installare o utilizzare il manico di carica.
- Non utilizzare il manico di carica se presenta segni di danni o usura.
- Tenere il manico di carica e l'arma fuori dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Seguire sempre le normative locali e nazionali relative all'uso delle armi da fuoco.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contattare le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il manico di carica solo con il modello SIG SAUER P320.
- Non tentare di modificare o alterare il manico di carica o l'arma.
- Durante l'uso, mantenere sempre il dito al di fuori del grilletto fino a quando non si è pronti a sparare.
- Assicurarsi che il manico di carica sia correttamente installato prima di utilizzare l'arma.
- Non utilizzare il manico di carica in condizioni di scarsa visibilità o in ambienti pericolosi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Controllo del Contenuto della Confezione

- x1 Manico di carica laterale ambidestro per SIG SAUER P320
- x1 Montaggio copri slide
- x1 Vite di bloccaggio (M4x8mm)
- x2 Pad in gomma per il manico di carica laterale ambidestro [lato posteriore rivolto verso la slitta]
- x1 Strumento Torx [T20]

2. Installazione

- Assicurarsi che l'arma sia scarica.
- Rimuovere il copri slide esistente, se presente.
- Posizionare il montaggio copri slide sul retro della slitta.
- Fissare il montaggio utilizzando la vite di bloccaggio fornita (M4x8mm).
- Installare il manico di carica sul lato sinistro o destro della slitta.
- Assicurarsi che i pad in gomma siano installati sul lato posteriore del manico per prevenire graffiature.
- Controllare che il manico di carica sia saldamente fissato prima dell'uso.

3. Utilizzo

- Utilizzare il manico di carica per rimuovere la slitta del P320 in modo semplice e sicuro.
- Assicurarsi di seguire tutte le linee guida di sicurezza durante l'uso dell'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il manico di carica e i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il manico di carica o i suoi componenti negli scarichi o nei corsi d'acqua.
- Considerare il riciclaggio dei materiali quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o supporto, si prega di contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Disclaimer

"SIG SAUER", "SIG", "P320" sono marchi registrati di SIG SAUER, Inc. e sono utilizzati qui solo per scopi pubblicitari. Strike Industries Inc. non è affiliata a SIG SAUER, Inc. e non ha ricevuto alcuna approvazione da parte di SIG SAUER, Inc.

Avviso della Proposta 65 della California

Questo prodotto contiene sostanze chimiche conosciute dallo Stato della California per causare cancro e difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov.

Grazie per aver scelto il manico di carica laterale ambidestro Strike Industries per SIG SAUER P320. Utilizzando il prodotto in modo responsabile e seguendo queste istruzioni, contribuirai alla tua sicurezza e a quella degli altri.

SIG SAUER P320 Ambidextrinen Sivulatauskahva

Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa SIG SAUER P320 Ambidextrisen Sivulatauskahvan käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan käyttäjille joustavuutta ja mukavuutta lataamisessa. Lue tämä ohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai alttiina häiriötekijöille.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen sivulatauskahvan asentamista tai poistamista.
- Käytä vain suositeltuja kiinnitysruuveja ja tarvikkeita.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole perehtynyt aseeseen käyttöön ja turvallisuuteen.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä.
- Tarkista, että kaikki osat ovat tukevasti kiinni ennen käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Valitse, asennetaanko kahva vasemmalle vai oikealle puolelle.
- Kiinnitä teräksinen takasivukannen kiinnike aseeseen liukuhihnaan.
- Kiinnitä kahva kiinnitysruuvilla (M4x8mm).
- Asenna kumipatjat takapuolelle liukuhihnaa kohti estämään vaurioita.

2. Käyttö:

- Käytä kahvaa lataamiseen aseeseen liukuhihnaa.
- Varmista, että kahva liikkuu sujuvasti ilman esteitä.
- Tarkista kahvan kunto ennen jokaista käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana.
- Kierrätä mahdolliset metalliosat, jos mahdollista.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai tuotteen valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Vastuuvapauslauseke

"SIG SAUER", "SIG", "P320" ovat SIG SAUER, Inc.:n liittovaltion rekisteröityjä tavaramerkkejä. Strike Industries Inc. ei ole millään tavoin sidoksissa tai hyväksytty SIG SAUER, Inc.:n toimesta. Tämä tuote ei ole tarkoitettu lapsille tai henkilöille, jotka eivät ole perehtyneitä aseiden käyttöön.

Yhteenveto

Tämä käyttöohje on laadittu auttamaan sinua käyttämään SIG SAUER P320 Ambidextristä Sivulatauskahvaa turvallisesti ja tehokkaasti. Noudata aina annettuja ohjeita ja varotoimia. Kiitos, että valitsit Strike Industriesin tuotteen.

Säkerhetsinstruktioner för Strike Industries Ambidextrous Side Charging Handle för SIG SAUER P320

Introduktion

Tack för att du valt Strike Industries Ambidextrous Side Charging Handle för SIG SAUER P320. Denna produkt är designad för att förbättra användarvänligheten och funktionaliteten hos din SIG SAUER P320. För att säkerställa säker användning och för att undvika potentiella risker, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är kompatibel med din specifika modell av SIG SAUER P320 innan installation.
- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du installerar eller hanterar produkten.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om delar saknas.
- Se till att ditt vapen är avsäkrat och tomt innan installation eller justering.
- Följ alltid lokala lagar och föreskrifter angående användning av vapen och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att din SIG SAUER P320 är avsäkrad och tom.
- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive Torxverktyg (T20) och skruvar (M4x8mm).

2. Installation:

- Ta bort den bakre Slide Cover från din SIG SAUER P320.
- Placera gummipads på baksidan av den nya Ambidextrous Side Charging Handle.
- Montera Charging Handle på antingen vänster eller höger sida av sliden, beroende på din preferens.
- Använd den medföljande Slide Cover Mount i stål för att fästa Charging Handle på plats.
- Skruva fast med den medföljande setscrewen (M4x8mm) för att säkerställa stabilitet.
- Kontrollera att allt är ordentligt installerat innan användning.

3. Användning:

- För att racka din P320slide, använd Charging Handle som du har installerat.
- Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat och tomt efter användning.

Avfallshantering

- Avyttra produkten på ett ansvarsfullt sätt. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning.
- Om produkten är skadad, se till att den inte kan användas innan du kastar den.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modell och serienummer till hands för snabbare hjälp.

Ansvarsfriskrivning

"SIG SAUER", "SIG", "P320" är federalt registrerade varumärken av SIG SAUER, Inc. och är ett av många varumärken som ägs av SIG SAUER, Inc. Varken Strike Industries Inc. eller denna webbplats är på något sätt kopplade till eller på annat sätt godkända av SIG SAUER, Inc. Användningen av "SIG SAUER" på denna sida är endast för att annonsera försäljningen av SIG SAUERpistoler, delar eller komponenter.

Kalifornien Proposition 65 Varning

VARNING: Denna produkt innehåller kemikalier som är kända av delstaten Kalifornien att orsaka cancer och fosterskador eller annan reproduktiv skada. För mer information, vänligen besök www.P65Warnings.ca.gov.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du njuta av en säker och effektiv användning av din Strike Industries Ambidextrous Side Charging Handle för SIG SAUER P320. Tack för att du väljer vår produkt!