

DAKA® WATERPROOF WINDOW POUCHES - DAKA WATERPROOF WINDOW POUCH SMALL ORANGE

The DAKA Waterproof Window Pouch takes Magpul's extremely popular DAKA Pouches and closes the loop on making them usable in situations where being absolutely waterproof is a must. The YKK® zippers have been placed laterally on the side of the DAKA Waterproof Pouches, providing complete, reliable water resistance you can depend on when being submerged is a real possibility. The durable zipper pulls are made of 550 paracord and heat shrink tubing, and they're easy to grasp when wet or when you have gloves on. Other features include a fully translucent window panel for easy contents ID, two extra-large carabiner pass-throughs for attaching to just about anything. The DAKA Waterproof Window Pouch is a necessary piece of gear when keeping your valuables waterproof is a must. FEATURES Rugged, 100% waterproof YKK zipper that's easy-to-open and close 550 paracord zipper pull Strong RF welded construction that creates permanent, impenetrable seals Magpul's unique polymer-infused material protects your stuff from exposure Translucent window on one side Large carabiner attachment points SMALL POUCH SPECS Overall dimensions: 6 x 9 in. External height: 6.0 in. Internal height: 5.75 in. External width: 9.0 in. Internal width: 8.75 in. Internal volume: 0.45L MEDIUM POUCH SPECS Overall dimensions: 7 x 12 in. External height: 7.0 in. Internal height: 6.75 in. External width: 12.0 in. Internal width: 11.75 in. Internal volume: 1.45L LARGE POUCH SPECS Overall dimensions: 9 x 13 in. External height: 9.0 in. Internal height: 8.75 in. External width: 13.0 in. Internal width: 12.75 in. Internal volume: 3.18L



Attributes

- Name: DAKA WATERPROOF WINDOW POUCH SMALL ORANGE
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 430106521
- Mfr. No.: MAG1337-811
- Color: Orange
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 279mm
- Shipping length: 152mm
- UPC: 840815142850

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanweisungen für DAKA® Waterproof Window Pouches](#)
- [English: DAKA® Waterproof Window Pouches Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Pochette DAKA Waterproof Window Pouch](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Suomi: DAKA® WATERPROOF WINDOW POUCHES Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: DAKA® Waterproof Window Pouches Säkerhetsinstruktioner](#)

Sicherheitsanweisungen für DAKA® Waterproof Window Pouches

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der DAKA Waterproof Window Pouch von Magpul! Diese Tasche wurde entwickelt, um Ihre Wertsachen bei Nässe zu schützen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass die Tasche vor der Verwendung auf Beschädigungen überprüft wird.
- Verwenden Sie die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie die Tasche von Kindern fern, um ein versehentliches Verschlucken oder andere Gefahren zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht überlastet wird, um eine Beschädigung zu vermeiden.
- Bei der Verwendung in extremen Wetterbedingungen sollten Sie zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen treffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überprüfen Sie den YKK®Reißverschluss vor jedem Gebrauch auf ordnungsgemäße Funktion.
- Stellen Sie sicher, dass der Reißverschluss vollständig geschlossen ist, bevor Sie die Tasche ins Wasser tauchen oder nassen Bedingungen aussetzen.
- Verwenden Sie die KarabinerDurchführungen, um die Tasche sicher zu befestigen und ein Verlorengehen zu verhindern.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, die die Tasche beschädigen könnten.
- Bei Verwendung mit Handschuhen stellen Sie sicher, dass Sie die Reißverschlusszüge gut greifen können.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Überprüfung der Tasche:** Stellen Sie sicher, dass die Tasche unbeschädigt ist und der Reißverschluss einwandfrei funktioniert.
2. **Befüllen der Tasche:** Legen Sie Ihre Wertsachen in die Tasche. Achten Sie darauf, dass die Tasche nicht überladen wird.
3. **Verschließen der Tasche:** Schließen Sie den YKK®Reißverschluss vollständig, um die Wasserfestigkeit zu gewährleisten.
4. **Befestigen der Tasche:** Verwenden Sie die großen KarabinerDurchführungen, um die Tasche an Ihrem Rucksack, Gürtel oder anderen Ausrüstungsgegenständen zu befestigen.
5. **Verwendung im Wasser:** Tauchen Sie die Tasche nur ein, wenn der Reißverschluss vollständig geschlossen ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Tasche gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn die Tasche beschädigt ist oder nicht mehr verwendet werden kann, stellen Sie sicher, dass sie sicher entsorgt wird, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrer DAKA Waterproof Window Pouch wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sind verpflichtet, Ihnen bei Sicherheitsanfragen zu helfen.

Bitte beachten Sie, dass die Einhaltung dieser Sicherheitsanweisungen dazu beiträgt, Risiken zu minimieren und die Sicherheit bei der Verwendung Ihrer DAKA Waterproof Window Pouch zu gewährleisten.

DAKA® Waterproof Window Pouches Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the DAKA Waterproof Window Pouch. This product is designed to keep your valuables safe and dry in various conditions. To ensure your safety and the optimal use of this product, please read and follow the safety instructions provided in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the DAKA Waterproof Window Pouch by following these guidelines:
 - Always inspect the pouch for any damage before use. Do not use if damaged.
 - Keep the pouch away from sharp objects that may puncture or tear the material.
 - The pouch is designed for waterproofing; however, avoid prolonged submersion in water.
 - Always check the YKK zipper to ensure it is fully closed before exposure to water.
- Enhanced Recalls:
 - Stay informed about product recalls by regularly checking the EU's Safety Gate platform.
- Online Shopping:
 - When purchasing online, ensure that the seller complies with safety requirements.
- Special Consumer Focus:
 - Keep the pouch out of reach of children to prevent accidental suffocation or drowning.
- EU Contact Point:
 - For safety inquiries, please refer to the contact information provided by the manufacturer or retailer.
- Rapid Alerts:
 - Report any unsafe product experiences or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- When using the DAKA Waterproof Window Pouch, please adhere to the following precautions:
 - Do not exceed the pouch's internal volume capacity.
 - Avoid exposing the pouch to extreme temperatures or direct sunlight for extended periods.
 - Ensure that the contents inside the pouch are compatible with waterproof storage.
 - Use the durable zipper pulls carefully, especially when wet or while wearing gloves.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparing the Pouch:

- Inspect the DAKA Waterproof Window Pouch for any signs of damage.
- Familiarize yourself with the zipper mechanism to ensure proper closure.

2. Filling the Pouch:

- Open the zipper fully to access the interior of the pouch.
- Place your valuables inside the pouch, ensuring that they do not exceed the internal volume capacity.
- Close the zipper completely, ensuring that it is sealed to prevent water ingress.

3. Attaching the Pouch:

- Use the large carabiner attachment points to secure the pouch to your gear or clothing.
- Ensure that the attachment is secure and will not come loose during use.

4. Using the Pouch in Wet Conditions:

- When using the pouch in wet conditions, ensure that it is properly closed and secured.
- Avoid submerging the pouch for extended periods; it is designed for water resistance, not for prolonged underwater use.

Disposal Instructions

- Dispose of the DAKA Waterproof Window Pouch responsibly:
 - If the pouch is damaged beyond repair, please recycle it according to local regulations.
 - Do not dispose of the pouch in regular waste; check for recycling programs in your area.

Contact Information for Further Support

- For further assistance, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging or on the retailer's website.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your DAKA Waterproof Window Pouch. Thank you for prioritizing safety!

Guide de Sécurité pour la Pochette DAKA Waterproof Window Pouch

Introduction

Merci d'avoir choisi la pochette DAKA Waterproof Window Pouch de Magpul. Ce produit est conçu pour protéger vos objets de valeur de l'eau, tout en vous permettant de voir son contenu grâce à sa fenêtre translucide. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que la pochette est en bon état avant chaque utilisation. Vérifiez les fermetures éclair et le matériau pour détecter tout dommage.
- Utilisez la pochette uniquement pour des objets non alimentaires.
- Ne soumettez pas la pochette à des températures extrêmes ou à des produits chimiques agressifs.
- Gardez la pochette hors de portée des enfants sans surveillance.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surchargez pas la pochette. Respectez les dimensions et le volume interne spécifiés.
- Assurez-vous que la fermeture éclair est complètement fermée avant d'exposer la pochette à l'eau.
- Évitez de tirer sur la tirette de la fermeture éclair avec force, surtout lorsqu'elle est mouillée.
- Ne laissez pas la pochette exposée au soleil pendant de longues périodes pour éviter de décolorer le matériau.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Ouverture de la Pochette:

- Saisissez la tirette de la fermeture éclair.
- Tirez doucement pour ouvrir la pochette. Assurez-vous que la fermeture est complètement ouverte avant d'y insérer des objets.

2. Insertion d'Objets:

- Placez vos objets à l'intérieur de la pochette, en veillant à ne pas dépasser les dimensions internes.
- Évitez de placer des objets pointus ou tranchants qui pourraient endommager la pochette.

3. Fermeture de la Pochette:

- Une fois les objets insérés, tirez doucement la tirette de la fermeture éclair pour fermer la pochette.
- Vérifiez que la fermeture est bien scellée tout autour pour garantir l'étanchéité.

4. Utilisation des Passants de Mousqueton:

- Utilisez les passants de mousqueton pour attacher la pochette à votre sac ou à un autre équipement.
- Assurez-vous que le mousqueton est bien fixé pour éviter de perdre la pochette.

Instructions de Mise au Rebut

- Si la pochette est endommagée ou ne peut plus être utilisée, jetez-la de manière responsable.
- Ne jetez pas la pochette dans les eaux ou les décharges non réglementées.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en plastique.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez vous référer à votre point de vente ou au site Web du fabricant pour obtenir des informations de contact appropriées.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces directives de sécurité, vous garantissez une utilisation optimale et sécurisée de votre pochette DAKA Waterproof Window Pouch.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto le DAKA® Waterproof Window Pouches di Magpul. Questo prodotto è progettato per mantenere i tuoi oggetti di valore al sicuro e protetti dall'acqua. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla il prodotto per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini per evitare incidenti.
- Non esporre il prodotto a fonti di calore estreme o fiamme libere.
- Segnala immediatamente qualsiasi prodotto difettoso o pericoloso alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso in Ambienti Umidi:** Anche se il prodotto è impermeabile, evita di immergerlo in acqua per periodi prolungati.
- **Chiusura della Cerniera:** Assicurati che la cerniera sia completamente chiusa prima di esporre il prodotto all'acqua.
- **Manipolazione con Guanti:** Se utilizzi guanti, fai attenzione a non compromettere la chiusura della cerniera.
- **Contenuto del Pouch:** Non sovraccaricare il pouch oltre la capacità consigliata per evitare danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Controllo Iniziale:

- Ispeziona il pouch per verificare che non ci siano difetti visibili.
- Assicurati che le cerniere funzionino correttamente.

2. Caricamento del Pouch:

- Inserisci gli oggetti di valore all'interno del pouch.
- Assicurati che gli oggetti siano asciutti prima di riporli.

3. Chiusura del Pouch:

- Chiudi la cerniera completamente, assicurandoti che non ci siano spazi aperti.
- Controlla che la linguetta della cerniera sia ben fissata.

4. Uso del Pouch:

- Fissa il pouch utilizzando i passaggi per moschettoni extralarge per una maggiore sicurezza.
- Evita di esporre il pouch a condizioni estreme, come temperature molto basse o molto alte.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali plastici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla quando possibile.
- Se il prodotto è danneggiato, smaltiscilo in modo sicuro e responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare un problema, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Per garantire il massimo della sicurezza, ti invitiamo a seguire tutte le linee guida fornite in questo documento. La tua sicurezza è la nostra priorità.

DAKA® WATERPROOF WINDOW POUCHES

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

DAKA Waterproof Window Pouches yhdistää käytännöllisyyden ja turvallisuuden, jotka ovat erityisen tärkeitä, kun tuotteita käytetään olosuhteissa, joissa vedenpitävyys on välttämätöntä. Tämä ohje opastaa sinua tuotteen turvallisessa käytössä, asennuksessa ja hävittämisessä, noudattaen EU:n yleisiä tuotesuojelusäntöjä (GPSR).

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on ehjä ennen käyttöä. Tarkista mahdolliset vauriot, kuten repeytyneet saumat tai rikkoutuneet vetoketjut.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä merkkejä kulumisesta.
- Säilytä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei tuote ole erityisesti suunniteltu lapsille.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille, kemikaaleille tai teräville esineille, jotka voivat vahingoittaa materiaalia.
- Seuraa paikallisia sääntöjä ja määräyksiä tuotteen käytöstä ja hävittämisestä.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen. DAKA Waterproof Window Pouch on suunniteltu suojaamaan tavaroita vedeltä.
- Varmista, että vetoketjut ovat täysin suljettuja ennen tuotteen upottamista veteen.
- Älä ylikuormita pussia. Noudata pussin sisäisiä tilavuusrajoja, jotta voit varmistaa tuotteen turvallisen käytön.
- Älä käytä tuotetta, jos se on täynnä vettä tai muuta nestettä, joka voi aiheuttaa painon lisääntymistä ja mahdollisesti vaurioittaa pussia.
- Tarkista säännöllisesti, että vetotanko ja karabiiniinnitykset ovat kunnossa ja toimivia.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. **Valmistelu:** Tarkista, että pussi on puhdas ja kuiva ennen käyttöä.
2. **Sisältö:** Aseta haluamasi tavarat pussiin. Varmista, että ne eivät ylitä pussin sisäisiä mittoja.
3. **Sulkeminen:** Sulje vetoketju varovasti ja varmista, että se on täysin kiinni.
4. **Kiinnittäminen:** Käytä karabiiniinnityksiä kiinnittääksesi pussin haluamaasi paikkaan. Varmista, että kiinnitys on tukevasti paikallaan.
5. **Käyttö:** Käytä pussia vain sen tarkoitukseen ja noudata erityisiä turvaohjeita.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset ohjeet ja määräykset muovien ja muiden materiaalien kierrättämisestä.
- Älä hävitä tuotetta sekajätteen mukana, mikäli se on mahdollista kierrättää.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että säilytät tuotteen mukana tulevat asiakirjat ja ohjeet, jotta voit viitata niihin tarvittaessa.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa DAKA Waterproof Window Pouchin turvallisen ja tehokkaan käytön.

DAKA® Waterproof Window Pouches

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt DAKA Waterproof Window Pouches från MAGPUL. Dessa påsar är designade för att skydda dina värdesaker i vattentäta förhållanden. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom följande säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för avsedda ändamål.
- Kontrollera alltid påsen för skador innan användning. Använd inte en skadad påse.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller olyckor till myndigheterna.
- Kontrollera regelbundet EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar angående återkallelser av produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att dragkedjan är helt stängd innan du utsätter påsen för vatten.
- Använd dragkedjehandtagen med försiktighet, särskilt när de är blöta.
- Undvik att överfylla påsen för att säkerställa att dragkedjan fungerar korrekt.
- Förvara påsen på en torr plats när den inte används.
- Undvik att använda påsen i extremt kalla eller varma förhållanden som kan påverka materialets integritet.

Instruktioner för installation och användning

1. **Öppna påsen:** Dra i dragkedjan för att öppna. Kontrollera att inget skräp blockerar dragkedjan.
2. **Lägg i innehållet:** Placera dina värdesaker i påsen. Se till att de inte överstiger den rekommenderade kapaciteten.
3. **Stäng påsen:** Dra igen dragkedjan tills den är helt stängd. Kontrollera att den är tät.
4. **Fästa påsen:** Använd de stora karbinhake genomgångarna för att fästa påsen på din utrustning eller kläder, om så önskas.
5. **Kontrollera:** Innan du utsätter påsen för vatten, säkerställ att alla steg ovan har följts.

Avfallsinstruktioner

- När produkten inte längre är användbar, kassera den på ett miljövänligt sätt. Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Undvik att bränna produkten, då det kan frigöra skadliga ämnen.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta den specifika återförsäljaren eller tillverkaren där produkten köptes. Se till att ha produktens detaljer till hands för snabbare service.