

POSI-SNAP SAFETY SELECTOR

Posi-Snap Safety Selector The Geissele Posi-Snap safety is made from 400 series stainless steel, and features Geissele's Posi-Snap design that offers a very positive and tactile feel as the safety snaps into position when engaged by the operator.



Attributes

- Name: POSI-SNAP SAFETY SELECTOR
- Manufacturer: GEISSELE AUTOMATICS
- Product no.: 430107555
- Mfr. No.: 05-1089
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 121mm
- UPC: 817953026939

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Geissele PosiSnap Sicherheitsschalter](#)
- [English: PosiSnap Safety Selector Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sélecteur de Sécurité PosiSnap](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il Selettore di Sicurezza PosiSnap](#)
- [Suomi: POSISNAP SAFETY SELECTOR GEISSELE AUTOMATICS Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för PosiSnap Säkerhetsväljare Geissele](#)

Sicherheitshinweise für den Geissele PosiSnap Sicherheitsschalter

Einleitung

Der Geissele PosiSnap Sicherheitsschalter ist ein hochwertiges Produkt, das aus Edelstahl der 400erSerie gefertigt ist. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und zuverlässige Nutzung zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie den Sicherheitsschalter sicher verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass der PosiSnap Sicherheitsschalter nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Sicherheitsschalters auf Beschädigungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsschalter korrekt installiert ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Vermeiden Sie es, den Sicherheitsschalter mit übermäßiger Kraft zu betätigen.
- Achten Sie darauf, dass der Sicherheitsschalter nicht blockiert ist und sich frei bewegen kann.
- Verwenden Sie den Sicherheitsschalter nur in trockenen Umgebungen und vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Tragen Sie bei der Installation und Verwendung geeignete Schutzhandschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation

- Stellen Sie sicher, dass der Bereich, in dem Sie den Sicherheitsschalter installieren möchten, sauber und trocken ist.
- Befolgen Sie die mitgelieferten Anweisungen zur Montage des Sicherheitsschalters.
- Überprüfen Sie nach der Installation, ob der Schalter ordnungsgemäß funktioniert.

2. Verwendung

- Betätigen Sie den Sicherheitsschalter sanft, um ein positives und taktiles Gefühl zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung, ob der Sicherheitsschalter einwandfrei funktioniert.
- Bei Problemen oder Unklarheiten wenden Sie sich an den Hersteller oder einen qualifizierten Fachmann.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den PosiSnap Sicherheitsschalter gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt umweltgerecht entsorgt wird, um die Umwelt zu schützen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Bei Fragen oder Anliegen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website von Geissele Automatics.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und Zufriedenheit der Benutzer oberste Priorität haben. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um eine sichere Nutzung des Geissele PosiSnap Sicherheitsschalters zu gewährleisten.

PosiSnap Safety Selector Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the PosiSnap Safety Selector by Geissele Automatics. This safety selector is designed to enhance the safety and functionality of your AR15 firearm. It is constructed from highquality 400 series stainless steel and features a unique PosiSnap design that provides a positive and tactile feel when engaged. This guide outlines essential safety instructions and best practices to ensure the safe use of this product.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Ensure that the safety selector is in the "Safe" position when not in use.
- Familiarize yourself with the operation of the PosiSnap Safety Selector before use.
- Store your firearm and accessories in a secure location, away from unauthorized access, particularly from children.
- Regularly inspect your firearm and the safety selector for wear or damage. If any issues are detected, do not use the firearm until it has been inspected and repaired by a qualified gunsmith.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the safety selector is fully engaged in the desired position before handling the firearm.
- Do not attempt to modify or alter the PosiSnap Safety Selector; doing so may compromise its functionality and safety.
- Avoid using the safety selector with wet or dirty hands, as this may affect grip and operation.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in the line of fire when operating the firearm.
- Always wear appropriate eye and ear protection when using firearms.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Ensure Safety:** Make sure the firearm is unloaded and the magazine is removed.
2. **Remove Old Selector:** If applicable, carefully remove the existing safety selector from the firearm following the manufacturer's instructions.
3. **Insert PosiSnap Safety Selector:**
 - Align the PosiSnap Safety Selector with the selector hole in the lower receiver.
 - Push the selector into the hole until it is fully seated.
4. **Secure the Selector:** Depending on your firearm model, secure the selector with the appropriate retaining pin or screw as per the manufacturer's guidelines.
5. **Test the Selector:** Before use, engage and disengage the safety selector to ensure it operates smoothly and securely.

Usage Instructions

- To engage the safety, rotate the selector to the "Safe" position. You should feel a distinct click.
- To disengage the safety, rotate the selector to the "Fire" position, ensuring it snaps into place.
- Always confirm that the safety selector is in the "Safe" position when not actively shooting.

Disposal Instructions

When disposing of the PosiSnap Safety Selector, follow these guidelines: * Do not throw the safety selector in regular household waste. * Check local regulations for proper disposal methods for metal components. * Consider recycling the product if possible, ensuring it is free of any hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the PosiSnap Safety Selector, please consult the manufacturer or authorized dealers. It is essential to ensure that you receive accurate and reliable information regarding safety and usage.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of the PosiSnap Safety Selector. Your safety and the safety of those around you is of utmost importance. Thank you for prioritizing safety in your firearm practices.

Guide de Sécurité pour le Sélecteur de Sécurité PosiSnap

Introduction

Merci d'avoir choisi le Sélecteur de Sécurité PosiSnap de Geissele Automatics. Ce produit est conçu pour offrir une sécurité accrue lors de l'utilisation de votre arme. Il est important de lire attentivement ce guide pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de toujours manipuler votre arme avec prudence et de respecter les règles de sécurité de base.
- Ne laissez jamais votre arme chargée lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Gardez le sélecteur de sécurité en position "sécurisée" lorsqu'il n'est pas en service.
- Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement du sélecteur de sécurité.
- Ne modifiez pas le produit sans l'avis d'un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Utilisation appropriée** : Utilisez le sélecteur de sécurité uniquement avec des armes compatibles, notamment les modèles AR15.
- **Manipulation** : Lorsque vous activez le sélecteur de sécurité, assurez-vous que votre doigt n'est pas à proximité de la gâchette.
- **Enfants** : Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- **Inspection** : Avant chaque utilisation, inspectez le sélecteur de sécurité pour détecter toute usure ou dommage.
- **Environnement** : Utilisez le produit dans un environnement sec et propre pour éviter la corrosion.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer le sélecteur de sécurité.
2. **Retrait de l'ancien sélecteur** : Suivez les instructions du fabricant pour retirer l'ancien sélecteur de sécurité, si applicable.
3. **Installation du PosiSnap** :
 - Insérez le sélecteur de sécurité PosiSnap dans le logement prévu.
 - Assurez-vous qu'il est correctement aligné et qu'il s'enclenche en place.
4. **Test** : Une fois installé, testez le sélecteur pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

Utilisation

- Pour activer le sélecteur de sécurité, poussez le levier en position "sécurisée" (safe) ou "tir" (fire) selon vos besoins.
- Vérifiez toujours que le sélecteur est en position "sécurisée" lorsque vous ne tirez pas.
- Familiarisez-vous avec la sensation tactile du PosiSnap pour garantir une utilisation efficace.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement et des accessoires.
- Si vous devez vous débarrasser du sélecteur de sécurité, envisagez de le retourner au fabricant ou de le déposer dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Sélecteur de Sécurité PosiSnap, veuillez contacter le fabricant ou consulter leur site Web pour plus d'informations.

En suivant ces directives, vous contribuerez à assurer la sécurité de votre utilisation du Sélecteur de Sécurité PosiSnap de Geissele Automatics. Restez toujours vigilant et pratiquez une manipulation responsable de votre arme.

Guida alla Sicurezza per il Selettore di Sicurezza PosiSnap

Introduzione

Grazie per aver scelto il Selettore di Sicurezza PosiSnap di Geissele Automatics. Questo prodotto è progettato per garantire la massima sicurezza durante l'uso. È fondamentale seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il selettore di sicurezza solo per l'uso previsto.
- Leggi e segui tutte le istruzioni fornite nel manuale.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di malfunzionamento o danno, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di utilizzare il selettore di sicurezza, assicurati che l'arma sia scarica.
- Non forzare mai il selettore di sicurezza; utilizzalo solo nelle modalità previste.
- Evita di utilizzare il selettore in condizioni di bagnato o umido.
- Non tentare di smontare o modificare il selettore di sicurezza.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
2. **Rimozione del Selettore Vecchio:** Segui le istruzioni del produttore per rimuovere il selettore di sicurezza esistente.
3. **Installazione del Selettore PosiSnap:**
 - Posiziona il selettore di sicurezza PosiSnap nel suo alloggiamento.
 - Assicurati che sia ben fissato e non ci siano giochi.
4. **Verifica:** Controlla il funzionamento del selettore per assicurarti che scatti correttamente in posizione.

Uso

- Attiva il selettore di sicurezza spostandolo nella posizione desiderata.
- Controlla sempre che il selettore funzioni correttamente prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il selettore in situazioni di emergenza senza averlo testato prima.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il selettore di sicurezza nell'ambiente. Segui le leggi locali per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Contatta un centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento corretto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusione

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del Selettore di Sicurezza PosiSnap di Geissele Automatics. La tua sicurezza è la nostra priorità.

POSI SNAP SAFETY SELECTOR GEISSELE

AUTOMATICS Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Geissele PosiSnap turvavalitsimen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja luotettava toiminta. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen käytön ja noudattaaksesi EU:n yleisiä tuotesuojelumääräyksiä (GPSR).

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille ja että se on asennettu oikein.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettulla tavalla.
- Tarkista säännöllisesti, että tuote on hyvässä kunnossa ja että kaikki osat toimivat moitteettomasti.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että turvavalitsin on täysin aktivoitu ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tai purkaa turvavalitsinta ilman asiantuntevaa apua.
- Vältä käyttämästä tuotetta kosteissa tai epävakaisissa ympäristöissä.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita asennuksessa ja käytössä.
- Jos tunnet epämukavuutta tai kipua käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ennen asennusta.
- Lue kaikki valmistajan mukana tulevat ohjeet huolellisesti.
- Asenna turvavalitsin vain suositeltuun aseeseen, kuten AR15.
- Tarkista, että turvavalitsin on tiukasti paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Aktivoi turvavalitsin painamalla sitä napauttamalla.
- Varmista, että turvavalitsin napsahtaa paikalleen ennen kuin käytät asetta.
- Älä käytä turvavalitsinta, jos se ei toimi oikein tai jos se on vaurioitunut.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja oikeista hävittämistavoista.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. He voivat tarjota sinulle tarvittavaa tukea ja tietoa.

Kiitos, että valitsit Geissele PosiSnap turvavalitsimen. Varmista turvallinen käyttö ja nauti tuotteestasi!

Säkerhetsinstruktioner för PosiSnap Säkerhetsväljare Geissele

Introduktion

Tack för att du valt PosiSnap Säkerhetsväljare från Geissele Automatics. Denna produkt är designad för att ge en säker och tillförlitlig användning. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa korrekt användning och för att minimera risker.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter till en auktoriserad serviceleverantör.
- Vid onlineköp, se till att handla från pålitliga och godkända återförsäljare.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att säkerhetsväljaren är korrekt installerad innan användning.
- Använd alltid skyddsutrustning som rekommenderas vid hantering av vapen.
- Se till att säkerhetsväljaren är i "säkert" läge när vapnet inte används.
- Undvik att trycka på säkerhetsväljaren med överdriven kraft.
- Följ alltid lokala lagar och bestämmelser gällande vapenhantering.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Ta bort eventuell tidigare säkerhetsväljare enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera PosiSnap Säkerhetsväljare genom att följa dessa steg:
 - Placera säkerhetsväljaren i det avsedda facket.
 - Se till att den sitter ordentligt på plats.
 - Testa säkerhetsväljaren genom att aktivera och avaktivera den flera gånger för att säkerställa korrekt funktion.

2. Användning:

- För att aktivera säkerhetsväljaren, tryck försiktigt tills du hör ett klick.
- För att avaktivera, tryck på samma sätt och kontrollera att den återgår till "säkert" läge.
- Använd aldrig säkerhetsväljaren om den verkar defekt eller inte fungerar som den ska.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för återvinning och avfallshantering för metallprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den hanteras på ett säkert sätt för att förhindra olyckor.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support angående PosiSnap Säkerhetsväljare, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller servicecenter. Du kan också kontrollera för eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig för oss!