

DOUBLE ENDED UNDERSIZED FLASH HOLE UNIVERSAL DECAPPING PIN - LEE PRECISION DOUBLE ENDED UNDERSIZED FLASH HOLE UNIVERSAL DEPPING PIN

[Jälleenlataus](#) > [Hylsynpuhdistus](#) > [Nallinpoistoholkit ja varusteet](#)

Kaksipäinen alikokoinen salama-aukko universaali purkupinni Universal Decapping Die (#90292) tai Alikokoinen salama-aukko universaali purkupinni (#91976) varten. Pinnin halkaisija .055"



Ominaisuuudet

- Nimi: [LEE PRECISION DOUBLE ENDED UNDERSIZED FLASH HOLE UNIVERSAL DEPPING PIN](#)
- Valmistaja: [LEE PRECISION](#)
- Tuotenro: 430108746
- Valm.nro: 91916
- Toimituksen paino: 0.017kg
- Toimituksen korkeus: 5mm
- Toimituksen leveys: 102mm
- Toimituksen pituus: 114mm
- UPC: 734307919160

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [DOUBLE ENDED UNDERSIZED FLASH HOLE UNIVERSAL DECAPPING PIN KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Tietoa meistä](#)

DOUBLE ENDED UNDERSIZED FLASH HOLE UNIVERSAL DECAPPING PIN KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa DOUBLE ENDED UNDERSIZED FLASH HOLE UNIVERSAL DECAPPING PIN tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on tarkoitettu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että käytät tuotetta vain sen tarkoitukseen.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita viranomaisille kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä suojakäsineitä, kun käsittelet tuotetta, jotta vältät mahdolliset vammat.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsyneenä tai huonovointisena.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet alle 18vuotias tai et ole kokenut käsityökalujen käyttäjä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut ja tarvikkeet.
- Kiinnitä purkupinni huolellisesti Universal Decapping Die (#90292) tai Alikokoinen salamaaukko universaali purkupinni (#91976) tuotteeseen.
- Tarkista, että purkupinni on tiukasti paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Aseta patruuna purkupinnin alle.
- Paina purkupinniä alas, kunnes se on kosketuksessa patruunan salamaaukon kanssa.
- Varmista, että käytät oikeaa voimaa purkupinnin painamiseen.
- Poista tyhjennetty patruuna varovasti työskentelyalueelta.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetty tuote paikallisten sääntöjen mukaan.
- Varmista, että tuote ei päädy lasten ulottuville hävittämisen jälkeen.
- Kierrätä mahdolliset osat, mikäli se on mahdollista.

Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai etsi lisätietoja heidän verkkosivuiltaan. Varmista, että käytät EU:n Safety Gate järjestelmää tarkistaaksesi mahdolliset tuotteen palautukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit DOUBLE ENDED UNDERSIZED FLASH HOLE UNIVERSAL DECAPPING PIN tuotteen. Noudata näitä ohjeita turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi