

SLIDE CATCH LEVERS FOR SIG SAUER® P320 - TYRANT CNC SLIDE CATCH LEVER FOR SIG SAUER P320 GOLD

SLIDE CATCH LEVER FOR SIG SAUER® P320 Introducing the first-ever Sig Sauer Extended Slide catch lever to be a two-piece unit made from steel! Made from 304 grade steel Sig Sauer's drop-in replacement Sig Sauer slide stop is the perfect upgrade for your pistol. The Sig Sauer P320 extended slide release adds surface area and a raised texture that greatly improves usability for all! It is the perfect upgrade for concealed carry AND competition. Never again will your thumb slip while manipulating your Sig Sauer slide catch lever! What is it? This drop-in replacement Sig Sauer extended slide stop release lever has a surface area extended over the OEM size. Why use it? One of the main flaws of the Sig Sauer Factory release lever is that it offers very little surface area and/or texture. This results in the operator occasionally slipping when attempting to manipulate the lever. The Sig Sauer P320 slide release offers an extended AND raised surface area to ensure easy manipulation of the Sig Sauer slide. It is easy to install, functions great, and looks fantastic! Features All steel construction Extended controls PVD Coated for corrosion resistance Tyrant CNC Proprietary stamped 'bridge' for rigidity (actually works as an ambidextrous release unlike others) Does not come with spring Works on 9/40/357 models Works on Flux Defense 'Flux Raider' Chassis systems



Attributes

- Name: TYRANT CNC SLIDE CATCH LEVER FOR SIG SAUER P320 GOLD
- Manufacturer: TYRANT CNC
- Product no.: 430112620
- Mfr. No.: TD-320SCL-GOLD
- Caliber: 9 mm Luger
- Finish: Gold
- Make: Sig Sauer
- Model: P320
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 612789318919

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für SLIDE CATCH LEVERS FÜR SIG SAUER® P320](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SLIDE CATCH LEVERS FOR SIG SAUER® P320](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para LEVAS DE RETENCIÓN DEL SLIDE PARA SIG SAUER® P320](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les LEVIERS DE VERROUILLAGE DE GLISSIÈRE POUR SIG SAUER® P320](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Leve di Bloccaggio Slide SLIDE CATCH per SIG SAUER® P320](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla DŹWIGNI ZATRZYMANIA SLIDU DLA SIG SAUER® P320](#)
- [Suomi: Turvaohjeet SLIDE CATCH LEVERS FOR SIG SAUER® P320:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SLIDE CATCH LEVERS FÖR SIG SAUER® P320](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro PÁKU ZASTAVENÍ SLIDU PRO SIG SAUER® P320](#)

Sicherheitshinweise für SLIDE CATCH LEVERS FÜR SIG SAUER® P320

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des SLIDE CATCH LEVERS für SIG SAUER® P320 von TYRANT CNC. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Benutzerfreundlichkeit Ihrer Waffe zu verbessern. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf sichtbare Schäden oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Informieren Sie sich über die gesetzlichen Bestimmungen in Ihrem Land bezüglich der Verwendung von Feuerwaffen und deren Zubehör.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie mit Ihrer Waffe arbeiten.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie den Slide Catch Lever installieren oder entfernen.
- Vermeiden Sie es, den Slide Catch Lever während des Schießens zu betätigen, wenn Sie nicht sicher sind, dass dies sicher ist.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände trocken und frei von Öl oder Schmutz sind, um ein Abrutschen zu verhindern.
- Verwenden Sie den Slide Catch Lever nur in Verbindung mit der SIG SAUER P320 und den dafür vorgesehenen Modellen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Reinigen Sie den Bereich um den Slide Catch Lever, um sicherzustellen, dass keine Rückstände vorhanden sind.

2. Installation

- Entfernen Sie den alten Slide Catch Lever gemäß der Bedienungsanleitung Ihrer Waffe.
- Setzen Sie den neuen SLIDE CATCH LEVER in die vorgesehene Position ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Lever fest sitzt und keine Spielräume vorhanden sind.
- Überprüfen Sie die Funktion des neuen Levers, indem Sie ihn mehrmals betätigen.

3. Nutzung

- Verwenden Sie den Slide Catch Lever, um den Slide Ihrer Waffe zu betätigen, ohne die Waffe aus der Hand zu legen.
- Achten Sie darauf, den Lever mit dem Daumen zu betätigen, um ein Abrutschen zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und anderen Materialien.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Unterstützung zu diesem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Vielen Dank, dass Sie sich für den SLIDE CATCH LEVER für SIG SAUER® P320 entschieden haben. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit stehen an erster Stelle.

Safety Instruction Guide for SLIDE CATCH LEVERS FOR SIG SAUER® P320

Introduction

Thank you for purchasing the SLIDE CATCH LEVER FOR SIG SAUER® P320 by TYRANT CNC. This product is designed to enhance the functionality of your firearm while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper installation, usage, and maintenance of the slide catch lever.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Store the firearm and accessories in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your firearm and accessories for any signs of wear or damage.
- If you notice any irregularities or issues, do not use the firearm until it has been inspected by a qualified gunsmith.
- Always follow local laws and regulations regarding firearm ownership and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the slide catch lever is compatible with your specific model of the Sig Sauer P320 before installation.
- Avoid using the slide catch lever if it appears damaged or defective.
- Do not attempt to modify or alter the slide catch lever in any way.
- Use the lever only for its intended purpose; do not use it for any other function.
- When manipulating the slide catch lever, ensure that your hands are dry and free from oils or lubricants to prevent slipping.
- Always wear appropriate eye and ear protection when handling firearms.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Ensure the firearm is unloaded. Remove the magazine and visually inspect the chamber.
2. **Remove the OEM Slide Catch Lever:** Using a suitable tool, carefully remove the existing slide catch lever from your Sig Sauer P320.
3. **Install the New Slide Catch Lever:**
 - Align the new SLIDE CATCH LEVER with the mounting point on the firearm.
 - Press it into place until it is securely fitted.
 - Ensure that the lever moves freely and does not obstruct any other components.
4. **Check Functionality:** After installation, perform a function check to ensure that the lever operates correctly without any hindrance.

Usage

- To engage the slide catch lever, use your thumb to press down on the lever while the slide is in the rear position.
- To release the slide, pull back on the slide and allow it to move forward, ensuring that the lever is fully disengaged.
- Practice using the slide catch lever in a safe environment until you are comfortable with its operation.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- If the slide catch lever needs to be replaced or disposed of, ensure that it is done so in a manner that prevents unauthorized access or use.
- Do not throw away the product in regular household waste. Check for recycling options specific to metal components.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or support related to the SLIDE CATCH LEVER FOR SIG SAUER® P320, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your SLIDE CATCH LEVER FOR SIG SAUER® P320. Always prioritize safety and responsible handling of firearms. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para LEVAS DE RETENCIÓN DEL SLIDE PARA SIG SAUER® P320

Introducción

Gracias por adquirir la LEVA DE RETENCIÓN DEL SLIDE PARA SIG SAUER® P320 de TYRANT CNC. Este producto está diseñado para mejorar la funcionalidad de tu arma de fuego mientras asegura la seguridad durante su uso. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar una correcta instalación, uso y mantenimiento de la leva de retención del slide.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata tu arma de fuego como si estuviera cargada.
- Asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Mantén tu dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Guarda el arma y los accesorios en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente tu arma y accesorios en busca de signos de desgaste o daño.
- Si notas alguna irregularidad o problema, no uses el arma hasta que haya sido inspeccionada por un armero calificado.
- Siempre sigue las leyes y regulaciones locales sobre la posesión y uso de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la leva de retención del slide sea compatible con tu modelo específico de Sig Sauer P320 antes de la instalación.
- Evita usar la leva de retención del slide si parece dañada o defectuosa.
- No intentes modificar o alterar la leva de retención del slide de ninguna manera.
- Usa la leva solo para su propósito previsto; no la uses para ninguna otra función.
- Al manipular la leva de retención del slide, asegúrate de que tus manos estén secas y libres de aceites o lubricantes para evitar deslizamientos.
- Siempre usa protección ocular y auditiva adecuada al manejar armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Preparación:** Asegúrate de que el arma esté descargada. Retira el cargador e inspecciona visualmente la recámara.
2. **Retira la Leva de Retención del Slide OEM:** Usando una herramienta adecuada, retira cuidadosamente la leva de retención del slide existente de tu Sig Sauer P320.
3. **Instala la Nueva Leva de Retención del Slide:**
 - Alinea la nueva LEVA DE RETENCIÓN DEL SLIDE con el punto de montaje en el arma.
 - Presiona en su lugar hasta que esté firmemente ajustada.
 - Asegúrate de que la leva se mueva libremente y no obstruya ningún otro componente.
4. **Verifica la Funcionalidad:** Después de la instalación, realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que la leva opere correctamente sin ningún obstáculo.

Uso

- Para activar la leva de retención del slide, usa tu pulgar para presionar hacia abajo en la leva mientras el slide está en la posición trasera.
- Para liberar el slide, tira hacia atrás del slide y permite que se mueva hacia adelante, asegurándote de que la leva esté completamente desenganchada.
- Practica usar la leva de retención del slide en un ambiente seguro hasta que te sientas cómodo con su operación.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- Si la leva de retención del slide necesita ser reemplazada o eliminada, asegúrate de hacerlo de manera que prevenga el acceso o uso no autorizado.
- No tires el producto en la basura doméstica regular. Consulta las opciones de reciclaje específicas para componentes metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte relacionado con la LEVA DE RETENCIÓN DEL SLIDE PARA SIG SAUER® P320, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el embalaje de tu producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de tu LEVA DE RETENCIÓN DEL SLIDE PARA SIG SAUER® P320. Siempre prioriza la seguridad y el manejo responsable de las armas de fuego. Gracias por tu atención a estas importantes directrices.

Guide de Sécurité pour les LEVIERS DE VERROUILLAGE DE GLISSIÈRE POUR SIG SAUER® P320

Introduction

Merci d'avoir acheté le LEVIER DE VERROUILLAGE DE GLISSIÈRE POUR SIG SAUER® P320 de TYRANT CNC. Ce produit est conçu pour améliorer la fonctionnalité de votre arme à feu tout en garantissant la sécurité lors de son utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une installation, une utilisation et un entretien appropriés du levier de verrouillage de glissière.

Directives Générales de Sécurité

- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée.
- Assurez-vous que l'arme est toujours dirigée dans une direction sûre.
- Gardez votre doigt en dehors de la détente jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Rangez l'arme et les accessoires dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement votre arme et vos accessoires pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Si vous remarquez des irrégularités ou des problèmes, n'utilisez pas l'arme jusqu'à ce qu'elle ait été inspectée par un armurier qualifié.
- Suivez toujours les lois et règlements locaux concernant la possession et l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que le levier de verrouillage de glissière est compatible avec votre modèle spécifique de Sig Sauer P320 avant l'installation.
- Évitez d'utiliser le levier de verrouillage de glissière s'il semble endommagé ou défectueux.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer le levier de verrouillage de glissière de quelque manière que ce soit.
- Utilisez le levier uniquement pour son usage prévu ; ne l'utilisez pas pour une autre fonction.
- Lorsque vous manipulez le levier de verrouillage de glissière, assurez-vous que vos mains sont sèches et exemptes d'huiles ou de lubrifiants pour éviter de glisser.
- Portez toujours une protection oculaire et auditive appropriée lors de la manipulation des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assurez-vous que l'arme est déchargée. Retirez le chargeur et inspectez visuellement la chambre.
2. **Retirez le Levier de Verrouillage de Glissière OEM** : À l'aide d'un outil approprié, retirez soigneusement le levier de verrouillage de glissière existant de votre Sig Sauer P320.
3. **Installez le Nouveau Levier de Verrouillage de Glissière** :
 - Alignez le nouveau LEVIER DE VERROUILLAGE DE GLISSIÈRE avec le point de montage sur l'arme.
 - Enfoncez-le en place jusqu'à ce qu'il soit solidement fixé.
 - Assurez-vous que le levier bouge librement et n'entrave aucun autre composant.
4. **Vérifiez la Fonctionnalité** : Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que le levier fonctionne correctement sans aucune entrave.

Utilisation

- Pour engager le levier de verrouillage de glissière, utilisez votre pouce pour appuyer sur le levier pendant que la glissière est en position arrière.
- Pour libérer la glissière, tirez sur la glissière et laissez-la avancer, en vous assurant que le levier est complètement désengagé.
- Entraînez-vous à utiliser le levier de verrouillage de glissière dans un environnement sûr jusqu'à ce que vous soyez à l'aise avec son fonctionnement.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez tout matériau d'emballage conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Si le levier de verrouillage de glissière doit être remplacé ou éliminé, assurez-vous que cela se fait de manière à prévenir tout accès ou utilisation non autorisée.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez les options de recyclage spécifiques aux composants métalliques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance relative au LEVIER DE VERROUILLAGE DE GLISSIÈRE POUR SIG SAUER® P320, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de votre LEVIER DE VERROUILLAGE DE GLISSIÈRE POUR SIG SAUER® P320. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu. Merci de votre attention à ces directives importantes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Leve di Bloccaggio Slide SLIDE CATCH per SIG SAUER® P320

Introduzione

Grazie per aver scelto le leve di bloccaggio slide SLIDE CATCH per il tuo SIG SAUER® P320. Questo prodotto è progettato per migliorare l'usabilità della tua pistola, ma è importante utilizzarlo in modo sicuro e responsabile. Questa guida fornisce informazioni essenziali per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'UE.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e animali.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Evita di manovrare la leva di bloccaggio slide quando la pistola è carica.
- Assicurati che la pistola sia sempre puntata in una direzione sicura durante l'uso.
- Non forzare la leva di bloccaggio slide; utilizza solo la forza necessaria.
- Indossa sempre occhiali protettivi quando utilizzi la pistola.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di scarsa visibilità o in ambienti pericolosi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Assicurati che la pistola sia scarica e priva di munizioni.
2. Rimuovi la leva di bloccaggio slide originale seguendo le istruzioni del produttore.
3. Posiziona la leva di bloccaggio slide SLIDE CATCH nel suo alloggiamento.
4. Verifica che la leva sia ben fissata e allineata correttamente.
5. Controlla il funzionamento della leva prima di utilizzare la pistola.

Uso

- Utilizza la leva di bloccaggio slide estesa per facilitare il rilascio della slide durante le operazioni di ricarica.
- Assicurati di avere una presa salda sulla leva durante l'uso.
- Esercita sempre cautela e attenzione quando manovri la pistola.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Contatta le autorità locali per informazioni sulle procedure di smaltimento corrette.
- Segui le normative locali relative allo smaltimento di materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o supporto, si prega di contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Questa guida è stata redatta per garantire la sicurezza e l'efficacia del tuo prodotto. Segui attentamente queste istruzioni per un utilizzo sicuro e responsabile delle leve di bloccaggio slide SLIDE CATCH per SIG SAUER® P320.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla DŹWIGNI ZATRZYMANIA SLIDU DLA SIG SAUER® P320

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup DŹWIGNI ZATRZYMANIA SLIDU DLA SIG SAUER® P320 od TYRANT CNC. Produkt ten został zaprojektowany w celu zwiększenia funkcjonalności Twojej broni palnej, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo podczas użytkowania. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowy montaż, użytkowanie i konserwację dźwigni zatrzymania slidu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj swoją broń palną, jakby była naładowana.
- Upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku przez cały czas.
- Trzymaj palec z dala od spustu, dopóki nie jesteś gotowy do strzału.
- Przechowuj broń oraz akcesoria w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj swoją broń i akcesoria pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości lub problemy, nie używaj broni, dopóki nie zostanie ona sprawdzona przez wykwalifikowanego rusznikarza.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów i regulacji dotyczących posiadania i użytkowania broni palnej.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że dźwignia zatrzymania slidu jest kompatybilna z Twoim modelem Sig Sauer P320 przed montażem.
- Unikaj używania dźwigni zatrzymania slidu, jeśli wydaje się uszkodzona lub wadliwa.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać dźwigni zatrzymania slidu w jakikolwiek sposób.
- Używaj dźwigni tylko do jej zamierzonego celu; nie używaj jej do żadnej innej funkcji.
- Podczas manipulacji dźwignią zatrzymania slidu upewnij się, że Twoje ręce są suche i wolne od olejów lub smarów, aby zapobiec ślizganiu.
- Zawsze noś odpowiednie ochronniki oczu i uszu podczas obsługi broni palnej.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

Montaż

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że broń jest rozładowana. Wyjmij magazyn i wizualnie sprawdź komorę.
2. **Usuń OEM Dźwignię Zatrzymania Slidu:** Używając odpowiedniego narzędzia, ostrożnie usuń istniejącą dźwignię zatrzymania slidu z Twojego Sig Sauer P320.
3. **Zainstaluj Nową Dźwignię Zatrzymania Slidu:**
 - Wyrównaj nową DŹWIGNIĘ ZATRZYMANIA SLIDU z punktem montażowym na broni.
 - Naciśnij ją na miejsce, aż będzie pewnie zamocowana.
 - Upewnij się, że dźwignia porusza się swobodnie i nie blokuje innych komponentów.
4. **Sprawdź Funkcjonalność:** Po montażu przeprowadź test funkcjonalny, aby upewnić się, że dźwignia działa poprawnie bez żadnych przeszkód.

Użytkowanie

- Aby zablokować dźwignię zatrzymania slidu, użyj kciuka, aby nacisnąć dźwignię, gdy suwadło jest w pozycji tylnej.
- Aby zwolnić suwadło, pociągnij je do tyłu i pozwól mu przesunąć się do przodu, upewniając się, że dźwignia jest całkowicie zwolniona.
- Ćwicz używanie dźwigni zatrzymania slidu w bezpiecznym środowisku, aż poczujesz się komfortowo z jej obsługą.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Jeśli dźwignia zatrzymania slidu musi zostać wymieniona lub zutylizowana, upewnij się, że zostanie to zrobione w sposób uniemożliwiający nieautoryzowany dostęp lub użycie.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź opcje recyklingu specyficzne dla komponentów metalowych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia związanego z DŹWIGNIĄ ZATRZYMANIA SLIDU DLA SIG SAUER® P320, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z opakowaniem produktu.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użycie DŹWIGNI ZATRZYMANIA SLIDU DLA SIG SAUER® P320. Zawsze stawiaj na pierwszym miejscu bezpieczeństwo i odpowiedzialne obchodzenie się z bronią palną. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne wytyczne.

Turvaohjeet SLIDE CATCH LEVERS FOR SIG SAUER® P320:lle

Johdanto

Kiitos, että ostit SLIDE CATCH LEVER FOR SIG SAUER® P320 tuotteen TYRANT CNC:ltä. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseesi toimintaa samalla kun se varmistaa turvallisuuden käytön aikana. Lue tämä turvaohje huolellisesti, jotta voit varmistaa liipaisinvivun oikean asennuksen, käytön ja ylläpidon.

Yleiset Turvaohjeet

- Kohtelee asetta aina kuin se olisi ladattu.
- Varmista, että ase on osoitettu turvalliseen suuntaan koko ajan.
- Pidä sormesi pois liipaisimelta, kunnes olet valmis ampumaan.
- Säilytä ase ja tarvikkeet turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti aseesi ja tarvikkeesi kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Jos huomaat epätavallisuuksia tai ongelmia, älä käytä asetta ennen kuin se on tarkastettu pätevän asehuoltajan toimesta.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden omistamista ja käyttöä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että liipaisinvipu on yhteensopiva Sig Sauer P320 mallisi kanssa ennen asennusta.
- Älä käytä liipaisinvipua, jos se näyttää vaurioituneelta tai vialliselta.
- Älä yritä muokata tai muuttaa liipaisinvipua millään tavalla.
- Käytä vipua vain sen tarkoitettuun tarkoituksessa; älä käytä sitä mihinkään muuhun toimintaan.
- Kun manipuloit liipaisinvipua, varmista, että kätesi ovat kuivat ja vapaat öljyistä tai voiteista, jotta liukastumisia ei tapahdu.
- Käytä aina asianmukaisia silmä ja korvasuojia käsitellessäsi aseita.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu:** Varmista, että ase on tyhjennetty. Poista lipas ja tarkista kammi visuaalisesti.
2. **Poista OEMliipaisinvipu:** Käytä sopivaa työkalua ja poista varovasti olemassa oleva liipaisinvipu Sig Sauer P320:stäsi.
3. **Asenna uusi liipaisinvipu:**
 - Kohdista uusi SLIDE CATCH LEVER aseeseen kiinnityspisteen kanssa.
 - Paina se paikalleen, kunnes se on tukevasti kiinnitetty.
 - Varmista, että vipu liikkuu vapaasti eikä estä muita komponentteja.
4. **Tarkista toiminta:** Asennuksen jälkeen suorita toimintatarkastus varmistaaksesi, että vipu toimii oikein ilman esteitä.

Käyttö

- Aktivoi liipaisinvipu painamalla peukalolla vipua alas, kun liukusäätö on takana.
- Vapauta liukusäätö vetämällä liukusäätöä taaksepäin ja anna sen liikkua eteenpäin varmistaen, että vipu on täysin irrotettu.
- Harjoittele liipaisinvivun käyttöä turvallisessa ympäristössä, kunnes tunnet olosi mukavaksi sen toiminnassa.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Jos liipaisinvipu tarvitsee vaihtamista tai hävittämistä, varmista, että se tapahtuu tavalla, joka estää valtuuttamattoman pääsyn tai käytön.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen kotitalousjätteeseen. Tarkista metallikomponentteihin liittyvät kierrätysmahdollisuudet.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea SLIDE CATCH LEVER FOR SIG SAUER® P320:een liittyen, viittaa tuotepakkauksessa annettuihin valmistajan yhteystietoihin.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa SLIDE CATCH LEVER FOR SIG SAUER® P320:n turvallisen ja tehokkaan käytön. Aseta aina turvallisuus ja vastuullinen aseiden käsittely etusijalle. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin ohjeisiin.

Säkerhetsinstruktioner för SLIDE CATCH LEVERS FÖR SIG SAUER® P320

Introduktion

Tack för att du har köpt SLIDE CATCH LEVER FÖR SIG SAUER® P320 från TYRANT CNC. Denna produkt är utformad för att förbättra funktionaliteten hos ditt vapen samtidigt som säkerheten under användning säkerställs. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa korrekt installation, användning och underhåll av slide catchlever.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid ditt vapen som om det är laddat.
- Se till att vapnet alltid pekar i en säker riktning.
- Håll fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- Förvara vapnet och tillbehör på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet ditt vapen och tillbehör för tecken på slitage eller skador.
- Om du märker några oegentligheter eller problem, använd inte vapnet förrän det har inspekterats av en kvalificerad vapensmed.
- Följ alltid lokala lagar och regler avseende vapenägande och användning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att slide catchlever är kompatibel med din specifika modell av Sig Sauer P320 innan installation.
- Använd inte slide catchlever om den verkar skadad eller defekt.
- Försök inte att modifiera eller ändra slide catchlever på något sätt.
- Använd endast leversystemet för sitt avsedda syfte; använd det inte för någon annan funktion.
- När du hanterar slide catchlever, se till att dina händer är torra och fria från oljor eller smörjmedel för att förhindra halka.
- Bär alltid lämplig ögon och hörselskydd när du hanterar vapen.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att vapnet är oladdat. Ta bort magasinet och inspektera kammaren visuellt.
2. **Ta bort OEM Slide Catch Lever:** Använd ett lämpligt verktyg för att försiktigt ta bort den befintliga slide catchleveren från din Sig Sauer P320.
3. **Installera den nya Slide Catch Lever:**
 - Justera den nya SLIDE CATCH LEVER med monteringspunkten på vapnet.
 - Tryck den på plats tills den sitter säkert.
 - Se till att leversystemet rör sig fritt och inte blockerar några andra komponenter.
4. **Kontrollera funktionalitet:** Efter installationen, utför en funktionskontroll för att säkerställa att leversystemet fungerar korrekt utan hinder.

Användning

- För att aktivera slide catchlever, använd din tumme för att trycka ner på leversystemet medan sliden är i bakre position.
- För att frigöra sliden, dra tillbaka på sliden och låt den röra sig framåt, se till att leversystemet är helt avaktiverat.
- Öva på att använda slide catchlever i en säker miljö tills du känner dig bekväm med dess funktion.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Om slide catchlever behöver bytas ut eller kasseras, se till att detta görs på ett sätt som förhindrar obehörig åtkomst eller användning.
- Släng inte produkten i vanligt hushållsavfall. Kontrollera för återvinningsalternativ som är specifika för metallkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller support relaterade till SLIDE CATCH LEVER FÖR SIG SAUER® P320, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges i produktens förpackning.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av din SLIDE CATCH LEVER FÖR SIG SAUER® P320. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull hantering av vapen. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga riktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro PÁKU ZASTAVENÍ SLIDU PRO SIG SAUER® P320

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili PÁKU ZASTAVENÍ SLIDU PRO SIG SAUER® P320 od společnosti TYRANT CNC. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil funkčnost vaší zbraně a zároveň zajistil bezpečnost během používání. Před instalací, používáním a údržbou páky zastavení slidů si prosím pečlivě přečtete tento bezpečnostní pokyn.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se svou zbraní, jako by byla nabitá.
- Zajistěte, aby byla zbraň vždy nasměrována bezpečným směrem.
- Držte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Ukládejte zbraň a příslušenství na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte svou zbraň a příslušenství na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud si všimnete jakýchkoli nepravdivostí nebo problémů, nepoužívejte zbraň, dokud ji nekontroluje kvalifikovaný zbrojář.
- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se vlastnictví a používání zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- Ujistěte se, že je páka zastavení slidů kompatibilní s vaším konkrétním modelem Sig Sauer P320 před instalací.
- Vyhněte se používání páky zastavení slidů, pokud se zdá být poškozená nebo vadná.
- Nepokoušejte se páku zastavení slidů jakkoli upravit nebo měnit.
- Používejte páku pouze k jejímu zamýšlenému účelu; nepoužívejte ji k žádné jiné funkci.
- Při manipulaci s pákou zastavení slidů zajistěte, aby vaše ruce byly suché a bez olejů nebo maziv, aby se zabránilo sklouznutí.
- Vždy noste vhodné ochranné brýle a sluchátka při manipulaci se zbraněmi.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. **Příprava:** Ujistěte se, že je zbraň vybitá. Odstraňte zásobník a vizuálně zkontrolujte komoru.
2. **Odstranění OEM páky zastavení slidů:** Pomocí vhodného nástroje opatrně odstraňte stávající páku zastavení slidů ze svého Sig Sauer P320.
3. **Instalace nové páky zastavení slidů:**
 - Zarovnejte novou PÁKU ZASTAVENÍ SLIDU s montážním bodem na zbrani.
 - Stiskněte ji na místo, dokud nebude bezpečně upevněna.
 - Ujistěte se, že páka se volně pohybuje a nebrání žádným jiným komponentům.
4. **Kontrola funkčnosti:** Po instalaci proveďte kontrolu funkčnosti, abyste se ujistili, že páka funguje správně bez jakéhokoli omezení.

Používání

- Pro aktivaci páky zastavení slidů použijte palec k stlačení páky, zatímco je skluz v zadní poloze.
- Pro uvolnění skluzu zatáhněte za skluz a nechte ho posunout vpřed, přičemž se ujistěte, že je páka zcela uvolněna.
- Procvičujte používání páky zastavení slidů v bezpečném prostředí, dokud nebudete mít jistotu v jejím ovládání.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte veškeré obalové materiály v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Pokud je třeba páku zastavení slidů vyměnit nebo zlikvidovat, zajistěte, aby to bylo provedeno způsobem, který brání neoprávněnému přístupu nebo použití.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte možnosti recyklace specifické pro kovové komponenty.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo podporu týkající se PÁKY ZASTAVENÍ SLIDU PRO SIG SAUER® P320 prosím odkazujte na kontaktní informace výrobce uvedené v balení produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vaší PÁKY ZASTAVENÍ SLIDU PRO SIG SAUER® P320. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a odpovědnému zacházení se zbraněmi. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým pokynům.