

PRE-FIT RECOIL PAD - KICK-EEZ MODEL KZ117 PRE-FIT RECOIL PAD

Drop-in replacement buttpad with outstanding recoil absorption properties reduces felt recoil by, and minimizes flinch for fast, accurate follow up shots and no “day after” shoulder pain. These pads are pre-shaped to fit the factory stock contours and screw spacing of specific models, so there’s no grinding, fitting, or drilling. Remove the current buttpad, replace with a Kick-Eez. Made of Sortothane®, a unique visco-elastic polymer that disperses recoil energy outward, away from the shooter's shoulder, without distorting or bottoming out. Retains its 100% memory even after thousands of shots. FITS: Wood Stocked Remington Model 700



Attributes

- Name: KICK-EEZ MODEL KZ117 PRE-FIT RECOIL PAD
- Manufacturer: KICK-EEZ
- Product no.: 440000049
- Mfr. No.: KZ-117
- Color: Black
- Material: Rubber
- Style: Pre-Fit
- Delivery weight: 0.181kg
- UPC: 730412001042

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die PREFIT RECOIL PAD KICKEEZ MODEL KZ117](#)
- [English: Safety Instruction Guide for PREFIT RECOIL PAD KICKEEZ MODEL KZ117](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el RECOIL PAD KICKEEZ MODELO KZ117](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le PAD DE RECOIL KICKEEZ MODÈLE KZ117](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il CALCIOLO PREFIT KICKEEZ MODEL KZ117](#)
- [Suomi: Turvaohjeet PREFIT RECOIL PAD KICKEEZ MODEL KZ117:lle](#)

Sicherheitsanleitung für die PREFIT RECOIL PAD KICKEEZ MODEL KZ117

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die PREFIT RECOIL PAD KICKEEZ MODEL KZ117 entschieden hast. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, dein Schießerlebnis durch hervorragende Rückstoßabsorption zu verbessern. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation oder Handhabung des Rückstoßpolsters entladen ist.
- Verwende das Produkt nur wie vorgesehen und befolge die Anweisungen des Herstellers.
- Halte das Rückstoßpolster außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig das Rückstoßpolster auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Bleibe informiert über Produktrückrufe, indem du die EU Safety Gate Plattform überprüfst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass das Rückstoßpolster mit deinem Feuerwaffenmodell kompatibel ist, speziell für HolzSchaft Remington Modell 700 entwickelt.
- Versuche nicht, das Rückstoßpolster in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern, da dies die Sicherheit und Wirksamkeit beeinträchtigen kann.
- Verwende das Rückstoßpolster nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigung oder Abnutzung zeigt.
- Achte beim Schießen auf eine korrekte Haltung und Griff, um das Risiko von Verletzungen durch Rückstoß zu minimieren.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Entfernen des vorhandenen Schaftpolsters:

- Verwende einen Schraubendreher, um die Schrauben zu entfernen, die das aktuelle Schaftpolster am Schaft sichern.
- Trenne das alte Schaftpolster vorsichtig von der Feuerwaffe.

2. Vorbereiten des KickEez Rückstoßpolsters:

- Stelle sicher, dass das KickEez Rückstoßpolster sauber und frei von Schmutz ist.
- Überprüfe, ob die Schraublöcher mit den Befestigungspunkten an deinem Schaft übereinstimmen.

3. Installieren des KickEez Rückstoßpolsters:

- Positioniere das KickEez Rückstoßpolster auf dem Schaft, wobei du sicherstellst, dass es fest an den Konturen anliegt.
- Setze die mitgelieferten Montageschrauben durch die Löcher im Rückstoßpolster in den Schaft ein.
- Ziehe die Schrauben fest, aber überziehe sie nicht, um Beschädigungen am Polster oder Schaft zu vermeiden.

4. Abschlussinspektion:

- Überprüfe nach der Installation, ob das Rückstoßpolster fest angebracht ist und sich nicht bewegt.
- Stelle sicher, dass keine Lücken zwischen dem Polster und dem Schaft vorhanden sind.

5. Verwendung:

- Achte darauf, dass du dich in einer sicheren und kontrollierten Umgebung befindest, wenn du deine Feuerwaffe verwendest.
- Befolge alle Sicherheitsprotokolle, die mit der Handhabung von Feuerwaffen und dem Schießen verbunden sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Rückstoßpolster verantwortungsbewusst gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Verbrenne das Produkt nicht, da es schädliche Substanzen freisetzen kann.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, stelle sicher, dass es in einer Weise entsorgt wird, die eine versehentliche Verwendung verhindert.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des PREFIT RECOIL PAD KICKEEZ MODEL KZ117 konsultiere bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice für Unterstützung.

Safety Instruction Guide for PREFIT RECOIL PAD KICKEEZ MODEL KZ117

Introduction

Thank you for choosing the PREFIT RECOIL PAD KICKEEZ MODEL KZ117. This product is designed to enhance your shooting experience by providing superior recoil absorption. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the recoil pad.
- Use the product only as intended, following the manufacturer's guidelines.
- Keep the recoil pad out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the recoil pad for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the recoil pad is compatible with your firearm model, specifically designed for Wood Stocked Remington Model 700.
- Do not attempt to modify or alter the recoil pad in any way, as this may compromise its safety and effectiveness.
- Avoid using the recoil pad if it shows signs of damage or wear.
- When shooting, maintain a proper stance and grip to minimize the risk of injury from recoil.

Instructions for Installation and Usage

1. Remove the Existing Buttpad:

- Use a screwdriver to remove the screws securing the current buttpad to the stock.
- Carefully detach the old buttpad from the firearm.

2. Prepare the KickEez Recoil Pad:

- Ensure that the KickEez recoil pad is clean and free from debris.
- Check that the screw holes align with the mounting points on your firearm stock.

3. Install the KickEez Recoil Pad:

- Position the KickEez recoil pad onto the stock, ensuring it fits snugly against the contours.
- Insert the provided mounting screws through the holes in the recoil pad into the stock.
- Tighten the screws securely, but do not overtighten to avoid damaging the pad or stock.

4. Final Inspection:

- After installation, check that the recoil pad is firmly attached and does not move.
- Ensure that there are no gaps between the pad and the stock.

5. Usage:

- When using your firearm, ensure that you are in a safe and controlled environment.
- Follow all safety protocols associated with firearm handling and shooting.

Disposal Instructions

- Dispose of the recoil pad responsibly in accordance with local regulations.
- Do not incinerate the product, as it may release harmful substances.
- If the product is damaged or no longer usable, ensure it is disposed of in a manner that prevents accidental use.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the PREFIT RECOIL PAD KICKEEZ MODEL KZ117, please consult the manufacturer's website or customer service for assistance.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el RECOIL PAD KICKEEZ MODELO KZ117

Introducción

Gracias por elegir el RECOIL PAD KICKEEZ MODELO KZ117. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar una absorción superior del retroceso. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, lee y sigue estas instrucciones de seguridad con atención.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o manipular el recoil pad.
- Utiliza el producto solo para el propósito previsto, siguiendo las pautas del fabricante.
- Mantén el recoil pad fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el recoil pad en busca de signos de desgaste o daños antes de usarlo.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades competentes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos consultando la plataforma de Seguridad de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Asegúrate de que el recoil pad sea compatible con el modelo de tu arma de fuego, diseñado específicamente para la culata de madera del Remington Model 700.
- No intentes modificar o alterar el recoil pad de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su seguridad y efectividad.
- Evita usar el recoil pad si muestra signos de daño o desgaste.
- Al disparar, mantén una postura y agarre adecuados para minimizar el riesgo de lesiones por retroceso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Retira el Buttpad Existente:

- Usa un destornillador para quitar los tornillos que aseguran el buttpad actual a la culata.
- Desprende cuidadosamente el viejo buttpad del arma de fuego.

2. Prepara el Recoil Pad KickEez:

- Asegúrate de que el recoil pad KickEez esté limpio y libre de residuos.
- Verifica que los agujeros para tornillos se alineen con los puntos de montaje en la culata de tu arma.

3. Instala el Recoil Pad KickEez:

- Coloca el recoil pad KickEez sobre la culata, asegurándote de que se ajuste bien a los contornos.
- Inserta los tornillos de montaje proporcionados a través de los agujeros en el recoil pad en la culata.
- Aprieta los tornillos de manera segura, pero no los aprietes en exceso para evitar dañar el pad o la culata.

4. Inspección Final:

- Después de la instalación, verifica que el recoil pad esté firmemente sujeto y no se mueva.
- Asegúrate de que no haya espacios entre el pad y la culata.

5. Uso:

- Cuando uses tu arma de fuego, asegúrate de estar en un entorno seguro y controlado.
- Sigue todos los protocolos de seguridad asociados con el manejo y disparo de armas de fuego.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el recoil pad de manera responsable de acuerdo con las regulaciones locales.
- No incineres el producto, ya que puede liberar sustancias nocivas.
- Si el producto está dañado o ya no es utilizable, asegúrate de desecharlo de una manera que evite su uso accidental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el RECOIL PAD KICKEEZ MODELO KZ117, consulta el sitio web del fabricante o su servicio al cliente para recibir asistencia.

Guide de Sécurité pour le PAD DE RECOIL KICKEEZ MODÈLE KZ117

Introduction

Merci d'avoir choisi le PAD DE RECOIL KICKEEZ MODÈLE KZ117. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant une absorption supérieure du recul. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ces instructions de sécurité et les suivre.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de manipuler le pad de recul.
- Utilisez le produit uniquement comme prévu, en suivant les directives du fabricant.
- Gardez le pad de recul hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement le pad de recul pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits en consultant la plateforme EU Safety Gate.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que le pad de recul est compatible avec votre modèle d'arme à feu, spécifiquement conçu pour la crosse en bois du Remington Model 700.
- Ne tentez pas de modifier ou d'altérer le pad de recul de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.
- Évitez d'utiliser le pad de recul s'il présente des signes de dommage ou d'usure.
- Lorsque vous tirez, maintenez une posture et une prise appropriées pour minimiser le risque de blessure due au recul.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Retirer le Pad de Crosse Existant :

- Utilisez un tournevis pour retirer les vis qui maintiennent le pad de crosse actuel sur la crosse.
- Détachez soigneusement l'ancien pad de crosse de l'arme à feu.

2. Préparer le Pad de Recoil KickEez :

- Assurez-vous que le pad de recul KickEez est propre et exempt de débris.
- Vérifiez que les trous de vis s'alignent avec les points de montage sur la crosse de votre arme à feu.

3. Installer le Pad de Recoil KickEez :

- Positionnez le pad de recul KickEez sur la crosse, en vous assurant qu'il s'adapte bien aux contours.
- Insérez les vis de montage fournies à travers les trous du pad de recul dans la crosse.
- Serrez les vis en toute sécurité, mais ne serrez pas trop pour éviter d'endommager le pad ou la crosse.

4. Inspection Finale :

- Après l'installation, vérifiez que le pad de recul est fermement fixé et ne bouge pas.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas d'écarts entre le pad et la crosse.

5. Utilisation :

- Lorsque vous utilisez votre arme à feu, assurez-vous d'être dans un environnement sûr et contrôlé.
- Suivez tous les protocoles de sécurité associés à la manipulation et au tir d'armes à feu.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le pad de recoil de manière responsable conformément aux réglementations locales.
- Ne pas incinérer le produit, car cela pourrait libérer des substances nocives.
- Si le produit est endommagé ou n'est plus utilisable, assurez-vous qu'il est éliminé de manière à prévenir une utilisation accidentelle.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le PAD DE RECOIL KICKEEZ MODÈLE KZ117, veuillez consulter le site Web du fabricant ou le service client pour obtenir de l'aide.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il CALCIOLO PREFIT KICKEEZ MODEL KZ117

Introduzione

Grazie per aver scelto il CALCIOLO PREFIT KICKEEZ MODEL KZ117. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo un'assorbimento del rinculo superiore. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di installare o maneggiare il calciolo.
- Usa il prodotto solo come previsto, seguendo le linee guida del produttore.
- Tieni il calciolo fuori dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il calciolo per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti dei richiami dei prodotti controllando la piattaforma EU Safety Gate.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati che il calciolo sia compatibile con il modello della tua arma, specificamente progettato per il Calcio in Legno Remington Model 700.
- Non tentare di modificare o alterare il calciolo in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sua sicurezza e efficacia.
- Evita di utilizzare il calciolo se presenta segni di danni o usura.
- Quando tiri, mantieni una postura e una presa corrette per ridurre il rischio di infortuni causati dal rinculo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Rimuovere il Calciolo Esistente:

- Utilizza un cacciavite per rimuovere le viti che fissano il calciolo attuale al calcio.
- Stacca con attenzione il vecchio calciolo dall'arma.

2. Preparare il Calciolo KickEez:

- Assicurati che il calciolo KickEez sia pulito e privo di detriti.
- Controlla che i fori per le viti siano allineati con i punti di montaggio sul calcio della tua arma.

3. Installare il Calciolo KickEez:

- Posiziona il calciolo KickEez sul calcio, assicurandoti che si adatti perfettamente ai contorni.
- Inserisci le viti di montaggio fornite attraverso i fori nel calciolo nel calcio.
- Serrare le viti in modo sicuro, ma non stringere eccessivamente per evitare di danneggiare il calciolo o il calcio.

4. Ispezione Finale:

- Dopo l'installazione, controlla che il calciolo sia saldamente fissato e non si muova.
- Assicurati che non ci siano spazi tra il calciolo e il calcio.

5. Uso:

- Quando utilizzi la tua arma, assicurati di trovarti in un ambiente sicuro e controllato.
- Segui tutti i protocolli di sicurezza associati alla manipolazione e al tiro dell'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il calciolo in modo responsabile in conformità con le normative locali.
- Non incenerire il prodotto, poiché potrebbe rilasciare sostanze nocive.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, assicurati di smaltirlo in modo da prevenire un uso accidentale.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il CALCIOLO PREFIT KICKEEZ MODEL KZ117, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o il servizio clienti per assistenza.

Turvaohjeet PREFIT RECOIL PAD KICKEEZ MODEL KZ117:lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit PREFIT RECOIL PAD KICKEEZ MODEL KZ117:n. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumiskokemustasi tarjoamalla erinomaisen rekyylin vaimennuksen. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata näitä turvaohjeita huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen kuin asennat tai käsittelet rekyylipatjaa.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu, noudattaen valmistajan ohjeita.
- Pidä rekyylipatja lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti rekyylipatja mahdollisten kulumis tai vaurioitumismerkkien varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen palautuksista tarkistamalla EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset Turvatoimet Käyttöä Varten

- Varmista, että rekyylipatja on yhteensopiva aseesi mallin kanssa, erityisesti Wood Stocked Remington Model 700:n kanssa.
- Älä yritä muokata tai muuttaa rekyylipatjaa millään tavalla, sillä se voi vaarantaa sen turvallisuuden ja tehokkuuden.
- Vältä rekyylipatjan käyttöä, jos se osoittaa merkkejä vaurioista tai kulumisesta.
- Ampumisen aikana pidä oikea asento ja ote vähentääksesi loukkaantumiseriskiä rekyylin vuoksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Poista Nykyinen Pohjalevy:

- Käytä ruuvimeisseliä poistaaksesi nykyisen pohjalevyn kiinnityssuunnat.
- Irrota vanha pohjalevy varovasti aseesta.

2. Valmistele KickEez Rekyylipatja:

- Varmista, että KickEezrekyylipatja on puhdas ja vapaa roskista.
- Tarkista, että ruuvireiät on linjassa aseeseen tukin kiinnityspisteiden kanssa.

3. Asenna KickEez Rekyylipatja:

- Aseta KickEezrekyylipatja tukin päälle varmistaen, että se istuu tiukasti muotojen mukaisesti.
- Aseta mukana tulevat kiinnitysruuvit reikiin rekyylipatjan läpi tukkiin.
- Kiristä ruuvit tiukasti, mutta älä ylikiristä, jotta et vahingoita patjaa tai tukkiä.

4. Lopputarkastus:

- Asennuksen jälkeen tarkista, että rekyylipatja on tukevasti kiinni eikä liiku.
- Varmista, että patjan ja tukin välillä ei ole rakoja.

5. Käyttö:

- Kun käytät asetta, varmista, että olet turvallisessa ja hallitussa ympäristössä.
- Noudata kaikkia ampuma ja aseenkäsittelyyn liittyviä turvallisuusprotokollia.

Hävitysohjeet

- Hävitä rekyyliapatja vastuullisesti paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä polta tuotetta, sillä se voi vapauttaa haitallisia aineita.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, varmista, että se hävitetään tavalla, joka estää vahingossa tapahtuvan käytön.

Lisätietoja Tukea Varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita PREFIT RECOIL PAD KICKEEZ MODEL KZ117:stä, tarkista valmistajan verkkosivusto tai asiakaspalvelu saadaksesi apua.