

1911 MAINSPRING - ISMI 22 LB. 1911 S/S SPRING, EACH

[Pistoolin osat](#) > [Rungon osat](#) > [Pääjousen osat](#) > [Pääjouset](#)

Suunniteltu Maksimaaliseen Johdonmukaisuuteen ja Luotettavuuteen

CAD-suunniteltu ja rakennettu ilmailun vaatimusten mukaan kromisiliconista, korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä tai kromivanadiinista maksimaalisen kestävyuden, johdonmukaisuuden ja luotettavan suorituskyvyn saavuttamiseksi. Rakennettu ilmailun vaatimusten mukaan; lämpökäsitelty, ammuttuna pehmeäksi ja täysin jännitykseltään vapautettu jousisetien minimoimiseksi. 1911 AUTO PÄÄJOUSTO - Ruostumaton teräs (SS) tai kromisilicon (CS); kierretty erittäin suositussa 19 lb. ja 17 lb. nopeudessa kevyemmälle, johdonmukaiselle liipaisun vetämiselle luotettavalla sytytyksellä.



Ominaisuudet

- Nimi: [ISMI 22 LB. 1911 S/S SPRING, EACH](#)
- Valmistaja: [ISMI](#)
- Tuotenro: 445000023
- Valm.nro: 22MS
- Asetyyppi: 1911
- Malli: Commander, Government
- Toimituksen paino: 0.005kg
- Toimituksen korkeus: 1mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvallisuusohjeet 1911 Mainspring ISMI 22 LB:lle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvallisuusohjeet 1911 Mainspring ISMI 22 LB:lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit 1911 Mainspring ISMI 22 LB:n. Tämä tuote on suunniteltu kestäväksi ja luotettavaksi suorituksesi aseessasi. Varmistaaksesi oman ja muiden turvallisuuden, lue ja noudata tämän turvallisuusohjeen ohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen kuin suoritat huoltoa tai asennusta mainspringille.
- Säilytä mainspring turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista mainspring mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta ennen asennusta.
- Käytä mainspringia aina valmistajan määrittämällä tavalla.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain yhteensopivien 1911mallien (Government, Commander) kanssa.
- Varmista, että mainspring on asennettu oikein, jotta vältetään toimintahäiriöt käytön aikana.
- Älä muokkaa mainspringia tai käytä sitä tavalla, jota valmistaja ei ole tarkoittanut.
- Ole tietoinen aseiden käytön mahdollisista vaaroista, mukaan lukien mutta ei rajoittuen vahingoittumiseen tai vahingossa tapahtuvaan laukaisuun.
- Pidä kädet ja muut ruumiinosat poissa ejection portista ja piipusta aseita käsitellessäsi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Mainspringin asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Poista 1911:n kahvakuoret päästäksesi mainspringiasentoon.
- Irrota varovasti vanha mainspring mainspringiasennosta.
- Aseta uusi 1911 Mainspring ISMI 22 LB mainspringiasentoon varmistaen, että se on oikein paikallaan.
- Kokoa kahvakuoret takaisin tiukasti.
- Suorita toimintatarkastus varmistaaksesi, että ase toimii oikein.

2. Käyttöohjeet:

- Noudata aina standardeja aseiden turvallisuuskäytäntöjä.
- Varmista, että olet turvallisessa ympäristössä käsitellessäsi asetta.
- Tarkista säännöllisesti mainspring kulumisen varalta ja vaihda se tarvittaessa.
- Jos kohtaat ongelmia mainspringin tai aseeseen kanssa, ota yhteyttä pätevään asekorjaajaan.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vanhat tai vaurioituneet mainspringit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä mainspringia tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltolaitokseen saadaksesi tietoa oikeista hävitysmenetelmistä.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen 1911 Mainspring ISMI 22 LB:hen, ota yhteyttä valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit auttaa varmistamaan turvallisen ja miellyttävän kokemuksen 1911 Mainspring ISMI 22 LB:n kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi