

PICATINNY ERGO 18 SLOT LADDER RAIL COVER - 3-PACK - 18 SLOT LADDER RAIL COVER PICATINNY POLYMER BLACK

Protect Your Rail and Your Hands

The Ergo Picatinny 18-Slot Ladder Rail Cover 3-pack is multi-level protection in the palm of your hand, literally! By easily fitting in the unmounted slots on your picatinny rail, the Ergo Rail Cover keeps the edges of those slots free from damage or debris that can harm them, and also protect your hands from the sharp rail edges. The Picatinny 18-Slot Rail Cover 3-pack from Ergo can easily be trimmed for a custom fit on short rail sections, or partially used rails. Using just part of your rail, and want to protect the rest? No problem. Polymer construction Can be trimmed for custom fit Patented The Ergo Picatinny 18-Slot Ladder Rail Cover 3-pack uses a tactile, rubbery gripping surface so you can take and keep control of your firearm, without worrying about cuts.



Attributes

- Name: 18 SLOT LADDER RAIL COVER PICATINNY POLYMER BLACK
- Manufacturer: ERGO GRIPS
- Product no.: 573000097
- Mfr. No.: 4373-3PK BLACK
- Color: Black
- Material: Polymer
- Delivery weight: 0.041kg
- Shipping height: 6mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 254mm
- UPC: 874748001908

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Ergo Picatinny 18Slot Ladder Rail Cover 3Pack](#)
- [English: PICATINNY ERGO 18 SLOT LADDER RAIL COVER 3PACK Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Couverture de Rail en Échelle Ergo Picatinny 18 Slots Pack de 3](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il PICATINNY ERGO 18 SLOT LADDER RAIL COVER 3PACK](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pokrywy Szynowej Ergo Picatinny 18slot](#)
- [Suomi: PICATINNY ERGO 18 SLOT LADDER RAIL COVER 3PACK ERGO GRIPS](#)

Sicherheitshinweise für den Ergo Picatinny 18Slot Ladder Rail Cover 3Pack

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Ergo Picatinny 18Slot Ladder Rail Cover 3Pack! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihre PicatinnySchiene zu schützen und gleichzeitig eine sichere Handhabung Ihrer Feuerwaffe zu gewährleisten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einwandfreiem Zustand ist, bevor Sie es verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt von Kindern fern, um Unfälle zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Abnutzungserscheinungen oder Beschädigungen.
- Bei Fragen oder Unsicherheiten wenden Sie sich an den Hersteller oder einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Verwendung

- Achten Sie darauf, dass die Schiene vor der Installation sauber und frei von Schmutz ist.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten, um Verletzungen zu verhindern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
- Bei der Verwendung im Freien achten Sie darauf, dass das Produkt nicht extremen Temperaturen oder chemischen Substanzen ausgesetzt wird.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Ihre PicatinnySchiene sauber und trocken ist.
- Überprüfen Sie die Schiene auf Beschädigungen oder Abnutzung.

2. Installation:

- Nehmen Sie den Ergo Picatinny 18Slot Ladder Rail Cover aus der Verpackung.
- Positionieren Sie den Cover so, dass er in die unmontierten Slots der Schiene passt.
- Drücken Sie den Cover vorsichtig in den Slot, bis er sicher sitzt.
- Wenn nötig, können Sie den Cover auf die gewünschte Länge zuschneiden, um eine individuelle Passform zu erreichen.

3. Nutzung:

- Nutzen Sie die rutschfeste Oberfläche des Covers, um einen sicheren Halt zu gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass der Cover jederzeit fest sitzt und keine scharfen Kanten freilegt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht in die Umwelt gelangt und ordnungsgemäß recycelt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder im Falle von Fragen wenden Sie sich bitte an den Hersteller. Es ist wichtig, dass Sie bei Sicherheitsanfragen oder Problemen die richtige Unterstützung erhalten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsanweisungen gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt wurden. Ihre Sicherheit hat für uns höchste Priorität!

PICATINNY ERGO 18 SLOT LADDER RAIL COVER 3PACK Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Ergo Picatinny 18Slot Ladder Rail Cover 3pack. This product is designed to provide multilevel protection for your Picatinny rail system while enhancing grip and safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe handling, installation, and usage of the product in compliance with EU General Product Safety Regulations (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as specified in this guide.
- Regularly inspect the rail cover for any signs of wear or damage. Replace if necessary.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Always check for any recalls or safety updates related to this product on the EU's Safety Gate platform.
- Report any unsafe conditions or accidents related to this product to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Sharp Edges:** The rail cover is designed to protect your hands from sharp edges on the Picatinny rail. Always ensure that the cover is properly installed before handling.
- **Trimming Caution:** If trimming the rail cover for a custom fit, use appropriate tools and take care to avoid injury. Wear protective gloves if necessary.
- **Grip and Control:** The rubbery gripping surface of the rail cover enhances control over your firearm. Ensure that the cover is securely fitted to maximize grip.
- **Environmental Considerations:** Store the product in a dry, cool place to prevent degradation of the polymer material.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Clean the Picatinny rail surface to ensure proper adhesion and fit of the rail cover.
- Inspect the rail cover for any defects before installation.

2. Installation:

- Align the rail cover with the desired slots on the Picatinny rail.
- Firmly press the rail cover into the slots until it is securely fitted. Ensure that it is flush with the rail surface.
- If necessary, trim the rail cover using a sharp utility knife for a custom fit. Always cut away from your body and use a stable surface.

3. Usage:

- Once installed, regularly check the rail cover to ensure it remains securely in place.
- If you notice any movement or loosening, recheck the installation and resecure as necessary.

4. Removal:

- To remove the rail cover, gently pull it away from the rail. If it is stuck, use a flat tool to carefully pry it off without damaging the rail.

Disposal Instructions

- Dispose of the rail cover in accordance with local waste management regulations.
- Do not dispose of the product in household waste. Check for recycling options specific to polymer materials.
- Ensure that any trimmed pieces are disposed of safely to prevent injury or environmental harm.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the Ergo Picatinny 18Slot Ladder Rail Cover 3pack, please refer to the product packaging for contact details of the manufacturer. It is important to reach out for assistance if you encounter any issues or require further information about the product.

Thank you for choosing the Ergo Picatinny Rail Cover. Your safety is our priority.

Guide de Sécurité pour le Couverture de Rail en Échelle Ergo Picatinny 18 Slots Pack de 3

Introduction

Merci d'avoir choisi le pack de 3 protections de rail en échelle Ergo Picatinny 18 slots. Ce produit est conçu pour offrir une protection optimale à votre équipement tout en garantissant une utilisation sécurisée. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour vous assurer que vous utilisez ce produit correctement et en toute sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Évitez d'utiliser le produit si vous constatez des anomalies.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le produit si vous êtes sous l'influence de l'alcool ou de drogues.
- Évitez de toucher les bords tranchants du rail sans protection.
- Utilisez des gants si nécessaire pour éviter les coupures lors de l'installation.
- Assurez-vous que le rail est bien fixé avant d'utiliser l'équipement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Lisez attentivement les instructions avant de commencer l'installation.
- Assurez-vous que la surface du rail est propre et sèche.

2. Installation

- Alignez la protection de rail sur l'emplacement non monté de votre rail Picatinny.
- Appuyez fermement pour vous assurer qu'elle est bien fixée.
- Si nécessaire, découpez la protection pour un ajustement personnalisé.

3. Utilisation

- Vérifiez que la protection est bien en place avant d'utiliser votre équipement.
- Manipulez votre équipement avec précaution pour éviter tout contact avec les bords tranchants du rail.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans des lieux non autorisés.
- Si le produit est endommagé, suivez les instructions d'élimination appropriées pour les matériaux en polymère.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE. Assurez-vous de conserver ce guide pour référence future.

Merci d'utiliser le pack de protections de rail en échelle Ergo Picatinny 18 slots. Votre sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il PICATINNY ERGO 18 SLOT LADDER RAIL COVER 3PACK

Introduzione

Grazie per aver scelto il PICATINNY ERGO 18 SLOT LADDER RAIL COVER. Questo prodotto è progettato per offrire protezione e comfort durante l'uso della tua arma da fuoco. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se danneggiato o se non si adatta correttamente al tuo rail.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Evita di toccare le parti taglienti del rail scoperto.
- Assicurati che la copertura sia ben fissata prima di utilizzare l'arma.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere la sua funzionalità.
- Non tentare di modificare la copertura a meno che non sia specificamente indicato nelle istruzioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Rail

- Pulire il rail Picatinny per rimuovere polvere e detriti.
- Verificare che non ci siano slot danneggiati.

2. Installazione della Copertura

- Inserire la copertura Ergo negli slot del rail Picatinny.
- Assicurarsi che la copertura sia completamente inserita e ben salda.
- Se necessario, tagliare la copertura per adattarla a sezioni più corte del rail utilizzando strumenti appropriati.

3. Uso del Prodotto

- Utilizzare la copertura per proteggere le mani dai bordi affilati e per migliorare la presa sulla tua arma.
- Controllare frequentemente la stabilità della copertura durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le linee guida per il riciclaggio dei materiali plastici.
- Se il prodotto è danneggiato, assicurati di smaltirlo in modo sicuro per evitare infortuni.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del prodotto, consulta il sito web del produttore o contatta il servizio clienti. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del PICATINNY ERGO 18 SLOT LADDER RAIL COVER. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Pokrywy Szynowej Ergo Picatinny 18slot

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Pokrywy Szynowej Ergo Picatinny 18slot. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa i wygody użytkowania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i efektywne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że jest on odpowiedni do Twojego sprzętu.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj produktu w sposób, który nie jest zgodny z jego przeznaczeniem.
- Zachowaj ostrożność podczas instalacji i demontażu, aby uniknąć zranień.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj pokrywy szynowej tylko na szynach Picatinny.
- Upewnij się, że pokrywa jest prawidłowo zamocowana przed użyciem.
- Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami szyny, aby zapobiec zranieniom.
- Nie przeciążaj pokrywy, aby uniknąć uszkodzeń.
- Regularnie sprawdzaj, czy pokrywa nie jest poluzowana lub uszkodzona.

Instrukcje Instalacji i Użycia

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że szyna Picatinny jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Przygotuj odpowiednie narzędzia, jeśli są potrzebne do montażu.

2. Instalacja:

- Przyłóż pokrywę do szyny Picatinny, aby upewnić się, że pasuje.
- Jeśli to konieczne, przycinaj pokrywę do odpowiedniej długości, aby dopasować ją do szyny.
- Naciśnij pokrywę na miejsce, upewniając się, że jest dobrze osadzona.

3. Użycie:

- Używaj pokrywy, aby chronić ręce przed ostrymi krawędziami szyny.
- Sprawdź, czy pokrywa nie przesuw się podczas użytkowania.

4. Demontaż:

- Aby zdjąć pokrywę, delikatnie podważ ją od krawędzi, aby nie uszkodzić szyny.
- Przechowuj pokrywę w suchym miejscu, jeśli nie jest używana.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest to zabronione w Twoim regionie.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji polimerów.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zgłaszanie Produktów Niebezpiecznych

- Jeśli zauważysz, że produkt jest uszkodzony lub stwarza zagrożenie, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem!

PICATINNY ERGO 18 SLOT LADDER RAIL COVER 3PACK ERGO GRIPS

Johdanto

Kiitos, että valitsit Ergo Picatinny 18Slot Ladder Rail Cover 3packin. Tämä tuote tarjoaa monitasoista suojaa käsillesi ja varusteesi. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja tietoja tuotteen käytöstä. Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen turvallisuus: Varmista, että käytät tuotetta oikein ja noudatat kaikkia ohjeita. Tämä auttaa välttämään vahinkoja tai onnettomuuksia.
- Vaarat: Tuote on suunniteltu suojaamaan käsiäsi teräviltä reunoilta, mutta varmista, että tarkistat tuotteen ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Ikä ja yleisökohtaiset varoitukset: Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
- Onlineostaminen: Varmista, että ostat tuotteen luotettavalta jälleenmyyjältä, joka noudattaa EU:n turvallisuusvaatimuksia.
- Tuotteiden palautukset: Jos huomaat, että tuote on vaurioitunut tai puutteellinen, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valmistajaan.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja vaihda se, jos se on vahingoittunut.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat siinä halkeamia tai muita vaurioita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettuun käyttötarkoituksessa.
- Vältä tuotteen altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kemikaaleille.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Puhdista picatinnyrauta huolellisesti ennen asennusta.
- Leikkaa Ergo Rail Cover sopivan mittaiseksi, jos se on tarpeen.
- Aseta Rail Cover tyhjille picatinnyraudan paikoille.
- Varmista, että Rail Cover on kunnolla paikallaan ja että se peittää kaikki terävät reunat.

2. Käyttö

- Varmista, että kätesi ovat puhtaat ja kuivat ennen tuotteen käyttöä.
- Tarkista, että Rail Cover on ehjä ennen jokaisen käytön.
- Käytä tuotetta vain, kun se on kunnolla asennettu.

Hävittämisohteet

- Tuote on valmistettu polymerista, joka voidaan hävittää tavallisten muovijätteen mukana.
- Varmista, että tuote on puhdas ennen hävittämistä.
- Tarkista paikalliset jätehuoltokäytännöt ja noudata niitä.

Lisätuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että ilmoitat mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille. Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset tai turvallisuuspäivitykset.

Kiitos, että käytät Ergo Picatinny 18Slot Ladder Rail Cover 3packia. Turvallinen käyttö on ensisijainen tavoitteemme!