

ACCESSORY HANDLE & POWER ADAPTER - SINCLAIR INTERNATIONAL CASE NECK BRUSH POWER SCREWDRIVER ACCESSORY HANDLE ONLY

These brushes are designed to fit our Sinclair accessory handle. They effectively and efficiently get dirt and powder residue off the inside of the case necks. Handles sold separately.



Attributes

- Name: SINCLAIR INTERNATIONAL CASE NECK BRUSH POWER SCREWDRIVER ACCESSORY HANDLE ONLY
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749000446
- Mfr. No.:
- Delivery weight: 0.023kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ACCESSORY HANDLE & POWER ADAPTER](#)
- [English: Safety Instruction Guide for ACCESSORY HANDLE & POWER ADAPTER](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el MANGO DE ACCESORIO Y ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la POIGNÉE D'ACCESSOIRE & ADAPTATEUR D'ÉNERGIE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MANICO ACCESSORIO & ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla UCHWYT AKCESORYJNY](#)
- [Suomi: Turvaohjeet ACCESSORY HANDLE & POWER ADAPTER tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för ACCESSORY HANDLE & POWER ADAPTER](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro ACCESSORY HANDLE & POWER ADAPTER](#)

Sicherheitshinweise für den ACCESSORY HANDLE & POWER ADAPTER

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den ACCESSORY HANDLE & POWER ADAPTER von Sinclair International entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wesentliche Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um eine sichere und effektive Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig, bevor du das Produkt verwendest, um Risiken zu minimieren und ein sicheres Erlebnis zu garantieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Lese immer die Anweisungen des Herstellers, die mit dem Produkt geliefert werden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, um Unfälle zu vermeiden.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jeder Verwendung.
- Bei Funktionsstörungen oder Beschädigungen die Verwendung sofort einstellen und den Hersteller um Unterstützung bitten.
- Melde alle festgestellten unsicheren Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- Verwende den Zubehörgriff nicht, wenn er beschädigt aussieht oder nicht richtig funktioniert.
- Vermeide es, den Zubehörgriff mit übermäßiger Kraft zu benutzen, da dies zu Verletzungen oder Schäden führen kann.
- Stelle sicher, dass die Bürsten vor der Verwendung sicher am Zubehörgriff befestigt sind.
- Verwende das Produkt nicht bei nassen oder feuchten Bedingungen, um elektrische Gefahren zu vermeiden.
- Achte beim Reinigen der Hülsenhälse darauf, dass keine Fremdkörper oder Ablagerungen vorhanden sind, die Verletzungen oder Schäden verursachen könnten.
- Bewahre das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort auf, wenn es nicht in Gebrauch ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Zubehörgriiffs:

- Nimm den Zubehörgriff aus der Verpackung.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten vorhanden und unbeschädigt sind.
- Befestige den Zubehörgriff an dem entsprechenden Reinigungswerkzeug oder Adapter gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe, ob die Verbindung sicher ist, bevor du fortfährst.

2. Verwendung des Zubehörgriiffs:

- Halte den Zubehörgriff fest, während du ihn verwendest.
- Führe die Bürste vorsichtig in die Hülsenhälse ein und achte auf einen festen Sitz.
- Verwende sanfte, kontrollierte Bewegungen, um Schmutz und Pulverrückstände zu entfernen.
- Vermeide übermäßigen Druck, um Schäden an der Hülsenhälse oder der Bürste zu verhindern.

3. Nach der Benutzung:

- Trenne die Bürste vom Zubehörgriff nach der Benutzung.
- Reinige die Bürste und den Zubehörgriff gemäß den vom Hersteller bereitgestellten Reinigungsanweisungen.
- Bewahre das Produkt an einem sicheren und trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronikschrott und Zubehör.
- Entsorge das Produkt nicht mit dem normalen Haushaltsmüll.
- Wenn du dir über die Entsorgungsmethoden unsicher bist, kontaktiere die örtlichen Abfallbehörden für weitere Informationen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit, Nutzung oder Produktproblemen konsultiere bitte die SupportRessourcen des Herstellers. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast, um eine effiziente Unterstützung zu erhalten.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen und Richtlinien befolgst, kannst du ein sicheres und effektives Erlebnis mit dem ACCESSORY HANDLE & POWER ADAPTER gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for ACCESSORY HANDLE & POWER ADAPTER

Introduction

Thank you for choosing the ACCESSORY HANDLE & POWER ADAPTER from Sinclair International. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure safe and effective use of the product. Please read this document carefully before using the product to minimize risks and ensure a safe experience.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose as specified in the product description.
- Always read and follow the manufacturer's instructions provided with the product.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidents.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before each use.
- In case of any malfunction or damage, discontinue use immediately and contact the manufacturer for support.
- Report any unsafe product findings or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the accessory handle if it appears damaged or does not function properly.
- Avoid using the accessory handle with excessive force, as this may lead to injury or damage.
- Ensure that the brushes are securely attached to the accessory handle before use.
- Do not use the product in wet or damp conditions to prevent electrical hazards.
- When cleaning the case necks, ensure that no foreign objects or debris are present that could cause injury or damage.
- Always store the product in a dry and safe place when not in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of Accessory Handle:

- Unpack the accessory handle from its packaging.
- Ensure that all components are present and undamaged.
- Attach the accessory handle to the appropriate cleaning tool or adapter as per the manufacturer's instructions.
- Verify that the connection is secure before proceeding.

2. Using the Accessory Handle:

- Hold the accessory handle firmly while using it.
- Gently insert the brush into the case neck, ensuring a snug fit.
- Use smooth, controlled motions to remove dirt and powder residue.
- Avoid excessive pressure to prevent damage to the case neck or the brush.

3. PostUse Care:

- After use, detach the brush from the accessory handle.
- Clean the brush and accessory handle as per the cleaning instructions provided by the manufacturer.
- Store the product in a safe and dry location away from children.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic waste and accessories.
- Do not dispose of the product with regular household waste.
- If unsure about disposal methods, contact local waste management authorities for guidance.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or product issues, please refer to the manufacturer's support resources. Ensure you have the product details ready for efficient assistance.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective experience with the ACCESSORY HANDLE & POWER ADAPTER. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el MANGO DE ACCESORIO Y ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN

Introducción

Gracias por elegir el MANGO DE ACCESORIO Y ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN de Sinclair International. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar el producto para minimizar riesgos y asegurar una experiencia segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use solo para el propósito previsto, tal como se especifica en la descripción del producto.
- Siempre lee y sigue las instrucciones del fabricante proporcionadas con el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables para prevenir accidentes.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- En caso de cualquier mal funcionamiento o daño, interrumpe el uso inmediatamente y contacta al fabricante para obtener soporte.
- Informa sobre cualquier hallazgo de productos inseguros o accidentes a las autoridades competentes.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- No uses el mango de accesorio si parece dañado o no funciona correctamente.
- Evita usar el mango de accesorio con fuerza excesiva, ya que esto puede causar lesiones o daños.
- Asegúrate de que las brochas estén firmemente conectadas al mango de accesorio antes de usarlas.
- No uses el producto en condiciones húmedas o mojadas para prevenir riesgos eléctricos.
- Al limpiar los cuellos de las vainas, asegúrate de que no haya objetos extraños o residuos que puedan causar lesiones o daños.
- Siempre guarda el producto en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Mango de Accesorio:

- Desempaqueta el mango de accesorio de su embalaje.
- Asegúrate de que todos los componentes estén presentes y sin daños.
- Conecta el mango de accesorio a la herramienta de limpieza o adaptador apropiado según las instrucciones del fabricante.
- Verifica que la conexión esté segura antes de continuar.

2. Uso del Mango de Accesorio:

- Sostén el mango de accesorio firmemente mientras lo usas.
- Inserta suavemente la brocha en el cuello de la vaina, asegurándote de que quede bien ajustada.
- Usa movimientos suaves y controlados para eliminar la suciedad y los residuos de pólvora.
- Evita la presión excesiva para prevenir daños en el cuello de la vaina o en la brocha.

3. Cuidado Posterior al Uso:

- Después de usar, separa la brocha del mango de accesorio.
- Limpia la brocha y el mango de accesorio según las instrucciones de limpieza proporcionadas por el fabricante.
- Guarda el producto en un lugar seguro y seco, alejado de los niños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos y accesorios.
- No deseches el producto con la basura doméstica regular.
- Si no estás seguro sobre los métodos de eliminación, contacta a las autoridades locales de gestión de residuos para obtener orientación.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, el uso o problemas del producto, por favor consulta los recursos de soporte del fabricante. Asegúrate de tener los detalles del producto listos para una asistencia eficiente.

Al seguir estas instrucciones de seguridad y pautas, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con el MANGO DE ACCESORIO Y ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour la POIGNÉE D'ACCESSOIRE & ADAPTATEUR D'ÉNERGIE

Introduction

Merci d'avoir choisi la POIGNÉE D'ACCESSOIRE & ADAPTATEUR D'ÉNERGIE de Sinclair International. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit afin de minimiser les risques et d'assurer une expérience sécuritaire.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son usage prévu tel que spécifié dans la description du produit.
- Lisez toujours et suivez les instructions du fabricant fournies avec le produit.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour éviter les accidents.
- Inspectez régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- En cas de dysfonctionnement ou de dommage, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le fabricant pour obtenir de l'aide.
- Signalez toute découverte de produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser la poignée d'accessoire si elle semble endommagée ou ne fonctionne pas correctement.
- Évitez d'utiliser la poignée d'accessoire avec une force excessive, car cela peut entraîner des blessures ou des dommages.
- Assurez-vous que les brosses sont correctement fixées à la poignée d'accessoire avant utilisation.
- Ne pas utiliser le produit dans des conditions humides ou mouillées pour éviter les risques électriques.
- Lors du nettoyage des collets, assurez-vous qu'aucun objet étranger ou débris n'est présent, ce qui pourrait causer des blessures ou des dommages.
- Rangez toujours le produit dans un endroit sec et sûr lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Poignée d'Accessoire :

- Déballez la poignée d'accessoire de son emballage.
- Assurez-vous que tous les composants sont présents et non endommagés.
- Fixez la poignée d'accessoire à l'outil de nettoyage ou à l'adaptateur approprié selon les instructions du fabricant.
- Vérifiez que la connexion est sécurisée avant de continuer.

2. Utilisation de la Poignée d'Accessoire :

- Tenez fermement la poignée d'accessoire pendant son utilisation.
- Insérez doucement la brosse dans le collet, en vous assurant d'un ajustement serré.
- Utilisez des mouvements lisses et contrôlés pour enlever la saleté et les résidus de poudre.
- Évitez une pression excessive pour prévenir les dommages au collet ou à la brosse.

3. Entretien PostUtilisation :

- Après utilisation, détachez la brosse de la poignée d'accessoire.
- Nettoyez la brosse et la poignée d'accessoire conformément aux instructions de nettoyage fournies par le fabricant.
- Rangez le produit dans un endroit sûr et sec, loin des enfants.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et les accessoires.
- Ne pas jeter le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Si vous n'êtes pas sûr des méthodes d'élimination, contactez les autorités locales de gestion des déchets pour obtenir des conseils.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, l'utilisation ou les problèmes de produit, veuillez vous référer aux ressources de support du fabricant. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à portée de main pour une assistance efficace.

En suivant ces instructions de sécurité et ces lignes directrices, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec la POIGNÉE D'ACCESSOIRE & ADAPTATEUR D'ÉNERGIE. Merci de votre attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MANICO ACCESSORIO & ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE

Introduzione

Grazie per aver scelto il MANICO ACCESSORIO & ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE di Sinclair International. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto per minimizzare i rischi e garantire un'esperienza sicura.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto come specificato nella descrizione del prodotto.
- Leggere sempre e seguire le istruzioni del produttore fornite con il prodotto.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per prevenire incidenti.
- Ispezionare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- In caso di malfunzionamento o danno, interrompere immediatamente l'uso e contattare il produttore per assistenza.
- Segnalare eventuali scoperte di prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il manico accessorio se appare danneggiato o non funziona correttamente.
- Evitare di utilizzare il manico accessorio con eccessiva forza, poiché ciò potrebbe causare lesioni o danni.
- Assicurarsi che le spazzole siano fissate saldamente al manico accessorio prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o bagnato per prevenire rischi elettrici.
- Quando si puliscono i colli delle cartucce, assicurarsi che non siano presenti oggetti estranei o detriti che potrebbero causare lesioni o danni.
- Conservare sempre il prodotto in un luogo asciutto e sicuro quando non in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Manico Accessorio:

- S unpack il manico accessorio dalla sua confezione.
- Assicurarsi che tutti i componenti siano presenti e non danneggiati.
- Attaccare il manico accessorio allo strumento di pulizia o all'adattatore appropriato secondo le istruzioni del produttore.
- Verificare che la connessione sia sicura prima di procedere.

2. Utilizzo del Manico Accessorio:

- Tenere saldamente il manico accessorio durante l'uso.
- Inserire delicatamente la spazzola nel collo della cartuccia, assicurandosi che sia ben aderente.
- Utilizzare movimenti lisci e controllati per rimuovere sporco e residui di polvere.
- Evitare pressioni eccessive per prevenire danni al collo della cartuccia o alla spazzola.

3. Cura PostUso:

- Dopo l'uso, staccare la spazzola dal manico accessorio.
- Pulire la spazzola e il manico accessorio secondo le istruzioni di pulizia fornite dal produttore.
- Conservare il prodotto in un luogo sicuro e asciutto, lontano dai bambini.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e gli accessori.
- Non smaltire il prodotto con i normali rifiuti domestici.
- Se si è incerti sui metodi di smaltimento, contattare le autorità locali per la gestione dei rifiuti per ricevere indicazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza, l'uso o problemi con il prodotto, si prega di consultare le risorse di supporto del produttore. Assicurarsi di avere i dettagli del prodotto pronti per un'assistenza efficiente.

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con il MANICO ACCESSORIO & ADATTATORE DI ALIMENTAZIONE. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla UCHWYT AKCESORYJNY

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór UCHWYT AKCESORYJNY od Sinclair International. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne, aby zapewnić bezpieczne i efektywne użytkowanie produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem produktu, aby zminimalizować ryzyko i zapewnić bezpieczne doświadczenie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu, jak określono w opisie produktu.
- Zawsze czytaj i przestrzegaj instrukcji producenta dołączonych do produktu.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych, aby zapobiec wypadkom.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed każdym użyciem.
- W przypadku jakiegokolwiek awarii lub uszkodzenia natychmiast zaprzestań używania i skontaktuj się z producentem w celu uzyskania wsparcia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne znaleziska dotyczące produktu lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj uchwytu akcesoryjnego, jeśli wydaje się uszkodzony lub nie działa prawidłowo.
- Unikaj używania uchwytu akcesoryjnego z nadmierną siłą, ponieważ może to prowadzić do obrażeń lub uszkodzeń.
- Upewnij się, że szczotki są mocno przymocowane do uchwytu akcesoryjnego przed użyciem.
- Nie używaj produktu w wilgotnych lub mokrych warunkach, aby zapobiec zagrożeniom elektrycznym.
- Podczas czyszczenia szyjek łuski upewnij się, że nie ma obcych przedmiotów ani zanieczyszczeń, które mogłyby spowodować obrażenia lub uszkodzenia.
- Zawsze przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używany.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Uchwytu Akcesoryjnego:

- Rozpakuj uchwyt akcesoryjny z opakowania.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty są obecne i nieuszkodzone.
- Przymocuj uchwyt akcesoryjny do odpowiedniego narzędzia czyszczącego lub adaptera zgodnie z instrukcjami producenta.
- Sprawdź, czy połączenie jest pewne przed kontynuowaniem.

2. Używanie Uchwytu Akcesoryjnego:

- Trzymaj uchwyt akcesoryjny pewnie podczas używania.
- Delikatnie wsuń szczotkę do szyjki łuski, upewniając się, że jest dobrze dopasowana.
- Używaj gładkich, kontrolowanych ruchów, aby usunąć brud i resztki prochu.
- Unikaj nadmiernego nacisku, aby zapobiec uszkodzeniu szyjki łuski lub szczotki.

3. Pielęgnacja po Użyciu:

- Po użyciu odłącz szczotkę od uchwytu akcesoryjnego.
- Wyczyść szczotkę i uchwyt akcesoryjny zgodnie z instrukcjami czyszczenia dostarczonymi przez producenta.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym i suchym miejscu, z dala od dzieci.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i akcesoriów.
- Nie wyrzucaj produktu razem z regularnymi odpadami domowymi.
- Jeśli nie jesteś pewien metod utylizacji, skontaktuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się gospodarką odpadami w celu uzyskania wskazówek.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, użytkowania lub problemów z produktem, prosimy o skorzystanie z zasobów wsparcia producenta. Upewnij się, że masz gotowe szczegóły dotyczące produktu, aby uzyskać efektywną pomoc.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa i wytycznych zapewni bezpieczne i efektywne doświadczenie z UCHWYTEM AKCESORYJNYM. Dziękujemy za uwagę na bezpieczeństwo.

Turvaohjeet ACCESSORY HANDLE & POWER ADAPTER tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Sinclair Internationalin ACCESSORY HANDLE & POWER ADAPTER tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä riskien minimoimiseksi ja turvallisen käyttökokemuksen varmistamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen aiottuun tarkoitukseen, kuten tuotekuvauksessa on määritelty.
- Lue aina ja noudata tuotteen mukana toimitettuja valmistajan ohjeita.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Jos tuote toimii virheellisesti tai on vaurioitunut, lopeta käyttö heti ja ota yhteyttä valmistajaan saadaksesi tukea.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Älä käytä lisäkahvaa, jos se näyttää olevan vaurioitunut tai ei toimi kunnolla.
- Vältä lisäkahvan käyttöä liiallisella voimalla, sillä tämä voi aiheuttaa vammoja tai vaurioita.
- Varmista, että harjat on kiinnitetty tukevasti lisäkahvaan ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta märissä tai kosteissa olosuhteissa sähkövaaran välttämiseksi.
- Kun puhdistat patruunan kauloja, varmista, että siellä ei ole vieraita esineitä tai roskia, jotka voisivat aiheuttaa vammoja tai vaurioita.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, kun et käytä sitä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Lisäkahvan asennus:

- Pura lisäkahva pakkauksestaan.
- Varmista, että kaikki osat ovat läsnä ja vahingoittumattomia.
- Kiinnitä lisäkahva sopivaan puhdistustyökaluun tai sovittimeen valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että liitos on turvallinen ennen jatkamista.

2. Lisäkahvan käyttö:

- Pidä lisäkahvasta tukevasti kiinni sen käytön aikana.
- Työnnä harja varovasti patruunan kaulaan varmistaen tiukka istuvuus.
- Käytä pehmeitä, hallittuja liikkeitä lian ja jauhejäämien poistamiseksi.
- Vältä liiallista painetta estääksesi vaurioita patruunan kaulassa tai harjassa.

3. Käytön jälkeinen hoito:

- Irrota harja lisäkahvasta käytön jälkeen.
- Puhdista harja ja lisäkahva valmistajan antamien puhdistusohjeiden mukaan.
- Säilytä tuote turvallisessa ja kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten säädösten mukaisesti, jotka koskevat sähköisiä jätteitä ja tarvikkeita.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Jos et ole varma hävitysmenetelmästä, ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta, käytöstä tai tuotteen ongelmista, viittaa valmistajan tukiresursseihin. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina tehokasta apua varten.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suosituksia voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen ACCESSORY HANDLE & POWER ADAPTER tuotteen kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktionsguide för ACCESSORY HANDLE & POWER ADAPTER

Introduktion

Tack för att du valde ACCESSORY HANDLE & POWER ADAPTER från Sinclair International. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder produkten för att minimera risker och säkerställa en säker upplevelse.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte som anges i produktbeskrivningen.
- Läs alltid och följ tillverkarens instruktioner som medföljer produkten.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer för att förhindra olyckor.
- Inspektera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skada före varje användning.
- Vid eventuell funktionsstörning eller skada, avbryt omedelbart användningen och kontakta tillverkaren för support.
- Rapportera eventuella farliga produktfynd eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte tillbehörshandtaget om det verkar skadat eller inte fungerar korrekt.
- Undvik att använda tillbehörshandtaget med överdriven kraft, då detta kan leda till skada eller skada.
- Se till att borstarna är ordentligt fästa vid tillbehörshandtaget före användning.
- Använd inte produkten i våta eller fuktiga förhållanden för att förhindra elektriska faror.
- När du rengör hylsans nackar, se till att inga främmande föremål eller skräp finns som kan orsaka skada eller skada.
- Förvara alltid produkten på en torr och säker plats när den inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av tillbehörshandtag:

- Packa upp tillbehörshandtaget från dess förpackning.
- Se till att alla komponenter är närvarande och oskadade.
- Fäst tillbehörshandtaget på det lämpliga rengöringsverktyget eller adaptern enligt tillverkarens instruktioner.
- Verifiera att anslutningen är säker innan du fortsätter.

2. Använda tillbehörshandtaget:

- Håll tillbehörshandtaget stadigt medan du använder det.
- Sätt försiktigt in borsten i hylsans nacke, och säkerställ en snug passform.
- Använd mjuka, kontrollerade rörelser för att ta bort smuts och pulverrester.
- Undvik överdrivet tryck för att förhindra skada på hylsans nacke eller borsten.

3. Efter användning:

- Efter användning, ta bort borsten från tillbehörshandtaget.
- Rengör borsten och tillbehörshandtaget enligt rengöringsinstruktionerna från tillverkaren.
- Förvara produkten på en säker och torr plats, borta från barn.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter gällande elektroniskt avfall och tillbehör.
- Kassera inte produkten med vanligt hushållsavfall.
- Om du är osäker på kassationsmetoder, kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för vägledning.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor angående säkerhet, användning eller produktproblem, vänligen hänvisa till tillverkarens supportresurser. Se till att ha produktens detaljer redo för effektiv hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med ACCESSORY HANDLE & POWER ADAPTER. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro ACCESSORY HANDLE & POWER ADAPTER

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ACCESSORY HANDLE & POWER ADAPTER od Sinclair International. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny k zajištění bezpečného a efektivního používání produktu. Před použitím produktu si prosím tento dokument pečlivě přečtěte, abyste minimalizovali rizika a zajistili bezpečnou zkušenost.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro svůj zamýšlený účel, jak je uvedeno v popisu produktu.
- Vždy si přečtěte a dodržujte pokyny výrobce uvedené s produktem.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných jedinců, abyste předešli nehodám.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- V případě jakéhokoli poruchy nebo poškození přestaňte produkt okamžitě používat a kontaktujte výrobce pro podporu.
- Hláste jakékoli zjištění nebezpečného produktu nebo nehody příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepoužívejte rukojeť příslušenství, pokud se zdá být poškozená nebo nefunguje správně.
- Vyhněte se používání rukojeti příslušenství s nadměrnou silou, protože to může vést k zranění nebo poškození.
- Zajistěte, aby byly kartáče bezpečně připevněny k rukojeti příslušenství před použitím.
- Nepoužívejte produkt za mokra nebo ve vlhkých podmínkách, abyste předešli elektrickým nebezpečím.
- Při čištění nábojnic zajistěte, aby v nich nebyly žádné cizí předměty nebo nečistoty, které by mohly způsobit zranění nebo poškození.
- Vždy skladujte produkt na suchém a bezpečném místě, když se nepoužívá.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace rukojeti příslušenství:

- Rozbalte rukojeť příslušenství z obalu.
- Zajistěte, aby byly všechny komponenty přítomny a nepoškozené.
- Připojte rukojeť příslušenství k odpovídajícímu čisticímu nástroji nebo adaptéru podle pokynů výrobce.
- Ověřte, že je spojení bezpečné před pokračováním.

2. Používání rukojeti příslušenství:

- Držte rukojeť příslušenství pevně při používání.
- Jemně vložte kartáč do nábojnice, aby byl zajištěn těsný fit.
- Používejte hladké, kontrolované pohyby k odstranění špíny a zbytků prachu.
- Vyhněte se nadměrnému tlaku, abyste předešli poškození nábojnice nebo kartáče.

3. Údržba po použití:

- Po použití odpojte kartáč od rukojeti příslušenství.
- Vyčistěte kartáč a rukojeť příslušenství podle pokynů pro čištění poskytnutých výrobcem.
- Skladujte produkt na bezpečném a suchém místě mimo dosah dětí.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy týkajícími se elektronického odpadu a příslušenství.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Pokud si nejste jisti metodami likvidace, kontaktujte místní úřady pro správu odpadu pro radu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti, používání nebo problémů s produktem se obraťte na podporu výrobce. Ujistěte se, že máte připravené podrobnosti o produktu pro efektivní pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečnou a efektivní zkušenost s ACCESSORY HANDLE & POWER ADAPTER. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.