

CASE TRIMMER POWER ADAPTER - SINCLAIR INTERNATIONAL CASE TRIMMER POWER ADAPTER

[Jälleenlataus](#) > [Hylsyn valmistelu](#) > [Hylsyjen trimmaus](#) > [Trimmerien varusteet](#)

Sinclair L.E. Wilson -virtasovitin standardin Wilson-trimmerin leikkuureille korvataan L.E. Wilsonin käsikahva ja mahdollistaa sähköruuvinväännin tai porakoneen käytön patruunoiden trimmaamiseen. Toimii kaikilla Sinclairin ja L.E. Wilsonin patruunatrimmereillä, mukaan lukien 50BMG.



Ominaisuudet

- Nimi: [SINCLAIR INTERNATIONAL CASE TRIMMER POWER ADAPTER](#)
- Valmistaja: [SINCLAIR INTERNATIONAL](#)
- Tuotenro: 749002495
- Valm.nro: WSA
- Kaliiperi: Universal
- Toimituksen paino: 0.032kg
- Toimituksen korkeus: 1mm
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet CASE TRIMMER POWER ADAPTER tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet CASE TRIMMER POWER ADAPTER tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit CASE TRIMMER POWER ADAPTERin Sinclair Internationalilta. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja tietoja, jotka varmistavat tuotteesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen adapterin käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että virtasovitin käytetään vain yhteensopivien leikkuureiden mallien kanssa, kuten valmistaja on määrittänyt.
- Tarkista aina virtasovitin ennen käyttöä vaurioiden varalta. Jos sovitin on vaurioitunut, älä käytä sitä ja ota yhteyttä valmistajaan saadaksesi apua.
- Pidä virtasovitin lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Vältä virtasovittimen käyttöä kosteissa tai märissä ympäristöissä sähköisten vaarojen estämiseksi.
- Älä yritä korjata tai muokata virtasovitinta. Kaikki valtuuttamattomat muutokset voivat aiheuttaa turvallisuusriskejä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä virtasovitinta vain valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Älä ylikuormita virtasovitinta kytkemällä sitä useisiin laitteisiin samanaikaisesti.
- Varmista, että pistorasia on kunnolla maadoitettu ja kykenee käsittelemään sovittimen tehovaatimukset.
- Irrota virtasovitin sähköpistokkeesta, kun se ei ole käytössä tai ennen puhdistusta.
- Jos virtasovitin ylikuumenee, irrota se välittömästi ja anna sen jäähtyä ennen uudelleen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Etsi sopiva pistorasia, joka täyttää virtasovittimen jännitevaatimukset.
- Liitä virtasovitin pistorasiaan tukevasti.
- Yhdistä virtasovitin leikkuureeseen varmistaen tiukka liitos.

2. Käyttö:

- Käynnistä virtasovitin ja varmista, että leikkuuri toimii oikein.
- Seuraa leikkuurin toimintaa, kun se on kytketty virtasovittimeen.
- Jos huomaat epätavallisia ääniä tai hajuja, irrota virtasovitin välittömästi ja tarkista se ongelmien varalta.

3. Ylläpito:

- Tarkista säännöllisesti virtasovitin kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Pidä virtasovitin puhtaana ja vapaana pölystä ja roskista.
- Säilytä virtasovitin viileässä, kuivassa paikassa, kun sitä ei käytetä.

Hävittämisohteet

- Hävitä virtasovitin paikallisten sähköjätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä virtasovitinta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse virtasovittimen kierrätystä ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolia liittyen CASE TRIMMER POWER ADAPTERiin, ota yhteyttä valmistajaan tai tutustu tuotteen asiakirjoihin valtuutettujen yhteystietojen saamiseksi.

Muista noudattaa näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan kokemuksen CASE TRIMMER POWER ADAPTERin kanssa. Turvallisuutesi on meille ensisijaisen tärkeää.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi