

STUD MOUNT MONOPODS - ACCU-SHOT STANDARD RANGE MONOPOD STUD 3.75-4.75" QUICK KNOB

[Tuotteet ampumiseen](#) > [Bipodit, monopodit ja tarvikkeet](#) > [Monopodit asean perän tukemiseksi](#)

Accu-Shot Monopodit on suunniteltu lisäämään vakautta ja tarjoamaan helpon korkeuden säätämisen bipod-varustetuissa kiväreissä. Monopodit kiinnitetään useimpien kivärien taka-olkakiinnikkeeseen tai valinnaiseen AR-15/M1-A-adapteriin sotilas tyyppisille kiväreille (vain A2-kahvat). "Alkuperäinen" Monopodi sisältää lukittavan korkeussäätömahdollisuuden, joka tehdään pyörittämällä monopodin neopreenikotelo - jokainen täysi kierros vastaa viittä tuumaa liikettä 100 jaardin etäisyydellä. Tämä on hyvin valmistettu, helposti asennettava lisävaruste, joka sopii ampumiseen penkiltä tai maasta. Jokaisessa mallissa on lukitusrenkaat korkeuden lukitsemiseksi paikoilleen. Quick Knob -malli mahdollistaa nopeita säätöjä ja siinä on 3.5"-4.65" korkeussäätö. AI/ASAI Alkuperäinen Monopodi sopii Accuracy International AE, AW ja AICS -kiväärijärjestelmiin. Accu-Shotin Precision Rail Monopodi (PRM) kiinnitetään Picatinny-rautaan ja sillä on useita sovelluksia monopodin käytön lisäksi, kuten taittuva pystysuora etukahva. Se taittuu helposti kokoon ja vetäytyy pois tieltä, kun sitä ei käytetä. Tarjoamme PRM:n tehdas päivitetynä "Quick Knob" -versiona nopeampaa kohteen hankintaa varten. "Quick Knob" mahdollistaa käyttäjän tehdä nopeita säätöjä nappia painamalla. Jousikuormitteisen napin painaminen sallii monopodin liukua ylös tai alas karkean säädön tekemiseksi, jotta voit löytää halutun tähtäyskuvan. Vapauta nappi ja aktivoi jälleen toimilaitteen varren kiertet ja pyöritä nuppia hienosäätöä varten. Saatavana standardi (3.5" - 4.75"), keskitason (4.4" – 5.85") ja pitkä (5.85" – 6.85") pituuksina Quick Knob -mallilla. Osta alkuperäinen Accu-Shot Precision Monopodi, jossa on uusi "Quick Knob" -päivitys jo asennettuna. Saatavana standardi (3.65" – 4.75"), keskitason (4.75" – 5.85") ja pitkä (5.7" – 6.85") pituuksina.



Ominaisuudet

- Nimi: [ACCU-SHOT STANDARD RANGE MONOPOD STUD 3.75-4.75" QUICK KNOB](#)
- Valmistaja: [ACCU-SHOT](#)
- Tuotenro: 749007300
- Valm.nro: BT04-QK
- Attachment: Stud
- Korkeus: 3 3/4 to 4 3/4
- Tyyli: Quick Knob
- Väri: Black
- Toimituksen paino: 0.204kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 127mm
- Toimituksen pituus: 196mm
- UPC: 810040220012

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet AccuShot Monopodille Quick Knob mallilla](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet AccuShot Monopodille Quick Knob mallilla

Johdanto

Kiitos, että valitsit AccuShot Monopodin Quick Knob mallilla, joka on suunniteltu tarjoamaan vakautta ja helppokäyttöisyyttä erilaisissa ampumistilanteissa. Tämä opas sisältää olennaiset turvaohjeet tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että monopodia käytetään vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa, eli kameran ja muiden laitteiden tukena.
- Tarkista monopodi aina näkyvien vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Pidä monopodi lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa onnettomuuksien estämiseksi.
- Kun käytät monopodia ulkona, ole tietoinen ympäristöstäsi, jotta vältät kompastumisvaarat.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä monopodien käytöstä julkisilla paikoilla.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- **Vakaus:** Varmista, että monopodi on tukevasti maassa ennen kuin kiinnität siihen laitteita.
- **Painoraja:** Älä ylitä monopodin painorajaa. Katso tuotteen tekniset tiedot yksityiskohtia varten.
- **Säädöt:** Tee monopodin korkeuden säädöt huolellisesti ja vain silloin, kun se ei tue mitään laitteita.
- **Quick Knob:** Varmista, että Quick Knob on tiukasti kiinni ennen käyttöä, jotta vältät vahingossa tapahtuvan vapautumisen.
- **Säätiiedot:** Vältä monopodin käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten kovassa sateessa tai voimakkaissa tuulissa, jotka voivat heikentää vakautta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. **Pakkaus:** Poista monopodi varovasti pakkauksestaan varmistaen, että kaikki osat ovat mukana.
2. **Monopodin Pidentäminen:**
 - Ota monopodista tukevasti kiinni.
 - Käännä Quick Knob vastapäivään lukituksen poistamiseksi.
 - Pidennä monopodia haluamaasi korkeuteen (3.75 tuumasta 4.75 tuumaan).
 - Käännä Quick Knob myötäpäivään lukitaksesi monopodin haluttuun korkeuteen.
3. **Laitteiden Kiinnittäminen:**
 - Varmista, että Quick Knob on lukittu ennen kuin kiinnität kameran tai muun laitteen.
 - Kiinnitä laite tukevasti monopodin studkiinnitykseen.
4. **Monopodin Käyttö:**
 - Aseta monopodi tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
 - Käytä monopodia tukeaksesi kameraasi tai laitteitasi ampumisen aikana.
 - Pidä aina yksi käsi kamerassa tai laitteessa lisätuen saamiseksi.
5. **Purkaminen:**
 - Kun olet valmis, poista kamera tai laite varovasti.
 - Käännä Quick Knob vastapäivään lukituksen poistamiseksi ja vedä monopodi takaisin.
 - Säilytä monopodi turvallisessa paikassa, kun sitä ei käytetä.

Hävittämisohteet

- Hävitä monopodi paikallisten muovi ja metallijätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Jos monopodi on vaurioitunut korjauskelvottomaksi, kierrätä materiaalit mahdollisuuksien mukaan.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotteeseen liittyvistä asioista, ota yhteyttä valmistajaan suoraan. Varmista, että sinulla on tuotetiedot valmiina viittaukseksi.

Kiitos, että noudatat näitä turvaohjeita. Nauti AccuShot Monopodin Quick Knob mallin vastuullisesta käytöstä!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi