

MEC STEELMASTER SHOT SHELL PRESS - MEC RELOADING STEELMASTER SINGLE STAGE SHOTSHELL PRESS 12GA 3-1/2"

[Jälleenlataus](#) > [Latauspuristimet](#) > [Haulikonpatruunoiden puristimet](#)

MEC Steelmaster on ainoa haulipatronan lataaja, joka on erityisesti varustettu teräshaulien lataamiseen, ja se toimii yhtä hyvin myös lyijypatruunoiden kanssa. Ominaisuuksiin kuuluu seuraavan sukupolven koonmuutosasema, joka käsittelee messinki- tai teräspohjia sekä korkeilla että matalilla pohjilla, sekä E-Z Prime -automaattinen sytytinruuvien syöttö. Saatavana 12 kaliiperissa 2¾ ja 3 tai 12 kaliiperissa 3½. Mukana latausbaari ja kolme jauhetta.



Ominaisuudet

- Nimi: [MEC RELOADING STEELMASTER SINGLE STAGE SHOTSHELL PRESS 12GA 3-1/2"](#)
- Valmistaja: [MEC RELOADING](#)
- Tuotenro: 749010694
- Valm.nro: 875512
- Halkaisija: 12 Gauge
- Toimituksen paino: 9.072kg
- Toimituksen korkeus: 229mm
- Toimituksen leveys: 432mm
- Toimituksen pituus: 603mm
- UPC: 098489018142

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MEC Steelmaster Shot Shell Press Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

MEC Steelmaster Shot Shell Press Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MEC Steelmaster Shot Shell Press lataajaan. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Ole hyvä ja lue ohjeet huolellisesti ennen käytön aloittamista.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että lapset eivät pääse käsiksi siihen.
- Tarkista laite ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet latausmateriaaleja.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja siisti.
- Älä käytä laitetta, jos olet väsyneenä tai huumeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä vain suositeltuja materiaaleja ja komponentteja, jotka ovat yhteensopivia MEC Steelmasterin kanssa.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti kiinni ennen käyttöä.
- Älä ylikuormita laitetta; noudata suositeltuja latausmääriä.
- Pidä kädet ja vaatteet kaukana liikkuvista osista.
- Jos laite ei toimi odotetusti, katkaise virta ja tarkista ongelma ennen jatkamista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Aseta MEC Steelmaster tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Varmista, että kaikki osat on koottu oikein ohjeiden mukaan.
- Kiinnitä latausbaari ja varmista, että se on tukevasti paikallaan.

2. Käyttö

- Lataa tarvittavat materiaalit laitteeseen ohjeiden mukaan.
- Käynnistä laite ja seuraa sen toimintaa tarkasti.
- Pidä laite puhtaana ja huolla sitä säännöllisesti.

Hävittämishohjeet

- Varmista, että kaikki käytetyt materiaalit ja komponentit hävitetään paikallisten ympäristösääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä laitetta tavallisessa kotitalousjätteessä; tarkista paikalliset kierrätysohjeet.

Lisätuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. He tarjoavat tukea ja vastauksia turvallisuuteen liittyviin kysymyksiin.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata näitä ohjeita ja nauti MEC Steelmaster Shot Shell Press lataajasi käytöstä turvallisesti.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi