

MEC LEAD CHARGE BARS FOR SINGLE STAGE PRESS - MEC RELOADING 1-3/16OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR

[Jälleenlataus](#) > [Latauspuristimet](#) > [Latauspuristinten lisävarusteet](#)

MEC Charge Bars -sovitteet mahdollistavat ampumakuormasi säätämisen ja auttavat sinua luomaan haluamasi latauksen. Yhteensopiva lataustangon kanssa, joka on mukana latauspainossasi. Saatavana sekä lyijy- että terästyyleissä yksivaiheisiin ja progressiivisiin paineisiin.



Ominaisuuudet

- Nimi: [MEC RELOADING 1-3/16OZ SINGLE STAGE LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Valmistaja: [MEC RELOADING](#)
- Tuotenro: 749019405
- Valm.nro: 3021316
- Koko: 1-3/16 oz
- Toimituksen paino: 0.243kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 25mm
- Toimituksen pituus: 165mm
- UPC: 098489013512

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MEC LEAD CHARGE BARS Käyttöohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

MEC LEAD CHARGE BARS Käyttöohjeet

Johdanto

Tervetuloa MEC LEAD CHARGE BARS tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi MEC RELOADING latauspuristimissa, ja sen avulla voit säätää ampumakuormasi tarkasti. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on käytössäsi vain siihen tarkoitetuissa sovelluksissa.
- Tarkista tuote ennen jokaista käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa, sillä se ei ole leikkikalu.
- Käytä tuotetta vain ohjeiden mukaisesti, ja älä muuta tai muokkaa sitä ilman asianmukaista asiantuntemusta.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että latauspuristin on oikein asennettu ja että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Käytä suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, erityisesti latausprosessin aikana.
- Älä koskaan yritä purkaa tai korjata tuotetta, kun se on kytketty virtaan.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja että siellä ei ole esteitä.
- Seuraa tarkasti latausprosessia ja reagoi heti, jos jokin menee pieleen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että latauspuristin on sammutettu ennen asennusta.
- Poista kaikki vanhat lataustangot ja varmista, että alue on puhdas.
- Kiinnitä MEC LEAD CHARGE BAR lataustankoon noudattaen valmistajan ohjeita.
- Tarkista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja turvallisia.

2. Käyttö:

- Aseta tarvittava ampumakuorma MEC LEAD CHARGE BAR:iin.
- Kytke latauspuristin virtaan ja säädä asetukset haluamasi mukaan.
- Seuraa prosessia huolellisesti ja varmista, että kaikki toimii oikein.
- Kun lataus on valmis, sammuta laite ja puhdista työalue.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristösäännösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Huomautus

Tämä käyttöohje on laadittu EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Varmista, että olet tietoinen kaikista tuotteen mahdollisista vaaroista ja noudata annettuja ohjeita turvallisen käytön varmistamiseksi.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi