

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS - MEC RELOADING 1-3/4OZ LEAD SHOT CHARGE BAR

[Jälleenlataus](#) > [Latauspuristimet](#) > [Latauspuristinten lisävarusteet](#)

MEC Charge Bars -sarjat mahdollistavat laukauksesi säätämisen ja auttavat sinua luomaan haluamasi latauksen. Ne ovat vaihdettavissa latauspalkin kanssa, joka sisältyy uudelleenlatauspainettasi. Saatavilla sekä lyijystä että teräksestä valmistettuina sekä yksivaiheisiin että progressiivisiin painoihin. Teräksisiä laukaisupalkkeja on saatavilla erityistilauksesta.



Ominaisuudet

- Nimi: [MEC RELOADING 1-3/4OZ LEAD SHOT CHARGE BAR](#)
- Valmistaja: [MEC RELOADING](#)
- Tuotenro: 749019419
- Valm.nro: 502134
- Koko: 1-3/4 oz
- Toimituksen paino: 0.229kg
- Toimituksen korkeus: 25mm
- Toimituksen leveys: 25mm
- Toimituksen pituus: 165mm
- UPC: 098489014168

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan käyttäjilleen mahdollisuus säätää laukauksia tarkasti ja turvallisesti. Tässä oppaassa käydään läpi yleiset turvallisuusohjeet, erityiset varotoimet käytön aikana, asennus ja käyttöohjeet sekä hävitysohjeet.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on käytössäsi vain silloin, kun olet täysin perehtynyt sen käyttöön.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset.

Erityiset Turvatoimet Käytön Aikana

- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetussa käyttötarkoituksessa.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käsittelet latauspainetta.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai huonovointinen.
- Älä ylitä suositeltua latausmäärää, joka on 13/4 oz.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty.
- Kiinnitä latauspalkki tiukasti MEC RELOADING laitteeseen.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla paikoillaan ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Aseta haluamasi määrä lyijy tai teräslatausta latauspalkkiin.
- Varmista, että kaikki säätömekanismit ovat oikein asetettuja.
- Käynnistä laite ja seuraa tarkasti prosessia.
- Älä yritä muuttaa asetuksia tai irrottaa osia laitteen ollessa päällä.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ja sen osat paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet erityisten materiaalien, kuten lyijyn ja teräksen, hävittämisestä.

Lisätietoja ja Tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He tarjoavat tarvittavat tiedot ja avun tuotteen turallisessa käytössä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa MEC LEAD CHARGE BAR PROGRESSIVE PRESS tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että valitsit MECtuotteen!

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi