

SINCLAIR SHOOTING REST ACCESSORIES - SINCLAIR INTERNATIONAL DELUXE SHOOTING REST FOREEND STOP

Sinclair Competition Rest Post, 1" Do you ever go to the range with more than one rifle? To avoid adjusting your shooting rest top to accommodate different sized rifle foreends, shooters often purchase an additional shooting rest top, post, and handwheel, allowing a quick-change without any adjustment or assembly. Shoot your wide forend varmint gun and then switch tops to sight in your favorite lightweight hunting rifle. Post is 1-14" threaded stainless steel for use with the Sinclair Competition Rest series only. The handwheel is aluminum with black anodized finish with a stainless steel threaded insert designed for a gall-free lifetime of use. Handwheel utilizes 1-14" threads and is designed for use with the Sinclair Competition Rest series only. Sinclair Competition Forend Stop Upgrade your existing Sinclair Rest top with our Sinclair Competition Forend Stop. The Sinclair Competition Forend Stop is fully adjustable for length (fore and aft), height, and cant. It works with current production Generation II rest tops (Benchrest and All-Purpose). Made with stainless steel fasteners and a Delron stop knob, it's built for a lifetime of use.



Attributes

- Name: SINCLAIR INTERNATIONAL DELUXE SHOOTING REST FOREEND STOP
- Manufacturer: SINCLAIR INTERNATIONAL
- Product no.: 749101026
- Mfr. No.:
- Style: Rest Accessories
- Delivery weight: 0.068kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sinclair Shooting Rest Accessories Sicherheitshinweise](#)
- [English: Sinclair Shooting Rest Accessories Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para Accesorios de Soporte de Tiro Sinclair](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour les Accessoires de Support de Tir Sinclair](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per gli Accessori del Rest da Tiro Sinclair](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa Akcesoriów Podpory Strzeleckiej Sinclair](#)
- [Suomi: Sinclair Shooting Rest Accessories Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Sinclair Shooting Rest Accessories Säkerhetsanvisningar](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro příslušenství Sinclair Shooting Rest](#)

Sinclair Shooting Rest Accessories

Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für den Sinclair International Deluxe Shooting Rest Forend Stop entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung deiner SchießrestZubehörteile zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass der Shooting Rest auf einer stabilen und ebenen Fläche aufgestellt ist, bevor du ihn benutzt.
- Überschreite nicht das für den Shooting Rest angegebene Gewichtslimit, um ein Umkippen oder Beschädigungen zu vermeiden.
- Halte den Shooting Rest von Kindern und unbefugten Benutzern fern.
- Überprüfe vor jedem Gebrauch auf sichtbare Schäden oder Abnutzungserscheinungen. Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Befolge immer die örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich Schieß und Waffensicherheit.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass das Handrad vor der Verwendung fest angezogen ist, um ein versehentliches Lösen während des Schießens zu verhindern.
- Verwende den Shooting Rest nicht mit Feuerwaffen, die die empfohlenen Spezifikationen überschreiten.
- Vermeide es, Finger oder Hände in die Nähe beweglicher Teile während der Anpassungen zu bringen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Halte die Feuerwaffe immer in eine sichere Richtung, wenn du den Shooting Rest anpasst oder verwendest.
- Lagere den Shooting Rest an einem trockenen und sicheren Ort, wenn er nicht in Gebrauch ist, um Rost und Beschädigungen zu vermeiden.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Forend Stops:

- Entferne den vorhandenen Top von deinem Sinclair Competition Rest.
- Richte den Sinclair Competition Forend Stop mit den Montageschrauben am Rest Top aus.
- Sichere den Forend Stop mit den bereitgestellten EdelstahlBefestigungen. Stelle sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.

2. Anpassung des Forend Stops:

- Um die Länge anzupassen, lockere den DelronStoppknopf und bewege den Forend Stop in die gewünschte Position. Ziehe den Knopf wieder fest an.
- Für die Höhenanpassung benutze die Höhenverstellfunktion, um den Forend Stop nach Bedarf anzuheben oder abzusenken.
- Um den Neigungswinkel anzupassen, lockere den entsprechenden Anpassungsmechanismus und stelle ihn auf den gewünschten Winkel ein, bevor du ihn wieder festziehst.

3. Verwendung des Shooting Rests:

- Platziere deine Feuerwaffe sicher auf dem Rest Top und stelle sicher, dass sie stabil ist.
- Passe das Handrad an, um die Feuerwaffe an ihrem Platz zu sichern. Stelle sicher, dass es fest angezogen ist.
- Wenn du fertig bist, entferne die Feuerwaffe vorsichtig vom Rest, wobei du sicherstellst, dass sie in eine sichere Richtung zeigt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Recyclingvorschriften.
- Für das Produkt selbst, wenn es nicht mehr verwendbar ist, erkundige dich bei den örtlichen Abfallwirtschaftsdiensten nach den richtigen Entsorgungsmethoden. Entsorge es nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der Sinclair Shooting Rest Accessories besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen lokalen Händler für Unterstützung.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitshinweisen. Genieße dein Schießerlebnis verantwortungsbewusst und sicher!

Sinclair Shooting Rest Accessories Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Sinclair International Deluxe Shooting Rest Forend Stop. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your shooting rest accessories. Please read this document carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the shooting rest is set up on a stable and level surface before use.
- Do not exceed the weight limit specified for the shooting rest to prevent tipping or damage.
- Keep the shooting rest away from children and unauthorized users.
- Check for any visible damage or wear on the product before each use. Do not use if damaged.
- Always follow local laws and regulations regarding shooting and firearm safety.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the handwheel is securely tightened before use to prevent accidental loosening during shooting.
- Do not use the shooting rest with firearms that exceed the recommended specifications.
- Avoid placing fingers or hands near moving parts during adjustments to prevent injury.
- Always point the firearm in a safe direction when adjusting or using the shooting rest.
- Store the shooting rest in a dry and secure location when not in use to prevent rust and damage.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Forend Stop:

- Remove the existing top from your Sinclair Competition Rest.
- Align the Sinclair Competition Forend Stop with the mounting holes on the rest top.
- Secure the Forend Stop using the provided stainless steel fasteners. Ensure all screws are tight.

2. Adjusting the Forend Stop:

- To adjust the length, loosen the Delron stop knob and move the Forend Stop to the desired position. Retighten the knob securely.
- For height adjustment, use the height adjustment feature to raise or lower the Forend Stop as needed.
- To adjust cant, loosen the appropriate adjustment mechanism and set to the desired angle before tightening.

3. Using the Shooting Rest:

- Place your firearm securely on the rest top, ensuring it is stable.
- Adjust the handwheel to secure the firearm in place. Ensure it is firmly tightened.
- When finished, carefully remove the firearm from the rest, ensuring it is pointed in a safe direction.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local recycling regulations.
- For the product itself, if it is no longer usable, check with local waste management services for proper disposal methods. Do not dispose of in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Sinclair Shooting Rest Accessories, please refer to the manufacturer's website or contact your local dealer for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience responsibly and safely!

Instrucciones de Seguridad para Accesorios de Soporte de Tiro Sinclair

Introducción

Gracias por elegir la Parada de Forend Deluxe de Sinclair International. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales y pautas para garantizar el uso seguro y efectivo de tus accesorios de soporte de tiro. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el soporte de tiro esté colocado sobre una superficie estable y nivelada antes de usarlo.
- No excedas el límite de peso especificado para el soporte de tiro para evitar vuelcos o daños.
- Mantén el soporte de tiro alejado de niños y usuarios no autorizados.
- Revisa si hay daños visibles o desgaste en el producto antes de cada uso. No lo uses si está dañado.
- Siempre sigue las leyes y regulaciones locales sobre tiro y seguridad de armas de fuego.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Asegúrate de que la rueda de mano esté bien apretada antes de usarla para evitar aflojamientos accidentales durante el tiro.
- No uses el soporte de tiro con armas de fuego que excedan las especificaciones recomendadas.
- Evita colocar los dedos o las manos cerca de las partes móviles durante los ajustes para prevenir lesiones.
- Siempre apunta el arma de fuego en una dirección segura al ajustar o usar el soporte de tiro.
- Almacena el soporte de tiro en un lugar seco y seguro cuando no esté en uso para prevenir óxido y daños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la Parada de Forend:

- Retira la parte superior existente de tu Soporte de Competencia Sinclair.
- Alinea la Parada de Forend de Competencia Sinclair con los agujeros de montaje en la parte superior del soporte.
- Asegura la Parada de Forend utilizando los sujetadores de acero inoxidable proporcionados. Asegúrate de que todos los tornillos estén apretados.

2. Ajuste de la Parada de Forend:

- Para ajustar la longitud, afloja el botón de parada de Delron y mueve la Parada de Forend a la posición deseada. Vuelve a apretar el botón de forma segura.
- Para el ajuste de altura, utiliza la característica de ajuste de altura para elevar o bajar la Parada de Forend según sea necesario.
- Para ajustar el ángulo, afloja el mecanismo de ajuste correspondiente y colócalo en el ángulo deseado antes de apretar.

3. Uso del Soporte de Tiro:

- Coloca tu arma de fuego de forma segura sobre la parte superior del soporte, asegurándote de que esté estable.
- Ajusta la rueda de mano para asegurar el arma de fuego en su lugar. Asegúrate de que esté firmemente apretada.
- Cuando termines, retira cuidadosamente el arma de fuego del soporte, asegurándote de que esté apuntada en una dirección segura.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales de reciclaje.
- Para el producto en sí, si ya no es utilizable, consulta con los servicios de gestión de residuos locales para conocer los métodos de eliminación adecuados. No lo deseches en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con los Accesorios de Soporte de Tiro Sinclair, consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu distribuidor local para obtener asistencia.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro de manera responsable y segura!

Instructions de Sécurité pour les Accessoires de Support de Tir Sinclair

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Arrêt de Forend Deluxe Sinclair International. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour garantir l'utilisation sûre et efficace de vos accessoires de support de tir. Veuillez lire ce document attentivement avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurez-vous toujours que le support de tir est installé sur une surface stable et de niveau avant utilisation.
- Ne dépassez pas la limite de poids spécifiée pour le support de tir afin d'éviter le basculement ou les dommages.
- Gardez le support de tir hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Vérifiez tout dommage visible ou usure sur le produit avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Suivez toujours les lois et règlements locaux concernant le tir et la sécurité des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que la molette est correctement serrée avant utilisation pour éviter tout desserrage accidentel pendant le tir.
- Ne pas utiliser le support de tir avec des armes à feu qui dépassent les spécifications recommandées.
- Évitez de placer vos doigts ou vos mains près des pièces mobiles lors des ajustements pour éviter les blessures.
- Orientez toujours l'arme à feu dans une direction sûre lors des ajustements ou de l'utilisation du support de tir.
- Rangez le support de tir dans un endroit sec et sécurisé lorsqu'il n'est pas utilisé pour éviter la rouille et les dommages.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de l'Arrêt de Forend :

- Retirez le dessus existant de votre Sinclair Competition Rest.
- Alignez l'Arrêt de Forend Sinclair Competition avec les trous de montage sur le dessus du support.
- Fixez l'Arrêt de Forend à l'aide des fixations en acier inoxydable fournies. Assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées.

2. Ajustement de l'Arrêt de Forend :

- Pour ajuster la longueur, desserrez le bouton d'arrêt en Delron et déplacez l'Arrêt de Forend à la position souhaitée. Resserrer le bouton en toute sécurité.
- Pour l'ajustement de la hauteur, utilisez la fonction d'ajustement de hauteur pour élever ou abaisser l'Arrêt de Forend selon vos besoins.
- Pour ajuster l'inclinaison, desserrez le mécanisme d'ajustement approprié et réglez à l'angle souhaité avant de resserrer.

3. Utilisation du Support de Tir :

- Placez votre arme à feu en toute sécurité sur le dessus du support, en vous assurant qu'elle est stable.
- Ajustez la molette pour sécuriser l'arme en place. Assurez-vous qu'elle est fermement serrée.
- Lorsque vous avez terminé, retirez soigneusement l'arme du support, en veillant à ce qu'elle soit orientée dans une direction sûre.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tous les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales de recyclage.
- Pour le produit lui-même, s'il n'est plus utilisable, vérifiez auprès des services de gestion des déchets locaux pour connaître les méthodes d'élimination appropriées. Ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les Accessoires de Support de Tir Sinclair, veuillez consulter le site web du fabricant ou contacter votre revendeur local pour obtenir de l'aide.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Profitez de votre expérience de tir de manière responsable et en toute sécurité !

Istruzioni di Sicurezza per gli Accessori del Rest da Tiro Sinclair

Introduzione

Grazie per aver scelto il Stop Forend Deluxe Sinclair International per il tuo Rest da Tiro. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire un uso sicuro ed efficace dei tuoi accessori per il rest da tiro. Ti preghiamo di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che il rest da tiro sia posizionato su una superficie stabile e livellata prima dell'uso.
- Non superare il limite di peso specificato per il rest da tiro per evitare ribaltamenti o danni.
- Tieni il rest da tiro lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla eventuali danni visibili o usura sul prodotto prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se danneggiato.
- Segui sempre le leggi e i regolamenti locali riguardanti la sicurezza nel tiro e delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che la manopola sia saldamente serrata prima dell'uso per evitare allentamenti accidentali durante il tiro.
- Non utilizzare il rest da tiro con armi da fuoco che superano le specifiche raccomandate.
- Evita di posizionare le dita o le mani vicino a parti in movimento durante le regolazioni per prevenire infortuni.
- Punta sempre l'arma in una direzione sicura quando regoli o utilizzi il rest da tiro.
- Conserva il rest da tiro in un luogo asciutto e sicuro quando non in uso per prevenire ruggine e danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione dello Stop Forend:

- Rimuovi la parte superiore esistente dal tuo Rest da Competizione Sinclair.
- Allinea lo Stop Forend da Competizione Sinclair con i fori di montaggio sulla parte superiore del rest.
- Fissa lo Stop Forend utilizzando i fissaggi in acciaio inossidabile forniti. Assicurati che tutte le viti siano ben serrate.

2. Regolazione dello Stop Forend:

- Per regolare la lunghezza, allenta la manopola di arresto in Delron e sposta lo Stop Forend nella posizione desiderata. Riavvita saldamente la manopola.
- Per la regolazione dell'altezza, utilizza la funzione di regolazione dell'altezza per sollevare o abbassare lo Stop Forend secondo necessità.
- Per regolare l'inclinazione, allenta il meccanismo di regolazione appropriato e imposta l'angolo desiderato prima di serrare.

3. Utilizzo del Rest da Tiro:

- Posiziona la tua arma da fuoco in modo sicuro sulla parte superiore del rest, assicurandoti che sia stabile.
- Regola la manopola per fissare l'arma in posizione. Assicurati che sia ben serrata.
- Quando hai finito, rimuovi con attenzione l'arma dal rest, assicurandoti che sia puntata in una direzione sicura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sul riciclaggio.
- Per il prodotto stesso, se non è più utilizzabile, verifica con i servizi di gestione dei rifiuti locali per i metodi di smaltimento appropriati. Non smaltire nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante gli Accessori del Rest da Tiro Sinclair, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o contattare il tuo rivenditore locale per assistenza.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi la tua esperienza di tiro in modo responsabile e sicuro!

Instrukcje Bezpieczeństwa Akcesoriów Podpory Strzeleckiej Sinclair

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Sinclair International Deluxe Shooting Rest Forend Stop. Niniejszy przewodnik zawiera niezbędne instrukcje bezpieczeństwa oraz wytyczne, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie akcesoriów podpory strzeleckiej. Prosimy o uważne przeczytanie tego dokumentu przed użyciem produktu.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że podpory strzeleckie są ustawione na stabilnej i równej powierzchni przed użyciem.
- Nie przekraczaj maksymalnego obciążenia określonego dla podpory strzeleckiej, aby zapobiec przewróceniu lub uszkodzeniu.
- Trzymaj podpory strzeleckie z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Sprawdzaj widoczne uszkodzenia lub zużycie produktu przed każdym użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzony.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących strzelania i bezpieczeństwa broni palnej.

Szczególne Środki Ostrożności dotyczące Użytkowania

- Upewnij się, że pokrętło ręczne jest mocno dokręcone przed użyciem, aby zapobiec przypadkowemu luzowaniu się podczas strzelania.
- Nie używaj podpory strzeleckiej z bronią palną, która przekracza zalecane specyfikacje.
- Unikaj umieszczania palców lub rąk w pobliżu ruchomych części podczas regulacji, aby zapobiec kontuzjom.
- Zawsze kieruj broń w bezpiecznym kierunku podczas regulacji lub używania podpory strzeleckiej.
- Przechowuj podpory strzeleckie w suchym i bezpiecznym miejscu, gdy nie są używane, aby zapobiec rdzy i uszkodzeniom.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Forend Stop:

- Usuń istniejącą górną część z twojej Sinclair Competition Rest.
- Wyrównaj Sinclair Competition Forend Stop z otworami montażowymi na górnej części podpory.
- Zabezpiecz Forend Stop za pomocą dostarczonych stalowych elementów. Upewnij się, że wszystkie śruby są mocno dokręcone.

2. Regulacja Forend Stop:

- Aby dostosować długość, poluzuj pokrętło Delron i przesun Forend Stop na żądane miejsce. Ponownie mocno dokręć pokrętło.
- W celu regulacji wysokości użyj funkcji regulacji wysokości, aby podnieść lub obniżyć Forend Stop w razie potrzeby.
- Aby dostosować kąt, poluzuj odpowiedni mechanizm regulacji i ustaw na żądany kąt przed dokręceniem.

3. Używanie Podpory Strzeleckiej:

- Umieść swoją broń palną na górnej części podpory, upewniając się, że jest stabilna.
- Dostosuj pokrętło, aby zabezpieczyć broń na miejscu. Upewnij się, że jest mocno dokręcone.
- Po zakończeniu ostrożnie usuń broń z podpory, upewniając się, że jest skierowana w bezpiecznym kierunku.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu.
- W przypadku samego produktu, jeśli nie jest już użyteczny, skonsultuj się z lokalnymi służbami zarządzania odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji. Nie wyrzucaj do zwykłych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Akcesoriów Podpory Strzeleckiej Sinclair, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z lokalnym dealerem w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Ciesz się odpowiedzialnym i bezpiecznym doświadczeniem strzeleckim!

Sinclair Shooting Rest Accessories

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Sinclair International Deluxe Shooting Rest Forend Stopin. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset, jotta voit käyttää ampumalevyvarusteita turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että ampumalevy on asetettu vakaalle ja tasaiselle pinnalle ennen käyttöä.
- Älä ylitä ampumalevyllä määriteltyä painoraja, jotta vältät kaatumisen tai vaurioitumisen.
- Pidä ampumalevy lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista ennen jokaista käyttöä, onko tuotteessa näkyvää vaurioita tai kulumista. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja määräyksiä ampumiseen ja aseiden turvallisuuteen liittyen.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että käsipyörä on tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä, jotta se ei löysty ampumisen aikana.
- Älä käytä ampumalevyä aseiden kanssa, jotka ylittävät suositellut tekniset tiedot.
- Vältä sormien tai käsien asettamista liikkuvien osien lähelle säätöjen aikana, jotta estät vammoja.
- Suuntaa ase aina turvalliseen suuntaan, kun säädät tai käytät ampumalevyä.
- Säilytä ampumalevy kuivassa ja turvallisessa paikassa, kun et käytä sitä, jotta vältät ruostumisen ja vaurioitumisen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Forend Stopin asennus:

- Poista nykyinen yläpinta Sinclair Competition Restistäsi.
- Kohdista Sinclair Competition Forend Stop ampumalevyn yläpinnan kiinnityskohdat.
- Kiinnitä Forend Stop mukana tulevilla ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla kiinnikkeillä. Varmista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinni.

2. Forend Stopin säätö:

- Pituuden säätämiseksi, löysää Delronpysäytysnuppia ja siirrä Forend Stop haluttuun asentoon. Kiristä nappi turvallisesti.
- Korkeuden säätämiseksi käytä korkeuden säätöominaisuutta nostaaksesi tai lasiaksesi Forend Stopia tarpeen mukaan.
- Kallistuksen säätämiseksi, löysää sopivaa säätömekanismia ja aseta haluttu kulma ennen kiristämistä.

3. Ampumalevyn käyttö:

- Aseta aseesi turvallisesti ampumalevyn yläpinnalle varmistaen, että se on vakaa.
- Säädä käsipyörää kiinnittääksesi aseesi paikalleen. Varmista, että se on tiukasti kiinni.
- Kun olet valmis, poista ase varovasti ampumalevyltä varmistaen, että se on suunnattu turvalliseen suuntaan.

Hävittämisohejeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten kierrätysmääräysten mukaisesti.
- Tuotteen osalta, jos se ei ole enää käytettävissä, tarkista paikallisilta jätehuolto- ja palveluilla oikeat hävittämismenetelmät. Älä hävitä tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Sinclair Shooting Rest Accessories tuotteista, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään saadaksesi apua.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti ampumakokemuksestasi vastuullisesti ja turvallisesti!

Sinclair Shooting Rest Accessories

Säkerhetsanvisningar

Introduktion

Tack för att du valt Sinclair International Deluxe Shooting Rest Forend Stop. Denna guide ger viktiga säkerhetsanvisningar och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av dina skjutstödstillbehör. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att skjutstödet är placerat på en stabil och jämn yta innan användning.
- Överskrid inte viktgränsen som anges för skjutstödet för att förhindra att det välter eller skadas.
- Håll skjutstödet borta från barn och obehöriga användare.
- Kontrollera alltid för synlig skada eller slitage på produkten före varje användning. Använd inte om den är skadad.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående skytte och vapensäkerhet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att handhjulet är ordentligt åtdraget före användning för att förhindra oavsiktlig lossning under skytte.
- Använd inte skjutstödet med skjutvapen som överskrider de rekommenderade specifikationerna.
- Undvik att placera fingrar eller händer nära rörliga delar under justeringar för att förhindra skador.
- Rikta alltid skjutvapnet i en säker riktning när du justerar eller använder skjutstödet.
- Förvara skjutstödet på en torr och säker plats när det inte används för att förhindra rost och skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Forend Stop:

- Ta bort den befintliga toppen från din Sinclair Competition Rest.
- Justera Sinclair Competition Forend Stop med monteringshålen på resttoppen.
- Säkra Forend Stop med de medföljande rostfria skruvarna. Se till att alla skruvar är åtdragna.

2. Justera Forend Stop:

- För att justera längden, lossa Delron stoppknappen och flytta Forend Stop till önskad position. Åtdrag knappen ordentligt.
- För höjdjustering, använd höjdjusteringsfunktionen för att höja eller sänka Forend Stop efter behov.
- För att justera lutning, lossa den lämpliga justeringsmekanismen och ställ in på önskad vinkel innan du åtdrar.

3. Använda skjutstödet:

- Placera ditt skjutvapen säkert på resttoppen och se till att det är stabilt.
- Justera handhjulet för att säkra skjutvapnet på plats. Se till att det är ordentligt åtdraget.
- När du är klar, ta försiktigt bort skjutvapnet från stödet, se till att det är riktat i en säker riktning.

Avfallsanvisningar

- Kassera eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala återvinningsregler.
- För produkten själv, om den inte längre är användbar, kontrollera med lokala avfallshanteringstjänster för korrekta bortskaffningsmetoder. Kassera inte i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående Sinclair Shooting Rest Accessories, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta din lokala återförsäljare för hjälp.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsanvisningar. Njut av din skytteupplevelse på ett ansvarsfullt och säkert sätt!

Bezpečnostní pokyny pro příslušenství Sinclair Shooting Rest

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Sinclair International Deluxe Shooting Rest Forend Stop. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a směrnice, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašich příslušenství k opěrám při střelbě. Před použitím produktu si prosím tento dokument důkladně přečtěte.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je střelecký odpočinek umístěn na stabilním a rovném povrchu před použitím.
- Nepřekračujte hmotnostní limit uvedený pro střelecký odpočinek, abyste předešli převrnutí nebo poškození.
- Držte střelecký odpočinek mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda na produktu nejsou viditelné poškození nebo opotřebení. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se střelby a bezpečnosti zbraní.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že je ruční kolo pevně utaženo před použitím, aby se předešlo náhodnému uvolnění během střelby.
- Nepoužívejte střelecký odpočinek se střelnými zbraněmi, které překračují doporučené specifikace.
- Vyhněte se umísťování prstů nebo rukou blízko pohyblivých částí během nastavení, abyste předešli zranění.
- Vždy směřujte střelnou zbraň bezpečným směrem při nastavování nebo používání střeleckého odpočinku.
- Skladujte střelecký odpočinek na suchém a zabezpečeném místě, když se nepoužívá, aby se předešlo rzi a poškození.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace Forend Stop:

- Odstraňte stávající vrch z vašeho Sinclair Competition Rest.
- Upravte Sinclair Competition Forend Stop tak, aby odpovídal montážním otvorům na vrchu odpočinku.
- Zajistěte Forend Stop pomocí dodaných nerezových šroubů. Ujistěte se, že jsou všechny šrouby utažené.

2. Nastavení Forend Stop:

- Pro nastavení délky uvolněte knoflík Delron a posuňte Forend Stop do požadované polohy. Opět pevně utáhněte knoflík.
- Pro nastavení výšky použijte funkci nastavení výšky k zvýšení nebo snížení Forend Stop podle potřeby.
- Pro nastavení náklonu uvolněte příslušný nastavovací mechanismus a nastavte na požadovaný úhel před utažením.

3. Používání střeleckého odpočinku:

- Umístěte svou střelnou zbraň bezpečně na vrch odpočinku, ujistěte se, že je stabilní.
- Upravte ruční kolo, abyste zajistili střelnou zbraň na místě. Ujistěte se, že je pevně utaženo.
- Po dokončení opatrně odstraňte střelnou zbraň z odpočinku, ujistěte se, že je namířena bezpečným směrem.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli obalové materiály v souladu s místními předpisy o recyklaci.
- Pokud produkt již není použitelný, zkontrolujte místní služby pro správu odpadu pro správné metody likvidace. Nevyhazujte do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně příslušenství Sinclair Shooting Rest, obraťte se na webové stránky výrobce nebo kontaktujte svého místního prodejce pro pomoc.

Děkujeme vám za pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si svou střeleckou zkušenost zodpovědně a bezpečně!