

RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS - RU-R TRIGGER

Do It Yourself Trigger Upgrades For Ruger~ Bolt Guns

Easy-to-install, triggers are investment cast from A-2 tool steel, then heat-treated and drawn to Rc 50-55 for long-lasting reliability. Radius ground sear surfaces help eliminate creep and enhance overall smoothness. Adjusts for weight of pull and uses the factory safety with no alterations. RU-MK II™ fits all Ruger M77® MKII™ rifles with 3-position safety. RU-R replaces the non-adjustable trigger in 77/22® and 77/17® rimfire rifles. Will not fit V/T Models with 2 stage trigger.



Attributes

- Name: RU-R TRIGGER
- Manufacturer: RIFLE BASIX
- Product no.: 758000010
- Mfr. No.: RU-R BLACK
- Make: Ruger
- Model: 77/17,77/22
- Style: Adjustable
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 15mm
- Shipping width: 94mm
- Shipping length: 157mm
- UPC: 891678000481

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RIFLE BASIX RUR TRIGGER](#)
- [English: RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RUR TRIGGER Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Disparador RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RIFLE BASIX RUR](#)
- [Français: Guide de sécurité pour la gâchette RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RIFLE BASIX RUR](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RIFLE BASIX RUR](#)
- [Norsk: RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RIFLE BASIX RUR TRIGGER Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Spustów RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RIFLE BASIX RUR TRIGGER](#)
- [Suomi: RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RIFLE BASIX RUR TRIGGER Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RIFLE BASIX RUR TRIGGER](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání spouště RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RIFLE BASIX RUR TRIGGER](#)

Sicherheitshinweise für den RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RIFLE BASIX RUR TRIGGER

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RIFLE BASIX RUR TRIGGER. Dieser Abzug ist so konzipiert, dass er die Leistung Ihres Gewehrs verbessert. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie den Abzug nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halten Sie den Abzug und alle damit verbundenen Teile außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig alle Teile auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass der Abzug während der Nutzung nicht mit Feuchtigkeit oder Schmutz in Berührung kommt.
- Tragen Sie beim Umgang mit Waffen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr immer in einem sicheren Zustand ist, wenn Sie den Abzug installieren oder einstellen.
- Verwenden Sie den Abzug nicht, wenn Sie müde oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Legen Sie alle benötigten Werkzeuge bereit.

2. Installation des RUR Trigger

- Entfernen Sie den alten Abzug gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Setzen Sie den RUR Trigger in die entsprechende Halterung ein.
- Stellen Sie das Abzugsgewicht gemäß den gewünschten Spezifikationen ein.
- Überprüfen Sie die Funktion des Abzugs, bevor Sie das Gewehr wieder zusammenbauen.

3. Einstellung des Abzugsgewichts

- Verwenden Sie die Einstellschraube, um das Abzugsgewicht nach Bedarf zu justieren.
- Testen Sie den Abzug nach jeder Anpassung, um sicherzustellen, dass er wie gewünscht funktioniert.

4. Nach der Installation

- Führen Sie einen Funktionstest des Gewehrs durch, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

- Halten Sie sich an alle Sicherheitsrichtlinien beim Schießen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle nicht mehr benötigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbrauchbar gemacht werden, um eine unbefugte Nutzung zu verhindern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen zum Produkt bereitzuhalten, um eine schnelle und präzise Unterstützung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit beim Umgang mit Feuerwaffen höchste Priorität hat. Befolgen Sie diese Anweisungen sorgfältig, um sicherzustellen, dass Sie und andere sicher bleiben.

RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RUR TRIGGER

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RUGER® Bolt Action Triggers RUR Trigger. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure the safe and effective operation of your product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

To ensure your safety and the safety of others, please adhere to the following general safety guidelines:

- Always treat firearms and their components as if they are loaded.
- Keep the trigger area clear of obstructions and ensure that no one is in the line of fire.
- Ensure that you are using the trigger in a safe environment, free of distractions.
- Always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, when handling firearms.
- Store the trigger and any associated components securely and out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the trigger for signs of wear or damage before use.

Specific Safety Precautions for Use

When using the RUGER® Bolt Action Triggers RUR Trigger, please follow these specific safety precautions:

- Ensure that the trigger is compatible with your firearm model (RUMK II™ fits all Ruger M77® MKII™ rifles; RUR replaces the nonadjustable trigger in 77/22® and 77/17® rimfire rifles).
- Do not attempt to modify the trigger beyond the manufacturer's specifications.
- Avoid using the trigger if it shows signs of damage or malfunction.
- Always use the factory safety mechanism without any alterations.
- Adjust the weight of pull only when the firearm is in a safe position and not loaded.
- Do not install the trigger while the firearm is loaded or in a potentially unsafe environment.

Instructions for Installation and Usage

Follow these stepbystep instructions to install and use the RUGER® Bolt Action Triggers RUR Trigger safely:

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools and the trigger package.

2. Installation:

- Remove the existing trigger from your firearm according to the manufacturer's instructions.
- Carefully install the RUR Trigger by following these steps:
 - Align the trigger with the mounting points of your firearm.
 - Secure the trigger using the provided screws, ensuring they are tightened properly.
 - Adjust the weight of pull to your preference within the specified range (1½ 3 lb or 0.7 1.4 kg).
- After installation, check that the trigger operates smoothly without any binding.

3. Usage:

- Conduct a function check to ensure the trigger operates correctly:
 - Ensure the safety is engaged and pull the trigger. The firearm should not discharge.
 - Disengage the safety and pull the trigger. The firearm should discharge as intended.
- Always keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.

4. PostInstallation:

- Regularly inspect the trigger for any signs of wear or damage.
- Make adjustments to the weight of pull as needed, ensuring safety at all times.

Disposal Instructions

When disposing of the RUGER® Bolt Action Triggers RUR Trigger, please follow these guidelines:

- Dispose of the trigger in accordance with local regulations regarding firearm components.
- If the trigger is damaged beyond repair, ensure it is rendered inoperable before disposal.
- Recycle materials where possible, following local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For additional information or support regarding the RUGER® Bolt Action Triggers RUR Trigger, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product.

Conclusion

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure the safe use of your RUGER® Bolt Action Triggers RUR Trigger. Always prioritize safety and compliance with local laws and regulations. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Disparador RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RIFLE BASIX RUR

Introducción

Gracias por elegir el disparador RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RIFLE BASIX RUR. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional y una instalación sencilla. Es importante que sigas las pautas de seguridad y las instrucciones de uso para garantizar tu seguridad y la de los demás.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Verifica que el rifle esté descargado antes de realizar cualquier instalación o ajuste.
- Utiliza siempre equipo de protección personal adecuado, como gafas de seguridad.
- Reporta cualquier producto defectuoso o accidente a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No uses el disparador si presenta signos de daño o desgaste.
- Asegúrate de que el disparador esté instalado correctamente para evitar fallos en el funcionamiento.
- No modifiques el disparador de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su seguridad y funcionamiento.
- Realiza un chequeo regular del disparador y del rifle para asegurar que todo funcione correctamente.
- Si no te sientes seguro al instalar o usar el disparador, busca la ayuda de un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Preparación:** Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado y en un área de trabajo limpia.
2. **Retira el disparador antiguo:** Desmonta el disparador existente siguiendo las instrucciones del fabricante del rifle.
3. **Instala el RUR:** Coloca el disparador RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RIFLE BASIX RUR en su lugar, asegurándote de que esté alineado correctamente.
4. **Ajuste de peso:** Ajusta el peso de presión según tus preferencias, siguiendo las instrucciones específicas de ajuste del producto.
5. **Verificación:** Realiza una verificación final para asegurarte de que el disparador esté bien instalado y funcione correctamente.

Uso

- Asegúrate de que el rifle esté equipado con la seguridad de fábrica antes de usarlo.
- Realiza pruebas de funcionamiento en un entorno seguro y controlado.
- Familiarízate con el funcionamiento del disparador y su respuesta antes de usar el rifle en situaciones de caza o tiro.

Instrucciones de Eliminación

- Sigue las normativas locales para la eliminación de productos de acero.
- Si el disparador está dañado o ya no es utilizable, consulta a un profesional para su eliminación segura.

- No arrojes el producto a la basura común; busca centros de reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o para reportar un producto defectuoso, busca la información de contacto del fabricante o de un distribuidor autorizado. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Recuerda que tu seguridad y la de quienes te rodean es lo más importante. Sigue estas pautas y disfruta de tu experiencia con el disparador RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RIFLE BASIX RUR.

Guide de sécurité pour la gâchette RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RIFLE BASIX RUR

Introduction

Merci d'avoir choisi la gâchette RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RIFLE BASIX RUR. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre fusil Ruger. Toutefois, il est important de suivre certaines directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de sécurité générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement dans le cadre prévu.
- Garde la gâchette hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifie régulièrement l'état de la gâchette pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas la gâchette ou n'utilise pas de pièces non recommandées par le fabricant.
- En cas de doute sur l'installation ou l'utilisation, consulte un professionnel qualifié.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Installation** : Suis attentivement les instructions d'installation fournies avec le produit. Une installation incorrecte peut entraîner des risques de sécurité.
- **Ajustement** : Ne modifie pas le poids de la détente au-delà des spécifications recommandées. Un poids de détente inapproprié peut affecter le contrôle du tir.
- **Sécurité** : Utilise toujours la sécurité d'usine. Assuretoi qu'elle fonctionne correctement avant d'utiliser le fusil.
- **Environnement** : Utilise la gâchette dans un environnement sûr, loin de toute source de distraction ou de danger.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que le fusil est déchargé avant de commencer l'installation.
- Rassemble tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retire la gâchette non ajustable de ton fusil selon le manuel d'utilisation du fabricant.
- Installe la gâchette RUR en suivant les étapes ci-dessous :
 - Place la gâchette dans le logement prévu.
 - Fixela en utilisant les vis fournies, sans forcer.
- Vérifie que la gâchette est bien en place et fonctionne correctement.

3. Ajustement :

- Ajuste le poids de la détente selon tes préférences, sans dépasser les limites recommandées (1½ à 3 lb pour RUR).
- Teste la gâchette plusieurs fois pour t'assurer qu'elle fonctionne comme prévu.

4. Utilisation :

- Avant chaque utilisation, vérifie le bon fonctionnement de la gâchette.
- Utilise toujours le fusil dans un cadre légal et sécurisé.

Instructions d'élimination

- Suis les lois locales concernant l'élimination des pièces d'armement.
- Ne jette pas la gâchette à la poubelle. Contacte un centre de recyclage approprié pour les matériaux métalliques.
- Assure-toi que toutes les pièces sont éliminées de manière sécurisée pour éviter tout risque potentiel.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de la gâchette RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RIFLE BASIX RUR, consulte un professionnel qualifié ou un représentant du fabricant.

En suivant ces instructions et en respectant les directives de sécurité, tu contribues à garantir une utilisation sûre et efficace de ton produit. Merci de ta vigilance et de ton engagement envers la sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RIFLE BASIX RUR

Introduzione

Grazie per aver scelto il grilletto RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RIFLE BASIX RUR. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, garantendo prestazioni affidabili e sicure. È fondamentale seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto e in conformità con le leggi locali.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Verifica regolarmente il grilletto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il grilletto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti di richiamo sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre protezioni per gli occhi e le orecchie quando utilizzi il tuo fucile.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o regolare il grilletto.
- Non modificare il grilletto in alcun modo non autorizzato dal produttore.
- Non utilizzare il grilletto in condizioni climatiche avverse, come pioggia o neve, che potrebbero compromettere le sue prestazioni.
- Evita di utilizzare il grilletto se sei stanco, sotto l'influenza di sostanze o distratto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma sia completamente scarica e priva di munizioni.
2. **Rimozione del Grilletto Esistente:**
 - Segui le istruzioni del produttore per rimuovere il grilletto non regolabile dai fucili a fuoco centrale 77/22® e 77/17®.
3. **Installazione del Grilletto RUR:**
 - Inserisci il grilletto RUR nel supporto designato.
 - Assicurati che tutte le viti siano serrate correttamente.
4. **Regolazione del Peso del Grilletto:**
 - Regola il peso del grilletto secondo le tue preferenze, seguendo le istruzioni specifiche fornite dal produttore.
5. **Verifica della Sicurezza:**
 - Controlla che la sicurezza di fabbrica funzioni correttamente prima di utilizzare l'arma.

Uso

- Utilizza il grilletto RUR solo con i modelli compatibili: fucili Ruger M77® MKII™ e fucili a fuoco centrale 77/22® e 77/17®.
- Segui sempre le procedure di sicurezza standard quando maneggi il tuo fucile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il grilletto o i suoi componenti nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei

rifiuti.

- Contatta il tuo centro di raccolta locale per informazioni sullo smaltimento sicuro dei materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sul prodotto, contatta il tuo rivenditore autorizzato o visita il sito web ufficiale di Rifle Basix.

Grazie per aver scelto il grilletto RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RIFLE BASIX RUR. Utilizzando questo prodotto in modo sicuro e responsabile, contribuirai a garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RIFLE BASIX RUR TRIGGER Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RIFLE BASIX RUR TRIGGER. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse med Ruger rifler. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er installert og brukt i samsvar med produsentens anvisninger.
- Oppbevar alltid våpen og tilbehør utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Kontroller at avtrekkeren er i god stand før hver bruk.
- Bruk alltid beskyttelsesbriller og hørselvern når du håndterer våpen.
- Vær oppmerksom på at dette produktet er ment for bruk med spesifikke Ruger modeller (se spesifikasjoner).
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke avtrekkeren hvis den er skadet eller viser tegn på slitasje.
- Juster trekkvekten i henhold til produsentens spesifikasjoner for å unngå utilsiktet avfyring.
- Sørg for at våpenet er i sikkert modus før du installerer eller håndterer avtrekkeren.
- Bruk avtrekkeren kun med anbefalte rifler (Ruger M77® MKII™, 77/22®, 77/17®).
- Ikke bruk avtrekkeren med V/T modeller med 2trinns avtrekker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

- Les bruksanvisningen nøye før installasjon.
- Sørg for at våpenet er helt avfyrt og sikkert før du begynner installasjonen.
- Følg disse trinnene for installasjon:
 1. Fjern den eksisterende avtrekkeren fra riflen i henhold til produsentens instruksjoner.
 2. Installer RUR avtrekkeren ved å følge de spesifikke instruksjonene for din modell.
 3. Juster trekkvekten til ønsket nivå.
 4. Test avtrekkeren flere ganger for å sikre at den fungerer som den skal.
- For daglig bruk:
 - Sjekk avtrekkeren for funksjonalitet før hver bruk.
 - Oppbevar alltid våpenet i en sikker tilstand når det ikke er i bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av våpenkomponenter.
- Sørg for at avtrekkeren er helt inaktivert før avhending.
- Unngå å kaste avtrekkeren sammen med husholdningsavfall. Kontakt lokale myndigheter for riktig avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet eller bruk av RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RIFLE BASIX RUR TRIGGER, vennligst kontakt produsenten eller din lokale forhandler.

Vennligst vær oppmerksom på at det er ditt ansvar å bruke produktet på en trygg og ansvarlig måte. Følg alltid

gjeldende lover og forskrifter i ditt område.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Spustów RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RIFLE BASIX RUR TRIGGER

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup spustu RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RIFLE BASIX RUR TRIGGER. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie istotnych informacji dotyczących jego instalacji i użytkowania. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zawsze zachowuj ostrożność podczas obsługi broni palnej i jej akcesoriów.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób, które nie są przeszkolone w zakresie obsługi broni.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia, które mogą wpłynąć na jego działanie.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty do odpowiednich władz.

Szczegółne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub konserwacją spustu.
- Nie używaj spustu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieprawidłowości w jego działaniu.
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas regulacji siły nacisku spustu.
- Używaj wyłącznie oryginalnych części i akcesoriów zalecanych przez producenta.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do Instalacji

- Upewnij się, że posiadasz wszystkie niezbędne narzędzia i części.
- Przeczytaj instrukcje dotyczące instalacji dołączone do produktu.

2. Instalacja

- Zdejmij stary spust z broni, upewniając się, że broń jest rozładowana.
- Zainstaluj nowy spust RUR, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że spust jest prawidłowo zamocowany i nie ma luzów.

3. Regulacja Spustu

- Dostosuj siłę nacisku spustu zgodnie z preferencjami użytkownika, korzystając z dostępnych narzędzi.
- Przeprowadź testy bezpieczeństwa, aby upewnić się, że spust działa poprawnie.

4. Użytkowanie

- Po zainstalowaniu spustu, przeprowadź testy na strzelnicy, aby upewnić się, że działa on zgodnie z oczekiwaniami.
- Zawsze przestrzegaj zasad bezpieczeństwa podczas strzelania.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci, aby uniknąć zagrożeń dla środowiska.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub producentem.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z spustu RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RIFLE BASIX RUR TRIGGER.

RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RIFLE BASIX RUR TRIGGER Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RIFLE BASIX RUR TRIGGER tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty asianmukaisesti.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja varmista, että kaikki osat toimivat oikein.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä tuotetta vain tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki asennukset on tehty oikein ennen käyttöä.
- Älä muokkaa tai muuta tuotteen osia ilman asiantuntevaa ohjeistusta.
- Ole varovainen, kun käsittelet tuotetta, erityisesti sen liipaisinta.
- Varmista, että ase on turvallisessa tilassa ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat ennen asennusta.
- Seuraa valmistajan mukana tulevia asennusohjeita tarkasti.
- Tarkista, että liipaisimen pinta on puhdas ja vapaa roskista ennen asennusta.
- Asenna liipaisin siten, että se on tiukasti paikoillaan, mutta ei liian tiukasti, mikä voisi vahingoittaa osia.

2. Käyttö

- Varmista, että ase on ladattu oikein ja että se on turvallisessa tilassa ennen liipaisimen käyttöä.
- Testaa liipaisinta varovasti varmistaaksesi, että se toimii oikein.
- Älä käytä liipaisinta, jos se ei toimi odotetusti tai jos siinä on ongelmia.
- Säilytä ase turvallisessa paikassa, kun sitä ei käytetä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen roskakoriin.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi ohjeita turvalliseen hävittämiseen.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään.

Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedot ja turvallisuusilmoitukset.

Yhteenveto

Tämä opas on tarkoitettu auttamaan sinua käyttämään RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RIFLE BASIX RUR TRIGGER tuotetta turvallisesti. Noudata kaikkia ohjeita ja varotoimia varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RIFLE BASIX RUR TRIGGER

Introduktion

Tack för att du valt RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RIFLE BASIX RUR TRIGGER. Denna avtryckare är designad för att förbättra din skytteupplevelse. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat och inte laddat innan installation av avtryckaren.
- Håll produkten och dess komponenter utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser av produkten via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att avtryckaren är korrekt installerad innan användning.
- Justera dragvikten enligt dina preferenser, men följ alltid tillverkarens rekommendationer.
- Använd alltid säkerhetsutrustning, inklusive skyddsglasögon och hörselskydd, när du skjuter.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när du hanterar det.
- Använd endast avtryckaren med kompatibla Rugermodeller som anges i produktinformationen.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Kontrollera att vapnet är avsäkrat och inte laddat.
- Ta bort den befintliga avtryckaren enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RIFLE BASIX RUR TRIGGER genom att följa de medföljande installationsanvisningarna.
- Justera dragvikten till önskad nivå (RUR: 1½ 3 lb).
- Kontrollera att avtryckaren fungerar korrekt innan du använder vapnet.

2. Användning

- Efter installation, testa avtryckaren i en säker miljö för att försäkra dig om att den fungerar som avsett.
- Justera avtryckaren om det behövs för att uppnå önskad smidighet och dragvikt.
- Använd alltid vapnet på en godkänd skjutbana och följ alla lokala lagar och förordningar.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avyttra produkten och dess komponenter på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallkomponenter.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare support angående produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras

officiella webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RIFLE BASIX RUR TRIGGER. Tack för att du tar ansvar för din säkerhet och andra runt omkring dig.

Návod k bezpečnému používání spouště RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RIFLE BASIX RUR TRIGGER

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili spoušť RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RIFLE BASIX RUR TRIGGER. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání a instalaci produktu, aby se zajistila vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních. Prosíme, pečlivě si přečtěte tento návod před použitím.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že všechny výrobky, které používáte, splňují bezpečnostní normy EU.
- Před použitím výrobku se vždy ujistěte, že je v dobrém stavu a nepoškozený.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při instalaci a používání výrobku dodržujte všechny pokyny a doporučení výrobce.
- V případě pochybností nebo problémů se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepoužívejte spoušť, pokud je poškozená nebo vykazuje známky opotřebení.
- Před manipulací s puškou vždy zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.
- Používejte spoušť pouze na určených modelech pušek Ruger, jak je uvedeno v technických specifikacích.
- Při nastavování hmotnosti spouštění postupujte opatrně a dodržujte doporučené hodnoty.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje a prostor pro bezpečnou instalaci.
- Před instalací se ujistěte, že je puška vybitá.

2. Instalace spouště:

- Odstraňte starou spoušť podle pokynů výrobce pušky.
- Nainstalujte RUR spoušť na pušku podle pokynů uvedených v příručce k pušce Ruger M77® MKII™.
- Ujistěte se, že je spoušť správně upevněna a bezpečně na svém místě.

3. Nastavení hmotnosti spouštění:

- Pomocí nastavení nastavte hmotnost spouštění v rozmezí 1½ 3 lb (0.7 1.4 kg) podle vašich preferencí.
- Po nastavení proveďte test, abyste se ujistili, že spoušť reaguje správně.

4. Použití spouště:

- Při používání pušky dodržujte všechny bezpečnostní pokyny a doporučení pro střelbu.
- Vždy se ujistěte, že je vaše okolí bezpečné před výstřelem.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech a recyklaci.

- Pokud je výrobek poškozen nebo nefunkční, obraťte se na odborníka na likvidaci nebezpečného odpadu.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti výrobku, obraťte se na odborníka nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o výrobku, včetně čísla modelu a výrobce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání výrobku RUGER® BOLT ACTION TRIGGERS RIFLE BASIX RUT TRIGGER. Vaše bezpečnost je naší prioritou.