

TAPER PIN STARTER - STARRETT #800C 3/32" STARTER PUNCH

[Tuotteet aseseipille](#) > [Kiväärin työkalut](#) > [Sokkatyökalut](#)

Tässä työkalussa on kaareva pinta, joka vastaa etusiteen asennuksen taper-pinnin päätä, estäen vaurioitumisen poiston aikana. Taper-pinni poistetaan lyömällä vasemmalta oikealle; pieni pää on piipun vasemmalla puolella, suuri pää on oikealla puolella!



Ominaisuudet

- Nimi: [STARRETT #800C 3/32" STARTER PUNCH](#)
- Valmistaja: [STARRETT](#)
- Tuotenro: 827530320
- Valm.nro:
- Asetyyppi: AR-15
- Toimituksen paino: 0.041kg
- Toimituksen korkeus: 15mm
- Toimituksen leveys: 71mm
- Toimituksen pituus: 163mm
- UPC: 050806101906

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [TAPER PIN STARTER STARRETT #800C 3/32" STARTER PUNCH Turvallisuusohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

TAPER PIN STARTER STARRETT #800C 3/32"

STARTER PUNCH Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Taper Pin Starter Starrett #800C 3/32" Starter Punchin. Tämä työkalu on suunniteltu turvalliseen ja tehokkaaseen taperpinnien poistamiseen AR15aseen etusiteen kotelosta. On tärkeää noudattaa näitä turvallisuusohjeita varmistaaksesi oikean käytön ja minimoidaksesi loukkaantumisen tai vahinkoriskin.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Lue ja ymmärrä ohjeet ennen työkalun käyttöä.
- Käytä työkalua vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, kuten tässä oppaassa on kuvattu.
- Pidä työkalu lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista työkalu ennen jokaista käyttöä varmistaaksesi, että se on hyvässä toimintakunnossa.
- Käytä asianmukaista henkilökohtaista suojaruustusta (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, työkalua käyttäessäsi.
- Älä käytä työkalua, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Säilytä työkalu kuivassa ja turallisessa paikassa, kun sitä ei käytetä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja että patruunapesä on tyhjennetty ennen kuin yrität käyttää starter punchia.
- Käytä starter punchia hyvin ilmastoidussa tilassa, jotta vältät roskien hengittämisen.
- Aja taperpinni aina vasemmalta oikealle, kuten on ilmoitettu, estääksesi vahinkoa piipulle tai työkalulle.
- Älä käytä liiallista voimaa työkalua käyttäessäsi; jos pinni ei liiku, arvioi tilanne uudelleen sen sijaan, että pakotat sen.
- Ole varovainen työkalun terävien reunojen ja kärkien kanssa, jotka voivat aiheuttaa vammoja.
- Vältä työkalun käyttöä kosteissa tai märissä olosuhteissa liukastumisen estämiseksi.

Ohjeet asennukseen ja käyttöön

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty.
- Kerää tarvittavat työkalut ja suojaruusteet.

2. Sijoittaminen:

- Sijoita ase tukevasti vakaalle pinnalle.
- Tunnista poistettava taperpinni.

3. Starter Punchin käyttäminen:

- Kohdista starter punchin pieni pää taperpinnin pieneen päähän.
- Käytä vasaraa ja napauta varovasti starter punchin suurempaa päätä.
- Käytä hallittua voimaa ajaaksesi taperpinnin ulos vasemmalta oikealle.
- Jos kohtaat vastustusta, pysähdy ja arvioi tilanne uudelleen.

4. Valmistuminen:

- Kun taperpinni on poistettu, tarkista alue mahdollisten roskien tai vaurioiden varalta.
- Puhdista työkalu käytön jälkeen sen kunnon ylläpitämiseksi.

Hävitysohjeet

- Hävitä työkalu vastuullisesti noudattaen paikallisia sääntöjä työkalujen hävittämisestä.
- Jos työkalu on vaurioitunut korjaamattomasti, harkitse metallikomponenttien kierrätystä mahdollisuuksien mukaan.

Lisätietoja ja tuki

Kaikkien turvallisuuskysymysten osalta viittaa tuotepakkaukseen tai jälleenmyyjään saadaksesi yhteystiedot tuen ja avun saamiseksi.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita edistät turvallisempaa työympäristöä ja varmistat Taper Pin Starter Starrett #800C 3/32" Starter Punchin pitkän käyttöiän. Aina ensisijaisesti turvallisuus ja oikea käyttö parhaan tuloksen saavuttamiseksi.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi