

ALPHA TRIGGER FOR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34 3LBS - ALPHA TRIGGER FOR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34 STRAIGHT 3 LBS

A Reliable Aftermarket Trigger for Your Gen 3 and Gen 4 Glocks

Sure, there are plenty of aftermarket Glock triggers out there, but how many of them are built to maintain the legendary reliability that your Glock handguns are known to provide? This Timney Alpha Trigger has been purpose-built to give you an enhanced trigger without sacrificing any of the reliability, safety or durability built into your gun. Each Timney Alpha Trigger is purposely designed to maintain the legendary reliability and safety of the Glock operating system, all while enhancing the trigger pull for greater performance. This trigger includes a Teflon-nickel-treated trigger bar and sear, along with an anodized-aluminum straight trigger blade. The factory-tuned components are built to give you a crisp, clean trigger pull that measures in at three pounds. Other than these components, the Timney Alpha Glock trigger uses all of Glock's OEM components and springs. The trigger parts are easy to install, so you'll need no gunsmith to enhance your go-to Glock. You'll be making precision shots in no time. The trigger is designed to fit Gen 3-4 models of the G17, G19, G22, G23 and G34.



Attributes

- Name: ALPHA TRIGGER FOR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34 STRAIGHT 3 LBS
- Manufacturer: TIMNEY
- Product no.: 883000154
- Mfr. No.: ALPHA GLOCK 3-4
- Finish: Black
- Make: Glock
- Model: 17,19,22,23,34,Gen 3,Gen 4
- Style: Flat
- Delivery weight: 0.15kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 197mm
- UPC: 081950613403

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ALPHA TRIGGER FÜR GLOCK GEN 3/4 G17/19/34](#)
- [English: ALPHA TRIGGER FOR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34 SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: Manuel de Sécurité pour le Déclencheur ALPHA TRIGGER POUR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto Timney Alpha per Glock® Gen 3/4 G17/19/34](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Spustu Timney Alpha do Glocka](#)
- [Suomi: ALPHA TRIGGER FOR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34 3LBS Turvallisuusohjeet](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání spouště Timney Alpha pro Glock® Gen 3/4 G17/19/34](#)

Sicherheitshinweise für den ALPHA TRIGGER FÜR GLOCK GEN 3/4 G17/19/34

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Timney Alpha Triggers für Ihre Glock! Dieser Abzug wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Leistung zu bieten, während die Zuverlässigkeit und Sicherheit Ihrer Waffe gewahrt bleibt. Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Glock und die spezifischen Anweisungen für den Timney Alpha Trigger sorgfältig lesen.
- Verwenden Sie den Abzug nur mit den dafür vorgesehenen GlockModellen (Gen 34: G17, G19, G22, G23 und G34).
- Halten Sie den Abzug und alle seine Komponenten außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Abzugs und der Waffe, um sicherzustellen, dass sie sich in einem einwandfreien Zustand befinden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe immer in einem sicheren Zustand ist, wenn Sie den Abzug installieren oder warten.
- Tragen Sie beim Umgang mit der Waffe immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.
- Verwenden Sie den Abzug nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder anderen Substanzen stehen, die Ihre Urteilsfähigkeit beeinträchtigen könnten.
- Achten Sie darauf, dass der Abzug nicht feucht oder verschmutzt ist, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Lassen Sie den Abzug nur von qualifiziertem Personal warten oder reparieren.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Installation:**
 1. Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
 2. Entfernen Sie den alten Abzug gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihrer Glock.
 3. Installieren Sie den Timney Alpha Trigger gemäß den beiliegenden Anweisungen.
 4. Überprüfen Sie die Funktion des Abzugs, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.
- **Nutzung:**
 - Verwenden Sie den Abzug nur, wenn Sie sich in einem sicheren Umfeld befinden, in dem das Schießen erlaubt ist.
 - Üben Sie verantwortungsvoll und halten Sie sich an alle geltenden Gesetze und Vorschriften.
 - Seien Sie sich der Umgebung bewusst und schießen Sie niemals in Richtung von Personen oder Tieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den Timney Alpha Trigger und seine Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher und umweltfreundlich entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, die Sicherheit an erster Stelle zu setzen, während Sie den Timney Alpha Trigger verwenden. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

ALPHA TRIGGER FOR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34

SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for choosing the Timney Alpha Trigger for your Glock® handgun. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that your firearm is unloaded before installing or handling the trigger.
- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Store your firearm and trigger in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Familiarize yourself with local laws and regulations regarding firearm modifications.
- Always wear appropriate safety gear, such as eye and ear protection, when handling firearms.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the Timney Alpha Trigger in compatible Glock® models (Gen 3/4 G17, G19, G22, G23, G34).
- Ensure that the trigger is installed correctly to avoid malfunctions.
- Do not modify the trigger or its components beyond the manufacturer's specifications.
- Regularly inspect the trigger for wear and damage. Replace any damaged components immediately.
- Avoid using the firearm in wet or humid conditions to prevent rust and corrosion.
- Keep the trigger clean and free from debris to ensure optimal performance.

Instructions for Installation and Usage

Installation Instructions

1. **Preparation:** Ensure your firearm is unloaded and in a safe working environment.
2. **Disassemble the Firearm:** Follow the manufacturer's instructions to disassemble your Glock® handgun.
3. **Remove the Old Trigger:**
 - Carefully remove the existing trigger components according to the Glock® disassembly guidelines.
4. **Install the Timney Alpha Trigger:**
 - Place the Teflonnickeltreated trigger bar and sear in their respective positions.
 - Attach the anodizedaluminum straight trigger blade securely.
5. **Reassemble the Firearm:** Follow the manufacturer's instructions to reassemble your Glock® handgun.
6. **Function Check:** Perform a function check to ensure that the trigger operates correctly before using the firearm.

Usage Instructions

- Always ensure that the firearm is pointed in a safe direction when handling.
- Practice safe shooting techniques and be aware of your surroundings when using the firearm.
- Regularly practice with your new trigger to become familiar with its performance.

Disposal Instructions

- Dispose of any old trigger components in accordance with local regulations.
- Ensure that all components are disposed of safely to prevent accidental use.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the Timney Alpha Trigger, please reach out to the manufacturer directly.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Timney Alpha Trigger for Glock®. Thank you for your attention to safety.

Manuel de Sécurité pour le Déclencheur ALPHA TRIGGER POUR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34

Introduction

Merci d'avoir choisi le déclencheur Timney Alpha pour votre Glock. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir tout en maintenant la sécurité et la fiabilité de votre arme. Il est important de lire attentivement ce manuel avant l'installation et l'utilisation pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le déclencheur est compatible avec votre modèle de Glock (Gen 3/4 G17, G19, G22, G23, G34) avant de procéder à l'installation.
- Ne modifiez pas le déclencheur ou d'autres composants de votre arme, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Gardez le déclencheur hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre arme et du déclencheur pour détecter d'éventuels signes d'usure ou de dommages.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, consultez un professionnel qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des munitions appropriées et conformes aux spécifications de votre arme.
- Ne tirez jamais avec une arme dont le déclencheur a été modifié ou mal installé.
- Ne laissez jamais votre doigt sur la gâchette tant que vous n'êtes pas prêt à tirer.
- Assurez-vous que le canon de l'arme est dégagé avant de manipuler le déclencheur.
- Portez des lunettes de protection et des protections auditives lorsque vous tirez.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et que le chargeur est retiré.
- Rassemblez tous les outils nécessaires (tournevis, pinces, etc.).

2. Retrait de l'ancien déclencheur :

- Suivez les instructions spécifiques de votre modèle pour retirer le déclencheur d'origine.
- Conservez toutes les pièces retirées, au cas où vous voudriez revenir à l'ancien système.

3. Installation du déclencheur Timney Alpha :

- Insérez la barre de déclenchement et le crantage traités au téflonnickel.
- Fixez la lame de déclencheur droite en aluminium anodisé en suivant les instructions fournies.
- Assurez-vous que tous les composants sont correctement installés et sécurisés.

4. Vérification :

- Testez le déclencheur en effectuant des vérifications à vide pour s'assurer qu'il fonctionne correctement.
- Vérifiez la course du déclencheur pour vous assurer qu'elle est nette et propre.

Utilisation

- Une fois installé, familiarisez-vous avec le fonctionnement du déclencheur en effectuant des exercices de tir à sec.
- Pratiquez dans un environnement sûr avant de tirer avec des munitions réelles.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le déclencheur ou ses composants dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des pièces d'armement.
- Si vous devez vous débarrasser du déclencheur, contactez un professionnel pour vous assurer qu'il est éliminé de manière sécurisée et responsable.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le déclencheur Timney Alpha, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter le service clientèle approprié pour obtenir de l'aide.

Note : Il est de votre responsabilité de respecter toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et la possession d'armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto Timney Alpha per Glock® Gen 3/4 G17/19/34

Introduzione

Grazie per aver scelto il grilletto Timney Alpha per la tua pistola Glock. Questa guida fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni e di seguire le linee guida di sicurezza.

Linee Guida di Sicurezza Generali

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo da persone adulte e responsabili.
- Non utilizzare il grilletto in condizioni di stress o distrazione.
- Conserva il grilletto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Controlla regolarmente il grilletto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala immediatamente qualsiasi prodotto difettoso o pericoloso alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di installare il grilletto, assicurati che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
- Segui attentamente le istruzioni di installazione per evitare malfunzionamenti.
- Non modificare il grilletto in alcun modo. Le modifiche possono compromettere la sicurezza e la funzionalità del prodotto.
- Utilizza il grilletto solo con i modelli di Glock specificati (G17, G19, G22, G23, G34, Gen 3 e Gen 4).
- Non utilizzare il grilletto se noti anomalie nel suo funzionamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Installazione del Grilletto:

- Rimuovi il grilletto originale secondo le istruzioni del produttore.
- Installa il grilletto Timney Alpha seguendo le istruzioni specifiche fornite con il prodotto.
- Verifica che tutti i componenti siano fissati correttamente.

3. Test di Funzionamento:

- Dopo l'installazione, esegui un test per assicurarti che il grilletto funzioni correttamente.
- Controlla la corsa del grilletto e assicurati che sia fluida e senza intoppi.

4. Uso del Grilletto:

- Utilizza il grilletto solo in condizioni di sicurezza e in un ambiente controllato.
- Segui sempre le linee guida di sicurezza per l'uso delle armi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il grilletto e i suoi componenti in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Utilizza i centri di raccolta autorizzati per i materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o un esperto di armi. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto e qualsiasi altra informazione utile.

Conclusione

La sicurezza è una responsabilità condivisa. Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un uso sicuro e responsabile del tuo grilletto Timney Alpha. Grazie per la tua attenzione e per la tua responsabilità nell'uso delle armi.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Spustu Timney Alpha do Glocka

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup spustu Timney Alpha do Glocka. Naszym celem jest zapewnienie, że korzystanie z tego produktu jest bezpieczne i satysfakcjonujące. Proszę dokładnie zapoznać się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu, upewnij się, że pistolet jest wyłączony i niezaładowany.
- Zawsze przestrzegaj lokalnych przepisów dotyczących posiadania i używania broni palnej.
- Nie używaj produktu w przypadku uszkodzeń lub nieprawidłowości.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny spustu oraz innych komponentów pistoletu.
- Trzymaj spust oraz inne akcesoria z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj spustu tylko w modelach Glock Gen 34 G17, G19, G22, G23 i G34.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać spustu samodzielnie, jeśli nie masz odpowiednich kwalifikacji.
- Zawsze przechowuj pistolet w bezpiecznym miejscu, aby uniknąć przypadkowego użycia.
- Zwracaj szczególną uwagę na siłę spustu wynoszącą 3 funty, aby uniknąć niezamierzonych strzałów.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że pistolet jest wyłączony i niezaładowany.
- Zdemontuj oryginalny spust zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zainstaluj spust Timney Alpha, korzystając z oryginalnych komponentów i sprężyn Glocka.
- Sprawdź, czy spust działa prawidłowo przed ponownym złożeniem pistoletu.

2. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu spustu, przetestuj jego działanie w bezpiecznym środowisku.
- Używaj spustu zgodnie z przeznaczeniem, unikając wszelkich działań mogących prowadzić do uszkodzenia.
- Regularnie sprawdzaj stan spustu i pistoletu przed każdym użyciem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie zużyte lub uszkodzone komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj spustu ani innych elementów do zwykłych odpadów, jeśli są one uszkodzone lub nie nadają się do dalszego użytku.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania spustu Timney Alpha, prosimy o kontakt z lokalnym punktem wsparcia.

Podsumowanie

Bezpieczeństwo użytkowania spustu Timney Alpha do Glocka jest naszym priorytetem. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczne korzystanie z tego produktu. Dziękujemy za zaufanie i życzymy udanych strzałów!

ALPHA TRIGGER FOR GLOCK® GEN 3/4 G17/19/34

3LBS Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa Timney Alpha Triggerin käyttöohjeeseen. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan liipaisinta turvallisesti ja tehokkaasti. Timney Alpha Trigger on kehitetty parantamaan Glockipistooliesi suorituskykyä, ja se on rakennettu ylläpitämään Glockin legendaarista luotettavuutta.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että aseesi on turvallinen ja tyhjennetty ennen liipaisimen asentamista tai käsittelyä.
- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, asetta käsitellessäsi.
- Säilytä liipaisin ja kaikki aseesi osat lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina paikallisia aseita koskevia lakeja ja sääntöjä.
- Tarkista säännöllisesti liipaisimen kunto ja varmistu, että se toimii oikein.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Älä koskaan osoita asetta kohti henkilöitä tai eläimiä, vaikka se olisi tyhjennetty.
- Varmista, että liipaisin on oikein asennettu ennen aseiden käyttämistä.
- Älä muokkaa liipaisinta tai sen osia ilman asianmukaista asiantuntemusta.
- Käytä liipaisinta vain Glock Gen 3 ja Gen 4 malleissa (G17, G19, G22, G23, G34).
- Varo liipaisimen painetta, joka on kolme punttaa; harjoittele sen käyttöä turvallisesti.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja turvallinen.
- Tarvitset seuraavat työkalut: ruuvimeisseli ja mahdollisesti muita työkaluja asennuksen helpottamiseksi.

2. Asennus:

- Poista vanha liipaisin aseesta.
- Asenna Timney Alpha Trigger noudattaen mukana tulevia asennusohjeita.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla paikallaan ja tiukasti kiinni.
- Tarkista, että liipaisin liikkuu sujuvasti ja ettei siinä ole esteitä.

3. Käyttö:

- Kun liipaisin on asennettu, testaa se turvallisessa ympäristössä.
- Harjoittele liipaisimen käyttöä, jotta opit sen toiminnan ja tuntemuksen.

Hävitysohjeet

- Älä hävitä liipaisinta tai sen osia tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin tai aseiden kierrätysohjelmiin liipaisimen asianmukaista hävittämistä varten.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja liipaisimen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteys valmistajaan tai asiantuntevaan ammattilaiseen. Varmista, että saat apua asiantuntevalta taholta.

Muista, että Timney Alpha Triggerin turvallinen käyttö ja asennus ovat ensiarvoisen tärkeitä. Noudata yllä olevia ohjeita varmistaaksesi, että voit nauttia tuotteesta turvallisesti ja tehokkaasti.

Návod k bezpečnému používání spouště Timney Alpha pro Glock® Gen 3/4 G17/19/34

Úvod

Tento dokument poskytuje důležité informace o bezpečném používání spouště Timney Alpha pro Glock® Gen 3/4 G17/19/34. Dodržování těchto pokynů zajistí, že váš produkt bude používán bezpečně a efektivně, v souladu s evropskými normami pro bezpečnost výrobků.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že spoušť je kompatibilní s vaším modelem Glock®.
- Před instalací a používáním výrobku si důkladně přečtěte tento návod.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání spouště vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se vlastnictví a používání zbraní.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým použitím se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Nikdy nesměřujte zbraň na nic, co nechcete zasáhnout.
- Používejte ochranné brýle a sluchátka při střelbě.
- Neprovádějte žádné úpravy na spoušti, které nejsou uvedeny v tomto návodu.
- Pokud zaznamenáte jakékoli abnormality ve funkci spouště, přestaňte ji používat a obraťte se na odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na instalaci

- Ujistěte se, že máte čisté pracovní prostředí.
- Připravte si potřebné nástroje: šroubovák, klíč a další potřebné vybavení.

2. Instalace spouště

- Odstraňte starou spoušť podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte spoušť Timney Alpha podle následujících kroků:
 - Vložte spoušťovou tyč a záchyty do příslušných otvorů.
 - Upevněte spoušť pomocí dodaných šroubů.
 - Ujistěte se, že je vše pevně a správně utaženo.

3. Kontrola funkce

- Po instalaci zkontrolujte, zda spoušť správně funguje.
- Proveďte suché testování bez munice, abyste se ujistili, že spoušť reaguje jak má.

4. Použití spouště

- Při střelbě dodržujte pravidla bezpečného zacházení se zbraní.
- Udržujte spoušť a zbraň v čistotě a pravidelně je kontrolujte.

Pokyny pro likvidaci

- Pokud se rozhodnete spoušť vyřadit, ujistěte se, že ji likvidujete v souladu s místními předpisy o nebezpečném odpadu.
- Nevyhazujte spoušť do běžného odpadu.
- Zvažte možnost vrátit výrobek výrobci nebo autorizovanému prodejci.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na svého prodejce nebo výrobce.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání spouště Timney Alpha pro Glock® Gen 3/4 G17/19/34. Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt.