

RUGER® MK II™ DROP-IN ACCURIZER KIT - VOLQUARTSEN RUGER® ACCURIZER KIT, STAINLESS TRIGGER

Instant Target Grade Accuracy

Complete drop-in kit comes complete with Target Hammer, Target Sear, Target Trigger, Extended Bolt Release and Trigger Return Spring with Polished Plunger. The trigger features adjustable pretravel and overtravel screws. The Accurizing Kit combines all of the internal components needed for that crisp, clean 2.25lb trigger pull the discriminating shooter is looking for. No stoning or fitting required. Final trigger pull may vary slightly due to factory frame variances.



Attributes

- Name: VOLQUARTSEN RUGER® ACCURIZER KIT, STAINLESS TRIGGER
- Manufacturer: VOLQUARTSEN
- Product no.: 930000124
- Mfr. No.: VC2AK-S-ST
- Finish: Stainless Steel
- Make: Ruger
- Model: Mark II
- Style: Drop-In,Kit,Curved
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 810162012793

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RUGER® MK II™ DROPIN ACCURIZER KIT VOLQUARTSEN RUGER® ACCURIZER KIT, STAINLESS TRIGGER Sicherheitshinweise](#)
- [English: RUGER® MK II™ DROPIN ACCURIZER KIT VOLQUARTSEN RUGER® ACCURIZER KIT, STAINLESS TRIGGER Safety Instructions](#)
- [Español: RUGER® MK II™ DROPIN ACCURIZER KIT VOLQUARTSEN RUGER® ACCURIZER KIT, STAINLESS TRIGGER Instrucciones de Seguridad](#)
- [Français: RUGER® MK II™ DROPIN ACCURIZER KIT VOLQUARTSEN RUGER® ACCURIZER KIT, STAINLESS TRIGGER Instructions de sécurité](#)
- [Italiano: RUGER® MK II™ DROPIN ACCURIZER KIT VOLQUARTSEN RUGER® ACCURIZER KIT, STAINLESS TRIGGER Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: RUGER® MK II™ DROPIN ACCURIZER KIT VOLQUARTSEN RUGER® ACCURIZER KIT, STAINLESS TRIGGER Instrukcje Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: RUGER® MK II™ DROPIN ACCURIZER KIT VOLQUARTSEN RUGER® ACCURIZER KIT, STAINLESS TRIGGER Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: RUGER® MK II™ DROPIN ACCURIZER KIT VOLQUARTSEN RUGER® ACCURIZER KIT, STAINLESS TRIGGER Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: RUGER® MK II™ DROPIN ACCURIZER KIT VOLQUARTSEN RUGER® ACCURIZER KIT, STAINLESS TRIGGER Bezpečnostní pokyny](#)

RUGER® MK II™ DROPIN ACCURIZER KIT VOLQUARTSEN RUGER® ACCURIZER KIT, STAINLESS TRIGGER Sicherheitshinweise

Einleitung

Danke, dass du dich für das RUGER® MK II™ DROPIN ACCURIZER KIT von VOLQUARTSEN entschieden hast. Dieses Produkt ist dafür konzipiert, die Leistung deiner Feuerwaffe zu verbessern und gleichzeitig eine sichere und zuverlässige Nutzung zu gewährleisten. Es ist wichtig, alle Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen zu befolgen, um Unfälle zu vermeiden und ein zufriedenstellendes Erlebnis zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle jede Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen.
- Halte die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung.
- Bewahre die Feuerwaffe und Zubehör an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Trage beim Umgang mit der Feuerwaffe geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.
- Mache dich mit allen lokalen Gesetzen und Vorschriften bezüglich der Nutzung und Modifikation von Feuerwaffen vertraut.
- Überprüfe regelmäßig deine Feuerwaffe und das Zubehör auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Benutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du das Accurizer Kit installierst.
- Versuche nicht, das Accurizer Kit über die bereitgestellten Anweisungen hinaus zu modifizieren oder auseinanderzunehmen.
- Vermeide die Nutzung der Feuerwaffe bei nassen oder feuchten Bedingungen, um Rost und Korrosion zu verhindern.
- Verwende nur Munition, die mit deinem Feuerwaffenmodell kompatibel ist.
- Wenn du nach der Installation eine Fehlfunktion oder ungewöhnliches Verhalten der Feuerwaffe bemerkst, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installationsschritte

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und der Bereich frei von Hindernissen ist.
2. **Entferne die vorhandenen Komponenten:**
 - Zerlege die Feuerwaffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.
 - Entferne vorsichtig den vorhandenen Hammer, Sear, Trigger, Bolt Release und die Trigger Return Spring.
3. **Installiere das Accurizer Kit:**
 - Setze den Target Hammer in den vorgesehenen Slot ein und sichere ihn.
 - Positioniere den Target Sear und stelle sicher, dass er korrekt mit dem Hammer eingreift.
 - Befestige den Target Trigger und stelle sicher, dass er mit dem Abzugmechanismus ausgerichtet ist.
 - Installiere den Extended Bolt Release an seinem entsprechenden Ort.
 - Ersetze die Trigger Return Spring durch den im Kit enthaltenen Polished Plunger.
4. **Einstellungen:**
 - Nutze die einstellbaren Pretravel und Overtravel-Schrauben, um das gewünschte Abzugsgefühl zu erreichen.
5. **Setze die Feuerwaffe wieder zusammen:** Befolge die Anweisungen des Herstellers, um deine Feuerwaffe wieder zusammenzusetzen.
6. **Überprüfe die Funktionalität:** Führe vor der Benutzung der Feuerwaffe einen Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass alle Komponenten korrekt funktionieren.

Nutzungshinweise

- Stelle nach der Installation sicher, dass die Feuerwaffe reibungslos und sicher funktioniert.
- Übe den Umgang und das Schießen mit der Feuerwaffe in einer sicheren Umgebung, bevor du ernsthaft damit arbeitest.
- Überprüfe regelmäßig das Abzugsgewicht und nehme Anpassungen vor, um eine optimale Leistung aufrechtzuerhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Abfallmanagementvorschriften.
- Wenn das Accurizer Kit irreparabel beschädigt wird, kontaktiere die örtlichen Abfallentsorgungsdienste für Hinweise zur ordnungsgemäßen Entsorgung.
- Entsorge keine Komponenten der Feuerwaffe im regulären Müll. Befolge die lokalen Gesetze zur Entsorgung von Feuerwaffenbestandteilen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zum RUGER® MK II™ DROPIN ACCURIZER KIT oder zur Meldung von Sicherheitsbedenken konsultiere bitte die entsprechenden Kontaktstellen gemäß den lokalen Vorschriften. Stelle immer sicher, dass du die neuesten Informationen zu Produktsicherheit und Compliance hast.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen und Richtlinien befolgst, kannst du dazu beitragen, ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem RUGER® MK II™ DROPIN ACCURIZER KIT zu gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

RUGER® MK II™ DROPIN ACCURIZER KIT VOLQUARTSEN RUGER® ACCURIZER KIT, STAINLESS TRIGGER Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the RUGER® MK II™ DROPIN ACCURIZER KIT by VOLQUARTSEN. This product is designed to enhance the performance of your firearm while ensuring safe and reliable use. It is essential to follow all safety guidelines and instructions to prevent accidents and ensure a satisfactory experience.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store the firearm and accessories in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, while using the firearm.
- Familiarize yourself with all local laws and regulations regarding firearm use and modifications.
- Regularly inspect your firearm and accessories for any signs of wear or damage before use.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before installing the Accurizer Kit.
- Do not attempt to modify or disassemble the Accurizer Kit beyond the provided instructions.
- Avoid using the firearm in wet or damp conditions to prevent rust and corrosion.
- Only use ammunition that is compatible with your firearm model.
- If you experience any malfunction or unusual behavior from the firearm after installation, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. **Preparation:** Ensure that the firearm is unloaded and the area is clear of any obstructions.
2. **Remove the Existing Components:**
 - Disassemble the firearm according to the manufacturer's instructions.
 - Carefully remove the existing hammer, sear, trigger, bolt release, and trigger return spring.
3. **Install the Accurizer Kit:**
 - Insert the Target Hammer into the designated slot and secure it.
 - Position the Target Sear and ensure it engages properly with the hammer.
 - Attach the Target Trigger, ensuring it aligns with the trigger mechanism.
 - Install the Extended Bolt Release in its appropriate location.
 - Replace the Trigger Return Spring with the Polished Plunger included in the kit.
4. **Adjustments:**
 - Utilize the adjustable pretravel and overtravel screws to achieve the desired trigger feel.
5. **Reassemble the Firearm:** Follow the manufacturer's instructions to reassemble your firearm.
6. **Test Functionality:** Before using the firearm, conduct a function test to ensure all components are working correctly.

Usage Instructions

- After installation, ensure that the firearm operates smoothly and safely.
- Practice handling and shooting the firearm in a safe environment before engaging in any serious use.
- Regularly check the trigger pull weight and make adjustments as necessary to maintain optimal performance.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste management regulations.
- If the Accurizer Kit becomes damaged beyond repair, contact local waste disposal services for guidance on proper disposal methods.
- Do not dispose of any firearm components in regular trash. Follow local laws regarding the disposal of firearm parts.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the RUGER® MK II™ DROPIN ACCURIZER KIT or to report any safety concerns, please refer to the appropriate contact channels as per local regulations. Always ensure you have the latest information regarding product safety and compliance.

By following these safety instructions and guidelines, you can help ensure a safe and enjoyable experience with your RUGER® MK II™ DROPIN ACCURIZER KIT. Thank you for your attention to safety.

RUGER® MK II™ DROPIN ACCURIZER KIT VOLQUARTSEN RUGER® ACCURIZER KIT, STAINLESS TRIGGER Instrucciones de Seguridad

Introducción

Gracias por elegir el RUGER® MK II™ DROPIN ACCURIZER KIT de VOLQUARTSEN. Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu arma de fuego mientras asegura un uso seguro y confiable. Es esencial seguir todas las pautas de seguridad e instrucciones para prevenir accidentes y garantizar una experiencia satisfactoria.

Pautas Generales de Seguridad

- Siempre trata cada arma de fuego como si estuviera cargada.
- Mantén el arma apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Almacena el arma y los accesorios en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Usa el equipo de seguridad adecuado, incluyendo protección ocular y auditiva, mientras usas el arma.
- Familiarízate con todas las leyes y regulaciones locales sobre el uso y modificaciones de armas de fuego.
- Inspecciona regularmente tu arma y accesorios en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlos.
- Reporta cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar el Accurizer Kit.
- No intentes modificar o desensamblar el Accurizer Kit más allá de las instrucciones proporcionadas.
- Evita usar el arma en condiciones húmedas o mojadas para prevenir óxido y corrosión.
- Solo usa munición que sea compatible con el modelo de tu arma.
- Si experimentas alguna falla o comportamiento inusual del arma después de la instalación, cesa el uso inmediatamente y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Pasos de Instalación

1. **Preparación:** Asegúrate de que el arma esté descargada y que el área esté libre de obstrucciones.
2. **Retira los Componentes Existentes:**
 - Desensambla el arma según las instrucciones del fabricante.
 - Retira cuidadosamente el martillo existente, el sear, el gatillo, la liberación de cerrojo y el resorte de retorno del gatillo.
3. **Instala el Accurizer Kit:**
 - Inserta el Target Hammer en la ranura designada y asegúralo.
 - Coloca el Target Sear y asegúrate de que se enganche correctamente con el martillo.
 - Adjunta el Target Trigger, asegurándote de que se alinee con el mecanismo del gatillo.
 - Instala la Extended Bolt Release en su ubicación apropiada.
 - Reemplaza el Trigger Return Spring con el Polished Plunger incluido en el kit.
4. **Ajustes:**
 - Utiliza los tornillos ajustables de pretravel y overtravel para lograr la sensación de gatillo deseada.
5. **Reensambla el Arma:** Sigue las instrucciones del fabricante para reensamblar tu arma.
6. **Prueba de Funcionalidad:** Antes de usar el arma, realiza una prueba de funcionamiento para asegurarte de que todos los componentes estén funcionando correctamente.

Instrucciones de Uso

- Después de la instalación, asegúrate de que el arma funcione de manera suave y segura.
- Practica el manejo y disparo del arma en un entorno seguro antes de participar en cualquier uso serio.
- Revisa regularmente el peso del gatillo y haz ajustes según sea necesario para mantener un rendimiento óptimo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales de gestión de residuos.
- Si el Accurizer Kit se daña más allá de la reparación, contacta a los servicios locales de eliminación de residuos para obtener orientación sobre los métodos de eliminación adecuados.
- No deseches ningún componente del arma en la basura regular. Sigue las leyes locales sobre la eliminación de piezas de armas de fuego.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre el RUGER® MK II™ DROPIN ACCURIZER KIT o para reportar cualquier preocupación de seguridad, consulta los canales de contacto apropiados según las regulaciones locales. Siempre asegúrate de tener la información más reciente sobre la seguridad y el cumplimiento del producto.

Al seguir estas instrucciones y pautas de seguridad, puedes ayudar a garantizar una experiencia segura y agradable con tu RUGER® MK II™ DROPIN ACCURIZER KIT. Gracias por tu atención a la seguridad.

RUGER® MK II™ DROPIN ACCURIZER KIT VOLQUARTSEN RUGER® ACCURIZER KIT, STAINLESS TRIGGER Instructions de sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le RUGER® MK II™ DROPIN ACCURIZER KIT par VOLQUARTSEN. Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre arme à feu tout en garantissant une utilisation sûre et fiable. Il est essentiel de suivre toutes les directives de sécurité et les instructions pour éviter les accidents et assurer une expérience satisfaisante.

Directives de sécurité générales

- Traitez toujours chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Gardez l'arme pointée dans une direction sûre en tout temps.
- Rangez l'arme et les accessoires dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Portez un équipement de sécurité approprié, y compris des protections oculaires et auditives, lors de l'utilisation de l'arme.
- Familiarisez-vous avec toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et les modifications des armes à feu.
- Inspectez régulièrement votre arme et vos accessoires pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer le kit Accurizer.
- Ne tentez pas de modifier ou de démonter le kit Accurizer au-delà des instructions fournies.
- Évitez d'utiliser l'arme dans des conditions humides ou mouillées pour prévenir la rouille et la corrosion.
- N'utilisez que des munitions compatibles avec votre modèle d'arme.
- Si vous rencontrez un dysfonctionnement ou un comportement inhabituel de l'arme après l'installation, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Étapes d'installation

1. **Préparation** : Assurez-vous que l'arme est déchargée et que la zone est dégagée de tout obstacle.
2. **Retirer les composants existants** :
 - Démontez l'arme selon les instructions du fabricant.
 - Retirez soigneusement le marteau, le détenteur, la détente, le relâchement de culasse et le ressort de retour de détente existants.
3. **Installer le kit Accurizer** :
 - Insérez le Target Hammer dans l'emplacement désigné et sécurisez-le.
 - Positionnez le Target Sear et assurez-vous qu'il s'engage correctement avec le marteau.
 - Fixez la Target Trigger, en vous assurant qu'elle s'aligne avec le mécanisme de la détente.
 - Installez le Extended Bolt Release à son emplacement approprié.
 - Remplacez le Trigger Return Spring par le Polished Plunger inclus dans le kit.
4. **Ajustements** :
 - Utilisez les vis de prévoyage et de survoyage réglables pour obtenir la sensation de détente souhaitée.
5. **Réassembler l'arme** : Suivez les instructions du fabricant pour réassembler votre arme.
6. **Tester la fonctionnalité** : Avant d'utiliser l'arme, effectuez un test de fonctionnement pour vous assurer que tous les composants fonctionnent correctement.

Instructions d'utilisation

- Après l'installation, assurez-vous que l'arme fonctionne en douceur et en toute sécurité.
- Pratiquez la manipulation et le tir de l'arme dans un environnement sûr avant de vous engager dans une utilisation sérieuse.
- Vérifiez régulièrement le poids de la détente et effectuez des ajustements si nécessaire pour maintenir des performances optimales.

Instructions de disposition

- Disposez de tout matériau d'emballage conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Si le kit Accurizer devient endommagé au-delà de la réparation, contactez les services d'élimination des déchets locaux pour obtenir des conseils sur les méthodes de disposition appropriées.
- Ne jetez aucun composant d'arme dans les ordures ordinaires. Suivez les lois locales concernant l'élimination des pièces d'armes à feu.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant le RUGER® MK II™ DROPIN ACCURIZER KIT ou pour signaler des préoccupations de sécurité, veuillez vous référer aux canaux de contact appropriés conformément aux réglementations locales. Assurez-vous toujours d'avoir les dernières informations concernant la sécurité des produits et la conformité.

En suivant ces instructions et directives de sécurité, vous pouvez contribuer à garantir une expérience sûre et agréable avec votre RUGER® MK II™ DROPIN ACCURIZER KIT. Merci de votre attention à la sécurité.

RUGER® MK II™ DROPIN ACCURIZER KIT VOLQUARTSEN RUGER® ACCURIZER KIT, STAINLESS TRIGGER Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il RUGER® MK II™ DROPIN ACCURIZER KIT di VOLQUARTSEN. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua arma da fuoco, garantendo al contempo un uso sicuro e affidabile. È essenziale seguire tutte le linee guida e le istruzioni di sicurezza per prevenire incidenti e garantire un'esperienza soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre ogni arma da fuoco come se fosse carica.
- Tieni l'arma puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Conserva l'arma e gli accessori in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Indossa l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali e protezioni per le orecchie, durante l'uso dell'arma.
- Familiarizza con tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e le modifiche delle armi da fuoco.
- Ispeziona regolarmente la tua arma e gli accessori per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare l'Accurizer Kit.
- Non tentare di modificare o smontare l'Accurizer Kit oltre le istruzioni fornite.
- Evita di utilizzare l'arma da fuoco in condizioni di bagnato o umido per prevenire ruggine e corrosione.
- Usa solo munizioni compatibili con il modello della tua arma da fuoco.
- Se riscontri malfunzionamenti o comportamenti insoliti dall'arma dopo l'installazione, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Passi di Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e che l'area sia libera da ostacoli.
2. **Rimuovi i Componenti Esistenti:**
 - Smonta l'arma secondo le istruzioni del produttore.
 - Rimuovi con attenzione il martello, il sear, il grilletto, il rilascio del perno e la molla di ritorno del grilletto esistenti.
3. **Installa l'Accurizer Kit:**
 - Inserisci il Target Hammer nella fessura designata e fissalo.
 - Posiziona il Target Sear e assicurati che si innesti correttamente con il martello.
 - Attacca il Target Trigger, assicurandoti che si allinei con il meccanismo del grilletto.
 - Installa l'Extended Bolt Release nella posizione appropriata.
 - Sostituisci la Trigger Return Spring con il Polished Plunger incluso nel kit.
4. **Regolazioni:**
 - Utilizza le viti di regolazione del pretravel e dell'overtravel per ottenere la sensazione di grilletto desiderata.
5. **Riassembla l'Arma:** Segui le istruzioni del produttore per riassemblare la tua arma da fuoco.
6. **Test di Funzionalità:** Prima di utilizzare l'arma da fuoco, esegui un test di funzionalità per assicurarti che tutti i componenti funzionino correttamente.

Istruzioni per l'Uso

- Dopo l'installazione, assicurati che l'arma da fuoco funzioni in modo fluido e sicuro.
- Pratica la gestione e il tiro dell'arma da fuoco in un ambiente sicuro prima di impegnarti in un uso serio.
- Controlla regolarmente il peso del grilletto e apporta le regolazioni necessarie per mantenere prestazioni ottimali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sulla gestione dei rifiuti.
- Se l'Accurizer Kit diventa danneggiato oltre riparazione, contatta i servizi di smaltimento rifiuti locali per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.
- Non smaltire alcun componente dell'arma da fuoco nel normale pattume. Segui le leggi locali riguardanti lo smaltimento delle parti delle armi da fuoco.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti il RUGER® MK II™ DROPIN ACCURIZER KIT o per segnalare eventuali preoccupazioni sulla sicurezza, ti invitiamo a fare riferimento ai canali di contatto appropriati secondo le normative locali. Assicurati sempre di avere le informazioni più aggiornate riguardanti la sicurezza del prodotto e la conformità.

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, puoi contribuire a garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo RUGER® MK II™ DROPIN ACCURIZER KIT. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

RUGER® MK II™ DROPIN ACCURIZER KIT VOLQUARTSEN RUGER® ACCURIZER KIT, STAINLESS TRIGGER Instrukcje Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór zestawu RUGER® MK II™ DROPIN ACCURIZER KIT od VOLQUARTSEN. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności Twojej broni palnej, zapewniając jednocześnie bezpieczne i niezawodne użytkowanie. Kluczowe jest przestrzeganie wszystkich wytycznych dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji, aby zapobiec wypadkom i zapewnić satysfakcjonujące doświadczenie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj każdą broń palną, jakby była załadowana.
- Utrzymuj broń skierowaną w bezpiecznym kierunku przez cały czas.
- Przechowuj broń i akcesoria w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Noszenie odpowiedniego sprzętu ochronnego, w tym ochrony oczu i uszu, podczas używania broni jest obowiązkowe.
- Zapoznaj się z lokalnymi przepisami i regulacjami dotyczącymi używania i modyfikacji broni palnej.
- Regularnie sprawdzaj swoją broń i akcesoria pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed zainstalowaniem zestawu Accurizer.
- Nie próbuj modyfikować ani demontować zestawu Accurizer poza dostarczonymi instrukcjami.
- Unikaj używania broni w wilgotnych lub mokrych warunkach, aby zapobiec rdzy i korozji.
- Używaj tylko amunicji, która jest zgodna z modelem Twojej broni.
- Jeśli po instalacji wystąpią jakiegokolwiek usterki lub nietypowe zachowanie broni, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Kroki Instalacji

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że broń jest rozładowana, a obszar jest wolny od przeszkód.
2. **Usunięcie Istniejących Komponentów:**
 - Rozmontuj broń zgodnie z instrukcjami producenta.
 - Ostrożnie usuń istniejące młotek, zaczep, spust, zwalniacz zamka oraz sprężynę powrotną spustu.
3. **Zainstaluj Zestaw Accurizer:**
 - Włóż Celowniczy Młotek do przeznaczonego slotu i zabezpiecz go.
 - Umieść Celowniczy Zaczep i upewnij się, że poprawnie współdziała z młotkiem.
 - Przymocuj Celowniczy Spust, upewniając się, że jest zgodny z mechanizmem spustu.
 - Zainstaluj Wydłużony Mechanizm Zwalniający Zamek w odpowiednim miejscu.
 - Zastąp Sprężynę Powrotną Spustu Polerowanym Tłokiem dołączonym w zestawie.
4. **Regulacje:**
 - Użyj regulowanych śrub wstępnego i nadmiernego skoku, aby osiągnąć pożądane odczucie spustu.
5. **Złożenie Broni:** Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta, aby ponownie złożyć swoją broń.
6. **Test Funkcjonalności:** Przed użyciem broni przeprowadź test funkcjonalności, aby upewnić się, że wszystkie komponenty działają poprawnie.

Instrukcje Użytkowania

- Po instalacji upewnij się, że broń działa płynnie i bezpiecznie.
- Ćwicz obsługę i strzelanie z broni w bezpiecznym środowisku przed przystąpieniem do poważnego użycia.
- Regularnie sprawdzaj wagę spustu i dokonuj regulacji w razie potrzeby, aby utrzymać optymalną wydajność.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
- Jeśli zestaw Accurizer ulegnie uszkodzeniu, które uniemożliwia jego naprawę, skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją odpadów w celu uzyskania wskazówek dotyczących właściwych metod utylizacji.
- Nie wyrzucaj żadnych komponentów broni do zwykłych śmieci. Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji części broni palnej.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących zestawu RUGER® MK II™ DROPIN ACCURIZER KIT lub zgłoszenia jakichkolwiek obaw dotyczących bezpieczeństwa, prosimy o zapoznanie się z odpowiednimi kanałami kontaktowymi zgodnie z lokalnymi przepisami. Zawsze upewnij się, że masz najnowsze informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu i zgodności.

Przestrzegając tych instrukcji i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa, możesz pomóc w zapewnieniu bezpiecznego i przyjemnego doświadczenia z zestawem RUGER® MK II™ DROPIN ACCURIZER KIT. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

RUGER® MK II™ DROPIN ACCURIZER KIT VOLQUARTSEN RUGER® ACCURIZER KIT, STAINLESS TRIGGER Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RUGER® MK II™ DROPIN ACCURIZER KIT sarjan VOLQUARTSENilta. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan aseesi suorituskykyä samalla kun se varmistaa turvallisen ja luotettavan käytön. On tärkeää noudattaa kaikkia turvallisuusohjeita ja ohjeita onnettomuuksien välttämiseksi ja tyydyttävän käyttökokemuksen varmistamiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele jokaista asetta kuin se olisi ladattu.
- Pidä ase aina turvallisessa suunnassa.
- Säilytä ase ja tarvikkeet turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä asianmukaista suojavarustusta, mukaan lukien silmä ja korvasuojia, aseitaettäessäsi.
- Tutustu kaikkiin paikallisiin lakeihin ja sääntöihin, jotka koskevat aseiden käyttöä ja muutoksia.
- Tarkista säännöllisesti aseesi ja tarvikkeesi kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen Accurizer Kitin asentamista.
- Älä yritä muokata tai purkaa Accurizer Kitia annetun ohjeen ulkopuolella.
- Vältä aseiden käyttöä kosteissa tai märissä olosuhteissa ruosteen ja korroosion estämiseksi.
- Käytä vain ammuksia, jotka ovat yhteensopivia aseesi mallin kanssa.
- Jos huomaat aseiden toiminnassa poikkeavuuksia tai outoa käyttäytymistä asennuksen jälkeen, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteyttä pätevään asehuoltajaan.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennusvaiheet

1. **Valmistelu:** Varmista, että ase on tyhjennetty ja alue on esteistä vapaa.
2. **Poista olemassa olevat osat:**
 - Purkaa ase valmistajan ohjeiden mukaan.
 - Poista varovasti olemassa oleva hammer, sear, trigger, bolt release ja trigger return spring.
3. **Asenna Accurizer Kit:**
 - Aseta Target Hammer määritettyyn paikkaan ja kiinnitä se.
 - Aseta Target Sear ja varmista, että se kytkeytyy oikein hammeriin.
 - Kiinnitä Target Trigger varmistaen, että se kohdistuu laukaisumekanismiin.
 - Asenna Extended Bolt Release sen asianmukaiseen paikkaan.
 - Vaihda Trigger Return Spring kiillotettuun plungeriin, joka on mukana sarjassa.
4. **Säädöt:**
 - Hyödynnä säädettävät esipainon ja ylipainon ruuvit saavuttaaksesi halutun liipaisimen tunteen.
5. **Kokoa ase uudelleen:** Noudata valmistajan ohjeita asesi kokoamiseksi.
6. **Testaa toiminta:** Ennen aseiden käyttöä suorita toimintatesti varmistaaksesi, että kaikki osat toimivat oikein.

Käyttöohjeet

- Asennuksen jälkeen varmista, että ase toimii sujuvasti ja turvallisesti.
- Harjoittele aseiden käsittelyä ja ampumista turvallisessa ympäristössä ennen vakavampaa käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti liipaisimen vetopaino ja tee säätöjä tarpeen mukaan optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

Poistoohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Jos Accurizer Kit vahingoittuu korjauskelvottomaksi, ota yhteyttä paikallisiin jätteiden käsittelypalveluihin saadaksesi ohjeita oikeista hävittämismenetelmistä.
- Älä hävitä mitään asekomponentteja tavallisessa roskassa. Noudata paikallisia lakeja aseosien hävittämisestä.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä RUGER® MK II™ DROPIN ACCURIZER KITistä tai haluat ilmoittaa turvallisuusongelmista, viittaa paikallisiin sääntöihin ja ohjeisiin. Varmista aina, että sinulla on viimeisimmät tiedot tuotteen turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit auttaa varmistamaan turvallisen ja miellyttävän kokemuksen RUGER® MK II™ DROPIN ACCURIZER KITin kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

RUGER® MK II™ DROPIN ACCURIZER KIT VOLQUARTSEN RUGER® ACCURIZER KIT, STAINLESS TRIGGER Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt RUGER® MK II™ DROPIN ACCURIZER KIT från VOLQUARTSEN. Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos ditt vapen samtidigt som säker och pålitlig användning säkerställs. Det är viktigt att följa alla säkerhetsriktlinjer och instruktioner för att förhindra olyckor och säkerställa en tillfredsställande upplevelse.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid varje vapen som om det är laddat.
- Håll vapnet riktat i en säker riktning hela tiden.
- Förvara vapnet och tillbehör på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd lämplig skyddsutrustning, inklusive ögon och hörselskydd, när du använder vapnet.
- Bekanta dig med alla lokala lagar och förordningar angående användning och modifieringar av vapen.
- Inspektera regelbundet ditt vapen och tillbehör för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till de behöriga myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att vapnet är oladdat innan du installerar Accurizer Kit.
- Försök inte att modifiera eller demontera Accurizer Kit utöver de angivna instruktionerna.
- Undvik att använda vapnet i blöta eller fuktiga förhållanden för att förhindra rost och korrosion.
- Använd endast ammunition som är kompatibel med din vapentyp.
- Om du upplever någon funktionsstörning eller ovanligt beteende från vapnet efter installation, avbryt användningen omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

Installationssteg

1. **Förberedelse:** Se till att vapnet är oladdat och att området är fritt från hinder.
2. **Ta bort befintliga komponenter:**
 - Demontera vapnet enligt tillverkarens instruktioner.
 - Ta försiktigt bort den befintliga hammaren, searen, avtryckaren, bolt release och trigger return spring.
3. **Installera Accurizer Kit:**
 - Sätt in Target Hammer i den angivna platsen och säkra den.
 - Placera Target Sear och se till att den engagerar korrekt med hammaren.
 - Fäst Target Trigger, se till att den är i linje med avtryckarmekanismen.
 - Installera Extended Bolt Release på sin lämpliga plats.
 - Byt ut Trigger Return Spring mot den Polished Plunger som ingår i kitet.
4. **Justeringar:**
 - Använd de justerbara förresor och överresor skruvarna för att uppnå önskad avtryckskänsla.
5. **Montera ihop vapnet:** Följ tillverkarens instruktioner för att montera ihop ditt vapen.
6. **Testa funktionalitet:** Innan du använder vapnet, genomför ett funktionstest för att säkerställa att alla komponenter fungerar korrekt.

Användningsinstruktioner

- Efter installationen, se till att vapnet fungerar smidigt och säkert.
- Öva hantering och skjutning med vapnet i en säker miljö innan du engagerar dig i allvarlig användning.
- Kontrollera regelbundet avtryckets dragvikt och gör justeringar vid behov för att upprätthålla optimal prestanda.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuellt förpackningsmaterial i enlighet med lokala avfallshanteringsbestämmelser.
- Om Accurizer Kit blir skadat bortom reparation, kontakta lokala avfallshanteringstjänster för vägledning om korrekt avfallshantering.
- Kassera inte några vapenkomponenter i vanlig soppåse. Följ lokala lagar angående avfallshantering av vapen delar.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor angående RUGER® MK II™ DROPIN ACCURIZER KIT eller för att rapportera säkerhetsproblem, vänligen hänvisa till lämpliga kontaktkanaler enligt lokala bestämmelser. Se alltid till att du har den senaste informationen angående produktsäkerhet och efterlevnad.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du bidra till en säker och trevlig upplevelse med ditt RUGER® MK II™ DROPIN ACCURIZER KIT. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

RUGER® MK II™ DROPIN ACCURIZER KIT VOLQUARTSEN RUGER® ACCURIZER KIT, STAINLESS TRIGGER Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RUGER® MK II™ DROPIN ACCURIZER KIT od VOLQUARTSEN. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší zbraně a zároveň zajistil bezpečné a spolehlivé používání. Je nezbytné dodržovat všechny bezpečnostní pokyny a instrukce, abyste předešli nehodám a zajistili uspokojivý zážitek.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s každou zbraní, jako by byla nabitá.
- Držte zbraň neustále namířenou bezpečným směrem.
- Ukládejte zbraň a příslušenství na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Při používání zbraně noste vhodné ochranné pomůcky, včetně ochrany očí a uší.
- Seznamte se se všemi místními zákony a předpisy týkajícími se používání a úprav zbraní.
- Pravidelně kontrolujte svou zbraň a příslušenství na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před instalací Accurizer Kit.
- Nepokoušejte se upravit nebo rozebrat Accurizer Kit nad rámec poskytnutých pokynů.
- Vyhněte se používání zbraně v mokrých nebo vlhkých podmínkách, aby se předešlo rzi a korozi.
- Používejte pouze munici, která je kompatibilní s vaším modelem zbraně.
- Pokud po instalaci zaznamenáte jakékoli poruchy nebo neobvyklé chování zbraně, okamžitě přestaňte používat a obraťte se na kvalifikovaného zbrojře.

Pokyny pro instalaci a používání

Kroky instalace

1. **Příprava:** Ujistěte se, že je zbraň vybitá a prostor je bez překážek.
2. **Odstranění stávajících komponentů:**
 - Rozebráňte zbraň podle pokynů výrobce.
 - Opatrně odstraňte stávající kladívko, spoušť, spoušťový jazýček, prodloužené uvolnění závěru a pružinu pro návrat spouště.
3. **Instalace Accurizer Kit:**
 - Vložte cílové kladívko do určeného slotu a zajistěte ho.
 - Umístěte cílovou spoušť a zajistěte, aby správně zapadala do kladívka.
 - Připojte cílovou spoušť, ujistěte se, že je v souladu s mechanismem spouště.
 - Nainstalujte prodloužené uvolnění závěru na jeho vhodné místo.
 - Vyměňte pružinu pro návrat spouště za leštěný pístek dodaný v sadě.
4. **Nastavení:**
 - Využijte nastavitelné šrouby pro předběžný a nadměrný chod, abyste dosáhli požadovaného pocitu spouště.
5. **Znovu sestavení zbraně:** Postupujte podle pokynů výrobce k opětovnému sestavení vaší zbraně.
6. **Testování funkčnosti:** Před použitím zbraně proveďte funkční test, abyste zajistili, že všechny komponenty fungují správně.

Pokyny pro používání

- Po instalaci se ujistěte, že zbraň funguje hladce a bezpečně.
- Procvičte si manipulaci a střelbu se zbraní v bezpečném prostředí, než se pustíte do vážného použití.
- Pravidelně kontrolujte hmotnost tahu spouště a provádějte úpravy podle potřeby pro udržení optimálního výkonu.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli obalové materiály v souladu s místními předpisy o nakládání s odpady.
- Pokud se Accurizer Kit stane neopraveně poškozeným, obraťte se na místní služby pro likvidaci odpadu pro radu ohledně správných metod likvidace.
- Nevyhazujte žádné komponenty zbraně do běžného odpadu. Dodržujte místní zákony týkající se likvidace částí zbraně.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se RUGER® MK II™ DROPIN ACCURIZER KIT nebo pro hlášení jakýchkoli bezpečnostních obav se prosím obraťte na příslušné kontaktní kanály podle místních předpisů. Vždy se ujistěte, že máte nejnovější informace o bezpečnosti produktu a souladu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete přispět k zajištění bezpečného a příjemného zážitku s vaším RUGER® MK II™ DROPIN ACCURIZER KIT. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.