

M16/M4 EXTRACTOR SPRING UPGRADE KITS - UPGRADE KIT-4-COIL EXTRACTOR SPRING, INSERT, O-RING

Sprinco's Extractor Springs are made of chrome silicon wirestock that has been heat treated, stress relieved, and cryogenic processing post winding. The springs are also plated with re-micronized molybdenum disulfide formulation.

ADVANTAGES: XP 5-Coil spring has a heavier spring load than OEM springs, thus negating the need for a D-Fender™ ring or adding CRANE Viton O-Rings. Use 5-Coil spring with either black extractor spring insert OR CRANE Viton O-Rings, but not both. Enhanced 4-Coil springs maintain an extended duty cycle load of a NEW Mil-Spec spring and is recommended for use in 18" BBL lengths for those who retrieve their brass for reloading. While the XP 5-Coil spring is totally reliable for all 5.56 BBL lengths, it can be aggressive on case rims in 18" length BBL rifles, and may be too strong for some bolts with extremely tight bolt face tolerances. Extreme duty cycles provided while maintaining performance specifications. Unaffected by heat up to 750°F. D-Fender™ rings are NOT recommended for use with our 5-Coil extractor springs. Dual spring XP .308 extractor spring sets may be used with or without CRANE O-rings. May be required for use in DPMS G2 Bolts for full-auto use. Plug & play - May easily be the only extractor springs needed for the life of your bolt!!



Attributes

- Name: UPGRADE KIT-4-COIL EXTRACTOR SPRING, INSERT, O-RING
- Manufacturer: SPRINCO USA
- Product no.: 943000060
- Mfr. No.: 26401
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 51mm
- Shipping width: 3mm
- Shipping length: 64mm
- UPC: 657780264018

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kit von Sprinco USA](#)
- [English: Safety Instruction Guide for M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Kit de Mise à Niveau de Ressort d'Extracteur M16/M4 SPRINCO USA](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Aggiornamento della Molla Estrattore M16/M4 Sprinco USA](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania](#)
- [Suomi: M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits](#)

Sicherheitshinweise für das M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kit von Sprinco USA

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kit von Sprinco USA entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Leistung deines Gewehrs zu verbessern. Um eine sichere Verwendung zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen und Richtlinien.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Verwende das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers.
- Halte das Produkt von Kindern und unbefugten Personen fern.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Informiere dich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen auf der EU Safety Gate Plattform.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die 5CoilFeder entweder mit einem schwarzen ExtractorFederEinsatz oder mit CRANE Viton ORingen, aber nicht mit beidem.
- Achte darauf, dass die 4CoilFedern für den Einsatz in 18" + BBLLängen empfohlen werden, besonders wenn du dein Brass zurückgewinnen möchtest.
- Die XP 5CoilFeder ist für alle 5.56 BBLLängen zuverlässig, kann jedoch bei 18" + langen BBLGewehren aggressiv auf Hülsenränder wirken.
- DFender™ Ringe sind nicht für die Verwendung mit unseren 5CoilExtractorFedern empfohlen.
- Achte darauf, dass extreme Einsatzzyklen eingehalten werden, um die Leistung zu gewährleisten.
- Halte das Produkt von extremen Temperaturen über 750°F fern.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle erforderlichen Werkzeuge zur Hand hast.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wie Handschuhe und Schutzbrille.

2. Installation:

- Entferne die alte ExtractorFeder gemäß den Anweisungen deines Gewehrmodells.
- Setze die neue 5CoilFeder vorsichtig ein, entweder mit dem schwarzen ExtractorFederEinsatz oder mit CRANE Viton ORingen.
- Achte darauf, dass die Feder richtig sitzt und keine Spannungen aufweist.

3. Verwendung:

- Teste das Gewehr in einer sicheren Umgebung, um sicherzustellen, dass die neue Feder korrekt funktioniert.
- Achte auf Anzeichen von Verschleiß oder Fehlfunktionen und überprüfe regelmäßig die Leistung.

4. Nach der Verwendung:

- Reinige und lagere das Produkt gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfe das Produkt vor jeder Verwendung auf Beschädigungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott oder Metallabfälle.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt zur Hand hast, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Diese Sicherheitsanweisungen sind darauf ausgelegt, dir eine sichere und effektive Nutzung des M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits zu ermöglichen. Befolge bitte alle Anweisungen sorgfältig, um Risiken zu minimieren und die Lebensdauer deines Gewehrs zu maximieren.

Safety Instruction Guide for M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits

Introduction

Thank you for choosing the M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kit. This guide provides important safety instructions and recommendations to ensure the safe and effective use of the product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always inspect the extractor springs for any signs of damage or wear before installation.
- Store the extractor springs in a cool, dry place away from direct sunlight and moisture.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidental injury.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the extractor springs only with compatible firearms as specified by the manufacturer.
- Do not mix different types of extractor springs (e.g., 5Coil and 4Coil) in the same firearm.
- Avoid using DFender™ rings with the 5Coil extractor springs, as this combination is not recommended.
- Be cautious when using the XP 5Coil spring in rifles with 18"+ barrel lengths, as it may be aggressive on case rims.
- Ensure that bolts used with the extractor springs are within the manufacturer's specified tolerances.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials for installation.
- Ensure the firearm is unloaded and in a safe condition before beginning.

2. Installation Steps:

- Remove the existing extractor spring from the firearm.
- Inspect the extractor and bolt face for cleanliness and damage.
- Install the new extractor spring according to the following:
 - If using the 5Coil spring, choose either a black extractor spring insert or CRANE Viton ORings, but not both.
 - For enhanced 4Coil springs, ensure they are properly seated in the extractor.
- Reassemble the firearm and ensure all components are functioning correctly.

3. Testing:

- After installation, perform a function check to ensure that the extractor is operating smoothly.
- Test the firearm in a safe and controlled environment to confirm proper operation.

Disposal Instructions

- Dispose of any old or damaged extractor springs in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste; check for specific disposal guidelines for metal components.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kit, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging or visit the manufacturer's website for additional resources.

By following these safety instructions, you can ensure the safe use of your M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kit. Thank you for your attention to these guidelines. Stay safe and enjoy your improved firearm performance!

Guide de Sécurité pour le Kit de Mise à Niveau de Ressort d'Extracteur M16/M4 SPRINCO USA

Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sûre et efficace du Kit de Mise à Niveau de Ressort d'Extracteur M16/M4 de SPRINCO USA. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement dans le cadre prévu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou son efficacité.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur l'utilisation sécuritaire du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le ressort XP 5Coils uniquement avec un insert de ressort d'extracteur noir ou des joints toriques en Viton CRANE, mais pas les deux.
- Évitez d'utiliser les anneaux DFender™ avec les ressorts d'extracteur 5Coils.
- Les ressorts améliorés 4Coils sont recommandés pour des longueurs de canon de 18 pouces ou plus, surtout si vous récupérez vos douilles pour le rechargement.
- Soyez conscient que le ressort XP 5Coils peut être agressif sur les bords de douille dans les carabines de 18 pouces ou plus.
- Évitez d'utiliser le produit avec des culasses ayant des tolérances de face de culasse extrêmement serrées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre arme est déchargée et sécurisée avant de procéder à l'installation.
- Rassemblez tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Installation :

- Retirez l'ancien ressort d'extracteur de votre arme.
- Insérez le nouveau ressort d'extracteur dans le logement prévu à cet effet.
- Si vous utilisez un insert de ressort d'extracteur noir, assurez-vous qu'il est correctement positionné.
- Installez les joints toriques en Viton CRANE si nécessaire, mais uniquement en remplacement de l'insert de ressort.

3. Vérification :

- Assurez-vous que tout est bien installé et sécurisé avant de remettre l'arme en service.
- Effectuez un test de fonctionnement pour vous assurer que le ressort fonctionne correctement.

4. Utilisation :

- Utilisez le produit conformément aux spécifications du fabricant.
- Surveillez régulièrement le fonctionnement de l'extracteur lors de l'utilisation de l'arme.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des composants d'armes à feu.
- Si possible, recyclez les matériaux conformément aux directives de recyclage locales.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter un professionnel ou le fabricant.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à assurer une utilisation sûre et efficace du Kit de Mise à Niveau de Ressort d'Extracteur M16/M4 de SPRINCO USA. Merci de votre attention et restez en sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Aggiornamento della Molla Estrattore M16/M4 Sprinco USA

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Aggiornamento della Molla Estrattore M16/M4 di Sprinco USA. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo fucile e garantire un funzionamento affidabile. È fondamentale seguire tutte le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo le molle estrattore consigliate con il tuo otturatore.
- Non utilizzare anelli DFender™ con le molle estrattore a 5 spirali.
- Verifica la compatibilità della molla con il tuo fucile, specialmente per lunghezze di canna superiori a 18".
- Non utilizzare il prodotto in condizioni estreme di calore oltre 750°F.
- Segui le istruzioni per l'installazione per evitare malfunzionamenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Rimuovi il caricatore e accertati che l'arma sia scarica.

2. Installazione della Molla Estrattore

- Rimuovi l'otturatore dal fucile.
- Sostituisci la molla estrattore esistente con la molla a 5 spirali o a 4 spirali migliorata, a seconda delle tue esigenze.
- Se utilizzi una molla a 5 spirali, assicurati di non installare un anello DFender™.
- Rimonta l'otturatore e verifica che funzioni correttamente.

3. Uso del Prodotto

- Utilizza il fucile secondo le istruzioni del produttore.
- Monitora il funzionamento del fucile e controlla periodicamente la molla estrattore per segni di usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Contatta le autorità locali per informazioni sui centri di raccolta per materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o chiarimento riguardo al prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a consultare il sito web ufficiale di Sprinco USA per ulteriori informazioni e supporto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e efficace del Kit di Aggiornamento della Molla Estrattore M16/M4 di Sprinco USA. La tua sicurezza e soddisfazione sono la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zestawu ulepszonych sprężyn ekstraktorów M16/M4 od Sprinco USA. Nasze produkty są zaprojektowane z myślą o najwyższej jakości i bezpieczeństwie. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj tylko oryginalnych części i akcesoriów dostarczonych przez producenta.
- Zawsze przestrzegaj instrukcji dotyczących instalacji i użytkowania.
- Regularnie sprawdzaj stan sprężyn i innych elementów, aby upewnić się, że nie są uszkodzone.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia do odpowiednich służb.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj sprężyn 5Coil tylko z czarnym wkładem sprężyny ekstraktora lub uszczelkami CRANE Viton ORings, ale nie z obu jednocześnie.
- Upewnij się, że używasz odpowiedniej sprężyny w zależności od długości lufy, zwłaszcza dla długości 18"++.
- Unikaj stosowania pierścieni DFender™ z naszymi sprężynami 5Coil.
- W przypadku sprężyn XP .308, sprawdź, czy są zgodne z zamkami DPMS G2 przed użyciem w zastosowaniach automatycznych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja sprężyn ekstraktorów:

- Zdejmij zamek z broni.
- Ostrożnie zdemontuj starą sprężynę ekstraktora.
- Zainstaluj nową sprężynę, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Sprawdź, czy wszystkie elementy są dobrze dopasowane i zamocowane.

2. Użytkowanie:

- Przed każdym użyciem sprawdź stan sprężyn i innych elementów.
- Nie używaj broni, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub nieszczelności.
- Regularnie konserwuj broń zgodnie z zaleceniami producenta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj stare sprężyny i elementy zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Unikaj wyrzucania sprężyn do ogólnych odpadów; sprawdź lokalne punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu, zalecamy skontaktowanie się z lokalnym punktem sprzedaży lub autoryzowanym przedstawicielem Sprinco USA.

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej. Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty do odpowiednich władz.

Dziękujemy za zaufanie i życzymy bezpiecznego użytkowania naszych produktów!

M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits tuotteiden turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan tuotetta turvallisesti. Lue ohjeet huolellisesti ja noudata niitä varmistaaksesi turvallisen käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että sitä ei käytetä lasten ulottuvilla.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että se ei ole vaurioitunut.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.
- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, suojassa äärimmäisiltä lämpötiloilta ja kosteudelta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä vain suositeltuja osia ja tarvikkeita tuotteen kanssa.
- Varmista, että käytät oikeaa jousikuormitusta; XP 5kierteen jousi on suunniteltu erityisesti OEMjousia varten.
- Älä käytä DFender™renkaita tai CRANE Viton Orenkaita samanaikaisesti XP 5kierteen jousen kanssa.
- Huomioi, että 18"++BBLpituudet saattavat vaatia erityistä huomiota jousen voimakkuuden vuoksi.
- Varmista, että lukko on puhdas ja kunnossa ennen asennusta.
- Älä käytä tuotetta äärimmäisissä olosuhteissa, kuten yli 750°F lämpötilassa.
- Tarkista, että kaikki osat ovat oikein asennettuja ennen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut ja tarvikkeet asennusta varten.
- Lue valmistajan ohjeet huolellisesti.

2. Asennus

- Poista vanha extractorjousi ja varmista, että lukko on puhdas.
- Asenna uusi extractorjousi varovasti paikoilleen.
- Varmista, että jousi on oikein asennettu ja että se on tiukasti paikallaan.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.

3. Käyttö

- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Varmista, että kaikki turvavarusteet, kuten suojalasit, ovat käytössä.
- Seuraa käyttötarkoitusta ja huolla tuotetta säännöllisesti.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltopalveluihin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Lisätuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai paikallisiin asiantuntijoihin.

Kiitos, että valitsit M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits tuotteet. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för M16/M4 Extractor Spring Upgrade Kits

Introduktion

Tack för att du valt Sprincos Extractor Spring Upgrade Kits. Dessa fjädrar är designade för att förbättra prestandan på ditt vapen och säkerställa en pålitlig drift. För att säkerställa säker användning av produkten är det viktigt att du noggrant läser och följer dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Kontrollera att produkten är i gott skick och utan synliga skador innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast Sprincos Extractor Springs med kompatibla vapenmodeller.
- Installera inte DFender™ ringar med 5Coil fjädrar.
- Var medveten om att XP 5Coil fjädrar kan vara aggressiva mot hylsans kanter i 18"+ längd BBL gevär.
- Kontrollera att slutstycket är i gott skick och att toleranserna är lämpliga för de valda fjädrarna.
- Använd skyddsglasögon och andra lämpliga skyddsåtgärder vid installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Säkerställ att du har alla nödvändiga verktyg och komponenter.
- Rengör området där installationen kommer att ske.

2. Installation av Extractor Spring:

- Ta bort det gamla fjädersystemet från slutstycket.
- Installera den nya 5Coil eller 4Coil fjädern i slutstycket.
- Använd antingen svart extractor fjädrinsats eller CRANE Viton ORingar, men inte båda.
- Kontrollera att fjädern sitter ordentligt på plats.

3. Testa installationen:

- Utför en funktionstest av vapnet utan ammunition för att säkerställa att fjädrarna fungerar korrekt.
- Kontrollera att det inte finns några hinder som kan påverka fjädrarnas funktion.

Avfallshantering

- Kasta inte använda fjädrar eller komponenter i vanligt avfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Om produkten är defekt eller skadad, kontakta återförsäljaren för information om hur du ska återlämna den.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig när du kontaktar dem.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är vår högsta prioritet.