

1911 AUTO "FACTORY PLUS" MAINSPRING PINS - WILSON COMBAT MAINSPRING HOUSING PIN (S)

[Pistoolin osat](#) > [Rungon osat](#) > [Pääjousen osat](#) > [Pääjousen sokat](#)

"Juuri kuten alkuperäiset" osat 1911 Auto -aseen rakentamiseen tai aseeseen palauttamiseen tehdasstandardeihin.



Ominaisuudet

- Nimi: [WILSON COMBAT MAINSPRING HOUSING PIN \(S\)](#)
- Valmistaja: [WILSON COMBAT](#)
- Tuotenro: 965011171
- Valm.nro: R17S
- Asetyyppi: 1911
- Malli: Commander, Government, Officers
- Toimituksen paino: 0.005kg
- Toimituksen leveys: 83mm
- Toimituksen pituus: 146mm
- UPC: 874218003081

Tuotekuvaus

Made in USA

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [Turvaohjeet 1911 AUTO "FACTORY PLUS" MAINSPRING PINS tuotteelle](#)
- [Tietoa meistä](#)

Turvaohjeet 1911 AUTO "FACTORY PLUS"

MAINSRING PINS tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit 1911 AUTO "FACTORY PLUS" Mainspring Pins tuotteet Wilson Combatilta. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen käsittelyyn, asennukseen ja käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä vaarojen välttämiseksi.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikki tämän tuotteen käyttäjät tuntevat turvalliset aseenkäsittelykäytännöt.
- Pidä aina aseet lataamattomina, kun niitä ei käytetä.
- Säilytä mainspring pins ja kaikki asekomponentit turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti aseesi kulumisen tai vaurioiden merkkejä, erityisesti uusien osien asennuksen jälkeen.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseita ja niiden komponentteja.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Käytä näitä mainspring pins osia vain yhteensopivien 1911mallien, kuten Government, Commander ja Officers, kanssa.
- Varmista, että ase on täysin purkautunut ja tyhjennetty ennen minkään osan asentamista tai vaihtamista.
- Käytä asianmukaisia työkaluja ja käytä suojalaseja käsitellessäsi pieniä osia vammojen estämiseksi.
- Älä yritä muokata mainspring pins osia tai muita asekomponentteja niiden tarkoitetun käytön yli.
- Jos et ole varma asennusprosessista, pyydä apua pätevältä asehuoltajalta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien punchtyökalu, vasara ja suojalasit.
- Varmista, että työskentelet puhtaassa ja hyvin valaistussa ympäristössä.

2. Aseen purkaminen:

- Poista lipas ja varmista, että ase on tyhjennetty.
- Noudata valmistajan purkuohjeita purkaaksesi 1911 Auto aseesi turvallisesti.

3. Mainspring Pins osien asennus:

- Etsi mainspring housing aseestasi.
- Poista varovasti vanhat mainspring pins punchtyökalua käyttäen.
- Kohdista uudet mainspring pins housingin kanssa ja napauta niitä varovasti paikoilleen vasaralla.
- Varmista, että pinnat ovat tukevasti kiinnitettyjä eivätkä ulkone liikaa.

4. Kokoonpano:

- Noudata valmistajan kokoonpanoohjeita kootaksesi aseesi takaisin.
- Tarkista, että kaikki osat toimivat oikein ennen aseiden käyttöä.

5. Testaus:

- Suorita toimintatarkistus varmistaaksesi, että ase toimii turvallisesti ja oikein asennuksen jälkeen.
- Jos ilmenee ongelmia, ota yhteyttä pätevään asehuoltajaan.

Hävittämishjeet

- Hävitä kaikki vanhat tai vaurioituneet osat paikallisten vaarallisten materiaalien hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Varmista, että kaikki komponentit on pakattu turvallisesti, jotta vahinkojen riski hävittämisen aikana vähenee.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita 1911 AUTO "FACTORY PLUS" Mainspring Pins osien asennuksesta tai turvallisuudesta, ota yhteyttä pätevään asehuoltajaan tai valmistajaan suoraan saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita autat varmistamaan turvallisen käyttökokemuksen 1911 AUTO "FACTORY PLUS" Mainspring Pins tuotteiden kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi