

RUGER 10/22 RAISED YOUTH STOCK SPORTER - WOOD PLUS RUGER 10/22 RAISED YOUTH STOCK SPORTER WOOD BROWN

[Kiväärin osat](#) > [Kiväärin tukin osat](#) > [Kiväärin tukit](#)

Koon ja painon osalta pienennetty, lyhyemmällä etuosalla ja käsivarren pituus auttavat nuorempia ampujia käyttämään oikeaa asentoa, otetta ja tähtäystä. Helppo asentaa, täysin valmistajan piippua varten muotoiltu. Kauniisti viimeistelty kolmella kerroksella Watco-öljyä. Varustettu mustalla muovisella tukipäällä.



Ominaisuudet

- Nimi: [WOOD PLUS RUGER 10/22 RAISED YOUTH STOCK SPORTER WOOD BROWN](#)
- Valmistaja: [WOOD PLUS](#)
- Tuotenro: 984000002
- Valm.nro: NONE
- Asetyyppi: Ruger
- Malli: 10/22
- Materiaali: Wood
- Tyyli: Sporter
- Väri: Brown
- Toimituksen paino: 0.689kg
- Toimituksen korkeus: 51mm
- Toimituksen leveys: 102mm
- Toimituksen pituus: 635mm

Tuotekuvaus

Made in USA

USA:n vientiluvan tyyppi: 0A501.y.1

Sisällysluettelo

- [Etusivu](#)
- [RUGER 10/22 RAISED YOUTH STOCK SPORTER WOOD Turvaohjeet](#)
- [Tietoa meistä](#)

RUGER 10/22 RAISED YOUTH STOCK SPORTER WOOD Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa RUGER 10/22 RAISED YOUTH STOCK SPORTER WOOD tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi nuoremmille ampujille ja että kaikki käyttäjät ymmärtävät turvallisuusohjeet.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Säilytä tuote poissa lasten ulottuvilta, kun sitä ei käytetä.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Huolehdi, että kaikki käyttäjät ovat tietoisia ampumaaseiden turvallisuusohjeista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä aina suojalaseja ja kuulosuojaimia ampumaaseita käsitellessäsi.
- Varmista, että ampumaalue on turvallinen ja että siellä ei ole muita henkilöitä tai eläimiä.
- Opeta nuoremmille ampujille oikea ampumaasento, ote ja tähtäys ennen ampumista.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä, vaikka ase olisi tyhjennetty.
- Varmista, että ase on lukittu ja turvallisessa tilassa, kun sitä ei käytetä.

Asennus ja käyttöohjeet

- Asennus:
 - Poista tuote pakkauksestaan ja tarkista, että kaikki osat ovat mukana.
 - Kiinnitä tukipää mustalla muovisella osalla, varmistaen, että se on tiukasti paikallaan.
 - Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitetty ja että tuote on valmis käyttöön.
- Käyttö:
 - Aseta tuote tukevasti olkapäälle ja varmista, että se istuu mukavasti.
 - Ota oikea ampumaasento ja varmista, että käsi on tukevasti tukevalla osalla.
 - Suuntaa ase turvalliseen suuntaan ja valmistaudu ampumaan vain, kun olet varma, että se on turvallista.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisellä tavalla.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet tuotteen hävittämisestä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, erityisesti jos siinä on sähkökomponentteja.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteen käyttöön liittyen, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat tiedot, kuten tuotteen malli ja valmistusnumero, ennen yhteydenottoa.

Loppusanat

RUGER 10/22 RAISED YOUTH STOCK SPORTER WOOD tuote on suunniteltu nuoremmille ampujille, ja sen turvallinen käyttö on ensisijaisen tärkeää. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja miellyttävän ampumakokemuksen. Muista, että turvallisuus on aina etusijalla ampumaaseita käsitellessäsi.

Tietoa meistä

Brownells Finland

Brownells Finland - Laajin valikoima erilaisten aseiden osia

Kutojantie 3 (ei myymälää)

02630 Espoo

www.brownells.fi