

Double Ended Cleaning Brush Set, pack of 3

Features small bristles on one end for cleaning tight spaces, and large bristles on the other end to clean larger items like bolt carriers, cylinders and more. The durable nylon bristles will not harm the finish on your firearm. The durable bronze bristles will clean tough residue. The plastic handle provides maximum reach and flexibility for cleaning.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: Double Ended Cleaning Brush Set, pack of 3
- Manufacturer: TIPTON
- Product no.: EU1001138
- Mfr. No.: 654866
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 22mm
- Shipping width: 124mm
- Shipping length: 278mm
- UPC: 661120548669

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Tipton Double Ended Cleaning Brush Set](#)
- [English: Tipton Double Ended Cleaning Brush Set Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Set de Cepillos de Limpieza de Doble Extremo Tipton](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Set de Brosses de Nettoyage à Double Extrémité Tipton](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Spazzole di Pulizia a Doppia Faccia Tipton](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Szczotek Czyszczących Tipton](#)
- [Suomi: Tipton Double Ended Cleaning Brush Set Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Tipton Double Ended Cleaning Brush Set](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání Tipton Double Ended Cleaning Brush Set](#)

Sicherheitshinweise für das Tipton Double Ended Cleaning Brush Set

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Tipton Double Ended Cleaning Brush Set. Diese Bürsten sind speziell für die Reinigung von Feuerwaffen konzipiert und bieten eine effektive Lösung für die Reinigung schwer zugänglicher Stellen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie die Bürsten nur für den vorgesehenen Zweck, nämlich zur Reinigung von Feuerwaffen.
- Halten Sie die Bürsten außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie die Bürsten regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen, bevor Sie sie verwenden.
- Lagern Sie die Bürsten an einem trockenen, kühlen Ort, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
- Verwenden Sie die Bürsten nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen feststellen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achten Sie darauf, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor Sie mit der Reinigung beginnen.
- Verwenden Sie die kleinen Borsten für enge Bereiche und die großen Borsten für größere Oberflächen.
- Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf die Bürsten aus, um Beschädigungen an der Oberfläche Ihrer Feuerwaffe zu vermeiden.
- Verwenden Sie geeignete Reinigungsmittel, die für Feuerwaffen geeignet sind, um die besten Ergebnisse zu erzielen.
- Tragen Sie bei Bedarf Schutzhandschuhe, um Ihre Hände vor Chemikalien zu schützen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Feuerwaffe vollständig entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
- Wählen Sie die passende Bürste für den zu reinigenden Bereich (kleine oder große Borsten).

2. Reinigung:

- Beginnen Sie mit der Seite der Bürste, die die kleinen Borsten hat, um enge Bereiche zu reinigen.
- Führen Sie die Bürste sanft in den zu reinigenden Bereich ein und bewegen Sie sie vorsichtig hin und her.
- Wechseln Sie zur Seite mit den großen Borsten, um größere Flächen zu reinigen.
- Achten Sie darauf, die Bürste regelmäßig zu reinigen, um eine Ansammlung von Schmutz und Rückständen zu vermeiden.

3. Nach der Nutzung:

- Reinigen Sie die Bürsten gründlich mit Wasser und lassen Sie sie an der Luft trocknen.
- Lagern Sie die Bürsten an einem sicheren Ort, um sie vor Beschädigungen zu schützen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Bürsten gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Wenn die Bürsten stark abgenutzt oder beschädigt sind, entsorgen Sie sie umweltgerecht.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu beachten und melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt wurden, um Ihre Sicherheit und die der Benutzer zu gewährleisten.

Tipton Double Ended Cleaning Brush Set Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Tipton Double Ended Cleaning Brush Set. This product is designed to assist you in cleaning firearms effectively and safely. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose, which is cleaning firearms.
- Always handle firearms safely and in accordance with standard firearm safety practices.
- Keep the cleaning brushes out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the brushes for any damage before use. Do not use damaged brushes.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Contact with Eyes:** The bristles may cause irritation. If bristles come into contact with your eyes, rinse immediately with water and seek medical advice if necessary.
- **Use in a WellVentilated Area:** Ensure adequate ventilation when cleaning to avoid inhaling any cleaning agents that may be used in conjunction with the brushes.
- **Do Not Use on Hot Surfaces:** Avoid using the brushes on hot components of firearms to prevent melting or damage to the bristles.
- **Keep Away from Flammable Materials:** Ensure that the cleaning area is free from flammable materials to prevent fire hazards.
- **Follow Manufacturer's Instructions:** Always refer to the firearm manufacturer's cleaning guidelines to ensure compatibility with the cleaning brushes.

Instructions for Installation and Usage

1. Selecting the Brush:

- Choose the appropriate end of the brush based on the size of the area you need to clean. The small bristles are ideal for tight spaces, while the large bristles are designed for larger components.

2. Cleaning Procedure:

- Ensure that the firearm is unloaded and safe before beginning the cleaning process.
- Use the small bristle end for cleaning tight areas such as bolt carriers and cylinders.
- Use the large bristle end for larger items that require cleaning.
- Apply gentle pressure to avoid damaging the surface of the firearm.

3. PostCleaning Care:

- After use, clean the brushes with warm soapy water and allow them to dry completely before storing.
- Store the brushes in a cool, dry place, away from direct sunlight and moisture.

Disposal Instructions

- Dispose of the product responsibly and in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the brushes in regular household waste if they are damaged or worn out. Check with local waste management guidelines for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further assistance regarding the Tipton Double Ended Cleaning Brush Set, please refer to the manufacturer's contact details provided on the packaging or visit the manufacturer's website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective cleaning experience with the Tipton Double Ended Cleaning Brush Set. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Set de Cepillos de Limpieza de Doble Extremo Tipton

Introducción

Gracias por elegir el Set de Cepillos de Limpieza de Doble Extremo Tipton. Este producto está diseñado para ayudarte a limpiar de manera efectiva y segura tus artículos, incluyendo armas de fuego. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso adecuado y evitar riesgos.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona los cepillos antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Utiliza el producto únicamente para el propósito previsto.
- Mantén el área de trabajo limpia y organizada para evitar accidentes.
- No utilices el cepillo si está dañado o si las cerdas están desgastadas.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Utiliza el extremo de cerdas pequeñas para limpiar espacios reducidos y el extremo de cerdas grandes para artículos más grandes.
- **Manipulación:** Siempre usa el cepillo con cuidado. Evita aplicar demasiada fuerza, ya que esto puede dañar tanto el cepillo como el artículo que estás limpiando.
- **Materiales:** Las cerdas de nylon son duraderas y no dañarán el acabado de tu arma de fuego. Las cerdas de bronce son resistentes y efectivas para eliminar residuos difíciles, pero deben usarse con precaución.
- **Almacenamiento:** Guarda los cepillos en un lugar seco y fresco, lejos de la luz solar directa.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todos los materiales necesarios antes de comenzar la limpieza.
- Asegúrate de que el área esté bien iluminada.

2. Uso del Cepillo:

- Selecciona el cepillo adecuado según la tarea de limpieza.
- Para limpiar espacios reducidos, utiliza el extremo de cerdas pequeñas.
- Para limpiar artículos más grandes, usa el extremo de cerdas grandes.
- Limpia suavemente, aplicando la presión necesaria para eliminar la suciedad sin dañar la superficie.

3. Finalización:

- Después de usar, limpia el cepillo con agua y jabón suave si es necesario.
- Deja secar completamente antes de guardarlo.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando el cepillo esté dañado o ya no sea útil, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de limpieza y materiales plásticos.
- No arrojes el cepillo a la basura común si puedes reciclarlo.

Información de Contacto para Más Apoyo

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o si necesitas más información, por favor, dirígete al punto de contacto de la UE correspondiente. Asegúrate de tener a mano la información del producto y cualquier detalle relevante para facilitar la asistencia.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Si observas algún riesgo o producto inseguro, repórtalo a las autoridades correspondientes y consulta las actualizaciones sobre retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Guide de Sécurité pour le Set de Brosses de Nettoyage à Double Extrémité Tipton

Introduction

Merci d'avoir choisi le Set de Brosses de Nettoyage à Double Extrémité Tipton. Ce guide contient des instructions de sécurité importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins de nettoyage d'armes à feu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état des brosses. Remplacez-les si les poils sont usés ou endommagés.
- Ne pas utiliser les brosses sur des surfaces sensibles qui pourraient être rayées ou endommagées.
- Ne pas utiliser le produit dans des environnements humides ou mouillés pour éviter des risques d'électrocution si utilisé avec des appareils électriques.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours les poils fins pour nettoyer les espaces étroits et les poils plus larges pour les objets plus grands.
- Évitez d'appliquer une pression excessive lors du nettoyage pour ne pas endommager les surfaces.
- Ne mélangez pas les produits de nettoyage avec des solvants chimiques lors de l'utilisation des brosses.
- Portez des lunettes de protection si vous travaillez dans un environnement où des débris peuvent être projetés.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée avant de commencer le nettoyage.
- Rassemblez tous les outils et produits nécessaires avant de commencer.

2. Utilisation :

- Choisissez la brosse appropriée en fonction de la taille de la zone à nettoyer.
- Pour les espaces étroits, utilisez la brosse avec des poils fins.
- Pour les surfaces plus larges, utilisez la brosse avec des poils plus larges.
- Nettoyez doucement, en effectuant des mouvements de va-et-vient.
- Après utilisation, nettoyez les brosses à l'eau tiède et laissez-les sécher à l'air.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les brosses dans les ordures ménagères si elles sont endommagées. Vérifiez les réglementations locales concernant le recyclage des plastiques et des matériaux.
- Si les brosses sont usées, remplacez-les par un nouveau set pour garantir l'efficacité de nettoyage.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact local de l'UE pour obtenir de l'aide.

Note : En cas de produit défectueux ou dangereux, veuillez signaler l'incident aux autorités compétentes et consulter la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour sur les rappels de produits.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Set di Spazzole di Pulizia a Doppia Faccia Tipton

Introduzione

Grazie per aver scelto il Set di Spazzole di Pulizia a Doppia Faccia Tipton. Questo prodotto è progettato per offrire un metodo efficace e sicuro per la pulizia delle armi. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e prevenire incidenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Uso Sicuro del Prodotto:** Assicurarsi di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- **Controllo di Sicurezza:** Controllare regolarmente le spazzole per segni di usura o danneggiamento.
- **Conservazione:** Riporre le spazzole in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- **Segnalazione di Prodotti Non Sicuri:** Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Uso Adeguato:** Utilizzare le setole piccole per pulire spazi ristretti e le setole grandi per oggetti più grandi come carrier di otturatori e cilindri.
- **Maneggio:** Tenere le spazzole con una presa salda per evitare scivolamenti durante la pulizia.
- **Contatto con la Pelle:** Evitare il contatto prolungato delle setole con la pelle per prevenire irritazioni.
- **Sicurezza dei Bambini:** Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e ben illuminata.
- Rimuovere eventuali residui o polvere dall'arma prima di iniziare la pulizia.

2. Uso delle Spazzole:

- Scegliere la spazzola appropriata in base all'area da pulire.
- Utilizzare la spazzola con movimenti delicati e controllati per evitare danni.

3. Pulizia delle Spazzole:

- Dopo l'uso, pulire le setole con acqua calda e sapone per rimuovere i residui.
- Asciugare completamente le spazzole prima di riporle.

Istruzioni per lo Smaltimento

- **Smaltimento Responsabile:** Non gettare le spazzole nel normale rifiuto domestico. Verificare le normative locali per il corretto smaltimento dei materiali.
- **Riciclaggio:** Se possibile, riciclare le spazzole in plastica secondo le linee guida locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il servizio clienti del produttore o consultare il sito web ufficiale.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, si contribuisce a garantire un uso sicuro ed efficace del Set di Spazzole di Pulizia a Doppia Faccia Tipton. Grazie per la vostra attenzione e per aver scelto il nostro prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Szczotek Czyszczących Tipton

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Zestawu Szczotek Czyszczących z Podwójnym Końcem Tipton. Ten produkt został zaprojektowany z myślą o skutecznym czyszczeniu broni, z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj zestaw w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan szczotek. W przypadku uszkodzenia, nie używaj ich.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i incydenty odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem czyszczenia.
- Nie używaj szczotek na broni, która ma uszkodzenia lub widoczne oznaki zużycia.
- Używaj odpowiedniej siły podczas czyszczenia, aby nie uszkodzić wykończenia broni.
- Zawsze stosuj szczotki zgodnie z ich przeznaczeniem – małe włosie do ciasnych przestrzeni, duże włosie do większych elementów.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do czyszczenia:

- Upewnij się, że miejsce czyszczenia jest dobrze oświetlone i czyste.
- Zgromadź wszystkie niezbędne materiały, w tym zestaw szczotek, środki czyszczące i rękawice ochronne.

2. Czyszczenie:

- Wybierz odpowiednią szczotkę z zestawu.
- Użyj małego końca szczotki do czyszczenia ciasnych przestrzeni, takich jak osłony zamka.
- Użyj dużego końca szczotki do czyszczenia większych elementów, takich jak cylindry.
- Delikatnie wprowadź szczotkę do czyszczonego elementu i wykonuj ruchy w przód i w tył.

3. Po czyszczeniu:

- Sprawdź, czy wszystkie resztki środka czyszczącego zostały usunięte.
- Oczyszcz szczotki pod bieżącą wodą i pozostaw do wyschnięcia.
- Przechowuj zestaw w suchym miejscu, z dala od dzieci.

Instrukcje Utylizacji

- Zestaw szczotek czyszczących należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj szczotek do ogólnych odpadów, jeśli są one uszkodzone lub zużyte.
- Sprawdź lokalne zasady dotyczące recyklingu i utylizacji materiałów.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub odwiedź stronę internetową producenta, aby uzyskać więcej informacji.

Dziękujemy za wybór Zestawu Szczotek Czyszczących Tipton. Używaj go odpowiedzialnie i dbaj o swoje bezpieczeństwo oraz innych.

Tipton Double Ended Cleaning Brush Set

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tipton Double Ended Cleaning Brush Set on suunniteltu aseiden puhdistamiseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Älä käytä, jos siinä on vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetuissa käyttötarkoituksissa.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja siisti.
- Pidä työskentelyalue vapaana esteistä ja liukkaista pinnoista.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä harjaa varovasti tiukkojen paikkojen puhdistamiseen. Vältä liiallista voimaa, jotta et vahingoita pintakäsittelyä.
- Pienet harjakset on suunniteltu tiukkojen paikkojen puhdistamiseen; käytä niitä vain tarkoitukseen, jolle ne on suunniteltu.
- Suuret harjakset sopivat suurempien esineiden puhdistamiseen, kuten lukkojen ja sylinterien. Varmista, että käytät niitä oikealla tavalla.
- Kestävä pronssiharja on tehokas vaikeiden jäämien poistamiseen, mutta käytä sitä varoen, jotta et vahingoita pintaa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Valmistelu:** Varmista, että kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet ovat saatavilla ennen käyttöä.
2. **Käyttö:**
 - Ota harja käteesi ja valitse haluamasi pää (pieni tai suuri).
 - Käytä harjaa kevyesti puhdistaksesi halutun alueen.
 - Puhdistuksen jälkeen tarkista, että kaikki jäämät on poistettu.
3. **Säilytys:** Puhdista harjat käytön jälkeen ja säilytä ne kuivassa paikassa, suojassa kosteudelta ja auringonvalolta.

Hävitysohjeet

- Tuote on hävitettävä paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Tarkista paikalliset ohjeet erityisten materiaalien hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

- Ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään, jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedotteet ja turvallisuuspäivitykset.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön Tipton Double Ended Cleaning Brush Set tuotteelle.

Säkerhetsinstruktioner för Tipton Double Ended Cleaning Brush Set

Introduktion

Tack för att du har valt Tipton Double Ended Cleaning Brush Set. Denna produkt är utformad för att effektivt rengöra vapen och säkerställa att de fungerar optimalt. För att säkerställa säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner för att säkerställa säkerhet och effektivitet.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Skadade eller slitna borstar kan orsaka skador eller ineffektiv rengöring.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper för att förhindra olyckor.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast borstarna för avsedda ändamål, dvs. rengöring av vapen.
- Undvik att använda för mycket kraft när du rengör för att förhindra skador på både borstarna och det föremål som rengörs.
- Använd skyddshandskar om du har känslig hud eller om du arbetar med starka rengöringsmedel.
- Se till att området där du rengör är väl ventilerat, särskilt om du använder kemiska rengöringsmedel.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och rengöringsmedel innan du börjar.
- Se till att ditt vapen är avstängt och säkert innan rengöring.

2. Användning av borstar:

- Välj den lämpliga borsten beroende på det område du vill rengöra:
 - Små borst på ena änden för trånga utrymmen.
 - Stora borst på den andra änden för större föremål.
- Använd långsamma och kontrollerade rörelser för att rengöra området noggrant.

3. Rengöring av borstar:

- Efter användning, rengör borstarna med varmt vatten och mild tvål för att ta bort eventuella rester.
- Låt borstarna torka helt innan de förvaras.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera trasiga eller slitna borstar på ett miljövänligt sätt.
- Undvik att slänga borstarna i vanliga hushållsavfall om de kan återvinnas.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshandling.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare och mer effektiv rengöringsprocess.

Návod k bezpečnému používání Tipton Double Ended Cleaning Brush Set

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili sadu čistících kartáčů Tipton Double Ended Cleaning Brush Set. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl efektivně a bezpečně čistit vaše střelné zařízení. Abychom zajistili vaši bezpečnost a optimální výkon produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si vždy přečtěte všechny pokyny a varování.
- Ujistěte se, že produkt používáte pouze k určenému účelu.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zkontrolujte, zda není produkt poškozen, než jej použijete.
- Pokud produkt vykazuje známky opotřebení nebo poškození, přestaňte jej používat a zlikvidujte.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při čištění citlivých částí střelného zařízení používejte malé štětiny na jednom konci kartáče.
- Pro větší předměty, jako jsou bolt carriers a válce, používejte velké štětiny na druhém konci.
- Nikdy netlačte na kartáč příliš silně; jemný tlak je obvykle dostatečný k dosažení požadovaného výsledku.
- Při používání kartáče dbejte na to, abyste nepoškodili povrch vašeho střelného zařízení.
- Nenechávejte kartáče v blízkosti zdrojů tepla nebo vlhkosti.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Příprava:**
 - Ujistěte se, že máte k dispozici čisté pracovní prostředí.
 - Připravte si všechny potřebné nástroje a čistící prostředky.
2. **Použití:**
 - Vyberte si kartáč podle velikosti a typu čištěného předmětu.
 - Pomalu a opatrně pohybuje kartáčem v oblasti, kterou chcete vyčistit.
 - Po použití důkladně vyčistěte kartáč a nechte jej uschnout.
3. **Údržba:**
 - Pravidelně kontrolujte kartáče na známky opotřebení.
 - V případě potřeby je vyměňte, aby se zajistilo optimální čištění.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení používání produktu se ujistěte, že je řádně zlikvidován.
- Plastové části mohou být recyklovány podle místních předpisů.
- Pokud je kartáč poškozen a nelze jej dále používat, zlikvidujte jej jako běžný odpad.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu nebo jeho používání se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a další relevantní informace.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto pokynům. Bezpečné používání našich produktů je naší nejvyšší prioritou.